

Shenzhen Joyetech Co., Ltd.

Email: info@joyetech.com

Web: www.joyetech.com



the eCom User Manual

Notice for Use

Thank you for choosing Joyetech!

To ensure safe and proper usage, please read this manual carefully. If you require additional information or have any questions regarding this product or its use, please consult your local Joyetech retailer, or visit our website at www.joyetech.com.

Preface

In the 5 years since the debut of our eGo product line in 2009, Joyetech has been an innovator in developing e-cig technology.

- 2009, the eGo
- 2010, the eGo-T
- 2011, the eGo-C
- 2012, the eGo Upgrade, Twist
- 2013, the eGo-CC

These developments have allowed Joyetech to change the world of vaping over the past 5 years and we continue to improve. We now introduce to you the Joyetech eCom!

Product Introduction

eCom incorporates all the best features of the eGo product line:

- Changeable atomizer head
- Transparent e-liquid window
- Upper air inlet and outlet
- Battery protection system
- Battery charge indicator
- Twist to adjust mode
- USB charger
- New scratch-resistant, durable surface treatment

eCom comes with new unique features as well. The new C2 atomizer head allows for high voltage, high output, and increased vapor. The eCom is more functional than ever before and comes in a beautiful, stylish design. E-cigarette users around the world will enjoy the great innovations of Joyetech' s new eCom.

1 | eCom™ | English

English | eCom™ | 2

Standard configuration

Single Pack		Double Pack	
2* Mouthpiece	1* Special Tool	3* Mouthpiece	2* Special Tool
1* Atomizer Tube	3* Mouthpiece Case	2* Atomizer Tube	5* Mouthpiece Case
2* Atomizer C2 Head	3* USB Port Cover	5* Atomizer C2 Head	5* USB Port Cover
1* Power Supply (650mAh/1000mAh)	1* Mouthpiece Connect	2* Power Supply (650mAh/1000mAh)	2* Mouthpiece Connect
1* USB Cable	1* Manual & Warranty Card	1* USB Cable	1* Manual & Warranty Card
1* Wall Adapter		1* Wall Adapter	

Product Parameters

	Battery: 94.5mm	Atomizer: 77/80mm
14mm		
	Liquid capacity: 1.5ml	

Functions

VV mode (3.3V-4.8V): When the mode light indicates VV mode, rotate the regulation ring in order to adjust the voltage. Voltage options (V) are displayed above the ring.

VW mode (4.5W-9.6W): When the mode light indicates VW mode, rotate the regulation ring in order to adjust the wattage. Wattage options (W) are displayed above the ring.

Safer atomizer C2 head: The newly designed atomizer C2 head works under high voltage with a resistance of 2.4 ohms and voltage of 4.5V. The improved capability and design of the new e-liquid system allows heavy vapor in a short time and will prevent vaping once e-liquid runs out, increasing the life of the device.

Power indicator: While pressing the button, the mode light will stay on if remaining battery charge is over 60%. If battery charge is less than 60% the light will flash continuously, flashing faster with less battery charge remaining.

Low battery warning: When the device is on and reaches low battery, the button light will flash 40 times and the device will shut down

3 | eCom™ | English

English | eCom™ | 4

Functions

automatically.

Short circuit protection: In the event of a short circuit, the button light will flash 5 times and the device will enter protection mode.

Atomizer protection: If the button is held down for longer than 10 seconds while vaping, the device will automatically disable the atomizer to prevent damage. The button light will flash 10 times if you hold down the button.

Atomizer detection: If the atomizer is not attached or is not attached tightly enough, the button light will flash continuously when you press the button.

Mouthpiece Connect: If you want to change out the original eCom mouthpiece, you can use the mouthpiece connector to attach an interchangeable mouthpiece. You may attach another eCom mouthpiece or you may replace it with a mouthpiece from a different product, for example an eMode mouthpiece.

How to Use


Power on and off: Press the button 5 times in quick succession; the button light will flash 5 times to indicate that eCom is ready for use. In the same way, press the button 5 times in quick succession to power off the device.

Vaping: Press the button and inhale. When the button is held down, the button light will be illuminated and will go out when the button is released.

Mode selection: When the device is in powered-off state, press and hold the button for more than 1.5 seconds and the corresponding mode light will be illuminated. The next time the eCom is powered on, it will be in the selected mode. Turn the device off and repeat this process to change the mode.

Output voltage and power regulation: When using VV or VW mode, the 360-degree regulation ring can be rotated clockwise or counterclockwise to select desired voltage and wattage output. Degree scales are printed on the battery tube.

Adjustment of air inflow: Unscrew the mouthpiece from the atomizer to access the air inlet valve. Use the tool that is provided with your eCom to adjust the air inlet valve. When the air inlet valve is adjusted as shown in picture (1) the air flow is minimized, resulting in the most resistance (vapor draw will be like with the eGo-T and eGo-C). When the valve is adjusted as shown in picture (2) the air flow is medium. When the valve is adjusted as shown in picture (3) the air flow is



5 | eCom™ | English

English | eCom™ | 6

How to Use

maximized so vapor draw will be easiest (like with the eGo-CC).

Charging: Use the USB charger cable to connect the eCom to your computer or wall adapter. The button light will stay on once the device is fully charged.

Liquid filling:

- Unscrew the mouthpiece.
- On the atomizer tube you will find an e-liquid inlet located opposite the air inlet valve. Simply pour the e-liquid into the inlet.

Atomizer Head replacement:

- Unscrew the atomizer tube from the battery. The atomizer head is at the bottom of the tube.
- Use the tool that is provided with your eCom to unscrew the atomizer head and replace it with a new one.

Precautions

- Do NOT attempt to repair your eCom on your own as it may lead to further damage to the item and/or personal injury. Please consult your local Joyetech reseller or www.joyetech.com for repair options.
- Your eCom is designed and manufactured for use with authentic Joyetech components. Using your eCom with unauthorized components may cause the device to function improperly and/or lead to damage.
- The eCom should be operated in dry conditions between temperatures of -10℃ (14℉) to 60℃ (140℉) and charged between 0℃ (32℉) to 45℃ (113℉).

Warranty

Please consult your Joyetech product warranty card. We are not responsible for any damages caused by human error. Our warranty is not available for products purchased from third party vendors.

7 | eCom™ | English

English | eCom™ | 8

Benutzungshinweise

Vielen Dank, dass Sie ein Produkt von Joyetech gewählt haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um einen sicheren und ordnungsgemäßen Betrieb dieses Produktes sicherzustellen. Wenn Sie weitere Informationen dazu benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Joyetech-Händler, oder besuchen Sie unsere Website auf www.joyetech.com.

Einleitung

Seit Einführung der eGo-Produktlinie im Jahr 2009 sind 5 Jahre vergangen.

• 2009, die eGo

• 2010, die eGo-T

• 2011, die eGo-C

• 2012, eGo Upgrade und Twist

• 2013, die eGo-CC

All diese Produkte sind Zeugnis unserer eigenen Entwicklungen. Joyetech hat in den vergangenen 5 Jahren die Welt verändert. Aber wir haben nicht damit aufgehört - sondern sind dabei, noch besser zu werden. Joyetech präsentiert die eCom.

Produkteinführung

eCom umfasst alle Eigenschaften der eGo-Produktlinie.

• Wechselverdampfer-System

• Transparentes e-Liquid-Tankfenster

• Luftein- und -auslass von oben

• Akku-Schutzschaltungen

• Ladezustandsanzeige

• Einstellbare Dampfleistung (VV- und VW-Modus)

• USB Ladebuchse

• Neue Oberflächenbehandlung mit sehr hohem Härtegrad und großer Abriebsbeständigkeit.

Natürlich hat eCom auch eigene Merkmale. Hoher Spannungsausgang und große Dampfmen-gen werden mit der eCom jetzt durch den neuen C2-Systemverdampferkern verfügbar. eCom wartet zudem mit einer sehr handlichen Größe, einem klaren Design und den besten praktischen Funktionen auf. Das alles macht eCom einzigartig. Die eCom von Joyetech ist ein Höhepunkt für alle E-Zigaretten-Nutzer auf der ganzen Welt.

1 | eCom™

German

2

Standard Ausstattungen

Single Set		Duo Set	
2* Mundstück	1* Spezialwerkzeug	3* Mundstück	2* Spezialwerkzeug
1* Verdampfereinheit	3* Mundstück-Kappe	2* Verdampfereinheit	5* Mundstück-Kappe
2* C2-Verdampferkern	3* USB-Buchsen-Verschluss	5* C2-Verdampferkern	5* USB-Buchsen-Verschluss
1* Akku (650mAh/1000mAh)	1* Mundstück-Adapter	2* Akku (650mAh/1000mAh)	2* Mundstück-Adapter
1* USB-Kabel	1* Bedienungsanleitung und Garantiekarte	1* USB-Kabel	1* Bedienungsanleitung und Garantiekarte
1* Netzadapter		1* Netzadapter	

Produktparameter

Akku: 94.5mm

Verdampfer: 77/80mm

14mm

Tankkapazität: 1.5ml

3 | eCom™

German

4

Funktionen

Wenn die Batterieleistung im Bereich von 30% -59% ist, blinkt die LED langsam, innerhalb 10% -29%, blinkt die LED mit mittlerer Geschwindigkeit, aber schneller als zuvor; innerhalb von 0% -9% verbleibender Batterieleistung, blinkt die LED am schnellsten.

Entladeschutz: Im eingeschalteten Zustand blinkt das Tastenlicht 40 mal, und das Gerät wird automatisch heruntergefahren.

Kurzschluss-Schutz: Sollte ein Kurzschluss vorkommen, blinkt das Tastenlicht fünfmalig und eCom schaltet in den Schutzstatus.

Verdampferschutz: Wird der Feuerknopf während der Dampffreigabe länger als 10 Sekunden gedrückt, so wird das Gerät, nachdem das Tastenlicht zehnmal aufgeblinkt hat, automatisch die Stromversorgung zum Verdampfer abschalten, um ihn gegen Schäden zu schützen.

Verdampfer-Erkennung: Ist der Verdampfer während Betätigung der Feuertaste nicht korrekt montiert, blonkt das Tastenlicht in gleichmässigen Intervallen.

Mundstück - Verbindung: Wenn Sie das original Mundstück der eCom verloren haben, oder es austauschen wollen, können Sie den Mundstück-Verbinder benutzen und jedes 512er-Drip-Tip verwenden – z. B. jedes der eMode.

Nutzungsanleitung

Ein- Ausschalten: Drücken Sie die Feuertaste 5-mal schnell hintereinander, wenn das Gerät im ausgeschalteten Zustand ist. Die Taste wird 5-mal aufblinken und das Gerät ist eingeschaltet. Genauso schalten Sie es mit 5 schnellen Klicks aus.

Dampfen: Drücken Sie den Feuerknopf und inhalieren Sie. So lange der Feuerknopf gedrückt wird, leuchtet er auf. Lassen Sie ihn los, dimmt er langsam herunter, bis er ganz aus ist.

Modus - Auswahl: Im ausgeschalteten Zustand drücken Sie den Feuerknopf und halten ihn gedrückt mehr als 1,5 Sekunden. Die Modus-LEDs leuchten abwechselnd auf und zeigen den eingestellten Modus somit an. Nach dem Einschalten arbeitet eCom in dem so gewählten Modus.

Ausgangsspannung und Einstellung: In beiden Modi (VW oder VV) kann die Einstellkappe gedreht werden, um die Ausgangsleistungen, oder -spannungen zu variieren. Die wählbaren Leistungen und Spannungen sind an der Einstellkappe angegeben.

Einstellung der Luftmengen-zufuhr: Schrauben Sie das Mundstück ab, um das Lufteinlassventil zugänglich zu machen. Benutzen Sie das von uns bereitgestellte Spezialwerkzeug für die Einstellung des Lufteinlassventils.

Wenn die Einstellung des Ventils wie auf Abbildung ❶ dargestellt vorliegt, bedeutet das einen großen Zugwiderstand, in etwa so, wie bei eGo-C und eGo-T. Ist es so eingestellt, wie auf Abbildung ❷ gezeigt, können Sie mit normalem Zugwiderstand ziehen. Und wenn die Position wie auf Abbildung ❸ gezeigt aufweist, ist der Lufteinlass auf Maximalstellung, in der Sie bei geringem Zugwiderstand ziehen, wie bei der eGo-CC.

5 | eCom™

German

6

Instrukcja użytkowania

Ladevorgang: Laden Sie die eCom einfach, indem Sie sie per Micro-USB-Kabel mit Strom versorgen. Der Ladevorgang ist abgeschlossen, sobald das Tastenlicht dauerhaft aufleuchtet.

Befüllung mit Liquid:

• Schrauben Sie das Mundstück ab und Sie sehen auf der Oberseite des Verdampferzylinders eine Öffnung gegenüber dem Lufteinlassventil.

• Füllen Sie hier einfach Ihr e-Liquid ein, um den eCom-Tank zu füllen.

Verdampferkern austauschen:

• Schrauben Sie die Verdampfereinheit vom Akku. Der Verdampferkern befindet sich an der Unterseite der Verdampfereinheit.

• Benutzen Sie das von uns bereitgestellte Spezialwerkzeug, um den Verdampferkern herauszuschrauben und um einen neuen einzusetzen.

Vorsichtsmaßnahmen

• Lassen Sie Ihre eCom nur bei Joyetech reparieren. Versuchen Sie Ihr Gerät NIE selbst zu reparieren, da dies zu weiteren Beschädigungen am Gerät, oder zu Verletzungen an Personen führen kann.

• Die eCom sollte bei trockenen Umgebungsbedingungen und bei Temperaturen von -10° C bis 60° C betrieben und bei Temperaturen von 0° C bis 45° C geladen werden.

• Ihre eCom wurde für die Nutzung mit original Joyetech-Systemkomponenten entwickelt. Versuchen Sie NICHT mit Fremdkpomemtem zu betreiben, da dies zu Fehlfunktionen und/oder Beschädigung führen könnte.

Garantie

Bitte ziehen Sie Ihre Joyetech Garantiekarte zu Rate. Wir sind nicht verantwortlich für Bedienungsfehler. Unsere Garantie ist nicht verfügbar für Produkte, die von Drittanbietern gekauft wurden.

7 | eCom™

German

8

Преимущества

1

еCom™

Russian

Перед началом использования

Спасибо за то, что выбрали продукт компании Joyetech!

Перед началом использования обязательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Если у вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к локальному поставщику Joyetech, или посетите веб-сайт www.joyetech.com

От производителя

С момента выпуска компанией Joyetech первой eGo в 2009 году прошло уже пять лет.

• 2009, the eGo

• 2010, the eGo-T

• 2011, the eGo-C

• 2012, the eGo Upgrade, Twist

• 2013, the eGo-CC

Все это свидетельства наших возможностей в разработке, и за прошедшие 5 лет Joyetech буквально изменила мир. Но мы не останавливаемся на достигнутом, и все время стараемся достичь еще большего. И сейчас мы рады представить вам Joyetech eCom.

Преимущества

Russian

еCom™

2

еCom вобрала в себя все лучшие особенности линейки продуктов eGo:

• Сменные испарители

• Прозрачное окно для контроля за уровнем жидкости

• Верхнее расположение воздухозаборников

• Система защиты аккумулятора

• Индикация уровня заряда батареи

• Настройка поворотом кольца (VV и VW режимы)

• USB порт для зарядки

• Новый тип покрытия, устойчивый к появлению царапин

И, конечно же, у еCom есть и свои собственные уникальные особенности. Новый сменный испаритель C2 обеспечивает еCom возможность работы на высоких напряжениях, и дает огромное количество пара. А еще еCom имеет самые привлекательные размеры и дизайн, при этом оставаясь исключительно практичной. Все это делает еCom абсолютно уникальным продуктом, который станет отличным подарком от Joyetech для вейперов во всем мире.

Функции

3

еCom™

Russian

Состав комплекта

Одиночный набор		Двойной набор	
2* Мундштука	1* Отвертка	3* Мундштука	2* Отвертка
1* Корпус атомайзера	3* Колпачка на мундштук	2* Корпус атомайзера	5* Колпачка на мундштук
2* Сменных испарителяC2	3* КрышкиUSBпорта	5* Сменных испарителяC2	5* КрышкиUSBпорта
1* Аккумулятор(650mAh/1000mAh)	1* Переходникмундштука	2* Аккумулятор(650mAh/1000mAh)	2* Переходникмундштука
1* USBКабель	1* Инструкция и гарантийный талон	1* USBКабель	1* Инструкция и гарантийный талон
1* Сетевой адаптер USB		1* Сетевой адаптер USB	

Технические характеристики

14mm

Аккумулятор: 94.5mm

Атомайзер: 77/80mm

Заправочный объем: 1.5мл

Функции

Russian

еCom™

4

ВV режим(3.3В-4.8В): В этом режиме выходное напряжение можно регулировать поворотом кольца по часовой или против часовой стрелки. Значения напряжения (V) указаны над кольцом.

VW режим (4.5В-9.6В): В этом режиме можно изменять выходную мощность поворотом кольца управления по часовой или против часовой стрелки. Значения мощности (W) указаны над кольцом.

Сменный испаритель C2: Сменный испаритель C2 заново спроектирован специально для работы с высокими напряжениями вплоть до 4.5В, и имеет сопротивление 2.4Ом. В процессе работы сменный испаритель постоянно погружен в жидкость, что позволяет ему сразу выдавать очень большое количество пара. Кроме того, это исключает работу при недостатке жидкости, что продлевает срок службы испарителя.

Индикация заряда аккумулятора: В момент нажатия на кнопку соответствующий индикатор выбранного режима либо постоянно светится, если заряд аккумулятора более 60%. либо медленно мерцает, если заряд аккумулятор меньше 60%. После разряда батареи до 30% частота мерцаний увеличивается, и при остатке заряда менее 9% индикатор начинает мигать еще быстрее.

Использование

5

еCom™

Russian

Функции

Предупреждение о полном разряде: Если устройство включено, и аккумулятор в процессе парения полностью разрядился, индикатор кнопки мигнет 40 раз, и устройство автоматически отключится.

Защита от короткого замыкания: В случае короткого замыкания в испарителе, индикатор кнопки мигнет 5 раза, и устройство перейдет в режим защиты.

Защита от случайного нажатия: Если удерживать кнопку нажатой более 10 секунд, устройство автоматически отключает подачу питания. Индикатор кнопки при этом мигнет 10 раз.

Переходник мундштука: Если вы потеряли оригинальный мундштук, или просто хотите изменить что-то в вашем еCom, вам поможет переходник мундштука из комплекта. Он позволяет использовать вместе с еCom любой 510-й мундштук, например, мундштук из комплекта eMode.

Использование

Russian

еCom™

6

Включение и выключение: Для включения или выключения устройства нужно быстро нажать на кнопку 5 раз подряд. Индикатор кнопки мигнет 5 раз для подтверждения включения или выключения.

Парение: Удерживайте кнопку нажатой и делайте затяжку. Когда кнопка нажата, индикатор кнопки светится, и постепенно затухает, когда кнопка отпущена.

Выбор режима: Выключите устройство, и нажмите и удерживайте кнопку более 1.5 секунд для переключения режимов. Загорится соответствующий индикатор режима. После включения устройство будет работать в выбранном режиме.

Регулировка выходного напряжения и мощности: При использовании режимов VV или VW, можно напрямую выставлять нужную мощность или напряжение простым поворотом управляющего кольца. Значения напряжения и мощности нанесены на корпус аккумулятора над кольцом.

Регулировка подачи воздуха: Отвинтите и снимите мундштук для доступа к регулируемому клапану подачи воздуха. Используйте специальную отвертку из комплекта для регулировки. Когда клапан находится в позиции, изображенной на рисунке 1, это означает тяжелую тягу, примерно как на танкомайзерах eGo-T и eGo-C. Если клапан находится в положении, изображенном на рисунке 2, тяга будет средней. Позиция,

Предупреждения

7

еCom™

Russian

Использование

изображенная на рисунке 3, соответствует наиболее легкой тяге, примерно как на клиромайзере eGo-CC.

Зарядка аккумулятора: Просто подключите еCom с помощью входящего в комплект USB-кабеля к USB-порту персонального компьютера или к сетевому USB-адаптеру. В процессе зарядки индикатор кнопки медленно мигает, когда зарядка окончена – горит постоянно.

Заправка жидкости:

• Отвинтите мундштук, и под ним вы увидите два заправочных отверстия.

• Заправьте атомайзер жидкостью через одно из этих отверстий.

Замена сменного испарителя C2:

• Открутите атомайзер от аккумулятора. Сменный испаритель находится на нижнем конце атомайзера.

• С помощью входящей в комплект отвертки выкрутите основание атомайзера, снимите с него сменный испаритель, установите новый и закрутите основание обратно в корпус атомайзера.

Предупреждения

Russian

еCom™

8

Ремонт устройства при необходимости должны выполнять только сертифицированные Joyetech специалисты. Ни в коем случае не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно, это может привести к его повреждению или к угрозе для здоровья.

Хранить еCom необходимо при температуре от -10 (14°F) до 60°C (140°F) и заряжать при температуре от 0°C (32°F) до 45°C (113°F).

Ваш еCom рассчитан на эксплуатацию только с оригинальными расходными материалами Joyetech. Не используйте вместе с еCom не авторизованные расходные материалы и компоненты, это может привести к неправильной работе или повреждению устройства.

Гарантия

Russian

еCom™

8

Условия гарантии изложены в гарантийном талоне. Мы не несем ответственности за повреждения, вызванные нарушением условий и правил эксплуатации. Наша гарантия не распространяется на продукты, приобретенные у неавторизованных поставщиков.

Notice d' utilisation

Merci d' avoir choisi Joyetech!

Pour garantir une utilisation correcte et sûre, veuillez lire attentivement ce manuel. Si vous avez besoin d' informations supplémentaires ou si vous avez des questions concernant ce produit ou son utilisation, veuillez vous adresser à votre détaillant Joyetech local ou consulter notre site internet www.joyetech.com.

Préface

Cinq ans se sont écoulés pour Joyetech depuis la promotion de la gamme de produits eGo en 2009.

• 2009, le eGo

• 2010, le eGo-T

• 2011, le eGo-C

• 2012, la mise à jour de eGo, Twist

• 2013, le eGo-CC

Tous ces produits témoignent de notre développement; Joyetech a changé le monde pendant ces 5 dernières années. Mais, nous continuons toujours d' innover et nous sommes à nouveau sur le point de nous améliorer. C' est que pour cela que nous sommes là avec le Joyetech eCom.

Présentation du produit

ECom comprend toutes les meilleures fonctions disponibles dans la gamme de produits eGo.

• Tête d' atomiseur interchangeable

• Fenêtre indiquant le niveau d' e-jus transparente

• Valve d' entrée et de sortie d' air en haut

• Système de protection de la batterie

• Indicateur de charge de la batterie

• Fonction de réglage des modes Twist (mode VV et mode VW)

• Port de charge USB

• Nouveau processus de traitement de surface avec une résistance à l' abrasion et une dureté élevée

Mais, eCom possède bien entendu ses propres caractéristiques. Une haute tension, un rendement élevé et un rendu de vapeur important sont désormais inclus dans l' eCom grâce à sa nouvelle tête C2 d' atomiseur. eCom possède également la taille la plus appropriée, le design le plus à la mode et les fonctions les plus pratiques. C' est pour l' ensemble de ces raisons qu' eCom est unique. ECom doit être une autre source de plaisir pour tous les utilisateurs de cigarette électronique Joyetech du monde entier.

French

eCom™

2

Configuration standard

Paquet de unique pcs		Paquet de double pcs	
2* Embouts	1* Outil spécial	3* Embouts	2* Outil spécial
1* Corps d' atomiseur	3* Protections pour embouts	2* Corps d' atomiseur	5* Protections pour embouts
2* Tête C2 d' atomiseur	3* Couvercles du port USB	5* Tête C2 d' atomiseur	5* Couvercles du port USB
1* Alimentation (650mAh/1000mAh)	1* Connexion d' embout	2* Alimentation (650mAh/1000mAh)	2* Connexion d' embout
1* Câble USB	1* Manuel & Carte de garantie	1* Câble USB	1* Manuel & Carte de garantie
1* Adaptateur mural		1* Adaptateur mural	

Paramètres du produit

Batterie: 94.5mm

Atomiseur: 77/80mm

14mm

Capacité de liquide: 1.5ml

3

eCom™

French

Functions

Avertissement de batterie faible: Lorsque l' appareil est allumé et qu' il n' a presque plus de batterie, le voyant du bouton clignote 40 fois, et l' appareil va s' éteindre automatiquement.

Protection de court-circuit: Si un court-circuit se produit, le voyant du bouton va clignoter 5 fois et eCom va passer en mode protection.

Protection de l' atomiseur: Si le bouton est maintenu enfoncé pendant plus de 10 secondes tout en libérant de la vapeur, l' appareil va automatiquement désactiver l' utilisation de l' atomiseur pour le protéger contre d' éventuels dommages. Le voyant du bouton va clignoter 10 fois si vous maintenez le bouton enfoncé.

Détection atomiseur: Si l'atomiseur est démonté ou non assemblé serré, tout en vous appuyant sur le bouton, le voyant du bouton clignote régulièrement.

Connexion d' embout: Si vous perdez l' embout original d' eCom ou si vous voulez le changer après avoir utilisé l' original pendant un certain temps, vous pouvez utiliser la connexion d' embout pour assembler eCom avec un embout enfichable, par exemple l' embout d' eMode.

Comment l' utiliser

Mise sous tension et hors tension: Appuyez 5 fois rapidement et successivement sur le bouton, le voyant du bouton va clignoter 5 fois pour indiquer que vous pouvez utiliser eCom. De la même façon, eCom sera mis hors tension après avoir appuyé 5 fois sur le bouton.

Vapotage: Appuyez sur le bouton et inhalez. Lorsque le bouton est maintenu enfoncé, le voyant du bouton va s' allumer et va s' éteindre progressivement lorsque le bouton est relâché.

Sélection du mode: Lorsque l' appareil est hors de tension, appuyez et maintenez le bouton enfoncé pendant plus de 1.5 secondes, le voyant du mode va s' allumer. La prochaine fois, qu' eCom est sous tension, il s' agira du mode sélectionné. Eteignez l' appareil et répétez ce processus pour changer de mode.

Réglage de la tension et de la puissance de sortie: Lorsque vous utilisez le mode VV ou le mode VW, l' anneau de réglage peut être tourné pour sélectionner différentes tensions et puissances de sortie. Les échelles de degrés sont disponibles sur le tube de la batterie.

Réglage de la sortie d' air: Dévissez l' embout de l' atomiseur pour ouvrir la valve d' entrée d' air. Utilisez l' outil spécial que nous fournissons pour ajuster la valve d' entrée. Lorsque l' entrée est placée comme indiquée sur l' image ①, cela signifie que vous pouvez vapoter à un tirage lourd comme avec les eGo-T et eGo-C. Si elle est placée comme sur l' image ②, vous pouvez vapoter à un tirage moyen. Et lorsqu' elle est placée

5

eCom™

French

Comment l' utiliser

comme sur l' image ③, l' entrée est ouverte au maximum donc vous pouvez vapoter à un tirage facile, comme avec le eGo-CC.

Charge: Chargez simplement l' eCom en le connectant à un ordinateur ou à un adaptateur mural via un câble USB. Lorsqu' il est complètement chargé, le voyant du bouton va rester allumé.

Remplissage du liquide:

• Dévissez l' embout et vous pouvez observer une entrée située à l' opposé de la valve d' entrée d' air sur le corps de l' atomiseur.

• Versez simplement l' e-jus dans l' entrée afin d' effectuer le remplissage.

Remplacement de la tête de l' atomiseur:

• Dévissez le corps de l' atomiseur de la batterie, la tête de l' atomiseur se trouve en bas de son corps.

• Utilisez l' outil spécial que nous fournissons pour visser la tête de l' atomiseur et la remplacer par une nouvelle.

Précautions

• Faites seulement réparer votre eCom par Joyetech. N' essayez PAS de réparer l' appareil par vous-même car cela pourrait l' endommager davantage et/ou provoquer des blessures.

• L' eCom doit être utilisé dans des conditions sèches à des températures comprises entre -10℃(14℉) et 60℃(140℉) et chargé à des températures comprises entre 0℃(32℉) et 45℃(113℉).

• Votre eCom est conçu pour être utilisé avec des composants Joyetech authentiques. N' essayez PAS d' utiliser l' eCom avec des composants non autorisés, ou cela pourrait provoquer un disfonctionnement de l' appareil et/ou provoquer des dommages.

Garantie

Veuillez consulter votre carte de garantie du produit Joyetech. Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par une erreur humaine. Notre garantie n' est pas valable pour les produits achetés auprès de fournisseurs tiers.

7

eCom™

French

