

Thank you for choosing Joyetech. Please read this manual carefully before use to ensure that your usage is correct. If you require any additional information or have any questions about the product or its use, please consult your local Joyetech agent, or visit our website at www.joyetech.com.

Featuring the first and one of the most capable 1.68-inch color touchscreen, the new Ocular C presents all the essentials on its clear and precise display. It supports for custom screensaver with clock or images as you like. Powered by two replaceable 18650 batteries, Ocular C applies a sophisticated temperature control suite coupled with a 150W maximum output. This anticipated device also makes it possible to track your daily activity and vaping habits by connecting to your mobile application. Plug in your headphone to enjoy the music. The one of a kind features enable you to stay cool, active and unique.

Mod size: 32.00*45.00*91.50mm
Screen type: 1.68-inch TFT capacitive touchscreen
Resolution: 320*240 dpi
Output mode: VW/VT(Ni, Ti, SS316)/TCR Mode
Output wattage: 1-150W
Resistance range: 0.05-1.5ohm for VT/TCR mode
0.1-3.5ohm for VW mode
Temperature range: 100-315°C/ 200-600°F
Battery using: Two replaceable high rate 18650 cells (CDC≥25A)



3 OCULAR C | English

When the device is on, slide the screen downwards to enter into the main menu.

English | OCULAR C 4

to the device.

you want to

No Atomizer Alert: When you press the fire button and the screen displays No Atomizer Found. That mainly because there's no atomizer attached on the battery or it is not tightly secured.

English | OCULAR C 6

Check Battery Alert: When the device is powered on and plugged into the charger, if the cells are not put inside or

1. Don't use the device in stormy weather or dust condition.
2. Connect the USB port and charger properly. Unplug the charger when the charging is completed.
3. Don't put the device in your pocket or handbag directly; don't mix it with coins, jewelry or other hard objects.
4. Please use recommended charger with charging current of 5V/1A.
5. The charger and battery may heat when charging, keep away from flammable gas, liquid or other materials.

English | OCULAR C 8

Joyetech agrees to provide repair under warranty pursuant to the following terms and conditions:

Joyetech reserves the right of final decision in all warranty cases. Joyetech may interpret and revise the content of this warranty terms.

English | OCULAR C 1

Grazie per aver scelto un prodotto Joyetech! Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso per garantirne il corretto utilizzo. Se avete bisogno di ulteriori informazioni o in caso di domande sul prodotto e il suo utilizzo, si prega di consultare il proprio rappresentante Joyetech locale o visitare il nostro sito www.joyetech.com.

Caratterizzato dal primo e uno dei più capaci touchscreen a colori da 1,68 pollici, il nuovo Ocular C presenta tutte le informazioni fondamentali sul suo display chiaro e preciso. Esso supporta screensaver personalizzati che desideri, come l'orologio o le immagini. Alimentato da due pile sostituibili 18650, Ocular C è caratterizzato da una sofisticata suite di controllo della temperatura e ha una potenza massima di 150W. Questo dispositivo, tanto atteso, permette anche di monitorare la vostra attività quotidiana e le abitudini di svago collegandolo alla vostra applicazione mobile. Collegare le cuffie per ascoltare la musica mentre svagate. Le sue caratteristiche li permettono di restare "cool" , attivo e fresco.

Batteria usata: Due sostituibili ad alto tasso di pile da 18.650 (CDC≥25A)

1 | **OCULAR C** | Italian

Campo di valori TCR per le normali bobine di controllo della temperatura:

3 | OCULAR C | Italian

5 | OCULAR C | Italian

7 | **OCULAR C** | Italian

Italian | OCULAR C | 4

Italian | OCULAR C 6

1. Non utilizzare il dispositivo in caso di maltempo o in presenza di polvere.

*Joyetech si riserva il diritto della decisione finale in tutti i casi di garanzia.
Joyetech può interpretare e revisione il contenuto delle condizioni di garanzia.*

la responsabilità e la garanzia sarà nulla in caso di danni causati da questo modo.

9 OCULAR C | Italian

Italian | OCULAR C 1

Перед использованием:
Благодарим вас за выбор продукции Joyetech. Пожалуйста, перед началом эксплуатации устройства внимательно прочтите данное руководство. Если вам требуется дополнительная информация, или у вас возникли вопросы, пожалуйста, свяжитесь с вашим локальным поставщиком или посетите наш веб-сайт www.joyetech.com.

Описание:
Встречайте Ocular C - батарейный мод с огромным 1,68" цветным сенсорным экраном высокого разрешения, работающий от двух сменных аккумуляторов типоразмера 18650. Такой экран, помимо возможности установить в качестве скринсейвера вашу любимую картинку или фотографию, дает вам возможность удобно управлять самыми современными функциями, которые имеет Ocular C. Максимальная мощность до 150 Ватт, все режимы и материалы термоконтроля, поддержка любых испарителей - но этот список далеко не ограничивается! В Ocular C вы найдете также возможность управления с помощью мобильного приложения, функции шагомера, полную статистику парения, и даже вашу любимую музыку, которой вы сможете наслаждаться во время вейпинга, просто подключив наушники! Такого вы точно еще не пробовали!

Спецификации:
Размеры: 32.00*45.00*91.50 мм.
Тип дисплея: 1.68-дюймовый TFT сенсорный емкостной
Разрешение: 320*240 точек на дюйм
Режимы работы: вариватт VW/термоконтроль VT(Ni, Ti, SS316)/TCR
Выходная мощность: 1-150 Ватт
Поддерживаемые сопротивления: 0.05-1.5Ом в режимах VT/TCR
0.1-3.5Ом в режиме VW
Диапазон температур спирали: 100-315°C/ 200-600°F
Используемые аккумуляторы: Две высокотокковые ячейки 18650 (постоянный разрядный ток не менее 25A)



Russian | Ocular C | 2

Использование:
1. Включение и выключение: Откройте откидную крышку на нижней грани устройства и вставьте два 18650 аккумулятора в батарейный отсек, соблюдая полярность (указана на обратной стороне откидной крышки). Быстро нажмите основную кнопку 5 раз для включения/выключения устройства.
ВАЖНО: Используйте только аккумуляторные ячейки со значением постоянного разрядного тока не менее 25A.

2. Выбор режима парения:
Когда устройство включено, просто проведите пальцем от левого края экрана до правого для смены режима работы. Выбирайте нужный режим работы в зависимости от установленного атомайзера и сменного испарителя. Под режимами VT / TCR, нажмите на значок "Om", чтобы заблокировать / разблокировать сопротивление.

3. Настройка мощности или температуры:
В режиме VW нажимайте пальцем на значки "+" и "-" для выбора нужной мощности. В режимах VT/TCR нажимайте пальцем на значки "+" и "-" для выбора нужной температуры, а для ограничения мощности в этих режимах нажмите на значок "W" в нижней части экрана и отрегулируйте мощность, нажимая на значки "+" и "-".

4. Установка значения TCR
Находясь в режиме TCR (M1, M2, M3), нажмите пальцем на надпись "TCR" в средней части экрана и задайте нужное значение, используя экранную клавиатуру. Сохраните значение, нажав на экранную кнопку "OK".



Russian | Ocular C | 4

Таблица значений TCR для различных материалов:

1. Приведенные значения TCR получены путем умножения реальных значений температурного коэффициента сопротивления на 10³.
2. Возможный диапазон значений 1-1000.

Материал спирали	Значение TCR
Nickel	600-700
NiFe	300-400
Titanium	300-400
SS (303, 304, 316, 317)	80-200

5. Ограничение количества затяжек в день
Нажмите пальцем на иконку "PUFF", и на экране появятся общее количество затяжек и сегодняшний план по затяжкам. В нижней части экрана будет иконка для входа в меню, где вы сможете посмотреть статистику парения, нажав на "HISTORY" или задать дневной лимит затяжек, нажав на "PUFF SET".
Имейте в виду, что после достижения заданного вами дневного лимита затяжек устройство будет блокировать попытки сделать затяжку, выводя соответствующее сообщение при нажатии на основную кнопку.

6. Блокировка и разблокировка сенсорного экрана
Нажмите на иконку с замочком для блокировки сенсорного дисплея и предотвращения случайных нажатий. Для разблокировки проведите пальцем по дисплею от края до края. Блокировка также будет срабатывать автоматически при каждой затяжке.

7. Парение: Чтобы сделать затяжку, нажмите и удерживайте основную кнопку.

8. Зарядка и обновление встроенного ПО

Пожалуйста, всегда используйте аккумуляторы 18650 в паре (устанавливайте их в устройство вместе и заряжайте одновременно). Мы настоятельно рекомендуем заряжать аккумуляторы внешним универсальным зарядным устройством для цилиндрических Li-Ion аккумуляторов, но вы можете подзарядить аккумуляторы и, не вынимая их из устройства, просто подключить его к USB-порту адаптера или персонального компьютера с помощью micro-USB кабеля. Также с помощью этого кабеля вы можете подключить устройство к персональному компьютеру для обновления прошивки. Актуальную версию прошивки можно загрузить на официальном сайте производителя: www.joyetech.com/mvr-software/

Меню и настройки:
Когда устройство включено, проведите пальцем по экрану сверху вниз для входа в главное меню.
На первом экране вы можете увидеть четыре раздела: "Парение", "Шагомер", "Музыка", "Изображения". Пролистните меню дальше, снова проведя пальцем по экрану сверху вниз, и вы увидите оставшиеся четыре раздела: "Настройки", "Календарь", "QR код" и "Контактная информация". Для возврата на предыдущую страницу меню проведите пальцем по экрану снизу вверх.
Парение: Нажав на иконку "Парение", вы вернетесь в режим парения.
Шагомер: В вашем устройстве есть функция шагомера. Нажмите на этот пункт меню, чтобы увидеть количество шагов и пройденную дистанцию. В нижней части этого экрана есть иконка "Настройки", нажав на которую, вы попадете в меню, где сможете просмотреть статистику шагов, а также задать необходимые параметры (такие как ваш рост и вес).
Музыка: Ваше устройство может воспроизводить музыку. Просто подключите в 3.5 мм. гнездо ваши наушники



и наслаждайтесь. Чтобы загрузить музыкальные файлы с персонального компьютера на устройство, воспользуйтесь специальным приложением VT.
Внимание: всего вы можете загрузить до 50 музыкальных файлов в формате .mp3. Названия файлов обязательно должны быть на латинице.
Изображения: с помощью приложения VT вы можете загрузить с персонального компьютера на устройство ваши фотографии или другие изображения в формате JPEG. Количество изображений не более 100, размер не более 320x240 пикселей.
Настройки: этот раздел предназначен для настройки параметров вашего устройства.
Первый пункт меню ("Wireless") позволяет включить и выключить Bluetooth на устройстве, с помощью которого оно подключается к мобильному приложению на вашем смартфоне. На смартфон следует установить специальное приложение (см. ниже) и включить на нем Bluetooth.
Второй пункт меню ("Vapor") включает и отключает stealth-режим, при котором дисплей не загорается во время затяжки.
Третий пункт меню ("Time Set") предназначен для установки даты и времени.
Четвертый пункт меню ("Display") предназначен для изменения настроек экрана. Вы можете изменить яркость, нажимая на экранные кнопки "+" и "-", установить скринсейвер (им могут быть аналоговые или цифровые часы, а также любое изображение) и его таймаут, а также выбрать изображение, которое будет служить фоном экрана.
Пятый пункт меню ("Reset") предназначен для сброса настроек устройства до заводских, а также для обнуления данных по затяжкам и шагам.
Проведите по экрану снизу вверх и вы увидите вторую страницу меню настроек. Нажав на пункт "About", вы сможете увидеть текущую версию встроенного ПО, а также версию оборудования.
Календарь: здесь вы можете увидеть сегодняшнюю дату, а также день недели. В правом нижнем углу есть иконка настроек, с помощью которой можно установить время и дату.
QR-код: здесь на экран будет выведен QR-код, отсканировав который с помощью камеры вашего смартфона,



вы сможете загрузить специальное мобильное приложение для работы с устройством.
Контактная информация: здесь вы можете увидеть контактную информацию производителя и ссылку на официальный веб-сайт.

Предупреждающие сообщения и защита:
"New coil, same coil":
Если вы установили атомайзер или испаритель, сопротивление которого существенно отличается от сопротивления испарителя, установленного ранее, требуется выполнить блокировку "базового" сопротивления заново для корректной работы термоконтроля. Блокировка "базового" сопротивления производится при комнатной температуре испарителя.
Отсоедините атомайзер, нажмите на основную кнопку для обнуления данных о сопротивлении испарителя. Затем, установив новый испаритель и подсоединив атомайзер, вы увидите сообщение "New Coil, Same Coil" на экране. Если вы действительно установили испаритель с другим сопротивлением, нажмите на экранную кнопку Yes для подтверждения. Если же вы увидели это сообщение без замены испарителя на испаритель с другим сопротивлением (такое может произойти, если, к примеру, ваш испаритель просто не успел остыть), нажмите на экранную кнопку No, при этом текущая блокировка сопротивления сохранится.
Всегда выбирайте правильный режим работы, исходя из типа и материала используемого испарителя или спирали.

"Over 10s Protect":
сообщение о срабатывании защиты испарителя. Устройство не позволяет делать затяжки продолжительнее 10 секунд, это защищает испаритель от случайного чересчур длительного нажатия на основную кнопку.

"Atomizer Short": сообщение о срабатывании защиты от короткого замыкания в испарителе.

"Battery Imbalance": это сообщение может появиться при зарядке через USB-порт. Оно означает, что установленные в устройство аккумуляторные ячейки разбалансированы (имеют разницу в напряжении более 0.3 Вольт). В этом случае следует вынуть аккумуляторы и полностью зарядить их во внешнем универсальном зарядном устройстве - таким образом они будут вновь отбалансированы.

"Charge Error": это сообщение появляется, если процесс заряда не идет и зарядный ток равен нулю.

"Check Battery": вы увидите это сообщение, если вы забыли установить аккумуляторы в устройство или установили их неправильно, и подключили устройство к источнику питания с помощью USB-кабеля.

"Check USB Connect": это сообщение означает, что напряжение, подаваемое на устройство с помощью USB-кабеля, слишком велико и превышает 5.8 Вольт.

Эксплуатация аккумуляторов:
1. Всегда используйте для зарядки качественное оборудование от проверенных поставщиков.
2. Всегда выбирайте качественные аккумуляторы от проверенных производителей.
3. Размещайте устройство на твердой горизонтальной поверхности при зарядке.
4. Выключайте устройство, когда оно не используется.
5. При необходимости очистите контакты аккумуляторов и батарейного отсека с помощью сухой и чистой ткани.
6. Ни в коем случае не используйте аккумуляторы с поврежденной защитной оболочкой.
7. Не оставляйте заряжающиеся аккумуляторы без присмотра.
8. Берегите аккумуляторы от мороза, перегрева и прямых солнечных лучей.
9. Берегите аккумуляторы от воды и других жидкостей.

Меры предосторожности:
1. Это устройство может быть отремонтировано только в авторизованных сервисных центрах Joyetech. Попытка неавторизованного или самостоятельного ремонта может привести к его повреждению и быть опасной для вашего здоровья.
2. Устройство не следует хранить или эксплуатировать в условиях повышенной влажности. Допустимый диапазон температур от 0°C до 45°C при зарядке и от -10°C до 60°C при использовании или хранении.
3. Не следует использовать это устройство с комплектующими, произведенными другими компаниями. В случае такого использования Joyetech снимает с себя обязательства по гарантии и не несет ответственности за любые повреждения, произошедшие вследствие этого.
4. Не следует ронять устройство или подвергать его чрезмерным физическим нагрузкам.
5. Устройство допускается к использованию только по назначению, не пытайтесь использовать его для других целей.

Гарантийные обязательства:
Мы не несем ответственности за любые повреждения, случившиеся вследствие ошибки пользователя или нарушения им правил эксплуатации устройства. Наша гарантия распространяется только на устройства, приобретенные у авторизованных реселлеров.

Условия гарантийного обслуживания:
Срок гарантийного обслуживания (гарантийный срок) составляет 90 дней с момента приобретения устройства. Гарантийное обслуживание осуществляется только в официальных сервисных центрах Joyetech. Бесплатный гарантийный ремонт устройства осуществляется в пределах гарантийного срока в случае выявления производственного брака.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:
- если недостатки возникли после передачи устройства потребителю вследствие нарушения потребителем требований руководства пользователя, правил хранения, транспортировки устройства, действий третьих лиц или обстоятельств непреодолимой силы;
- если неисправность устройства возникла в результате удара, падения, чрезмерного физического воздействия, контакта с водой или иными жидкостями.
- при обнаружении механических повреждений, следов агрессивных сред и высоких температур, а также попадания внутри инородных предметов и жидкостей;
- при попытке самостоятельного ремонта устройства потребителем и/или ремонта устройства вне официального сервисного центра Joyetech.
Гарантия не распространяется на расходные материалы и предметы личной гигиены, такие как сменные испарители, мундштуки, чехлы, ремешки и т.п.
Производитель оставляет за собой право окончательного решения по всем гарантийным случаям.