









<div data-bbox="201 166 709 204"> <div>  <div>JOYETECH My Vapor Record</div> </div> <div>  </div> </div> <div data-bbox="348 271 562 448">  </div> <div data-bbox="253 472 657 560"> <h2>MVR V1.4 Software Performance</h2> </div> <div data-bbox="230 592 683 664" data-label="Text"> <p>MVR软件现在可以和Joyetech的eVic和eMode产品兼容，当你把你的电子烟连接到MVR上，如果发现选项是灰色的，表示您的电子烟无法使用此软件。</p> </div> <div data-bbox="230 683 357 707" data-label="Text"> <p>升级eVic的步骤：</p> </div> <div data-bbox="230 707 683 823" data-label="List-Group"> <ol style="list-style-type: none"> 1.下载并安装MVR1.4 2.运行MVR1.4 3.通过USB线连接eVic和电脑 4.点击“Connect eCig”，点击“Upgrade My ecig”会出现如下图的界面，如果已成功安装MVR V1.4的话请选择“Yes”。 </div> <div data-bbox="325 830 585 978" data-label="Image">  </div> <div data-bbox="337 1000 571 1028" data-label="Text"> <p>http://www.joyetech.com</p> </div>	<div data-bbox="709 166 1214 204"> <div>  <div>JOYETECH My Vapor Record</div> </div> <div>  </div> </div> <div data-bbox="830 222 1090 372" data-label="Image">  </div> <div data-bbox="735 379 1188 426" data-label="Text"> <p>您可以选择MVR中的使用语言，有六种语言可供选择：英语，德语，法语，波兰语，俄语和希腊语。</p> </div> <div data-bbox="735 448 1058 472" data-label="Text"> <p>选择语言之后，点击“OK”，系统会进行升级。</p> </div> <div data-bbox="830 476 1090 627" data-label="Image">  </div> <div data-bbox="735 636 1188 683" data-label="Text"> <p>在以下界面出现之前请确保您的eVic和电脑一直都是连接的状态下。</p> </div> <div data-bbox="735 692 1188 845" data-label="Image">  </div> <div data-bbox="735 864 1188 911" data-label="Text"> <p>在以上界面出现之后，请拔下USB线的一端以断开eVic和电脑的连接，然后点击“OK”。</p> </div> <div data-bbox="735 933 1188 980" data-label="Text"> <p>现在，eVic已成功升级。如果eVic菜单里的时间和日期是错误的，请连接电脑并同步于MVR V1.4。</p> </div> <div data-bbox="842 1000 1075 1028" data-label="Text"> <p>http://www.joyetech.com</p> </div>	<div data-bbox="1214 166 1718 204"> <div>  <div>JOYETECH My Vapor Record</div> </div> <div>  </div> </div> <div data-bbox="1329 222 1603 448" data-label="Image">  </div> <div data-bbox="1240 452 1271 476" data-label="Text"> <p>主页</p> </div> <div data-bbox="1240 476 1692 521" data-label="Text"> <p>在主页里可以选择系统语言，图标的顺序和名字都是可编辑和调整的。</p> </div> <div data-bbox="1329 536 1603 763" data-label="Image">  </div> <div data-bbox="1240 769 1306 793" data-label="Text"> <p>连接eVic</p> </div> <div data-bbox="1240 793 1692 933" data-label="Text"> <p>备份设置：将您新的设置备份到电脑里 从电脑中导入设置：将设置备份导入到您的电子烟 从电子烟中导出数据：将eVic中的数据导入到MVR软件中 升级我的电子烟：升级eVic软件 重置：重新设置电子烟里的日期和设置，包括通常设置（重置设置）和返厂设置（重置为出厂设置）</p> </div> <div data-bbox="1240 952 1692 978" data-label="Text"> <p>注意：返厂设置会清除电子烟里所有的数据，请谨慎选用此项目</p> </div> <div data-bbox="1349 1000 1583 1028" data-label="Text"> <p>http://www.joyetech.com</p> </div>	<div data-bbox="1718 166 2223 204"> <div>  <div>JOYETECH My Vapor Record</div> </div> <div>  </div> </div> <div data-bbox="1808 222 2131 491" data-label="Image">  </div> <div data-bbox="1744 500 1808 523" data-label="Text"> <p>抽烟设置</p> </div> <div data-bbox="1744 523 2197 592" data-label="Text"> <p>在抽烟设置里，可以编辑电压转换，模式，主屏幕内容显示，报警设置和隐身模式，同时还可以实现MVR VV/MVR VW模式之间的转换。</p> </div> <div data-bbox="1808 605 2131 875" data-label="Image">  </div> <div data-bbox="1744 886 2197 980" data-label="Text"> <p>RVV：用户可以设置一组输出电压。您可在0-10秒内设置输出电压，这段时间最多可被分为10个时间段，每段时间的最小单元为0.1S。通过编辑表格会出现如下图的抽烟数据直方图。升级eVic V1.3后，eVic会按照这组RVV输出电压运行。</p> </div> <div data-bbox="1854 1000 2088 1028" data-label="Text"> <p>http://www.joyetech.com</p> </div>	<div data-bbox="2223 166 2739 204"> <div>  <div>JOYETECH My Vapor Record</div> </div> <div>  </div> </div> <div data-bbox="2312 222 2635 491" data-label="Image">  </div> <div data-bbox="2246 513 2699 607" data-label="Text"> <p>RVW：用户可以设置3组输出功率。您可在0-10秒内编辑输出功率，这段时间最多可被分为10个时间段，最小单元为0.1秒。设置好之后会根据您的时间设置呈现出如下图的直方图。升级eVic V1.4之后，eVic内的程序会根据您的设置控制输出功率的范围。</p> </div> <div data-bbox="2333 623 2621 795" data-label="Image">  </div> <div data-bbox="2246 817 2699 911" data-label="Text"> <p>通过这个设置，用户可以导出自己的抽烟设置或将别人的抽烟设置导入到自己的设备中，以实现用户之间的交流。抽烟设置的命名规则：用3个字母代替烟液的品牌，3个字母代替烟液的口味，2个数字代替烟液的浓度。</p> </div> <div data-bbox="2246 931 2699 978" data-label="Text"> <p>如果雾化器的电阻不在可用范围之内，系统会自动调整其至可用范围之内。</p> </div> <div data-bbox="2356 1000 2589 1028" data-label="Text"> <p>http://www.joyetech.com</p> </div>
---	---	---	--	---

<div data-bbox="201 1123 709 1162"> <div>  <div>JOYETECH My Vapor Record</div> </div> <div>  </div> </div> <div data-bbox="294 1181 617 1450" data-label="Image">  </div> <div data-bbox="230 1466 683 1513" data-label="Text"> <p>模式设置：您可设定时间来设置是手动吸烟或者自动吸烟，即多少秒之后由手动模式转化为自动模式</p> </div> <div data-bbox="294 1565 617 1834" data-label="Image">  </div> <div data-bbox="230 1854 683 1925" data-label="Text"> <p>主屏幕设置：这个功能是让客户可以自定义eVic主屏幕的显示内容，左右两边均可显示抽烟口数计数/日期时间/VV欧姆/电池/多少时间后报警/多少口数后报警</p> </div> <div data-bbox="230 1959 571 1987" data-label="Text"> <p>http://www.joyetech.com</p> </div>	<div data-bbox="709 1123 1214 1162"> <div>  <div>JOYETECH My Vapor Record</div> </div> <div>  </div> </div> <div data-bbox="807 1181 1113 1433" data-label="Image">  </div> <div data-bbox="735 1442 1188 1537" data-label="Text"> <p>报警设置：您可以自定义几个小时后设备发出报警：2h/4h/8h/24h/从或者自定义。您可以通过设定时间：400s/800s/1200s/1600s/从或者自定义。您也可通过设定口数：200/400/600/800/从或者自定义。</p> </div> <div data-bbox="735 1556 1188 1604" data-label="Text"> <p>如果您的抽烟量超出了所设定的范围，设备屏幕上就会发出报警，如果您继续使用，设备会继续报警并且记录您的抽烟数据。</p> </div> <div data-bbox="807 1632 1113 1882" data-label="Image">  </div> <div data-bbox="735 1890 1136 1916" data-label="Text"> <p>口数设置：它会记录您自上次设置口数开始抽了多少口。</p> </div> <div data-bbox="842 1959 1075 1987" data-label="Text"> <p>http://www.joyetech.com</p> </div>	<div data-bbox="1214 1123 1718 1162"> <div>  <div>JOYETECH My Vapor Record</div> </div> <div>  </div> </div> <div data-bbox="1303 1181 1626 1450" data-label="Image">  </div> <div data-bbox="1240 1459 1271 1483" data-label="Text"> <p>隐身模式</p> </div> <div data-bbox="1240 1483 1692 1528" data-label="Text"> <p>当隐身模式关闭的时候，您按下按钮抽烟时，设备屏幕上会显示您抽一口烟所用的时间；隐身模式运行的时候便不会显示。</p> </div> <div data-bbox="1240 1552 1271 1576" data-label="Text"> <p>配置</p> </div> <div data-bbox="1240 1576 1692 1645" data-label="Text"> <p>在配置设置里，您可以设置电池，屏幕，系统，温度的参数。反转功能：调节LED的颜色，从而提高在户外的可见度，您还可以设置日期。</p> </div> <div data-bbox="1303 1662 1626 1931" data-label="Image">  </div> <div data-bbox="1349 1959 1583 1987" data-label="Text"> <p>http://www.joyetech.com</p> </div>	<div data-bbox="1718 1123 2223 1162"> <div>  <div>JOYETECH My Vapor Record</div> </div> <div>  </div> </div> <div data-bbox="1839 1181 2099 1397" data-label="Image">  </div> <div data-bbox="1744 1405 1808 1429" data-label="Text"> <p>设备信息</p> </div> <div data-bbox="1744 1429 2197 1476" data-label="Text"> <p>在设备信息里，您不仅可以读到eVic的基本信息，还可以设置用户信息。</p> </div> <div data-bbox="1839 1491 2099 1707" data-label="Image">  </div> <div data-bbox="1839 1720 2099 1936" data-label="Image">  </div> <div data-bbox="1854 1959 2088 1987" data-label="Text"> <p>http://www.joyetech.com</p> </div>	<div data-bbox="2223 1123 2739 1162"> <div>  <div>JOYETECH My Vapor Record</div> </div> <div>  </div> </div> <div data-bbox="2252 1181 2324 1205" data-label="Text"> <p>myVapors</p> </div> <div data-bbox="2252 1205 2705 1321" data-label="Text"> <p>在myVapors里，抽烟数据以图标的形式呈现出来。这里有4个坐标：功率，电压，时间和电阻，每个坐标包含了3个统计标准：口数，时间和电量。您可以每天，每周或者每个月查看这些数据。另外，您可以将您获得的数据以EXCE的表格形式输出到电脑里并储存。</p> </div> <div data-bbox="2321 1375 2627 1625" data-label="Image">  </div> <div data-bbox="2252 1645 2454 1668" data-label="Text"> <p>点击 ，会出现如下界面：</p> </div> <div data-bbox="2252 1690 2361 1714" data-label="Text"> <p>退出：退出软件</p> </div> <div data-bbox="2252 1714 2618 1737" data-label="Text"> <p>关闭窗口：关闭当前窗口，但是软件仍在后台运行。</p> </div> <div data-bbox="2321 1757 2627 1931" data-label="Image">  </div> <div data-bbox="2252 1959 2589 1987" data-label="Text"> <p>http://www.joyetech.com</p> </div>
---	---	--	--	--