

<p>Notice for Use: Thanks for choosing Joyetech products! Please read this manual carefully to ensure proper use. For additional information or questions regarding the product or its use, please consult your local Joyetech retailer, or visit our website at www.joyetech.com.</p> <p>Product Introduction: The eGrip presents a cigarette case shape and adds new features along with the compact size. Its stainless steel body incorporates the atomizer and battery, boasting not only a transparent liquid window but also a 360-degree regulation ring to adjust output wattage(8W-20W). Moreover, air flow can be customized with the special tool to suit your vaping habits. The eGrip also utilizes its dedicated atomizer head (1.5 Ω resistance) which complements its high output.</p> <p>Specification</p> <p>Size: 46.4mmX20.4mmX99.5mm (including mouthpiece)</p> <p>Capacity: 1500mAh</p> <p>Output mode: VW Mode</p> <p>E-juice Capacity: 3.6ml</p>  <p>1 eGrip™ English</p>	<p>How to use: Power on: When the eGrip is in powered-off state, press the button 5 times in quick succession to turn the device on, the button light will flash 5 times and mode indicator light will light for 5 seconds.</p> <p>Power off: When the eGrip is in powered-on state, press the button 5 times in quick succession to turn the device off, the button light will flash 5 times and mode indicator light will turn off.</p> <p>VW mode (8W-20W): In this mode, wattage output can be adjusted by rotating the regulation ring clockwise or counterclockwise. With the wattage increasing, the vapor speed will be faster and you can enjoy a huger vapor.</p> <p>Regulation of air inlet: Spin the adjustable screw on the side of the bottom. Contrarotate the screw will loosen the screw. The looser the screw is, the bigger the air inlet is.</p> <p>Atomizer Head replacement: Unscrew the big screw at the bottom with a coin, and the atomizer head is located on the base of it. Simply unscrew the atomizer head and replace a new one. (Please do remember to screw up the atomizer head before use.)</p>  <p>English eGrip™ 2</p>
--	--

<p>Liquid filling: Push up the lid on the side of eGrip body, then slowly refill the liquids into the hole. And do remember to lock the cap after finishing filling. Please refer to the following pictures:</p> <p>Charging: Plug the USB cable to the eGrip body from the bottom, and connect it to the wall adaptor or other power source such as a computer. (It can be used whilst on charge)</p> <p>Indications</p> <p>Charging: When connected with USB charger, the button light will flash 5 times and continue to flash slowly while charging. The button light will stay illuminated when the device is fully charged. The button light will go out when the device is fully charged.</p> <p>Battery: When the remaining battery charge is 60% or above, the corresponding mode indicator light will stay on, and when it is lower than 60%, the indicator light flashes continuously. The less the battery charge remains, the faster the indicator light will flash. When the battery power is within 30%-59%, the indicator light flashes slowly; within 10%-29%, the indicator light flashes in normal speed; within 0%-9%, the indicator light flashes in high frequency, which is the fastest.</p>  <p>3 eGrip™ English</p>	<p>Low battery: In the powered-on state, when the battery voltage is lower than 3.3V, the button light will flash 40 times, and the device will shut down automatically.</p> <p>Atomizer protection: If the button is held down for longer than 10 seconds while releasing vapor, the device will automatically disable use of the atomizer to protect against possible damage. The button light will flash 10 times if you hold down the button.</p> <p>Atomizer detection: If the short circuit occurs for the atomizer or the atomizer cannot be detected, press the button, the button light will flash continuously unless you loosen the button.</p> <p>Short circuit protection: Button light will flash 5 times.</p> <p>Precautions</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Only have your eGrip repaired by Joyetech. Do not attempt to repair the unit by yourself as damage or personal injury may occur. 2. Do not leave the eGrip in high temperatures or damp conditions, as this may damage the device. The appropriate operation temperature is within 0°C to 45°C while charging and -10°C to 60°C while in use. <p>English eGrip™ 4</p>
--	--

<p>3. Do not attempt to combine the eGrip with parts from other brands of e-cigarettes. If it is damaged in this way, Joyetech will not take responsibility and your warranty will be void.</p> <p>Warranty terms Please consult your Joyetech product warranty card. We are not responsible for any damage caused by user error. Our warranty is not valid for products purchased from third party vendors.</p> <p>Joyetech agrees to provide repair under warranty pursuant to the following terms and conditions:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. This warranty provides repair free of charge for defective Joyetech brand merchandise. Warranty period is 90 days from date of purchase by the end user. 2. This warranty may be void as a result of any of the following conditions: <ul style="list-style-type: none"> * Customer does not provide warranty card and original receipt of purchase. * Merchandise failure or damage is caused due to improper use or unauthorized repair. * Merchandise failure or damage as a result of excessive force such as dropping. * Merchandise failure or damage as a result of usage outside of recommended operating conditions (see precautions in usage manual). * Merchandise failure or damage caused by improper use of water or other liquid (see usage manual for operating instructions). <p>4. This warranty does not cover personal items or consumable goods and attachments, including but not limited to: mouthpiece, cartridge, atomizer head, lanyard, and leather sheath.</p> <p>5. This warranty does not cover any non-Joyetech brand products. This warranty is only valid for eligible Joyetech brand products during the warranty period of 90 days after date of purchase as indicated on proof of purchase.</p> <p>Joyetech reserves the right of final decision in all warranty cases. Joyetech may interpret and revise the content of this warranty terms.</p> <p>Joyetech (Shenzhen) Electronics Co., Ltd. Email:info@joyetech.com</p> <p>5 eGrip™ English</p>	<p>operating instructions). * Merchandise failure or damage due to usage with non-Joyetech components (charger, battery, and power cable).</p> <p>3. This warranty does not cover personal items or consumable goods and attachments, including but not limited to: mouthpiece, cartridge, atomizer head, lanyard, and leather sheath.</p> <p>4. This warranty does not cover any non-Joyetech brand products. This warranty is only valid for eligible Joyetech brand products during the warranty period of 90 days after date of purchase as indicated on proof of purchase.</p> <p>Joyetech reserves the right of final decision in all warranty cases. Joyetech may interpret and revise the content of this warranty terms.</p> <p>Joyetech (Shenzhen) Electronics Co., Ltd. Email:info@joyetech.com</p> <p>English eGrip™ 6</p>
---	--

<p>Notice d' utilisation: Merci d' avoir choisi Joyetech! Pour garantir une utilisation correcte et sûre, veuillez lire attentivement ce manuel. Si vous avez besoin d' informations supplémentaires ou si avez des questions concernant ce produit ou son utilisation, veuillez vous adresser à votre détaillant Joyetech local ou consulter notre site internet www.joyetech.com.</p> <p>Présentation du produit: L' eGrip est un "Mod Box" offrant de nouvelles caractéristiques et des dimensions plus réduites. En acier inoxydable, l' atomiseur avec fenêtre transparente et la batterie ne forment qu' un seul élément. Sa bague de réglage à 360 degrés permet d' obtenir une puissance de sortie allant de 8W à 20W. Le flux d' air peut également être réglé selon votre choix avec l' outil spécifique inclus dans le coffret. L' eGrip est équipé de sa propre tête d' atomiseur de 1,5 Ω pour un vapotage encore plus intense.</p> <p>Caractéristiques</p> <p>Dimensions : 46.4mm x 20.4mm x 99.5mm (embout inclus)</p> <p>Capacités : 1500 mAh</p> <p>Mode : VW (wattage variable)</p> <p>E-juice Capacités : 3,6ml</p> 	<p>Instructions d' utilisation:</p> <p>Allumer l' équipement: Quand l' eGrip est éteint, appuyer sur le bouton 5 fois rapidement pour l' allumer, le voyant clignotera 5 fois et l' indicateur lumineux restera allumé pendant 5 secondes.</p> <p>Eteindre l' équipement: Quand l' eGrip est allumé, appuyer sur le bouton 5 fois rapidement pour l' éteindre, le voyant clignotera 5 fois et l' indicateur lumineux s' éteindra.</p> <p>Mode VW (8 W – 20 W): le réglage de la puissance de sortie se fait en tournant la bague dans le sens des aiguilles d' une montre ou en sens inverse. En augmentant la puissance de sortie, l' émission de la vapeur sera plus rapide et le vapotage plus intense.</p> <p>Réglage du flux d' air: Utiliser la vis de réglage sur le côté du bouton en la vissant ou en la dévissant. Moins la vis est serrée, plus le flux d' air est important.</p> <p>Remplacement de la tête d' atomiseur: Dévisser la vis de maintien située à la base du Mod, puis dévisser la tête d' atomiseur pour la remplacer par une nouvelle. (S'il vous plaît ne pas oublier de bousiller la tête de pulvérisation avant l'utilisation.)</p> 
1 eGrip™ French	French eGrip™ 2

<p>Remplissage du liquide: Ouvrir le petit capuchon situé sur le côté du corps de l' eGrip, puis remplir lentement le liquide par le trou. Ne pas oublier de refermer le capuchon après remplissage. Voir schéma ci-dessous :</p> <p>Chargement de la batterie: brancher le câble USB au bas du corps de l' eGrip et le connecter à l' adaptateur mural ou à un ordinateur. Le vapotage est possible pendant le chargement.</p> <p>Indicateurs</p> <p>Chargement: en branchant le chargeur USB, le bouton clignote 5 fois et continue de clignoter lentement pendant le chargement. Le bouton reste allumé quand le chargement est terminé. Le voyant du bouton restera sortir lorsque l'appareil est complètement chargé.</p> <p>Batterie: lorsque la charge de la batterie est à 60% et au-dessus, le témoin lumineux reste allumé et quand la charge est en-dessous de 60%, il clignote de façon continue. Plus la charge est faible, plus le témoin clignote rapidement. Quand la charge est comprise entre 30% et 59%, le témoin clignote lentement - entre 10% et 29%, le témoin clignote normalement – entre 0% et 9%, le témoin clignote rapidement.</p>	 <p>Décharge de la batterie: En mode de fonctionnement, quand la charge de la batterie est inférieure à 3,3V, le bouton clignotera 40 fois et l' équipement s' éteindra automatiquement.</p> <p>Protection de l' atomiseur: lorsque le bouton est maintenu appuyé plus de 10 secondes pendant le vapotage, le bouton clignotera 10 fois consécutives et l' équipement se bloquera automatiquement afin d' éviter une utilisation prolongée pour protéger l' atomiseur de dommages éventuels.</p> <p>Détection de l' atomiseur: en cas de court-circuit ou si l' atomiseur n' est pas détecté, appuyer sur le bouton qui clignotera de façon continue.</p> <p>Protection contre les courts-circuits: le bouton clignotera 5 fois consécutives.</p> <p>Précautions</p> <ol style="list-style-type: none"> Faites seulement réparer votre eGrip par Joyetech. N' essayez PAS de réparer l' appareil par vous-même car cela pourrait l' endommager davantage et/ou provoquer des blessures. L' eGrip doit être utilisé dans des conditions sèches à des températures comprises entre -10°C(14°F) to 60°C(140°F) et chargé à des températures comprises entre 0°C(32°F) to 45°C(113°F).
3 eGrip™ French	French eGrip™ 4

<p>3. Votre eGrip est conçu pour être utilisé avec des composants Joyetech authentiques. N' essayez PAS d' utiliser l' eGrip avec des composants non autorisés, ou cela pourrait provoquer un dysfonctionnement de l' appareil et/ou provoquer des dommages.</p> <p>Garantie Veuillez consulter votre carte de garantie du produit Joyetech. Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par une erreur humaine. Notre garantie n' est pas valable pour les produits achetés auprès de fournisseurs tiers.</p> <p>Joyetech s'engage à fournir une réparation sous garantie, conformément aux termes et conditions suivants:</p> <ol style="list-style-type: none"> Cette garantie comprend la réparation gratuite des produits défectueux de la marque Joyetech. La période de garantie est de 90 jours à compter de la date d'achat par l'utilisateur final. Cette garantie peut être annulée à la suite de l'une des conditions suivantes : <ul style="list-style-type: none"> * le client ne fournit pas la carte de garantie et la facture originale d'achat * la panne ou le défaut du produit sont dus à une mauvaise utilisation ou une réparation non approuvée par Joyetech * l' usage excessif de la force dans la manipulation du produit ou la chute du produit 	<ul style="list-style-type: none"> * une utilisation du produit en dehors des conditions recommandées (voir précautions d'emploi) * un mauvais usage de l' eau ou d' un autre liquide (voir manuel d' instructions) * l'utilisation de composants d' une autre marque que Joyetech (chargeur , batterie , câble d'alimentation etc.) <p>3. Cette garantie ne concerne pas les accessoires et biens consommables comme par exemple (liste non exhaustive) : embouts, cartouches, têtes d' atomiseurs, câbles, chargeurs, étuis.</p> <p>4. Cette garantie ne concerne pas les produits qui ne sont pas de la marque Joyetech .</p> <p><i>Cette garantie n'est valable que pour les produits de la marque Joyetech éligibles à la période de garantie de 90 jours après la date d'achat indiquée sur la facture. Joyetech se réserve le droit de décision finale dans tous les cas de garantie. Joyetech peut modifier tout ou partie du contenu de la carte de garantie, et ce à tout moment.</i></p> <p>Joyetech (Shenzhen) Electronics Co., Ltd. Email:info@joyetech.com</p>
5 eGrip™ French	French eGrip™ 6

<p>Hinweise zum Gebrauch: Danke, dass Sie sich für ein original Joyetech Produkt entschieden haben! Um eine sichere und richtige Handhabung sicherzustellen, lesen Sie bitte die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch. Wenn Sie noch weitere Informationen benötigen, Fragen zum Produkt oder zur Anwendung haben, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Joyetech Fachhändler vor Ort in Verbindung oder besuchen Sie unsere Homepage: unter: http://www.joyetech.com/german/.</p> <p>Produktbeschreibung und -einführung: Der eGrip kommt in Form eines Zigarettenetuis und ergänzt neue Funktionen zusammen mit einer kompakten Größe. Sein Gehäuse aus Edelstahl beinhaltet den Zerstäuber und den Akku, und verfügt nicht nur über ein transparentes Flüssigkeitfenster, sondern auch über einen 360-Grad-Regelungsring, um die Ausgangsleistung (8W-20W) einzustellen. Darüber hinaus kann der Luftstrom mit dem Spezialwerkzeug angepasst werden, um Ihren Dampf-Gewohnheiten zu entsprechen. Der eGrip nutzt auch seinen geeigneten Zerstäuberkopf (1,5 Ω Widerstand), welches seine hohe Leistung ergänzt.</p> <p>Spezifikation</p> <ul style="list-style-type: none"> Größe: 46,4 mm x 20,4 mm x 99,5 mm (inklusive Mundstück) Kapazität: 1500mAh Spannungseinstellung: VW E-juice Kapazität: 3,6ml <p>1 eGrip™ German</p>	<p>Benutzung: Anschalten: Wenn der eGrip ausgeschaltet ist, drücken Sie die Taste 5 Mal schnell hintereinander, um das Gerät einzuschalten. Das Licht der Taste blinks 5 Mal und das Licht der Modusanzeige leuchtet 5 Sekunden lang.</p> <p>Ausschalten: Wenn der eGrip eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste 5 Mal schnell hintereinander, um das Gerät auszuschalten. Das Licht der Taste blinks 5 Mal und das Licht der Modusanzeige wird ausgeschaltet.</p> <p>VW mode (8W-20W): In der Einstellung VW kann die Wattspannung via dem Rotationsring im Uhrzeigersinn reguliert werden. Je höher die Spannung, desto grosser ist der Dampfausstoss.</p> <p>Regulierung der Luftzufuhr: Drehen Sie die einstellbare Schraube auf der Unterseite. Drehen Sie die Schraube in die andere Richtung, um die Schraube zu lösen. Je lockerer die Schraube ist, desto größer ist der Lufteinlass.</p> <p>Austausch des Zerstäuberkopfs: Drehen Sie die große Schraube an der Unterseite mit einer Münze heraus. Der Zerstäuberkopf befindet sich auf der Basis. Schrauben</p> <p>German eGrip™ 2</p>
---	--

<p>Sie einfach den Zerstäuber Kopf heraus und ersetzen Sie ihn durch einen neuen.(Bitte denken Sie daran, vermasseln die Verdampferkopf vor dem Gebrauch.)</p> <p>Flüssigkeitsfüllung: Drücken Sie den Deckel auf der Seite des eGrip-Körpers hoch und füllen Sie dann langsam die Flüssigkeiten in das Loch. Denken Sie daran, die Kappe nach dem Füllen zu schließen. Bitte beachten Sie die folgenden Bilder:</p> <p>Aufladen: Stecken Sie das USB Kabel an den eGrip Körper aus dem Boden, und verbinden Sie es mit dem Netzadapter oder einer anderen Energiequelle, wie einen Computer. (es kann während auf Ladung verwendet werden).</p> <p>Lade- und Batterieindikationen</p> <p>Aufladen: Während der Verbindung zu dem USB Auflader blinks die Ladeanzeige 5 mal und blinks im Anschluss weniger schnell während der Ladung. Sobald das Gerät vollständig aufgeladen ist, geht die Ladeanzeige aus.</p> <p>3 eGrip™ German</p>	<p>Batterie: Sobald ein Ladezustand von 605 und mehr erreicht ist, leuchtet die Batterielade-Anzeige durchgehend. Ist ein Ladezustand von unter 60% erreicht, so wird dies durch ein blinken in der Batterielade-Anzeige signalisiert. Je weniger Batterieladung vorhanden, desto schneller blinkt die Batterielade-Anzeige.</p> <p>Bei Batterieladezustand:</p> <ul style="list-style-type: none"> 30% bis 59% = Batterielade-Anzeige blinks langsam 10% bis 29% = Batterielade-Anzeige blinks in normaler Geschwindigkeit 0% bis 9% = Batterielade-Anzeige blinks sehr schnell <p>Niedrige Akkuladung: Im eingeschalteten Zustand wird das Licht der Taste 40 Mal blinken und das Gerät wird automatisch abgeschaltet, wenn die Akkupassung unter 3,3 V liegt.</p> <p>Verdampfer-Schutz-Funktion: Sofern das Gerät mehr als 10 Sekunden ohne Unterbrechung betrieben werden schaltet der Verdampfer automatisch ab um einer Überhitzung oder anderen Schäden vorzubeugen. Nach einigen Sekunden ist die Inbetriebnahme des Gerätes regulär gewährleistet nach automatischer Schutz-Abschaltung.</p> <p>Überspannungs-Schutz: Bei einer Überspannung wird das Gerät automatisch abgeschalten. Die</p> <p>German eGrip™ 4</p>
---	---

<p>Batterielade-Anzeige blinks dabei 5mal und schaltet sich im Anschluss ab. Die Inbetriebnahme sofern kein Schaden zu verzeichnen ist erfolgt in gewohnter Art und Weise.</p> <p>Sicherheitsvorkehrungen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lassen Sie Ihre eGrip nur von Joyetech reparieren. Versuchen Sie nicht selber das Gerät zu reparieren. Das kann dazu führen, dass Sie das Gerät beschädigen und stellt ein Sicherheitsrisiko für Sie da. 2. Die eGrip sollte nur bei Temperaturen zwischen 10°C - 60°C bei trockenem Klima verwendet werden. Am besten laden Sie das Gerät bei Temperaturen zwischen 0°C- 45°C. 3. Die eGrip wurde für den Gebrauch, mit originalen Joyetech Komponenten entworfen. Benutzen Sie keine nicht freigegebenen Komponenten mit der eGrip. Das kann die Leistung des Gerätes heruntersetzen oder sogar zu Schäden führen <p>Garantie Bitte heben Sie die Garantie Karte Ihres Joyetech Produktes auf! Wir übernehmen keine Haftung bei Schäden die durch Sie selber oder menschliche Fehler, verursacht wurden. Unsere Garantie greift nicht bei Produkten, die bei Drittanbietern gekauft wurden.</p> <p>Joyetech stellt eine Gewährleistung, Reparatur oder Ersatz unter berücksichtigung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen sicher. Dies umfasst folgende Konditionen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Im Fall einer Garantie, übernimmt Joyetech die Reperatur oder tauscht den defekten original Joyetech <p>5 eGrip™ German</p>	<p>Artikel aus. Die Garantiezeit beträgt 90 Tage ab dem Zeitpunkt des Kaufs durch einen Endverbraucher.</p> <p>2. Der Garantieanspruch kann ich folgenden Fällen erlöschen.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Der Kunde hat seine Garantiekarte des Original Joyetech Produktes oder die Quittung des Kaufes nicht mehr. * Das Gerät wurde absichtlich beschädigt oder wurde nicht autorisiert repariert. * Schäden am Gerät, die durch Herunterfallen entstanden sind. * Schäden, die durch falsches Klima entstanden sind. Siehe Gebrauchsanweisung. * Schäden, die durch Verwendung von Wasser oder anderen Liquids verursacht wurden. (siehe Gebrauchsanleitung) * Schäden, die durch Verwenden von nicht original Joyetech Komponenten verursacht wurden. (Ladegerät, Batterie und Stromkabel) 3. Die Garantie greift nicht immer bei persönlichen Verbrauchsgütern, unter anderem bei: Mundstücken, Befülltanks, Verdampferköpfen, Schlüsselbändern und Lederetuis. 4. Die Garantie greift nicht bei Artikeln, die nicht das Original Joyetech Brand besitzen. Diese Garantie greift ausschließlich bei Original Joyetech Produkten innerhalb der 90 Tage ab Kauf <p>Joyetech behält sich das Recht vor im Falle eine Gewährleistung alleinig über die Form und Wahl dieser zu entscheiden.</p> <p>Joyetech (Shenzhen) Electronics Co., Ltd. Email:info@joyetech.com</p> <p>German eGrip™ 6</p>
--	---

<p>Aviso sobre el uso del producto: ¡Gracias por elegir Joyetech! Con tal de garantizar un uso seguro y adecuado, le rogamos que lea este manual atentamente. Si necesita cualquier información adicional o tiene alguna pregunta acerca de este producto o de su uso, consulte a su distribuidor local de Joyetech o visitenuestro sitio web www.joyetech.com.</p> <p>Introducción del producto: El eGrip tiene la forma de la caja de un cigarrillo, también se le añadió nuevas características junto con el tamaño compacto. Su cuerpo de acero inoxidable incorpora el atomizador y la batería, que cuenta no sólo con una ventana transparente para visualizar el líquido, sino también con una perilla reguladora de 360 grados para ajustar la potencia de salida (8W-20W). Por otra parte, el flujo del aire se puede personalizar con la herramienta especial para así adaptarse a sus hábitos al vapear. El eGrip también utiliza la cabeza del atomizador dedicada (1,5 Ω resistencia) la cual complementa su alto rendimiento de salida.</p> <p>Características</p> <p>Tamaño: 46.4mmX20.4mmX99.5mm (incluyendo la boquilla)</p> <p>Capacidad: 1500mAh</p> <p>Modo de salida: Modo VW</p> <p>E-juice Capacidad: 3.6ml</p>  <p>1 eGrip™ Spanish</p>	<p>Instrucciones de uso</p> <p>Encendido: Cuando el eGrip está en modo apagado, pulse el botón 5 veces sucesivamente para encender el dispositivo, la luz del botón parpadea 5 veces y la luz indicadora del modo se encenderá durante 5 segundos.</p> <p>Apagado: Cuando el eGrip está en modo encendido, pulse el botón 5 veces sucesivamente para apagar el dispositivo, la luz del botón parpadea 5 veces y la luz indicadora del modo se apagará.</p> <p>Modo de VW (8W-20W): En este modo, la salida de potencia se puede ajustar girando el anillo en dirección de las agujas del reloj o en sentido contrario. Con el aumento de la potencia, la velocidad del vapor será más rápido y se puede disfrutar de un vapor más abundante.</p> <p>La regulación de entrada del aire: Girar el tornillo ajustable hacia la parte inferior. Si gira hacia el lado contrario el tornillo estará más flojo. Más flojo el tornillo, más grande será la entrada de aire.</p> <p>Reemplazar la cabeza del atomizador: Desenroscar el tornillo en la parte inferior con una moneda, la cabeza del atomizador se encuentra en la base de esta. Basta con desenroscar</p>  <p>Spanish eGrip™ 2</p>
---	---

<p>la cabeza del atomizador y reemplazarla por una nueva. (Por favor, recuerde que debe arruinar la cabeza del atomizador antes de su uso.)</p> <p>Añadir el líquido: Jalar la tapa hacia el lado del cuerpo eGrip, a continuación, añadir lentamente el líquido dentro del agujero. Y no olvide cerrar la tapa al terminar el llenado. Por favor, consulte las siguientes imágenes:</p> <p>Carga: Conecte el cable USB al cuerpo del eGrip desde la parte inferior, y conectelo al adaptador de pared o de otra fuente de energía, como un ordenador. (Puede ser utilizado, mientras esta cargando).</p> <p>Indicaciones</p> <p>Carga: Cuando se conecta al cargador USB, la luz del botón parpadeará 5 veces y continuará parpadeando lentamente durante la carga. La luz del botón se mantendrá apagada cuando el dispositivo esté completamente cargado.</p> <p>Batería: Si la carga de la batería es de 60% o más, el indicador luminoso permanecerá encendido, y</p>  <p>3 eGrip™ Spanish</p>	<p>cuando es inferior a 60%, la luz parpadea continuamente. Cuanto menor es la carga de la batería, la luz parpadea rápidamente. Cuando la batería esté entre 30% - 59%, la luz parpadea lentamente; entre 10% - 30% la luz parpadea con una velocidad normal; entre 0% y el 9%, la luz parpadea con rapidez.</p> <p>Añadir el líquido: Jalar la tapa hacia el lado del cuerpo eGrip, a continuación, añadir lentamente el líquido dentro del agujero. Y no olvide cerrar la tapa al terminar el llenado. Por favor, consulte las siguientes imágenes:</p> <p>Protección del atomizador: Si se mantiene pulsado el botón durante más de 10 segundos, mientras que libera vapor, se desactivará automáticamente el uso del atomizador para protegerlo contra posibles averías. La luz del botón parpadea 10 veces si se mantiene pulsado el botón.</p> <p>Detección del atomizador: Si se produce un cortocircuito en el atomizador o el atomizador no es detectado, pulsar el botón, el botón luminoso parpadeará de forma continua a menos que suelte el botón.</p> <p>Protección contra cortocircuito: El botón se ilumina y parpadea 5 veces.</p> <p>Precauciones</p> <p>1. Haga reparar su eGrip únicamente por Joyetech. NO intente reparar el dispositivo por sí mismo, ya que puede provocar un mayor daño en el producto y/o lesiones personales.</p> <p>Spanish eGrip™ 4</p>
--	--

<p>2. El eGrip debe ser utilizado en condiciones secas y a temperaturas entre -10°C(14°F) y 60°C(140°F) y cargado entre 0°C(32°F) a 45°C(113°F).</p> <p>3. Su eGrip está diseñado para ser utilizado únicamente con componentes auténticos Joyetech. No intente utilizar el eGrip con otros componentes no autorizados, o puede que el dispositivo no funcione correctamente y/o provoque daños.</p> <p>Garantía</p> <p>Por favor, consulte la tarjeta de garantía de su producto Joyetech. No nos hacemos responsables de cualquier daño causado por un error humano. Nuestra garantía no está disponible para productos comprados a otros proveedores.</p> <p>Joyetech se compromete a prestar servicios de reparación bajo la garantía de conformidad según los siguientes términos y condiciones:</p> <p>1. Esta garantía cubre la reparación de forma gratuita si el defecto proviene de las mercancías de la marca Joyetech. El período de garantía es de 90 días a partir de la fecha de compra por parte del usuario final.</p> <p>2. Esta garantía podría ser anulada en cualquiera de las siguientes condiciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Si el cliente no presenta la tarjeta de la garantía ni el recibo original de la compra. * Si el fallo o daño en la mercancía ha sido causado por un uso inadecuado o reparaciones no autorizadas. <p>5 eGrip™ Spanish</p>	<p>* Si el fallo o daño en la mercancía es el resultado de una fuerza excesiva o golpe causado por una caída.</p> <p>* Si el fallo o daño en la mercancía es el resultado de un uso sin respetar las condiciones de funcionamiento recomendadas (ver precauciones en el manual de uso).</p> <p>* Si el fallo o daño en la mercancía es el resultado del uso inadecuado de agua u otros líquidos (consulte el manual de uso con las instrucciones del funcionamiento).</p> <p>* Si el fallo o daño en la mercancía es causado por el uso de otras piezas que no sean de la marca Joyetech (cargador, batería y cable de alimentación).</p> <p>3. Esta garantía no cubre los artículos personales o bienes y accesorios de consumo, incluyendo pero no limitándose sólo a: boquilla, cartucho, cabeza del atomizador, colgante y funda de cuero.</p> <p>4. Esta garantía no cubre los productos que NO sean de la marca Joyetech. La garantía sólo es válida para los productos de la marca Joyetech elegidos durante el período de garantía de 90 días después de la fecha de compra como se indica en el comprobante de compra.</p> <p>Joyetech se reserva el derecho de decisión final de cualquier garantía. Joyetech puede interpretar y revisar el contenido de esta tarjeta de garantía.</p> <p>Joyetech (Shenzhen) Electronics Co., Ltd. Email:info@joyetech.com</p> <p>Spanish eGrip™ 6</p>
--	---

<p>Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση: Σας ευχαριστούμε που επιλέξτε ένα πριόν Joyetech. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής, για την ορθή λειτουργία και χρήση του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, συμβουλευτείτε έναν από τους αντιπροσώπους μας ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση www.joyetech.com.</p> <p>Περιγραφή Προϊόντος : Το eGrip είναι ένα ηλεκτρονικό τοιχάρι σε σχήμα ταμπακιέρας και προσθέτει νέα χαρακτηριστικά, μαζί με το μικρό του μέγεθος. Το σώμα αποτελείται από ανοξείδωτο ατσάλι και έχει ενσωματωμένο τον ατμοποιητή και την μπαταρία. Διαθέτει πάρα πολύ για την παρακολούθηση της στάθμης του υγρού καθώς και ρυθμιζόμενο δαχτυλίδι 360 μοιρών για να ρυθμίζετε την ισχύ εξόδου (8W - 20W). Επιπλέον, η ροή του αέρα μπορεί να προσαρμοστεί με το ειδικό εργαλείο για να ταιριάζει απόλυτα στις προσωπικές σας συνήθειες ατμίσματος. Επίσης το eGrip χρησιμοποιεί ειδική κεφαλή ατμοποιητή (1,5 Ω αντίσταση), η οποία συμπληρώνει την υψηλή απόδοση του.</p> <p>Τεχνικά Χαρακτηριστικά Διαστάσεις: 46.4κκ X20.4κκ X99.5κκ (στις διαστάσεις εσωκλείται και το επιστόμιο) Χωρητικότητα Μπαταρίας Μπαταρίας: 1500mAh Ισχύς Εξόδου: VW Mode Χωρητικότητα Εχυρώ: 3.6ml</p>  <p>1 eGrip™ Greece 2</p>	<p>Κατάσταση VW (8W – 20W): Σε αυτή την κατάσταση, η ισχύς εξόδου των Watt μπορεί να αυξομειωθεί με την περιστροφή του δαχτυλιδίου σύμφωνα με τους δείκτες του ρολογιού ή αντίστροφα. Αυξάνοντας την ισχύ εξόδου, αυξάνεται και η παραγωγή ατμού προσφέροντας ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα.</p> <p>Ρύθμιση του αέρα εισόδου: Περιστρέψτε τον ρυθμιστή προ την πλευρά που βρίσκεται το κουμπί. Ενώ περιστρέψετε η βίδα θα χαλαρώνει. Όσο πιο χαλαρή είναι η είσοδος του αέρα. Αντικατάσταση κεφαλής ατμοποιητή: Ξεβιδώστε τη μεγάλη βίδα που βρίσκεται στο κάτω μέρος με ένα κέρμα, στη βάση είναι η κεφαλή του ατμοποιητή. Απλά ξεβιδώστε την κεφαλή του ατμοποιητή και να αντικαταστήστε την με νέα. (Παρακαλούμε να βίδα μέχρι το κεφάλι ψεκαστήρα πριν από τη χρήση.)</p>  <p>Greece eGrip™ 2</p>
---	---

<p>Γέμισμα με υγρό: Σπρώξτε το καπάκι στο πλάι του eGrip και γεμίστε σιγά-σιγά με το υγρό μέσα στην τρύπα. Μην ξεχάσετε να κλειδώσετε το καπάκι μετά την ολοκλήρωση του γεμίσματος.</p> <p>Φόρτιση: Για την φόρτιση θα πρέπει να συνδεθεί στο σώμα του eGrip στο κάτω μέρος του, το καλώδιο USB σε φορτιστή τοίχου ή σε άλλη πηγή ηλεκτρικού ρεύματος όπως ένας υπολογιστής. (Κατά την διάρκεια φόρτισης το eGrip μπορεί να χρησιμοποιηθεί κανονικά.)</p> <p>Ενδείξεις Φόρτιση: Όταν συνδεθεί ο φορτιστής USB, ο φωτισμός του πλήκτρου θα αναβοσβήσει 5 φορές και στην συνέχεια θα αναβοσβήνει αργά κατά της φόρτισης. Το φως θα παραμείνει μόνιμα αναμένοντας την συσκευή φορτιστεί πλήρως. Η λυχνία του κουμπιού θα μείνουν σβήσει όταν η συσκευή έχει φορτιστεί πλήρως.</p> <p>Μπαταρία: Όταν το επίπεδο της εναπομένουσας μπαταρίας είναι 60% ή περισσότερο, η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία θα παραμείνει αναμένη και όταν το επίπεδο πέσει κάτω από το 60% το φως της ένδειξης θα αναβοσβήνει συνεχώς. Όσο περισσότερο μειώνεται το επίπεδο της μπαταρίας τόσο γρηγορότερα θα αναβοσβήνει η ένδειξη. Όταν το επίπεδο βρίσκεται ανάμεσα σε 30% - 59% τότε η ένδειξη θα αναβοσβήνει</p>  <p>3 eGrip™ Greece 4</p>	<p>αργά, ανάμεσα σε 10% - 29% θα αναβοσβήνει με μέτρια ταχύτητα, και τέλος ανάμεσα σε 0% - 9% θα αναβοσβήνει σε γρήγορη συχνότητα που είναι η ταχύτερη.</p> <p>Χαμηλή μπαταρία : Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και η τάση της μπαταρίας είναι χαμηλότερη από 3.3V, η φωτισμή ένδειξη του κουμπιού θα αναβοσβήσει 40 φορές και η συσκευή θα κλείσει αυτόματα.</p> <p>Προστασία Ατμοποιητή: Εάν το πλήκτρο πατηθεί για περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα απελευθερώνοντας από, τότε η συσκευή θα απενεργοποιήσει αυτόματα την χρήση του ατμοποιητή για να τον προστατέψει απέναντι σε πιθανή βλάβη. Ο φωτισμός θα αναβοσβήσει 10 φορές εάν πατηθεί εκ νέου το πλήκτρο.</p> <p>Αναγνώριση Ατμοποιητή: Εάν υπάρχει βραχικύλωμα στον ατμοποιητή, ή ο ατμοποιητής δεν ανιχνευθεί, πατώντας το πλήκτρο, ο φωτισμός θα αρχίσει να αναβοσβήνει διαρκώς έως ότου αφεθεί το πλήκτρο.</p> <p>Προστασία από Βραχικύλωμα: Το φως του πλήκτρου θα αναβοσβήσει 5 φορές.</p> <p>Προφυλάξεις 1. Σε περίπτωση που το ηλεκτρονικό τοιχάρι eGrip χρειαστεί επισκευή, απευθυνθείτε στη Joyetech ή σε κάποιον από τους επίσημους συνεργάτες μας. Μην προσπαθήσετε οποιαδήποτε επισκευή μόνοι σας, αφού υπάρχει πιθανότητα να προκαλέσετε βλάβη στο ηλεκτρονικό σας τοιχάρι ή ακόμα και να τραυματιστεί.</p>  <p>Greece eGrip™ 4</p>
---	---

<p>2. Μην αφήνετε το ηλεκτρονικό σας τοιχάρι σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας και υγρασίας, διότι δεν θα λειτουργεί σωστά και υπάρχει περίπτωση να προκληθεί βλάβη. Η κανονική θερμοκρασία λειτουργίας είναι μεταξύ -10° C και 60° C και η θερμοκρασία φόρτισης από 0° C έως 45° C.</p> <p>3. Μη χρησιμοποιείτε ανταλλακτικά και εξαρτήματα που δεν είναι ειδικά κατασκευασμένα από την Joyetech για λειτουργία με το eGrip. Σε αντίθετη περίπτω</p>

<p>Kennisgeving voor gebruik: Bedankt voor het kiezen van Joyetech! Om veilig en correct gebruik te garanderen, dient u deze handleiding zorgvuldig door te nemen. Indien u aanvullende informatie wenst of vragen heeft over dit product of het gebruik ervan, neem dan contact op met uw lokale Joyetech handelaar, of bezoek onze website op www.joyetech.com.</p> <p>Product introductie: De eGrip presenteert een sigaretendoos-vorm en is voorzien van nieuwe functies en een compact formaat. De verdamer en batterij worden beschermd door de roestvrijstalen behuizing, die niet alleen over een transparant vloeistofvenster beschikt, maar ook over een 360-graden regulatiering om het output wattage mee aan te passen(8 W-20 W). Bovendien kan de luchtstroom met een speciale tool worden aangepast, zodat u het in kunt stellen op uw dampgewoonten. De eGrip maakt ook gebruik van een speciaal verdamerhoofd (1.5 Ω weerstand), die de hoge output aanvalt.</p> <p>Specificatie Grootte: 46.4 cm X 20.4 cm X 93.0 cm (inclusief mondstuk) Capaciteit: 1500 mAh Outputmodus: VW-modus E-juice Capaciteit: 3.6ml</p>  <p>1 eGrip™ Dutch</p>	<p>Hoe te gebruiken:</p> <p>Inschakelen: Wanneer de eGrip is uitgeschakeld, drukt u 5 keer snel achter elkaar op de knop om het apparaat in te schakelen, het licht van de knop knippert 5 keer en het modusindicatorlicht licht gedurende 5 seconden op.</p> <p>Uitschakelen: Wanneer de eGrip is ingeschakeld, drukt u 5 keer snel achter elkaar op de knop om het apparaat uit te schakelen, het licht van de knop knippert 5 keer en het modusindicatorlicht gaat uit.</p> <p>VW-modus (8W - 20W): In deze modus kan de wattage output worden aangepast door de regulatiering met de klok mee of tegen de klok in te draaien. Als het wattage toeneemt, zal de dampsnelheid hoger zijn en kunt u genieten van meer damp.</p> <p>Reguleren van luchttoevoer: Draai aan de verstelbare schroef aan de zijkant van de onderkant. Door de schroef in de tegenovergestelde richting te draaien zal de schroef losdraaien. Hoe losser de schroef, hoe groter de luchttoevoer.</p> <p>Vervangen van verdamerhoofd: Draai de grote schroef aan de onderkant met een munt los, het verdamerhoofd bevindt zich op de basis ervan. Draai het verdamerhoofd los en vervang het door een nieuw verdamerhoofd. (Vergeet aub niet verpestende de verstuiver hoofd voor gebruik.)</p>  <p>Dutch eGrip™ 2</p>
---	---

<p>Vullen van vloeistof: Duw de dop aan de zijkant van het hoofonderdeel van de eGrip omhoog, en hervul de vloeistof door het langzaam in het gat te gieten. Vergeet niet de dop weer te sluiten na het vullen. Zie de volgende afbeeldingen:</p> <p>Opladen: Bevestig de USB-kabel vanaf de onderkant aan het hoofonderdeel van de eGrip, en sluit het aan op de muuradapter of op een andere stroombron zoals een computer. (tijdens het laden kan de eGrip gebruikt worden)</p> <p>Indicaties Opladen: Wanneer de eGrip is aangesloten op een USB-lader, knippert het licht van de knop 5 keer en blijft het langzaam knipperen tijdens het opladen. Het licht van de knop blijft aan zodra het apparaat volledig is opgeladen. Het lampje zal blijven gaan wanneer het apparaat volledig is opgeladen.</p> <p>Batterij: Wanneer de batterij voor 60% of meer is opgeladen blijft het corresponderende modusindicatorlicht aan, en wanneer de batterij voor minder dan 60% is opgeladen knippert het indicatorlicht voortdurend. Hoe minder batterijvermogen er resteert, hoe sneller het indicatorlicht knippert. Wanneer het batterijvermogen zich tussen de 30%-59% bevindt, knippert het indicatorlicht langzaam; tussen de 10%-29% knippert het</p>  <p>3 eGrip™ Dutch</p>	<p>indicatorlicht op normale snelheid; tussen de 0%-9% knippert het indicatorlicht met een hoge frequentie (de snelste frequentie).</p> <p>Weinig batterij: Als het apparaat is ingeschakeld, knippert het licht van de knop 40 keer wanneer het batterijvoltage lager is dan 3.3 V, waarna het apparaat zichzelf automatisch zal uitschakelen.</p> <p>Bescherming van de verdamer: Als de knop voor langer dan 10 seconden ingedrukt wordt terwijl het apparaat damp vrijgeeft, schakelt het apparaat automatisch het gebruik van de verdamer uit om het te beschermen tegen mogelijke schade. Het licht van de knop knippert 10 keer als de knop ingedrukt gehouden wordt.</p> <p>Detecteren van de verdamer: Als er kortsluiting van de verdamer optreedt of als de verdamer niet gedetecteerd kan worden, drukt u op de knop, en het licht van de knop zal voortdurend knipperen, tenzij u de knop loslaat.</p> <p>Bescherming bij kortsluiting: Het licht van de knop knippert 5 keer.</p> <p>Voorzorg 1. Laat uw eGrip alleen herstellen door Joyetech. Probeer het apparaat niet zelf te herstellen, gezien</p> <p>Dutch eGrip™ 4</p>
--	---

<p>schade of persoonlijk letsel hiervan het gevolg kan zijn.</p> <p>2. Bewaar de eGrip niet in hoge temperaturen of vochtige omstandigheden, gezien dit het apparaat kan schaden. De geschikte gebruikstemperatuur ligt tussen 0°C tot 45°C tijdens het laden en -10°C tot 60°C tijdens gebruik.</p> <p>3. Probeer de eGrip niet te combineren met onderdelen van andere merken e-sigaretten. Indien het product op deze manier schade oplegt, neemt Joyetech hiervoor geen verantwoordelijkheid en zal uw garantie ongeldig zijn.</p> <p>Garantievooraarden Raadpleeg uw Joyetech product garantiekaart. We zijn niet verantwoordelijk voor enige schade veroorzaakt door een fout van de gebruiker. Onze garantie is niet geldig voor producten die gekocht zijn van derde leveranciers.</p> <p>Joyetech biedt reparatie onder de garantie op grond van de volgende voorwaarden:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Deze garantie omvat kosteloze reparatie voor defect Joyetech koopwaar. De garantie periode is 90 dagen geldig vanaf de datum van aankoop door de eindgebruiker. 2. Deze garantie kan komen te vervallen als gevolg van een van de volgende omstandigheden: * Klant heeft geen garantiebewijs en originele aankoopbewijs. <p>5 eGrip™ Dutch</p>	<p>* De storing of schade van het product is veroorzaakt door verkeerd gebruik of door een niet goedgekeurde reparatie.</p> <p>* De storing of schade van het product is het gevolg van buitensporige kracht, zoals het laten vallen van het product.</p> <p>* De storing of schade van het product is het gevolg van gebruik buiten de aanbevolen omstandigheden (zie voorzorgsmaatregelen in gebruikershandleiding).</p> <p>* De storing of schade van het product is het gevolg van onjuist gebruik van water of andere vloeistoffen (zie gebruikershandleiding voor bedieningsinstructies).</p> <p>* De storing of schade van het product is het gevolg van gebruik met niet-Joyetech componenten (lader, batterij en stroomkabel).</p> <p>3. Deze garantie geldt niet voor persoonlijke items of verbruiksgoederen en bijlagen, met inbegrip van maar niet beperkt tot: mondstuk, cartridge, verdamperskop, keycord en lederen hoes.</p> <p>4. Deze garantie geldt niet voor producten die niet van het merk Joyetech zijn. Deze garantie is alleen geldig voor in aanmerking komende Joyetech producten tijdens de garantieperiode van 90 dagen na de datum van aankoop, zoals vermeld op het aankoopbewijs.</p> <p>Joyetech behoudt in alle gevallen het recht tot uiteindelijke besluitvorming. Het is Joyetech toegestaan de inhoud van deze garantievooraarden te interpreteren en te wijzigen.</p> <p>Joyetech (Shenzhen) Electronics Co., Ltd. E-mail:info@joyetech.com</p> <p>Dutch eGrip™ 6</p>
---	--

<p>Руководство пользователя: Спасибо за ваш выбор продукции под торговой маркой Joyetech! Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией перед использованием продукта. Если после прочтения данной инструкции у Вас остались вопросы или необходима дополнительная информация, пожалуйста, обратитесь к региональному представителю или посетите сайт производителя www.joyetech.com.</p> <p>Описание: eGrip представляет собой совершенно новую конструкцию, имеющую впечатляющий и привлекательный дизайн при компактных размерах. Корпус, выполненный из нержавеющей стали, в котором находятся аккумулятор и атомайзер, может похвастаться не только прозрачными окнами для контроля за уровнем жидкости, но и вращающимся на 360 градусов кольцом, с помощью которого пользователь может выбрать мощность от 8 до 20 Ватт. Мало того, можно управлять и клапаном подачи воздуха, регулируя силу затяжки. В eGrip используются сменные испарители сопротивлением 1.5 Ом, которые как раз специально и предназначены для работы на повышенной мощности.</p> <p>Характеристики Размер: 46.4смX20.4смX93.0см(включая мундштук) Емкость аккумулятора: 1500mAh Режим работы: Вариватт Емкость жидкости: 3.6ml</p> 	<p>Использование: Включение: Для включения быстро нажмите на кнопку 5 раз подряд. Индикатор кнопки мигнет пять раз, и загорится индикатор режима.</p> <p>Выключение: Для выключения снова быстро нажмите на кнопку 5 раз подряд. Индикатор кнопки мигнет пять раз, а индикатор режима погаснет.</p> <p>Режим вариватта (8W-20W): В этом режиме выходная мощность регулируется в указанных пределах поворотом управляющего кольца по или против часовой стрелки. Чем больше выходная мощность, тем интенсивнее происходит процесс испарения, тем больше становится пара и вкуса. Расход жидкости и заряда аккумулятора тоже увеличивается.</p> <p>Регулировка воздушного клапана: eGrip имеет регулируемый воздушный клапан, с помощью которого вы можете настроить сопротивление затяжки так, как вам нравится. Для настройки возьмите небольшую шлицевую отвертку или специальный инструмент Joyetech, и отрегулируйте подачу воздуха, поворачивая головку клапана, расположенную на боковой поверхности корпуса.</p> 
--	--

<p>Замена испарителя: Вывинтите основание атомайзера, которое расположено на нижней стороне устройства, с помощью монеты, и извлеките его из устройства. Сменный испаритель находится в гнезде в верхней части основания. Просто замените его на новый, и завинтите основание обратно в корпус eGrip. (Пожалуйста, не забудьте завинтить распылителя голову перед использованием.)</p> <p>Заправка жидкостью: Откройте клапан на боковой панели eGrip и залейте жидкость в заправочное отверстие. После заправки не забывайте закрывать клапан.</p> <p>Зарядка: Подсоедините eGrip с помощью комплектного кабеля к сетевому адаптеру USB или к USB-порту компьютера, зарядка начнется автоматически. Устройство можно использовать и во время зарядки.</p> <p>Индикация Зарядка: При подключении eGrip кабелем к сетевому адаптеру или другому порту USB индикатор кнопки мигнет пять раз, сигнализируя о начале процесса зарядки, и продолжит медленно мигать, пока идет зарядка. По ее завершению индикатор останется гореть постоянно. Кнопка будет гореть</p> 	<p>выходить, когда устройство полностью заряжено.</p> <p>Индикация степени заряда аккумулятора: При нажатии на кнопку индикатор постоянно горит, если заряд аккумулятора более 60%, медленно мигает, если заряд аккумулятора ниже 60%, но выше 30%, быстро мигает, если заряд аккумулятора между 10% и 30%, и очень быстро мигает, если заряд аккумулятора ниже 10%.</p> <p>Индикация разряда аккумулятора: Если аккумулятор полностью разрядился, когда напряжение батареи ниже 3,3 В, индикатор под кнопкой моргнет 40 раз подряд, и устройство автоматически выключится.</p> <p>Защита от короткого замыкания: В случае короткого замыкания в испарителе индикатор кнопки моргнет 5 раз, и устройство автоматически выключится</p> <p>Обнаружение испарителя: Если к аккумулятору не подключен испаритель, или нет контакта в цепи испарителя, при нажатии на кнопку она будет мигать, при отпускании кнопки индикатор погаснет.</p> <p>Задача испарителя: Устройство имеет автоматическую отсечку на 10-й секунде непрерывного нажатия на кнопку. Это сделано для защиты испарителя от случайного нажатия кнопки в сумке или в кармане одежды.</p> <p>При срабатывании 10-секундной отсечки индикатор кнопки мигнет 10 раз, и подача напряжения на испаритель автоматически прекратится до следующего нажатия на кнопку.</p>
---	---

<p>Меры предосторожности</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. В случае поломки продукта, обращайтесь в специализированный магазин, где Вы приобрели электронную сигарету. 2. Не подвергайте электронную сигарету eGrip сильному физическому воздействию (например, удару, падению и т.п.). Не используйте электронную сигарету вблизи открытого огня. 3. Пожалуйста, используйте сменные части и аксессуары торговой марки Joyetech. Если электронная сигарета будет повреждена из-за использования комплектующих и частей других торговых марок, компания Joyetech снимает с себя все гарантийные обязательства. <p>Гарантия По вопросам гарантии и политики возврата, пожалуйста, проконсультируйтесь с дистрибутором Joyetech в Вашей стране. Компания Joyetech не распространяет свою гарантию на повреждения, возникшие из-за человеческого фактора. Гарантия Joyetech не распространяется на продукты, проданные третьими лицами.</p> <p>Производитель берет на себя следующие обязательства по гарантийному ремонту:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Производитель гарантирует бесплатный ремонт дефектных продуктов, выпущенных под маркой Joyetech. Период действия гарантии - 90 дней со дня продажи изделия конечному потребителю. 2. Данная гарантия не распространяется на следующие случаи: <ul style="list-style-type: none"> * Покупатель не предоставил гарантитный талон и оригинал документа либо иные сведения, подтверждающие факт покупки. 	<p>* Причиной неисправности явилось нарушение правил эксплуатации, указанных в руководстве пользователя, или неавторизованный ремонт.</p> <p>* Причиной неисправности явились чрезмерные механические воздействия, например, при падении, ударе и т.п.</p> <p>* Причиной неисправности явилась эксплуатация в условиях, не соответствующих рекомендованным (см. Раздел "Предупреждения" в инструкции по эксплуатации).</p> <p>3. Данная гарантия не распространяется на расходные материалы и аксессуары, в число которых входят: мундштуки, картриджи, сменные испарители, подвесы и чехлы.</p> <p>4. Данная гарантия не распространяется на продукты, не произведенные Joyetech. Данная гарантия действительна только для оригинальных продуктов Joyetech в течении 90 дней со дня продажи конечному потребителю.</p> <p>Производитель оставляет за собой право принимать окончательное решение по каждому гарантийному случаю. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в условия гарантии, заранее уведомив об этом потребителя.</p> <p>Гарантия действительна только при наличии заполненного гарантитного талона.</p> <p>Joyetech (Shenzhen) Electronics Co., Ltd. Email:info@joyetech.com</p>
--	--

<p>Istruzioni d' uso: Grazie per aver scelto un prodotto Joyetech! Leggere attentamente le indicazioni per un uso corretto e sicuro del prodotto. Per ulteriori informazioni o domande riguardo questo prodotto ed il suo uso, si prega di rivolgersi al rivenditore Joyetech più vicino, o visitate il sito www.joyetech.com.</p> <p>Introduzione: La eGrip presenta un prodotto con caratteristiche innovative, attraente e compatto. E' stato ideato in acciaio inox con incorporati la batteria e l' atomizzatore. Vanta anche un serbatoio per il liquido trasparente e possiede inoltre un una ghiera regolatrice a 360 gradi per controllare l' emissione del voltaggio (8W-20W). In più la circolazione dell' aria può essere regolata a seconda del tipo di tiraggio desiderato usando l' utensile in dotazione. La eGrip è compatibile con la testa dell' atomizzatore in dotazione (1.5 Ω resistenza) che complementa l' alta emissione del vapore.</p> <p>Specifiche Dimensioni: 46.4mmX20.4mmX99.5mm (incluso boccaglio) Capacità: 1500mAh Emissione Voltaggio: modalità V W E-juice Capacità: 3.6ml</p> <p>1 eGrip™ Italian</p>	<p>MODALITA' D' USO: Accensione: Premere il tasto per 5 volte consecutive per accendere la sigaretta, la spia lampeggerà 5 volte in successione e la luce dell' indicatore di modalità si accenderà per 5 secondi.</p> <p>Spegimento: Premere il tasto per 5 volte consecutive per spegnere la sigaretta, la spia lampeggerà 5 volte in successione e la luce dell' indicatore di modalità si spegnerà automaticamente.</p> <p>Modalita' VW(8W-20W): questa funzione permette di selezionare i diversi voltaggi regolando la ghiera in senso orario o antiorario. Aumentando il voltaggio aumenta l' emissione e l' intensità del vapore.</p> <p>Modifica flusso d' aria: girare la vite laterale posta sul basso della sigaretta. Più viene allentata la vite e più aria sarà introdotta</p> <p>Sostituzione testa atomizzatore: aiutandosi con una moneta, svitare la vite posta sulla base della sigaretta dove si trova l' atomizzatore. Svitare l' atomizzatore e sostituirlo con uno nuovo. (Si prega di ricordarsi di avvitare la testa atomizzatore prima dell'uso.)</p> <p>Italian eGrip™ 2</p>
--	---

<p>Come caricare il liquido: aprire l' apposita copertura situata sul lato della eGrip e, lentamente, introdurre il liquido nel foro. Richiudere attentamente. Seguire istruzioni come raffigurato:</p> <p>Carica: per caricare la eGrip, inserire il cavo USB alla base della sigaretta e connettere ad una presa muro o ad un computer. La sigaretta può essere usata durante la ricarica.</p> <p>Indicazioni Carica: Quando connessa al caricatore USB, la spia lampeggerà 5 volte in successione per poi lampeggiare lentamente durante la carica. La spia rimarrà accesa a carico completo. La spia del pulsante resterà spenta quando il dispositivo è completamente carico.</p> <p>Batteria: La spia rimarrà accesa se la batteria è carica al di sopra del 60% , sarà invece intermittente se la carica è al di sotto del 60%. Meno carica è la batteria e più la spia lampeggerà. Tra il 30-59% la spia lampeggi lentamente, tra il 10-29% la spia lampeggi a velocità media, tra 0-9% la spia lampeggi di continuo.</p> <p>Segnale di batteria scarica: quando accesa e il voltaggio della batteria è meno di 3.3V, la spia</p> <p>3 eGrip™ Italian</p>	 <p>lampeggerà 40 volte in successione, e il dispositivo si spegne automaticamente.</p> <p>Protezione Atomizzatore: se si preme il pulsante più di 10 secondi mentre viene rilasciato vapore, il dispositivo automaticamente preclude l' uso dell' atomizzatore proteggendolo da possibili danni. La spia del pulsante lampeggerà 10 volte quando si tiene premuto.</p> <p>Rilevamento Atomizzatore: In caso di corto circuito o per rilevare l' atomizzatore, tenere premuto il pulsante e la spia lampeggerà di continuo.</p> <p>Protezione Corto Circuito: in caso di corto circuito la spia lampeggerà 5 volte e automaticamente si attiva la funzione "protezione"</p> <p>Precauzioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In caso di assistenza per la vostra eGrip, rivolgervi esclusivamente ad un centro Joyetech. Non tentare di riparare la sigaretta personalmente onde evitare lesioni alla persona o danni alla sigaretta 2. La eGrip teme l' umidità. La temperatura ottimale durante la ricarica è tra 0°C(32°F) - 45°C(113°F), durante l' uso la temperatura della sigaretta è tra 10°C(14°F) - 60°C(140°F). <p>Italian eGrip™ 4</p>
--	--

<p>3. Non usare la eGrip combinata a pezzi di altre sigarette elettroniche non originali Joyetech che potrebbero causare danni alla sigaretta compromettendo il funzionamento.</p> <p>Garanzia: Leggere attentamente la vostra garanzia Joyetech. Joyetech non si ritiene responsabile per danni causati da errore umano. La garanzia non copre prodotti comprati da terzi e non direttamente da Joyetech.</p> <p>Joyetech accetta di provvedere a riparare sotto garanzia in rispetto delle condizioni seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La garanzia prevede la RIPARAZIONE GRATUITA per il malfunzionamento e danni a prodotti Joyetech dovuti a problemi di fabbrica entro 90 giorni dalla data d' acquisto da parte dell' acquirente. 2. La garanzia verrà invalidata se: <ul style="list-style-type: none"> * Non viene presentata la carta garanzia e lo scontrino d' acquisto. * danni causati da uso incorrecto o riparazioni fatte da centro non autorizzato. * danni causati da cadute od urti ad acquisto avvenuto. * danni causati da agenti esterni evitabili (vedi manuale d' uso). * danni causati da acqua o liquidi dovuti ad uso incorrecto (vedi manuale d' uso). * Dannii causati dall' uso di componenti non originale Joyetech (caricatore, batteria, cavi). <p>5 eGrip™ Italian</p>	<p>3. La garanzia non copre oggetti personali e l' aspetto del prodotto ed i suoi accessori causati da usura. Si includono ma non si limitano a: boccagli, serbatoi, atomizzatori, lacci, custodie.</p> <p>4. La garanzia non copre qualsiasi prodotto non marcato Joyetech e prodotti Joyetech fuori dal periodo di garanzia di 90 giorni (l' inizio della data della garanzia parte dalla data dello scontrino d' acquisto)</p> <p>Joyetech si riserva il diritto di decisione finale su tutti i contesi di garanzia e di interpretare, revisionare e finalizzare i punti e termini contenuti nella garanzia.</p> <p>Joyetech (Shenzhen) Electronics Co., Ltd. Email:info@joyetech.com</p> <p>Italian eGrip™ 6</p>
---	---

<p>使用须知： 感谢您选择卓尔悦！使用前请仔细阅读该手册以确保正确使用。如果您需要其他信息或者对产品及其使用有任何问题，请联系当地的卓尔悦代理商，或者访问我们的网站 www.joyetech.com.</p> <p>产品介绍： eGrip 呈现的是一个烟盒的形状，小小的尺寸。它集雾化器、电池于一体，它拥有透明的烟液窗口和可360度旋转的可调功率环（8-20瓦）。你还可以用我们提供的专用工具对它进行调气，以便达到您理想的抽烟状态。eGrip 配有的雾化头使它的专用雾化头，阻值是 1.5 欧姆。</p> <p>参数： 尺寸：46.4mmX20.4mmX99.5mm(包括烟嘴) 容量：1500mAh 输出模式：VW 模式 烟液容量：3.6ml</p>  <p>1 eGrip™ Chinese</p>	<p>如何使用： 开机：关机状态下，快速按键 5 下开机，按键灯会闪烁 5 次，模式灯会长亮 5 秒。 关机：关机状态下，快速按键 4 下关机，按键灯会闪烁 5 次，模式灯熄灭。 VW 模式 (8W-20W): 此模式下，可以通过旋转绝缘环来调解输出功率，功率越大，雾化速度越快，烟雾量越大。</p> <p>进气量调解： 用螺丝刀旋转靠底部边上的螺丝，拧得越松，进气量越大；反之，越小。</p> <p>更换雾化头： 用硬币旋下底部的大螺丝钉，雾化器就在这螺丝钉的底部，您可拆下来清洗或更换。（请在使用之前记得将雾化头拧紧。）</p>  <p>Chinese eGrip™ 2</p>
--	--

<p>注液： 将边上的不锈钢盖子往上推，打开后小心地向洞里面注液，然后锁住盖子。 您可参照右图中的操作方法：</p> <p>充电： 插上 USB 数据线，然后插上电源（充电时可以吸烟）</p> <p>显示功能</p> <p>充电： 插上数据线时，按键灯闪 5 下并在充电时持续慢闪，充电完成时按键灯灭。</p> <p>电量显示： 按下按键，当电池电量在 60% 或以上时，模式灯常亮，当电量低于 60% 时，指示灯进入呼吸模式。电量越低，对应模式灯闪烁越快。当电量为 30%-59% 时，模式灯闪烁较慢，当电量为 10%-29% 时，模式</p> <p>3 eGrip™ Chinese</p>	  <p>灯常速闪烁，当电量为 0%-9% 时，模式灯闪烁最快。</p> <p>低压保护：关机状态下，当电池电压低于 3.3V 时，按键灯会闪烁 40 次，设备自动关机。</p> <p>雾化器保护： 长按 10 秒以上时关断电压输出，按键灯闪烁 10 次，此过程中，如中途松开按键即停止闪烁。</p> <p>雾化器检测： 如果电池未接雾化器或雾化器接触不良，长按按键，按键灯每秒闪一次，松开按键，按键灯灭</p> <p>短路保护：如果发生短路，按键灯闪烁 5 次，进入保护状态。</p> <p>注意事项</p> <p>1. 请确保你的 eGrip 只由卓尔悦维修。请勿擅自维修，否则可能会导致产品损坏或个人伤害。</p> <p>Chinese eGrip™ 4</p>
--	---

<p>2. 请在干燥的环境中使用 eGrip，使用时温度在 -10°C(14°F) 到 60°C(140°F) 之间，充电时在 0°C (32°F) 到 45°C(113°F) 之间。</p> <p>3. eGrip 所使用的部件为卓尔悦专门设计。请勿将 eGrip 与其他非权威的部件一起使用，否则将导致设备功能出错或导致设备损坏。</p> <p>质保 请妥善保管卓尔悦的保修卡。对于人为操作不当造成的损坏，我们将不负任何责任。保修卡不适用于从第三方经销商购买的产品。</p> <p>卓尔悦公司对于本品牌的产品提供保修服务，保修条款如下：</p> <p>1. 我们将针对卓尔悦的产品为最终用户提供免费维修，保修期为自购买日起 90 天。</p> <p>2. 若发生以下任何一个情况，我们将不再提供保修：</p> <ul style="list-style-type: none"> * 客户没有提供质保卡和购买凭证 * 因操作不当或非法使用导致的损坏 <p>5 eGrip™ Chinese</p>	<p>* 因用力过度而导致的损坏，如掉落或摔落 * 因明知不可为而为之导致的损坏（请参照使用说明书里的注意事项） * 因烟液的不正当使用而导致的损坏（请参照使用说明书里的操作指南） * 因使用非卓尔悦产品的备件而导致的损坏（如充电器，电池和数据线）</p> <p>3. 此保修政策不适用于个人项目或消耗物品和附属品，如：烟嘴，烟弹，雾化头，布袋，链子和小皮套</p> <p>4. 非卓尔悦品牌的产品不在保修范围内，此保修政策只针对自购买日期起 90 天内的合格的卓尔悦产品有效。</p> <p>解释权归卓尔悦所有，卓尔悦有权对本质保卡的内容做解释和修改。 Joyetech (Shenzhen) Electronics Co., Ltd. Email:info@joyetech.com</p> <p>Chinese eGrip™ 6</p>
---	---