Joyetech
Change Lifetime Vapor Experience

ESPION SILK User Manual

English

Notice for Use:
Thank you for choosing Joyetech, Please read this manual carefully before use to ensure that your usage is correct, If you require any additional information or have any questions about the product, please contact your local Joyetech agent, or visit our website at www.joyetech.com.

Check Authenticity:
1. Scratch off the coating of the SC label on the package, you'll see the security code with 16 numbers.
2. Visit http://www.joyetech.com/batchcode.php and enter the numbers in sequence (left to right, up to down) without blanks to check, 3. Should you have any further question, please feel free to contact service@joyetech.com.

Parameter:
Output range: 1-80W
Output modes: Power/BYPASS/TC(Ni, Ti, SS316)/TCR(M1, M2, M3)
Resistance range: 0.05-1.5ohm for TC/TCR mode
0.05-3.5ohm for Power mode
Temp control: 100-315°C/ 200-600°F
Max charging current: 2.0A

How to Use:
1. Power on/off:
Press the fire button 5 times in quick succession to turn the device on or off.
Note: Should the device get stuck, please insert into the RESET button on the bottom with a needle.

2. Vaping
Hold the fire button and inhale through the mouthpiece, Release the fire button and exhale, Please choose the correct mode and adjust the wattage to a proper range according to your atomizer/device use.

3. Charging & Upgrading
The ESPION Silk adopts new balanced charging system which supports quick charge capability with max charging current up to 2.0A, The USB port is placed on the device, Download the firmware and software from www.joyetech.com/vmw/software and connect it with a micro USB cable to upgrade, Should your device get struck, insert the RESET hole on the bottom with a needle to reset.

General settings:
Switch the mode
Click the fire button 3 times and switch the modes by clicking "+" / "-" buttons.
Note: The TEMP-SS316 mode is especially designed for stainless steel 316 type coil only.

Parameter settings
Under power mode, click "+" / "-" buttons to adjust the wattage directly.
Under TC/TCR modes, click "+" / "-" buttons to adjust the temperature directly, Click the fire button 4 times in quick succession, it will display the wattage, Then click "+" / "-" buttons to adjust the wattage.

Lock/unlock
Hold the "+" / "-" button simultaneously when powered on to lock/unlock the regulatory buttons, Once locked, you can't adjust the parameter by clicking "+" / "-" buttons, Still you can hold the fire button and vape on it.

Menu

(1).EHT (2).Puff+vaping time/voltage. (3).Lock/unlock coil. (4) Sleep mode (5) Preheat (6) Set TCR value (7) Set timeout duration
(8) Device info (9) Check battery voltage

Indication and protection
Atomizer Short-circuit Protection: When atomizer short-circuit occurs, the screen will display Atomizer Short,

No Atomizer Alert: When you press the fire button and the screen displays No Atomizer Found, That mainly because there's no atomizer attached on the battery or it is not tightly secured.

Weak Battery Alert: When the device is working with the atomizer where battery voltage is under 2.0V, the screen will flash Weak Battery, Meanwhile, output power will be reduced accordingly.

Low Power Alert: When the battery voltage is under 2.1V, the screen will show Battery Low, If you continue to press the fire button, it will show Battery low lock, then stop working, Please recharge the battery to reactivate, As soon as charging has commenced low-voltage protection will be unlocked.

Atomizer Low Alert: When resistance of the coil is lower than 0.05ohm, the screen will display Atomizer Low,

Temperature Protection:
Under TC/TCR mode, when the actual coil temperature reaches to the set temperature, the screen will show Protect,

Device Too Hot Alert:
When the temperature of device is higher than 70℃, output will shut off automatically and display Device Too Hot,

Cautions:
1. Please use correct charging equipment by reputable suppliers,
2. Please choose good batteries from reputable companies,
3. Please put the batteries on a hard surface when charging,
4. Please turn off the device when it is not in use,
5. Please use dry cloth to clean the device if it contains liquids when needed,
6. Don't use batteries with torn casings,
7. Don't leave the charging batteries unattended,
8. Don't expose the battery to extreme heat, cold or direct sunlight,
9. Keep away from water or any liquids,

Precautions:
1. Don't use the device in stormy weather or dust condition,
2. Connect the USB port and charger properly, Unplug the charger when the charging is completed,
3. Don't put the device in your pocket or handbag directly; don't mix it with coins, jewelry or other hard objects,
4. The charger and battery may heat when charging, keep away from flammable gas, liquid or other materials,

Warning:
1. Keep out of reach of children,
2. This device is not recommended for use by people under 18 or non-smokers,
3. This device is not suitable for pregnant or breastfeeding women,
4. This device is not suitable for use by people who're allergic or sensitive to nicotine or those who don't use nicotine products for health reasons,
5. This device is not suitable for use by people who has cardiovascular disease or respiratory disease,
6. This device is not suitable for use by people who diseases like cardiac dysfunction, high blood pressure, diabetes,

Attention:
1. Only have your device repaired by Joyetech, Do not attempt to repair the unit by yourself as damage or personal injury may occur,
2. Do not leave the device in high temperatures or damp conditions, as this may damage the device, The appropriate operation temperature is within 0℃ to 45℃ while charging and +10℃ to 60℃ while in use,
3. Do not attempt to combine the device with parts of other brands of e-cigarettes, Joyetech will not take responsibility and your warranty will be void if any damage caused by this way,

Warranty terms:
Please refer to your Joyetech product warranty card, We are not responsible for any damage caused by user error, Our warranty is not valid for products purchased from third party vendors.

Überprüfen on Original
1, Kratzen Sie die Beschichtung des SC-Etiketts auf der Verpackung ab, Sie sehen den 16stelligen numerischen Sicherheitscode,
2, Besuchen Sie http://www.joyetech.com/batchcode.php und geben Sie die Zahlen der Reihe nach (von links nach rechts, von oben nach unten) ohne Leerzeichen ein,
3, Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an service@joyetech.com,

Gebrauchsanleitung:
1. Ein-/Ausschalten:
Drücken Sie den Feuerknopf fünf Mal kurz hintereinander, um das Gerät ein- oder auszuschalten,
Hinweis: Sollte sich das Gerät nicht einschalten lassen, stecken Sie es bitte mit einer Nadel in das RESET-Loch am Boden,

2. Vaping
Feuerknopf gedrückt halten und durch das Mundstück inhalieren, Lassen Sie den Feuerknopf los und ausatmen, Bitte wählen Sie den richtigen Modus und stellen Sie die Wattzahl vor dem Gebrauch auf einen angemessenen Bereich entsprechend Ihrem Verdampfer ein,

3. Laden und Aktualisieren
Das ESPION Silk verfügt über ein neues, symmetrisches Ladesystem, das eine schnelle Ladung mit einem maximalen Ladestrom von bis zu 2,0 A ermöglicht, Der USB-Port befindet sich am unteren Ende, Laden Sie die neueste Firmware unter www.joyetech.com/mvw/software herunter und schließen Sie sie zum Aktualisieren mit einem Micro-USB-Kabel an, Sollte Ihr Gerät nicht ordentlich hoch fahren, setzen Sie das RESET-Loch auf der Unterseite mit einer Nadel ein, um es zurückzusetzen.

Allgemeine Einstellungen:
Wechseln Sie den Modus
Klicken Sie dreimal auf den Feuerknopf und schalten Sie die Modi um, indem Sie auf "+" / "-" klicken,
Hinweis: Der TEMP-SS316-Modus ist speziell für Edelstahl-Spulen vom Typ 316 ausgelegt,

Parameteroinstellungen
Klicken Sie im Power-Modus auf "+" / "-", um die Wattleistung direkt einzustellen,
Im TC / TCR-Modus klicken Sie auf die Schaltflächen "+" / "-", um die Temperatur direkt einzustellen, Klicken Sie vier Mal hintereinander auf den Feuerknopf, um die Wattzahl anzuzeigen, Klicken Sie dann auf "+" / "-", um die Wattleistung einzustellen,

Sperren/Entsperren
Halten Sie die "+" / "-" Taste gleichzeitig gedrückt, um die Einstellasten zu sperren / entsperren, Nach dem Sperren können Sie den Parameter nicht mehr durch Klicken auf die Einstellasten "+" / "-" einstellen, Der Feuerknopf ist aktiv und man kann nach wie vor vapen,

Gebrauch von Akkus:
1. Verwenden Sie bitte ausschließlich Aufladegeräte von Markenherstellern,
2. Verwenden Sie bitte ausschließlich Akkus von Markenherstellern,
3. Legen Sie bitte die Akkus auf eine harte Oberfläche, wenn Sie diese aufladen,
4. Schalten Sie das Gerät bitte aus, wenn Sie es nicht benutzen,
5. Verwenden Sie bitte trockenes Tuch, um den Akku und seine Anschlüsse bei Bedarf zu reinigen,
6. Verwenden Sie keine Akkus mit beschädigter Oberfläche,
7. Lassen Sie die Akkus während des Aufladens niemals unbeaufsichtigt,
8. Setzen Sie den Akku keiner extremen Hitze, Kälte oder direkter Sonneneinstrahlung aus,
9. Von Wasser oder anderen Flüssigkeiten fernhalten,

Bitte Beachten!
1. Verwenden Sie das Gerät nicht bei stürmischem oder staubigen Wetter,
2. Verbinden Sie das Ladekabel am USB Port fest, Entfernen Sie das Ladekabel wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist,
3. Legen Sie das Gerät nicht lose in die Tasche oder Handtasche; nicht mit Münzen, Schmuck oder andere harte Gegenstände transportieren,
4. Verwenden Sie bitte empfohlene Aufladegeräte mit einem Entladestrom von 5V/2A,
5. Das Gerät, die Akkus und das Aufladegerät können während des Ladevorgangs heiß werden, Halten Sie daher diese Gegenstände von leicht entflammbaren Gasen, Flüssigkeiten und anderen Materialien fern,

Warnhinweis:
1. Von Kindern fernhalten,
2. Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen unter 18 Jahren oder Nichtraucher empfohlen,
3. Dieses Gerät ist nicht geeignet für schwangere oder stillende Frauen,
4. Dieses Gerät ist nicht geeignet für Menschen, die auf Nikotin allergisch oder empfindlich reagieren bzw. die Nikotinprodukte aus gesundheitlichen Gründen nicht verwenden sollten,
5. Dieses Gerät ist nicht geeignet für Menschen, die Herz-Kreislauferkrankungen oder Erkrankungen der Atemwege haben,
6. Dieses Gerät ist nicht geeignet für Menschen, die Krankheiten wie Herzerkrankungen, Bluthochdruck oder Diabetes haben,

Bitte Beachten!
1. Lassen Sie das Gerät nur direkt von Joyetech reparieren, Versuchen Sie bitte nicht das Gerät selbständig zu reparieren und weitere Schäden und/oder Personenverletzungen zu vermeiden,
2. Das Gerät sollte bei einer Temperatur von -10℃ (14℉) bis 60℃ (140℉) betrieben und zwischen 0℃ (32℉) bis 45℃ (113℉) aufgeladen werden, Zu hohe Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit schaden ihm,
3. Wenn Sie das Gerät mit nicht autorisierten Komponenten verwenden, kann dies die Funktionsweise des Gerätes beeinträchtigen und zu Schäden führen, Für diese Schäden wird keine Haftung übernommen und führt zum Verlust der Garantieleistungen,

Garantie Bestimmungen:
Bitte lesen Sie aufmerksam Ihre Joyetech Produktgarantiekarte, Wir sind nicht für Schäden die durch unsachgemäße Nutzung verursacht wurden verantwortlich, Unsere Garantie erstreckt sich nicht auf Produkte von Drittanbietern,

Unter folgenden Bedingungen besteht Joyetech Garantieleistungen und Reparaturen:
1. Die Geräte erfüllen kostenlose Reparaturleistungen für alle Geräte und Komponenten, Die Gewährleistungsfrist beträgt 90 Tage ab dem Kaufdatum des Endverbrauchers,
2. Diese Garantieleistung kann verfallen bzw. abgelehnt werden wenn folgende Bedingungen eintreten,
* Der Kunde bietet keine Garantiekarte und keinen Originalkaufbeleg,
* Bei unsachgemäßen Gebrauch oder nicht autorisierte Reparaturen,
* Bei Schäden die durch Gewaltanwendung oder durch einen Sturz entstehen,
* Schäden die Aufgrund der nicht Beachtung der empfohlenen Betriebsbedingungen (siehe unter bitte beachten im Benutzerhandbuch) aufgetreten sind,
* Schäden die durch falsche Verwendung von Wasser oder anderen Flüssigkeiten verursacht wurden (siehe Gebrauchsanleitung),
* Schäden die aufgrund durch nicht von Joyetech autorisierten Komponenten verursacht wurden, (Ladegerät, Batterie und Netzkabel),
* Diese Garantie gilt nicht für persönliche Gegenstände oder Verbrauchs- und Verschleißteile wie: Mundstück, Tanks, Verdampferköpfe, Anhänger und Ledertasche,
4. Diese Garantie erstreckt sich nur auf original Joyetech Markenprodukte, Diese Garantie erstreckt sich auf alle bei beschriebenen Komponenten der Marke Joyetech während der Garantiezeit von 90 Tagen nach dem Kaufdatum, Das Datum auf der Quittung ist maßgebend,

Joyetech behält sich das Recht einer genauen Prüfung bis zur endgültigen Entscheidung bei allen Garantiefällen vor. Joyetech behält sich das Recht vor die Gewährleistungsbedingungen zu überarbeiten.

Русский

Перед использованием:
Спасибо вам за то, что выбрали Joyetech, Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию перед использованием устройства, чтобы быть уверенным, что вы делаете правильно, Если вам необходима дополнительная информация о продукте, или у вас возникли вопросы, обратитесь, пожалуйста, к вашему локальному поставщику, или посетите наш веб-сайт www.joyetech.com,

Проверка подлинности:
1. Сотрите защитный слой на упаковке, под ним находится код из 16 цифр,
2. Посетите http://www.joyetech.com/batchcode.php и введите цифры без пробелов в специальное поле на сайте,
3. При возникновении затруднений, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте: service@joyetech.com,

Как использовать?
1. Включение/выключение:
Пятикратно нажатие на кнопку Fire включает устройство, Повторите действие для выключения,
Примечание: При зависании устройства нажмите тонким острым предметом на кнопку RESET, расположающуюся на нижней грани устройства,

2. Парение:
Удерживайте кнопку Fire строго во время затяжки, Отпустите её по завершении, Пожалуйста, установите корректные режим и мощность парения в начале парения,

3. Зарядка и прошивка:
ESPION Silk обладает балансиром аккумулятора и формирует его быстрой зарядки токами до 2А, Используйте комплектный провод и подходящий источник питания для зарядки, Порт USB расположен снизу, Скачайте прошивку и ПО с официального сайта www.joyetech.com/mvw-software/ и подключите устройство к персональному компьютеру по USB, При неисправности, зависании, нажмите тонким острым предметом на кнопку RESET,

Основные настройки:
Переключение режимов:
Нажмите на кнопку Fire три раза, затем используйте кнопки «плюс» и «минус» для выбора режима,
Примечание: Режим TEMP-SS316 разработан только для работы с нержавеющей сталью марки 316,

Настройка параметров:
В режиме Power используйте кнопки «плюс» и «минус» для выбора желаемой мощности,
В режимах TC/TCR используйте кнопки «плюс» и «минус» для выбора желаемой температуры, Для настройки мощности нажмите кнопку Fire четыре раза, затем используйте кнопки «плюс» и «минус» для настройки,

Блокировка кнопок:
На включенном устройстве удерживайте кнопки «плюс» и «минус» для их блокировки, Кнопка Fire остается разблокирована и вы можете пользоваться устройством,

Внимание:
1. Не допускайте попадания устройства в детям,
2. Это устройство не предназначено для использования некурящими и лицами, не достигшими 18-летнего возраста,
3. Это устройство не предназначено для использования беременными или кормящими грудью женщинами,
4. Это устройство не предназначено для использования лицами, страдающими от аллергической реакции на никотин, или лицами, которые противопоказаны никотинсодержащие продукты,
5. Это устройство не предназначено для использования лицами, имеющими сердечно-сосудистые заболевания или заболевания органов дыхания,
6. Это устройство не предназначено для использования лицами, имеющими нарушения в работе сердца, повышенное кровяное давление или диабет,

7. Устройство является технически сложным товаром бытового назначения,
8. Устройство надлежащего качества обмену и возврату не подлежит,

Мы предпосылаемся:
1. Это устройство может быть отремонтировано только в авторизованных сервисных центрах Joyetech, Попытка самостоятельного ремонта может привести к его повреждению и быть опасной для вашего здоровья,
2. Устройство не следует хранить или эксплуатировать в условиях повышенной температуры, Допустимая рабочая температура от 0℃ до 45℃ при зарядке и от -10℃ до 60℃ при использовании или хранении,
3. Не следует использовать это устройство с комплектующими, произведенными другими компаниями, В случае такого использования Joyetech снимает с себя обязательства по гарантии и не несет ответственности за любые повреждения, произошедшие вследствие этого,
4. Не следует разбирать устройство или подвергать его чрезмерным физическим нагрузкам,
5. Устройство допускается к использованию только по предназначению, не пытайтесь использовать его для других целей,

Гарантийные обязательства:
Мы не несем ответственности за любые повреждения, случившиеся вследствие ошибки пользователя или нарушения им правил эксплуатации устройства, Наша гарантия распространяется только на устройства, приобретенные у авторизованных дилеров,

Условия гарантийного обслуживания:
Срок гарантийного обслуживания (гарантийный срок) составляет 90 дней с момента приобретения устройства, Гарантийное обслуживание осуществляется только в фирменных магазинах Joyetech,
Бесплатный гарантийный ремонт устройства осуществляется в пределах гарантийного срока в случае выявления производственного брака,

Гарантия не распространяется на следующие случаи:
• если недостатки возникли после передачи устройства потребителю вследствие нарушения потребителем требований руководства пользователя, правил хранения, транспортировки устройства, действий третьих лиц или обстоятельств непреодолимой силы;
• если неисправность устройства возникла в результате удара, падения, чрезмерного физического воздействия, влаги, коррозии, окислов или попадания внутрь устройства посторонних предметов;
• при обнаружении механических повреждений, следов агрессивных сред и высоких температур, а также попадании внутрь инородных предметов и жидкостей;
• при попытке самостоятельного ремонта устройства потребителем или ремонта устройства не официального сервисного центра Joyetech,
Гарантия не распространяется на расходные материалы и предметы личной гигиены, таких как сменные испарители, картриджи, мундштуки, ремешки и т.п.
Производитель оставляет за собой право окончательного решения по всем гарантийным случаям.

Español

Aviso de uso
Gracias por elegir los productos Joyetech, Por favor, lea atentamente este manual para garantizar su uso adecuado, Para más información o preguntas acerca del producto y su uso, por favor consulte con su distribuidor Joyetech más cercano o visite nuestra web www.joyetech.com,

Verificación de la autenticidad
1. Raspe la capa de la etiqueta SC en el paquete, verá el código de seguridad con 16 números,
2. Visite http://www.joyetech.com/batchcode.php e introduzca los números (de izquierda a derecha, arriba a abajo) sin espacio para verificar,
3. Si tiene más preguntas, no dude en ponerse en contacto via service@joyetech.com,

Cómo utilizar:
1. Encendido / apagado:
Presione el botón de encendido 5 veces en sucesión rápida para encender o apagar el dispositivo,
Nota: Si el dispositivo se atasca, inserte en el orificio RESET en la parte inferior con una aguja,

2. Vaping
Mantenga presionado el botón de encendido e inhale a través de la boquilla, Suelta el botón de encendido y exhala, Elija el modo correcto y ajusta la potencia a un rango adecuado de acuerdo con su atomizador antes de su uso,

3. Carga y actualización
El ESPION Silk adopta un nuevo sistema de carga equilibrada que admite la capacidad de carga rápida con una corriente de carga máxima de hasta 2.0 A, El puerto USB se coloca en el extremo inferior, Descargue el último firmware en www.joyetech.com/mvw-software y conéctelo con un cable micro USB para actualizar, Si su dispositivo se atasca, inserte el orificio RESET en la parte inferior con una aguja para reiniciar.

Configuración general:
Cambiar el modo
Haga clic en el botón de encendido 3 veces y cambia los modos haciendo clic en los botones "+" / "-",
Nota: El modo TEMP-SS316 está especialmente diseñado para bobinas de acero inoxidable tipo 316.

Configuración de parámetros
En modo de energía, haga clic en los botones "+" / "-" para ajustar la potencia directamente,
En los modos TC / TCR, haga clic en los botones "+" / "-" para ajustar la temperatura directamente, Haga clic en el botón de encendido 4 veces en sucesión rápida, se mostrará el vataje, Luego haga clic en los botones "+" / "-" para ajustar la potencia,

Bloqueo y desbloqueo
Mantenga presionado el botón "+" / "-" simultáneamente cuando esté encendido para Bloquear / desbloquear los botones reguladores, Una vez bloqueado, no puede ajustar el parámetro haciendo clic en los botones "+" / "-", Pero puede mantener apretado el botón de encendido y realizar vapeo,

Ofertas
Uso de Batería:
1. Por favor, utilice el cargador correcto de proveedores de confianza,
2. Por favor, seleccione buenas baterías de empresas de renombre,
3. Por favor, ponga las pilas en una superficie dura durante la carga,
4. Por favor, apague el dispositivo cuando no esté en uso,
5. Por favor, utilice un paño seco para limpiar la batería y sus terminales cuando sea necesario,
6. No utilice baterías con las cubiertas rotas,
7. No deje las baterías durante la carga sin vigilancia,
8. No exponga la batería a altas/bajas temperaturas o bajo la luz solar directa,
9. Mantenga la batería lejos del agua o cualquier líquido,

Precauciones:
1. No utilice el dispositivo en tiempo tormentoso o en condiciones extremas de polvo,
2. Conecte el puerto USB y el cargador correctamente, Desenchufe el cargador cuando se haya completado la carga,
3. No ponga el dispositivo en el bolsillo o en el bolso directamente; no lo mezcle con monedas, joyas u otros objetos duros,
4. El cargador y la batería pueden calentarse durante la carga, mantenganlos alejados de gases, líquidos u otros materiales,

Advertencia:
1. Mantener fuera del alcance de los niños,
2. Este dispositivo no está recomendado para su uso por personas menores de 18 años o no fumadores,
3. Este dispositivo no es adecuado para ser utilizado por mujeres embarazadas o en periodo de lactancia,
4. Este dispositivo no es adecuado para su uso por personas que son alérgicas o sensibles a la nicotina o los que no pueden utilizar productos de nicotina por razones de salud,
5. Este dispositivo no es adecuado para su uso por personas con enfermedad cardiovascular o enfermedad respiratoria,
6. Este dispositivo no es adecuado para su uso por personas que tengan enfermedades como la disfunción cardíaca, presión arterial alta o diabetes,

Atención:
1. Solo tiene su dispositivo reparado por Joyetech, NO intente reparar el aparato usted mismo ya que podría provocar daños o lesiones personales,
2. No deje el dispositivo en un lugar con temperatura alta o en un lugar con humedad, La temperatura apropiada está entre 0℃ a 45℃ durante la carga y entre -10℃ a 60℃ mientras está siendo utilizado,
3. Es dispositivo está diseñado con componentes auténticos de Joyetech, La aplicación del dispositivo con componentes no autorizados puede hacer que el dispositivo no funcione correctamente y / o tenga daños,

Garantía:
Por favor, consulte la tarjeta de garantía del producto Joyetech, No nos hacemos responsables de cualquier daño causado por un error humano, Nuestra garantía no se hace cargo de los productos comprados a terceros proveedores,

Joyetech se comprometa a prestar reparaciones bajo conformidad de la garantía según los siguientes términos y condiciones:
1. Esta garantía cubre la reparación de forma gratuita por defecto de mercancía de la marca Joyetech, El periodo de garantía es de 90 días desde la fecha de compra por parte del usuario final,
2. Esta garantía puede ser anulada según las siguientes condiciones:
* El cliente no proporciona la tarjeta de garantía y el recibo de compra original,
* La mercancía dañada o deteriorada producto de un uso inadecuado o de reparaciones no autorizadas,
* La mercancía dañada o deteriorada resultado de una caída con excesiva fuerza,
* La mercancía dañada o deteriorada resultado de una manipulación sin respecto de las condiciones de funcionamiento recomendadas (ver precauciones en el manual de uso),
* La mercancía dañada o deteriorada producto de un uso inadecuado de agua u otro líquido (consulte el manual de instrucciones),
* La mercancía dañada o deteriorada producto del uso de repuestos que no son de la marca Joyetech (cargador, batería y cable de alimentación),
3.Esta garantía no cubre los artículos personales o bienes de consumo y otros accesorios sin limitarse únicamente a: boquillas, cartucho, cabeza de atomizador, colgante y fundas,
4.Esta garantía no cubre los productos que no sean de la marca Joyetech, Esta garantía es únicamente válida para los productos de la marca Joyetech durante el periodo de garantía de 90 días después de la fecha de compra como se indica en el comprobante de compra,

Joyetech se reserva el derecho de la decisión final en todos los casos de garantía.
Joyetech puede interpretar y revisar el contenido de las condiciones de la garantía.

Italiano

Avviso per l'uso:
Grazie per aver scelto un prodotto Joyetech! Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso per assicurare un corretto uso del dispositivo, Se avete bisogno di ulteriori informazioni o avete eventuali domande su questo prodotto, si prega di consultare il vostro agente Joyetech locale o visitare il nostro sito web www.joyetech.com,

Controlla l'autenticità
1. Gratta il rivestimento dell'etichetta SC sulla confezione, vedrai il codice di sicurezza con 16 numeri,
2. Visitare http://www.joyetech.com/batchcode.php e inserire i numeri in sequenza (da sinistra a destra, dall'alto verso il basso) senza spazi per la verifica,
3. In caso di ulteriori dubbi, non esitate a contattare service@joyetech.com,

Modo d'uso:
1. Accensione / spegnimento:
Premi il pulsante di accensione 5 volte in rapida successione per accendere o spegnere il dispositivo,
Nota: se il dispositivo si blocca, inserire un ago nel foro presente nella parte inferiore per effettuare il RESET,

2. Svapare
Tenere premuto il pulsante di accensione ed inspirare attraverso il boccaglio, Rilasciare il pulsante di accensione ed espirare, Si prega di scegliere la modalità corretta e regolare la potenza in un intervallo adeguato in base al proprio atomizzatore prima dell'uso,

3. Carica e aggiornamento
ESPION Silk adotta un nuovo sistema di carica bilanciato che supporta la carica rapida con una corrente massima fino a 2,0 A, La porta USB è posizionata in basso, Scaricare l'ultimo firmware su www.joyetech.com/mvw-software/ e collegare il dispositivo, con un cavo micro USB, ad un PC per l'aggiornamento, Se il dispositivo viene colpito, inserire un ago nel foro RESET presente nella parte inferiore per riavviarlo,

General settings:
Impostazioni generali
Cambiare la modalità
Fare clic sul pulsante di accensione 3 volte e cambiare le modalità facendo clic sui pulsanti "+" / "-",
Nota: la modalità TEMP-SS316 è progettata esclusivamente per la bobina tipo 316 in acciaio inossidabile,

Impostazione dei parametri
In modalità power, fare clic sui pulsanti "+" / "-" per regolare direttamente la potenza,
In modalità TC / TCR, fare clic sui pulsanti "+" / "-" per regolare direttamente la temperatura, Fare clic sul pulsante di accensione 4 volte in rapida successione per visualizzare i watt, Quindi fare clic sui pulsanti "+" / "-" per regolare la potenza,

Bloccare/sbloccare
Tenere premuto il tasto "+" / "-" contemporaneamente quando il dispositivo è acceso per bloccare / sbloccare i pulsanti di regolazione, Una volta bloccati, non è possibile regolare il parametro facendo clic sui pulsanti "+" / "-", È comunque possibile tenere premuto il pulsante di accensione per continuare a svapare,

Uso della batteria:
1. Si prega di utilizzare apparecchiature di ricarica corrette di fornitori affidabili,
2. Scegliere buone batterie da aziende rispettabili,
3. Si prega di mettere le batterie su una superficie dura durante la ricarica,
4. Spegnere il dispositivo quando non in uso,
5. Si prega di utilizzare un panno asciutto per pulire la batteria e i relativi terminali quando è necessario,
6. Non usare batterie con involucri danneggiati,
7. Non lasciare incustodite le batterie ricaricabili,
8. Non esporre la batteria a calore eccessivo, freddo o luce diretta del sole,
9. Tenere lontano da acqua o liquidi,

Precauzioni
1. Non utilizzare il dispositivo in caso di maltempo o in presenza di polvere,
2. Collegare la porta USB e il caricabatterie in modo corretto, Scollegare il caricabatterie quando la carica è completata,
3. Non mettere il dispositivo in tasca o direttamente; non mischiare con monete, gioielli o altri oggetti duri,
4. Il caricatore e la batteria possono riscaldarsi durante la ricarica, tenere lontano da gas infiammabili, liquidi o altri materiali,

Avviso:
1. Tenere fuori dalla portata dei bambini,
2. Questo dispositivo non è raccomandato per l'uso da parte di giovani sotto i 18 anni o non fumatori,
3. Questo dispositivo non è adatto per l'uso da parte di donne in stato di gravidanza o in allattamento,
4. Questo dispositivo non è adatto per l'uso da parte di persone che sono allergiche o sensibili alla nicotina o coloro che non possono utilizzare i prodotti a base di nicotina per motivi di salute,
5. Questo dispositivo non è adatto all'uso da parte di persone con malattie cardiovascolari o malattie respiratorie,
6. Questo dispositivo non è adatto all'uso da parte di persone che hanno malattie come la disfunzione cardiaca, pressione alta o diabete,

Attenzione:
1. Il dispositivo deve essere riparato solamente da Joyetech, Non tentare di riparare l'apparecchio da solo, in quanto si possono verificare danni o lesioni personali,
2. Non esporre il dispositivo a temperature elevate o a condizioni di umidità, in quanto ciò potrebbe danneggiare il dispositivo, La temperatura di funzionamento appropriata è da 0 ℃ a 45 ℃ durante la carica e da -10 ℃ a 60 ℃ durante l'uso,
3. Non tentare di combinare il dispositivo con parti di altre marche di sigarette elettroniche, Joyetech non si assumerà la responsabilità e la garanzia sarà nulla in caso di danni causati da questo modo,

Termini di garanzia
Si prega di consultare la scheda di garanzia del prodotto Joyetech, Noi non siamo responsabili per qualsiasi danno causato da un errore dell'utente, La garanzia non è valida per i prodotti acquistati presso fornitori terzi,

Joyetech si impegna a fornire la riparazione in garanzia secondo i seguenti termini e condizioni:
1. Questa garanzia copre la riparazione gratuita dei prodotti di marca Joyetech, Il periodo di garanzia è di 90 giorni dalla data di acquisto da parte dell'utente finale,
2.La garanzia può essere annullata in base alle seguenti condizioni:
* Il cliente non presenta la scheda di garanzia e lo scontrino originale di acquisto;
* Il danno o il deterioramento del prodotto è causato da un uso non adeguato o da riparazioni non autorizzate;
* Il prodotto è danneggiato o deteriorato a causa di cadute o forti colpi subiti,
* Il danno del prodotto è causato non rispettando le condizioni d'uso raccomandate (vedere la sezione PRECAUZIONI di questo manuale),
* Il danno del prodotto è causato dall'uso improprio di acqua o un altro tipo di liquido (consultare il manuale di istruzioni),
* Il danno del prodotto è causato dall'uso non autorizzato di ricambi diversi da quelli marchiati Joyetech (quali caricatore, batteria e cavo di alimentazione),
3.La garanzia non copre gli articoli personali o materiali di consumo ed altri accessori quali: boccagli, cartucce, testa dell'atomizzatore, collane e protettori,
4. Questa garanzia si applica solo per i prodotti che non siano di marca Joyetech, La garanzia è valida solo ed esclusivamente per i prodotti di marca Joyetech nel periodo di 90 giorni dalla data di acquisto come indicato sullo scontrino di acquisto,

Joyetech si riserva il diritto della decisione finale in tutti i casi di garanzia.
Joyetech può interpretare e revisionare il contenuto delle condizioni di garanzia.

日本語

使用上の注意：
Joyetechをお選びいただき、ありがとうございます。ご使用の前に、このマニュアルを熟読していただくと確実にしてください。ご質問が発生したり、製品の使用についてのご質問がある場合、または、ご使用のJoyetechの代理店に相談になるか、弊社のウェブサイトwww.joyetech.com をご覧ください。

信頼性の確認
1.パッケージのSCラベルのコーティングを取除くと、16個の番号を持つセキュリティコードが表示される。
2.http://www.joyetech.com/batchcode.php を使用し、番号を順番に(左から右、上から下)下の番号入力することをチェックする。3.さらに質問がある場合は、気軽にservice@joyetech.comにお問い合わせください。

使い方
1. 電源オン/オフ
fireボタンを5回すばやく押すと電源がオンまたはオフになります。電源がオンまたはオフになります。
注：本機が動かなくなった時は、リセットの穴に針を入れて押してください。

2. 電子タバコを吸う
fireボタンを押した状態で、マウスピースを通して吸ってください。fireボタンをはなしたら、ゆっくりと吸ってください。使用前に正しいモードを選んで、アトマイザーに合った適切な値のワット数を調整してください。

3. 充電 & 更新
ESPION Silkは新しいバランスのとれた充電システムを採用しています。2.0Aの最大充電流の高速充電機能を備えています。USBポートは下側の端に設けます。最新のファームウェアはwww.joyetech.com/mvr-software/からダウンロードして、micro USBで繋いで更新してください。本機が動かなくなった時は、リセットの穴に針を入れて押してください。

全体の設定
モードの切り替え
fireボタンを3回押す、+/-ボタンを押してモードを切り替えます。
注：TEMP-SS316モードはステンレス鋼316タイプのコイル専用です。

パラメーター設定
power モードで+/-ボタンを押すと、ワット数が直接調整できます。
TC/TCRモードで+/-ボタンを押すと、温度が直接調整できます。
fireボタンを4回すばやく押したあとで、ワット数が表示されます。そのあと+/-ボタンを押すと、ワット数が調整できます。

ロック/ロック解除
電源がオンの時、+/-ボタンを同時に押し続けると、調節ボタンがロック/ロック解除されます。ロックされると、+/-ボタンでパラメーター調整できませんが、その場合もfireボタンは使うことに押せます。

バッテリーの使用：
1. 信頼できる供給元による正しい充電装置を使ってください。
2. 信頼できる会社から良いバッテリーを選んでください。
3. 充電するときは、バッテリーを固い地面に置いてください。
4. 使用しないときは、装置をオフにしてください。
5. 乾いた布を使って、必要なときに、バッテリーとその端子をきれいにしてください。
6. 破損したケースのバッテリーを使用しないでください。
7. 充電中のバッテリーを放置しないでください。
8. バッテリーを極端な熱、冷気または直接の日光にさらしないでください。
9. 水か、どんな液体にも近づけないでください。

予防措置：
1. 悪天候のときや埃の状態で装置を使ってはいけません。
2. USBポートと充電器を適切に接続します。充電が完了したときに、充電器のプラグを抜きます。
3. 装置をポケットやハンドバッグに直接入れてはいけません。コイン、宝石類、ハード製品などのものと混ぜないでください。
4. 充電器とバッテリー は、充電中にあるものとあるもの、可燃性気体、液体、その他の材料から離してください。

警告：
1. 子供たちの手の届かない所に置きます。
2. 本装置は、18歳未満の人、非喫煙者の人には使用には推奨されません。
3. 本装置は、妊娠中や授乳期の女性には使用に適していません。
4. 本装置は、心血管疾患または呼吸器疾患のある人には使用に適していません。
5. この装置は、心臓機能障害、高血圧症、または糖尿病などから病気にかかった人には使用に適していません。

注意：
1. この装置は、Joyetechのみによる修理とされるよう、お願いします。損害または個人の怪我が発生することがあるために、独自で装置を修理しようとしないでください。
2. 本装置に長時間を与えることのないように、高温または高湿度などの、湿気がある状態に置かないでください。適切な作動温度は、充電中は0℃～45℃の範囲内であり、使用中は-10℃～60℃の間です。
3. 本装置は、他のブランドのアトマイザーとの組合せを試みないでください。このような場合、Joyetechは、責任を負うことはなく、お客様の保証は無効になります。

保証の条件：
お客様の製品の保証カードを参照してください。弊社は、ユーザーのエラーによって生じたいかなる損害に対しても、責任を負いません。
弊社の保証は、第三者ベンダーから購入される製品に有効となりません。

Joyetechは、以下の契約条件に従って、保証期間中に修理を提供することを約束します。
1.この保証は、JOYETECHブランドの製品に適用されます。製品と部品の保証期間は、90日間です。
2.この保証は、以下の条件に従って、無効となり得ます。
お客様が、保証カードと購入伝票の提示を提供しない。
商品の未開封の保証シールが破られている。不正使用または無理使用によって引き起こされる。
落下のように、過剰な力の結果として、商品の失効及び法律違反。
推奨された作動条件に従って使用されていない。商品の失効及び法律違反は損害（使用マニュアルでの予防措置を参照）。
商品を改造したり、ドライバーの不正使用に起因する商品の失効及び法律違反。
Joyetechは、以下の条件が満たされる場合、商品の