Joyetech
Powder Electronic Cigarette Manufacturer

EXCEED NC Quick Start

English

Notice for Use
Thank you for choosing Joyetech, Please read this manual carefully before use to ensure that your usage is correct. If you require any additional information or have any questions about the product or its use, please consult your local Joyetech agent, or visit our website at www.joyetech.com

Check Authenticity:
1. Scratch off the coating of the SC label on the package, you'll see the security code with 16 numbers,
2. Visit http://www.joyetech.com/batchcode.php and enter the numbers in sequence (left to right, up to down) without blanks to check.
3. Should you have any further question, please feel free to contact service@joyetech.com.

How to Use:
Power on/off: Click the button 5 times in quick succession, the tank light will flash 5 times to indicate that the device is ready for use, In the same way, it will be powered off after 5 quick clicks.
Switch modes: Turn off the device, hold the button for 5s, the light will flash, White light refers to direct output mode while orange light is constant voltage output mode, Release the button and hold it again for 5s then you can switch to the other mode.
Vaping: Hold the button to inhale, Release the button to exhale, Make sure you've soaked the atomizer head properly and the atomizer is filled with enough e-liquid.
Charging: Simply charge the device by connecting it with a computer or wall adapter via USB cable. When it's fully charged, the tank light will go out.
Battery life display:
The light will flash slowly or stay lit when battery quantity is high, on the contrary, the light flashes in frequency.

Protections:
Short circuit protection:
1. Power input would be directly shut down due to electric power board and needs charging to reactivates.
2. Short circuit before working: button light flashes for 5 times and then powered off.
3. Short circuit while working: button light flashes for 5 times and then powered off.
Atomizer protection: When you hold the button over 15 seconds, the device will shut down the output and flash 10 times in white, Release the button, the light will go out.
Low voltage protection: When the battery voltage is lower than 3.3V, the button light flashes for 40 times and then the device powers off., Please charge the device.
Resistance examination:
1. When the resistance at the output end is >3ohm, the light flashes slowly if you click the button.
2. When the resistance at the output end is <0.3ohm, the light flashes quickly for 5 times, suggesting low output or potential short circuit.

Battery using:
1) Please use correct charging equipment by reputable suppliers;
2) Please put the battery in a hard surface when charging;
3) Please turn off the device when it is not in use;
4. Don't leave the charging batteries unattended;
5. Don't expose the battery to extreme heat, cold or direct sunlight;
6. Keep away from water or any liquids.

Precautions:
1. Don't use the device in stormy weather or direct contact;
2. Connect to USB port and charger properly when charger when the charging is completed;
3. Don't put the device in your pocket or handbag directly; don't mix it with coins, jewelry or other hard objects,
4. The charger and battery may heat when charging, keep away from flammable gas, liquid or other materials.

Warning:
1. Keep out of reach of children,
2. This device is not recommended for use by people under 18 or non-smokers,
3. This device is not suitable for use by pregnant or breastfeeding women,
4. This device is not suitable for use by people who're allergic or sensitive to nicotine or those who can't use nicotine products for health reasons,
5. This device is not suitable for people who has cardiovascular disease or respiratory disease,
6. This device is not suitable for use by people who'd assess blow cardiac dysfunction, high blood pressure or diabetes,

Attention:
1. Only have your device repaired by Joyetech, Do not attempt to repair the unit by yourself as damage or personal injury may occur,
2. Do not leave the device in high temperatures or damp conditions, as this may damage the device, The appropriate operation temperature is within 0C - 40C, and the humidity should be less than 90%,
3. Do not attempt to combine the device with parts of other brands of e-cigarettes. Joyetech will not take responsibility and your warranty will be void if any damage caused by this way.

Warranty terms:
Please refer to your Joyetech product warranty card, We are not responsible for any damage caused by user error, Our warranty is not valid for products purchased from unauthorized dealers or online stores.
Joyetech agrees to provide repair under warranty pursuant to the following terms and conditions:
1. The warranty provides repair free of charge for defective Joyetech brand mechanical parts, Warranty period is 90 days from date of purchase by the end user,
2. The warranty may be void at any of the following conditions:
* Customer does not provide warranty card and original receipt of purchase,
* Merchandise failure or damage is caused due to improper use or unauthorized repair,
* Merchandise failure or damage as a result of excessive force such as dropping,
* Merchandise failure or damage is caused due to improper or inadequate operating conditions (see precautions in usage manual),
* Merchandise failure or damage caused by improper use of water or other liquid (see usage manual for operating instructions),
* Merchandise failure or damage due to usage with non-Joyetech components (charger, battery, and power cable),
3. This warranty does not cover personal accessories such as cases and attachments, including but not limited to: mouthpiece, cartridge, atomizer head, lanyard, and leather sheath,
4. This warranty does not cover any incidental or consequential losses, This warranty is only valid for eligible Joyetech brand products during the warranty period of 90 days after date of purchase as indicated on proof of purchase,
Joyetech reserves the right of final decision in all warranty cases. Joyetech may interpret and revise the content of this warranty terms.

Français

Avis d'utilisation:
Merci d'avoir choisi Joyetech, Veuillez être attentivement ce manuel avant de l'utiliser pour vous assurer que votre utilisation est correcte, Si vous avez besoin des informations supplémentaires ou avez des questions sur le produit ou son utilisation, veuillez consulter votre agent Joyetech local ou visiter notre site Web à l'adresse www.joyetech.com.

Vérifier l'authenticité
1. Gratter le revêtement de l'étiquette SC sur l'emballage, vous verrez le code de sécurité avec 16 numéros,
2. Visitez http://www.joyetech.com/batchcode.php et entrez les numéros dans l'ordre (de gauche à droite, de haut en bas) sans espaces vides à vérifier,
3. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter service@joyetech.com

Comment utiliser:
Mise sous / hors tension: Cliquez 5 fois rapidement sur le bouton, le voyant du réservoir clignote 5 fois pour indiquer que l'appareil est prêt à l'emploi, De la même manière, il sera mis hors tension après 5 clics rapides.
Modes de commutation: Eteignez l'appareil, maintenez le bouton pendant 5s, la lumière va clignoter, La lumière blanche se réfère au mode de sortie directe tandis que la lumière orange est le mode de sortie de tension constante, Relâchez le bouton et maintenez-le à nouveau pendant 5s puis vous pouvez passer à l'autre mode.
Vaping: Maintenez le bouton pour inspirer, Relâchez le bouton pour expirer, Assurez-vous que vous avez bien trempé la tête de l'atomiseur et que l'atomiseur est rempli de suffisamment de jus.
Chargement: Chargez simplement l'appareil en le connectant à un ordinateur ou à un adaptateur mural via un câble USB, Quand il est complètement chargé, le voyant du réservoir s'éteint.
Affichage de la vie de la batterie:
La lumière clignote lentement ou reste allumée lorsque la quantité de batterie est élevée, au contraire, la lumière clignote en fréquence.

Utilisation de la batterie:
1. Veuillez utiliser l'équipement de charge correct par des fournisseurs réputés;
2. Veuillez mettre les piles sur une surface dure pendant le chargement;
3. Veuillez éteindre l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé;
4. Utilisez un chiffon sec pour nettoyer la batterie et les bornes si nécessaire;
5. Ne laissez pas les batteries en charge sans surveillance;
6. N'exposez pas la batterie à une chaleur extrême, à la lumière froide ou directe du soleil;
7. Conserver à l'écart de l'eau ou de tout liquide.

Précautions:
1. N'utilisez pas l'appareil en cas de tempête ou de poussière;
2. Connectez correctement le port USB et le chargeur, Débranchez le chargeur lorsque la charge est terminée;
3. Ne mettez pas l'appareil dans votre poche directement, Ne le mélangez pas avec des pièces de monnaie, bijoux ou autres objets durs,
4. Le chargeur et la batterie peuvent chauffer lors de la charge, tenir à l'écart des gaz inflammables, des liquides ou d'autres matériaux.

Attention:
1. Tenir hors de la portée des enfants,
2. Cet appareil n'est pas recommandé pour les personnes de moins de 18 ans ou les non-fumeurs,
3. Cet appareil ne convient pas aux femmes enceintes ou allaitantes,
4. Cet appareil ne convient pas aux personnes allergiques ou sensibles à la nicotine ou à celles qui ne peuvent pas utiliser des produits de la nicotine pour des raisons de santé,
5. Cet appareil ne convient pas aux personnes atteintes de maladies cardiovasculaires ou respiratoires,
6. Cet appareil n'est pas approprié pour les personnes qui vivent un dysfonctionnement cardiaque, de l'hypertension ou le diabète.

Attention:
1. Faites réparer votre appareil uniquement par Joyetech, N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même car des dommages ou des blessures peuvent se produire,
2. Ne laissez pas l'appareil dans des conditions de températures ou d'humidité élevées, car cela pourrait endommager l'appareil, La température de fonctionnement appropriée est de 0 - 40C et l'humidité doit être inférieure à 90%,
3. N'essayez pas de combiner le dispositif avec des parties d'autres marques d'e-cigarettes, Joyetech n'assume aucune responsabilité et votre garantie sera annulée en cas de dommages causés de cette façon.

Conditions de garantie :
Veuillez consulter la carte de garantie de votre produit Joyetech, Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par l'erreur de l'utilisateur, Notre garantie n'est pas valable pour les produits achetés auprès de fournisseurs tiers.
Joyetech s'engage à fournir une réparation sous garantie conformément aux modalités suivantes:
1. Cette garantie garantit la réparation gratuite des pièces mécaniques de la marque Joyetech, La période de garantie est de 90 jours à compter de la date d'achat par l'utilisateur final,
2. Cette garantie peut être annulée en raison de l'une des conditions suivantes:
* Le client ne fournit pas la carte de garantie et le reçu d'achat original,
* La marchandise défaillante ou endommagée est causée par une mauvaise utilisation ou une réparation non autorisée,
* La marchandise défaillante ou endommagée par suite d'une force excessive telle que la chute,
* Défaut de marchandise ou dommages résultant de l'utilisation en dehors des conditions d'utilisation recommandées (voir les précautions dans le manuel d'utilisation),
* Défaut de marchandise ou dommages causés par une mauvaise utilisation de l'eau ou d'autres liquides (voir le manuel d'utilisation pour les instructions d'utilisation),
* Echec de la marchandise ou dommage causés par l'utilisation de composants autres que Joyetech (chargeur, batterie et câble d'alimentation),
3. Cette garantie ne couvre pas les articles personnels ou consommables et les pièces jointes, y compris mais sans s'y limiter: Embout buccal, la cartouche, la tête d'atomiseur, le cordon et la gaine en cuir,
4. Cette garantie ne couvre pas les pertes accidentelles ou consécutives et n'est valable que pour les produits de marque Joyetech admissibles pendant la période de garantie de 90 jours après la date d'achat, comme indiqué sur la preuve d'achat,
Joyetech se réserve le droit de prendre une décision finale dans tous les cas de garantie. Joyetech peut interpréter et réviser le contenu des présentes conditions de garantie.

Deutsch

Gebrauchsanweisung:
Vielen Dank dass Sie Joyetech entschieden haben! Bitte lesen Sie aufmerksam diese Anleitung durch bevor Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen, Nur so kann eine korrekte Nutzung gewährleistet werden, Falls Sie weitere Fragen haben und zusätzliche Informationen benötigen bezüglich unserer Produkte, setzen Sie sich bitte mit unserem lokalen Ansprechpartner in Verbindung oder besuchen Sie unsere Website: www.joyetech.com

Überprüfen Ob Original
1. Kratzen Sie die Beschichtung des SC-Etiketts auf der Verpackung ab, Sie sehen den 16stelligen numerischen Sicherheitscode,
2. Besuchen Sie http://www.joyetech.com/batchcode.php und geben Sie die Zahlen der Reihe nach (von links nach rechts, von oben nach unten) ohne Leerzeichen ein,
3. Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an service@joyetech.com

Wie benutzt man:
Ein- / Ausschalten: Klicken Sie fünf Mal hintereinander auf die Taste, Die Tankanzeige blinkt 5 Mal, um anzuzeigen, dass das Gerät betriebsbereit ist, Auf die gleiche Weise wird es nach 5 schnellen Klicks ausgeschaltet.
Schaltmodi: Schalten Sie das Gerät aus, halten Sie die Taste für 5 Sekunden gedrückt, das Licht blinkt, Weißes Licht bezieht sich auf den direkten Ausgangsmodus, während oranges Licht den Konstantspannungs-Ausgangsmodus darstellt, Lassen Sie die Taste los und halten Sie sie für 5 Sekunden gedrückt, dann können Sie in den anderen Modus wechseln.
Vaping: Halten Sie den Knopf zum Einatmen, Lassen Sie den Knopf los, um auszuatmen, Stellen Sie sicher, dass der Zerstäuberkopf richtig eingeweicht haben und der Zerstäuber mit ausreichend E-Liquid gefüllt ist.
Laden: Laden Sie das Gerät einfach auf, indem Sie es mit einem Computer oder einem Wandadapter über ein USB-Kabel verbinden, Wenn es vollständig ist, erlischt die Panzerlampe.
Batterielebensdaueranzeige:
Das Licht blinkt langsam oder leuchtet, wenn die Batterieleistung hoch ist, im Gegenteil, das Licht blinkt in der Frequenz.

Gebrauch von Akkus:
1. Verwenden Sie bitte ausschließlich Ausfladegeräte von Markenherstellern,
2. Legen Sie bitte die Akkus auf eine harte Oberfläche, wenn Sie diese aufladen,
3. Schalten Sie das Gerät bitte aus, wenn Sie es nicht benutzen,
4. Verwenden Sie bitte trockenes Tuch, um den Akku und seine Anschlüsse bei Bedarf zu reinigen,
5. Lassen Sie die Akkus während des Aufladevorgangs nicht unbeaufsichtigt,
6. Setzen Sie den Akku keiner extremen Hitze, Kälte oder direkter Sonneneinstrahlung aus,
7. Von Wasser oder anderen Flüssigkeiten fernhalten.

Bitte Beachten!
1. Verwenden Sie das Gerät nicht bei stürmischem oder staubigen Wetter,
2. Verbinden Sie das Ladekabel am USB Port fest, Entfernen Sie das Ladekabel wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist,
3. Legen Sie das Gerät nicht lose in die Tasche oder Handtasche; nicht mit Münzen, Schmuck oder anderen harte Gegenstände transportieren,
4. Verwenden Sie bitte empfohlene Aufladegeräte mit einem Entladestrom von 5V2A,
5. Das Gerät, die Akkus und das Aufladegerät können während des Aufladevorgangs heiß werden, Halten Sie daher diese Gegenstände von leicht entflammbaren Gasen, Flüssigkeiten und anderen Materialien fern,

Warnhinweis:
1. Von Kindern fernhalten,
2. Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen unter 18 Jahren oder Nichtraucher empfohlen,
3. Dieses Gerät ist nicht geeignet für schwangere oder stillende Frauen,
4. Dieses Gerät ist nicht geeignet für Menschen, die auf Nikotin allergisch oder empfindlich reagieren bzw, die Nikotinprodukte aus gesundheitlichen Gründen nicht verwenden sollen,
5. Dieses Gerät ist nicht geeignet für Menschen, die Herz-Kreislaufbeschwerden oder Erkrankungen der Atemwege haben,
6. Dieses Gerät ist nicht geeignet für Menschen, die Krankheiten wie Herzerkrankungen, Bluthochdruck oder Diabetes haben,

Bitte Beachten!
1. Lassen Sie das Gerät nur direkt von Joyetech reparieren, Versuchen Sie bitte nicht das Gerät selbstständig zu reparieren um weitere Schäden und/oder Personenschäden zu vermeiden,
2. Das Gerät sollte bei einer Temperatur von +10 C (14 °) bis 60 C (140 °) betrieben und zwischen 0 C (32 °) bis 45 C (113 °) aufgeladen werden, Zu hohe Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit schaden ihm,
3. Wenn Sie das Gerät mit nicht autorisierten Komponenten verwenden, kann dies die Funktionsweise des Gerätes beeinträchtigen und zu Schäden führen, Für diese hieraus resultierende Mängel übernimmt und führt zum Verlust der Garantieleistungen,

Garantie Bestimmungen:
Bitte lesen Sie aufmerksam Ihren Joyetech Produktgarantiekarte, Wir sind nicht für Schäden die durch unsachgemäße Nutzung verursacht wurden verantwortlich, Unsere Garantie erstreckt sich nicht auf Produkte von Drittanbietern,
Unter folgenden Bedingungen bereitet Joyetech Garantieleistungen und Reparaturen:
1. Die Garantie umfasst kostenlose Reparaturleistungen für defekte Joyetech Geräte und Komponenten, Die Gewährleistungsfrist beträgt 90 Tage ab dem Kaufdatum des Endverbrauchers,
2. Diese Garantieleistung kann verfallen bzw, abgelehnt werden wenn folgende Bedingungen eintreten,
* Der Kunde bietet keine Garantiekarte und keinen Originalbeleg,
* Bei unsachgemäßen Gebrauch oder nicht autorisierte Reparatur,
* Bei Schäden die durch Gewaltanwendung wie zum Beispiel Fallenlassen,
* Schäden die Aufgrund der nicht Beachtung der empfohlenen Betriebsbedingungen (siehe unter bitte beachten im Handzeichenbuch) aufgetreten sind,
* Schäden die durch falsche Verwendung von Wasser oder anderen Flüssigkeiten verursacht wurden (siehe Gebrauchsanleitung),
* Schäden die aufgrund durch nicht von Joyetech autorisierten Komponenten verursacht werden, (Ladegerät, Batterie und Netzkabel),
3. Diese Garantie gilt nicht für persönliche Gegenstände oder Verbrauchs- und Verschleißteile wie: Mundstück, Tanks, Verdampferköpfe, Anhänger und Ledersatz,
4. Diese Garantie erstreckt sich nur auf original Joyetech Markenprodukte, Diese Garantie erstreckt sich auf die beschriebenen Komponenten der Marke Joyetech während der Garantiezeit von 90 Tagen nach dem Kaufdatum, Das Datum auf der Quittung ist maßgebend,
Joyetech behält sich das Recht einer genauen Prüfung bis zur endgültigen Entscheidung bei allen Garantiefällen vor. Joyetech behält sich das Recht vor die Gewährleistungsbedingungen zu überarbeiten.

Русский

Перед использованием:
Спасибо вам за то, что выбрали Joyetech, Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструцию перед использованием устройства, чтобы быть уверенным, что вы все делаете правильно, Если вам необходима дополнительная информация о продукте, или у вас возникнут вопросы, обратитесь, пожалуйста, к вашему локальному представителю, или посетите наш веб-сайт www.joyetech.com

Проверка подлинности:
1. Сотрите верхнее покрытие на упаковке, под ним находится код из 16 цифр,
2. Посетите http://www.joyetech.com/batchcode.php и введите цифры без пробелов в специальное поле на сайте,
3. При возникновении затруднений, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте: service@joyetech.com

Как пользоваться:
Включение/выключение: Нажмите основную кнопку пять раз, подождите резервуар мигнёт пять раз, сообщая о готовности к работе, Таким же образом, выключите устройство.
Переключение режимов: Выключите устройство, зажмите кнопку и удерживайте до того момента, как загорится индикатор, Ограниченный цвет сообщает включенный стабилизатор, белый цвет — прямой выход.
Парение: Удерживайте кнопку во время совершения затяжки, Убедитесь, что испаритель пропитан, а резервуар наполнен жидкостью,
Зарядка: Присоедините устройство к компьютеру или адаптеру питания при помощи кабеля USB, Подождите резервуар погаснет по завершении зарядки,
Отображение уровня заряда: Чем быстрее мигает индикатор, тем меньше заряда осталось у батареи пустеты,

Внимание:
1. Не допускайте попадания устройства к детям,
2. Это устройство не предназначено для использования несовершенно и лицам, не достигшим 18-летнего возраста,
3. Это устройство не предназначено для использования беременными или кормящими женщинами,
4. Это устройство не предназначено для использования лицами, страдающими от аллергической реакции на никотин, или лицами, которым противопоказано использование никотиносодержащих изделий,
5. Это устройство не предназначено для использования лицами, имеющими сердечно-сосудистые заболевания или заболевания органа дыхания,
6. Это устройство не предназначено для использования лицами, имеющими нарушения в работе сердца, повышенное кровяное давление или диабет,

Внимание:
1. Ремонтировать устройство вы можете только в авторизованных сервисных центрах Joyetech, Попытка самостоятельного ремонта или самостоятельного разбирания устройства может привести к его поломке для вашего здоровья,
2. Устройство не следует хранить или эксплуатировать в условиях повышенной влажности, Допустимый диапазон температур от 0C до 45C при зарядке и от +10C до 60C при использовании или хранении,
3. Не следует использовать это устройство вместе с комплектующими других производителей, В случае такого использования Joyetech снимает с себя обязательства по гарантии и не несет ответственности за любые повреждения, произошедшие вследствие данного,

Условия гарантийного обслуживания:
Срок гарантийного обслуживания (гарантийный срок) составляет 90 дней с момента приобретения устройства, Гарантийное обслуживание осуществляется только в официальных сервисных центрах Joyetech,
Бесплатный гарантийный ремонт устройства осуществляется в пределах гарантийного срока в случае выявления производственного брака,
Гарантия не распространяется на следующие случаи:
* если нарушена возможность пользования устройством по вине потребителя нарушение потребителем требований руководства пользователя, правил хранения, транспортировки устройства, действий третьих лиц или обстоятельств непреодолимой силы;
* если неисправность устройства возникла в результате удара, падения, чрезмерного физического воздействия, контакта с водой или иными жидкостями;
* при обнаружении механических повреждений, следов агрессивных сред и высоких температур, а также попадании внутрь инородных предметов и жидкостей;
* при попытке самостоятельного ремонта устройства потребителем или ремонта устройства вне официального сервисного центра Joyetech,
Гарантия не распространяется на расходные материалы и предметы личной гигиены, такие как семейные испарители, мундштуки, чехлы, ремешки и т.п,
Производитель оставляет за собой право окончательного решения по всем гарантийным случаям.

Español

Aviso de uso
Gracias por elegir los productos Joyetech, Por favor, lea atentamente este manual para garantizar su uso adecuado, Para más información o preguntas acerca del producto y su uso, por favor consulte con su distribuidor Joyetech más cercano o visite nuestra web www.joyetech.com

Verificación de la autenticidad
1. Raspe la capa de la etiqueta SC en el paquete, verá el código de seguridad con 16 números,
2. Visite http://www.joyetech.com/batchcode.php e ingrese los números en secuencia (de izquierda a derecha, arriba a abajo) sin espacio para verificar,
3. Si tiene más preguntas, no dude en ponerse en contacto via service@joyetech.com

Cómo utilizar:
Encendido / apagado: haga clic en el botón 5 veces en sucesión rápida, la luz del tanque parpadeará 5 veces para indicar que el dispositivo está listo para su uso, De la misma manera, se apagará después de 5 clics rápidos.
Cambiar modos: Apague el dispositivo, mantenga presionado el botón durante 5 segundos, la luz parpadeará, La luz blanca se refiere al modo de salida directa, mientras que la luz naranja es el modo de salida de tensión constante, Suelte el botón y manténgalo presionado por 5 segundos, luego puede cambiar al otro modo,
Vaping: Mantenga presionado el botón para inhalar, Suelte el botón para exhalar, Asegúrese de haber empapado la cabeza del atomizador correctamente y el atomizador lleno con suficiente e-líquido,
Carga: simplemente cargue el dispositivo conectándolo con una computadora o adaptador de pared a través de un cable USB, Cuando está completamente cargado, la luz del tanque se apagará,
Pantalla de duración de la batería: La luz parpadeará lentamente, la luz permanecerá encendida cuando la cantidad de la batería sea alta, por el contrario, la luz parpadeará en frecuencia,

Uso de Batería:
1. Por favor, utilice el cargador correcto de proveedores de confianza,
2. Por favor, ponga la batería en una superficie dura durante la carga,
3. Por favor, apague el dispositivo cuando no esté en uso,
4. Por favor, utilice un paño seco para limpiar la batería y sus terminales cuando sea necesario,
5. No deje las baterías durante la carga sin vigilancia,
6. No exponga la batería a altas/bajas temperaturas o bajo la luz solar directa,
7. Mantenga la batería lejos del agua o cualquier líquido.

Precauciones:
1. No utilice el dispositivo en tiempo tormentoso o en condiciones extremas de polvo,
2. Conecte el puerto USB y el cargador correctamente, Desenchufe el cargador cuando se haya completado la carga,
3. No ponga el dispositivo en el bolsillo o en el bolso directamente; no lo mezcle con monedas, joyas u otros objetos duros,
4. El cargador y la batería pueden calentarse durante la carga, manténgalos alejados de gases, líquidos u otros materiales,

Advertencia:
1. Mantener fuera del alcance de los niños,
2. Este dispositivo no está recomendado para su uso por personas menores de 18 años o no fumadores,
3. Este dispositivo no es adecuado para ser utilizado por mujeres embarazadas o en periodo de lactancia,
4. Este dispositivo no es adecuado para su uso por personas que son alérgicas o sensibles a la nicotina o los que no pueden utilizar productos de nicotina por razones de salud,
5. Este dispositivo no es adecuado para su uso por personas con enfermedad cardiovascular o enfermedad respiratoria,
6. Este dispositivo no es adecuado para su uso por personas que tengan enfermedades como la disfunción cardíaca, presión arterial alta o diabetes,

Atención:
1. Solo tiene su dispositivo reparado por Joyetech, NO intente reparar el aparato usted mismo ya que podría provocar daños o lesiones personales,
2. Por favor, no deje el dispositivo en lugares con temperatura alta, La temperatura apropiada está entre 0 C a 45 C durante la carga y entre +10 C a 60 C mientras está siendo utilizado,
3. El dispositivo está diseñado con componentes auténticos de Joyetech, La aplicación del dispositivo con componentes no autorizados puede hacer que el dispositivo no funcione correctamente y / o tenga daños,

Garantía:
Por favor, consulte la tarjeta de garantía del producto Joyetech, No nos hacemos responsables de cualquier daño causado por un error humano, Nuestra garantía no se hace cargo de los productos comprados a terceros proveedores,
Joyetech se compromete a prestar reparaciones bajo conformidad de la garantía según los siguientes términos y condiciones:
1. Esta garantía cubre la reparación de forma gratuita por defecto de mercancía de la marca Joyetech, El periodo de garantía es de 90 días desde la fecha de compra por parte del usuario final,
2. Esta garantía puede ser anulada según las siguientes condiciones:
* El cliente no proporciona la tarjeta de garantía y el recibo de compra original,
* La mercancía dañada o deteriorada producto de un uso inadecuado o de reparaciones no autorizadas,
* La mercancía dañada o deteriorada resultado de una caída con excesiva fuerza,
* La mercancía dañada o deteriorada resultado de una manipulación sin respecto las condiciones de funcionamiento recomendadas (ver precauciones en el manual de uso),
* La mercancía dañada o deteriorada producto de un uso inadecuado de agua u otro líquido (consulte el manual de instrucciones),
* La mercancía dañada o deteriorada producto del uso de repuestos que no son de la marca Joyetech (cargador, batería y cable de alimentación),
3.Esta garantía no cubre los artículos personales o bienes de consumo y otros accesorios sin limitarse únicamente a: boquilla, cartucho, cabeza de atomizador, cordaje y funda,
4.Esta garantía no cubre los productos que no sean de la marca Joyetech, Esta garantía es únicamente válida para los productos de la marca Joyetech durante el periodo de garantía de 90 días después de la fecha de compra como se indica en el comprobante de compra,
Joyetech se reserva el derecho de decisión final en todos los casos de garantía. Joyetech puede interpretar y revisar el contenido de las condiciones de la garantía.

Italiano

Avviso per l'uso:
Grazie per aver scelto un prodotto Joyetech! Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso per assicurare un corretto uso dell'dispositivo, Se avete bisogno di ulteriori informazioni o avete eventuali domande su questo prodotto, si prega di consultare il vostro agente Joyetech locale o visitare il nostro sito web www.joyetech.com.

Controlla l'autenticità
1. Gratta il rivestimento dell'etichetta SC sulla confezione, vedrai il codice di sicurezza con 16 numeri,
2. Visitare http://www.joyetech.com/batchcode.php e inserire i numeri in sequenza (da sinistra a destra, dall'alto verso il basso) senza spazi vuoti da verificare,
3. In caso di ulteriori dubbi, non esitate a contattare service@joyetech.com.

Modo d'uso:
Accensione / spegnimento: fare clic sul pulsante 5 volte in rapida successione, la luce del serbatoio lampeggerà 5 volte per indicare che il dispositivo è pronto per l'uso, Allo stesso modo, verrà spento dopo 5 clic rapidi,
Cambia modalità: Spegni il dispositivo, tieni premuto il pulsante per 5 secondi, la luce lampeggia, La luce bianca si riferisce alla modalità di uscita diretta mentre la luce arancione è una modalità di uscita a tensione costante, Rilascia il pulsante e tenilo premuto per 5 secondi, quindi puoi passare all'altra modalità,
Vaping: tieni premuto il pulsante per inalare, Rilascia il pulsante per espirare, Assicurati di aver immerso correttamente la testa dell'atomizzatore e che l'atomizzatore sia pieno di e-liquido,
Ricarica: è sufficiente caricare il dispositivo collegandolo a un computer o un adattatore da parete tramite cavo USB, Quando è completamente carico, la luce del serbatoio si spegne,
Visualizzazione della durata della batteria:
La luce lampeggia lentamente o rimane accesa quando la quantità della batteria è alta, al contrario, la luce lampeggia in frequenza,

Uso della batteria:
1. Si prega di utilizzare apparecchiature di ricarica corrette di fornitori affidabili,
2. Si prega di mettere le batterie su una superficie dura durante la ricarica,
3. Spegnere il dispositivo quando non in uso,
4. Si prega di utilizzare un panno asciutto per pulire la batteria e i relativi terminali quando è necessario,
5. Non lasciare incustodite le batterie in carica,
6. Non esporre la batteria a calore eccessivo, freddo o luce diretta del sole,
7. Tenere lontano da acqua o liquidi.

Precauzioni
1. Non utilizzare il dispositivo in caso di maltempo o in presenza di polvere,
2. Collegare la porta USB e il caricabatterie in modo corretto, Scollegare il caricabatterie quando la carica è completata,
3. Non mettere il dispositivo in tasca o in borsa direttamente; non mischiare con monete, gioielli o altri oggetti duri,
4. Il caricatore e la batteria possono riscaldarsi durante la ricarica, tenere lontano da gas infiammabili, liquidi o altri materiali.

Avviso:
1. Tenere fuori dalla portata dei bambini,
2. Questo dispositivo non è raccomandato per l'uso da parte di giovani sotto i 18 anni o non fumatori,
3. Questo dispositivo non è adatto per l'uso da parte di donne in stato di gravidanza o in allattamento,
4. Questo dispositivo non è adatto per l'uso da parte di persone che sono allergiche o sensibili alla nicotina o coloro che non possono utilizzare i prodotti alla nicotina per motivi di salute,
5. Questo dispositivo non è adatto per l'uso da parte di persone con malattie cardiovascolari o malattie respiratorie,
6. Questo dispositivo non è adatto all'uso da parte di persone che hanno malattie come la disfunzione cardiaca, pressione alta o diabete,

Attenzione:
1. Il dispositivo deve essere riparato solamente da Joyetech, Non tentare di riparare l'apparecchio da soli, in quanto si possono verificare danni o lesioni personali,
2. Non esporre il dispositivo a temperature elevate o a condizioni di umidità, in quanto ciò potrebbe danneggiare il dispositivo, La temperatura di funzionamento appropriata è da 0 - 40 C, durante la carica 0 C - 45 C, durante l'uso da +10 C a 60 C, durante l'uso,
3. Non tentare di combinare il dispositivo con parti di altre marche di sigarette elettroniche, Joyetech non si assumerà la responsabilità e la garanzia sarà nulla in caso di danni causati da questo modo,

Termini di garanzia:
Si prega di consultare la scheda di garanzia del prodotto Joyetech, Noi non siamo responsabili per qualsiasi danno causato da un errore dell'utente, La nostra garanzia non è valida per i prodotti acquistati presso fornitori di terze parti,
Joyetech si impegna a fornire la riparazione in garanzia secondo i seguenti termini e condizioni:
1. Questa garanzia copre la riparazione gratuita dei prodotti di marca Joyetech, Il periodo di garanzia è di 90 giorni dalla data di acquisto da parte dell'utente finale,
2. La garanzia può essere annullata in base alle seguenti condizioni:
* Il cliente non presenta la scheda di garanzia originale o lo scontrino originale di acquisto;
* Il danno o il deterioramento del prodotto è causato da un uso non adeguato o da riparazioni non autorizzate;
* Il prodotto è danneggiato o deteriorato a causa di cadute o forti urti;
* Il danno del prodotto o il danno non rispettano le condizioni di funzionamento (vedere la sezione PRECAUZIONI di questo manuale);
* Il danno del prodotto è causato dall'uso improprio di acqua o un altro tipo di liquido (consultare il manuale di istruzioni),
* Il danno del prodotto è causato dall'uso di componenti autorizzati di ricambi diversi da quelli marchiati Joyetech (quali caricatore, batteria e cavo di alimentazione),
3. La garanzia non copre gli articoli personali o materiali di consumo ed altri accessori quali: boccagli, cartucce, testa atomizzatore, cordone e protezione,
4. Questa garanzia non copre i prodotti che non siano di marca Joyetech, La garanzia è valida solo ed esclusivamente per i prodotti di marca Joyetech ammessi durante il periodo di 90 giorni dalla data di acquisto, come indicato dalla ricevuta,
Joyetech si riserva il diritto della decisione finale in tutti i casi di garanzia. Joyetech può interpretare e rivisare il contenuto delle condizioni di garanzia.

日本語

使用上の注意：
Joyetechを選択いただき、ありがとうございます。ご使用の前には、このマニュアルを熟読して、使用方法しいることを確認してください。追加の情報を必要とするか、製品やその使用についてのご質問があれば、地元のJoyetechの代理店にご相談ください。または、当社のウェブサイトwww.joyetech.comをご覧ください。

信頼性の確認
1.パッケージのSCラベルのコーティングを削除した。16個の番号を持つセキュリティコードが表示されます。
2.http://www.joyetech.com/batchcode.phpにアクセスし、16桁の番号を順番に（スペースなしで）左から下へ）の順番を入力することをチェックする。
3.さらに質問がある場合は、気軽にservice@joyetech.comにお問い合わせください。

使い方：
電源 オン/オフ：ボタンを5回連続ですばやくクリックする。タンクのライトが5回点滅し本体が使用可能であることを知らせます。同様に、5回クリックすると電源がオフになります。
モードの変更：デバイスの電源を切って、ボタンを5秒間押し続けます。白色は直接出力モードを示し、オレンジ色は一定の電圧出力モードを示します。ボタンを放してもう一度5秒間押し続けると、ボタンを押すことによりモードを変更することができます。
ベーピング：ボタンを押し続けて吸入します。ボタンを離して排気します。アトマイザーヘッドが正しく浸漬されていることを確認してください。
充電：コンピューターまたは壁の電源からUSBケーブルを接続して簡単に充電することができます。充電が完了するとタンクライトが消灯します。
バッテリーの寿命表示：
バッテリーの寿命が長いときにゆっくり点滅します。
バッテリーの寿命が短いときにゆっくり点滅します。

バッテリーの使用：
1.信頼できる供給元による正しい充電装置を使ってください。
2.点滅するまで硬い表面にバッテリーを置いてください。
3.充電するときは、バッテリーを個別に絶縁に置いてください。
4.使用しないときはデバイスをオフにしてください。
5.乾いた布を使って、必要などきに、バッテリーとその端子をきれいにしてください。
6.熱にさらされるバッテリーを、極端な寒さや直射日光にさらしてはいけません。
7.充電中のバッテリーを放置したままにしてはなりません。
8.バッテリーを極端な熱や直射日光にさらしてはいけません。
9.水、どんな液体にも近づけないでください。

予防措置：
1.天候やほこりの激しい状況で装置を使ってはなりません。
2.USBポートと充電器を適切に接続します。充電が完了したら、充電器のプラグを抜きます。
3.装置をポケットやハンドバッグに直接入れないでください。コイン、ジュエリーまたはその他の硬いオブジェクトとは混ぜないでください。
4.充電器とバッテリーは、充電中に熱くなることがあるため、可燃性気体、液体、その他の材料から離してください。

警告：
1.子どもたちの届かない所に置きます。
2.未成年は、18歳未満の人、非喫煙者の人にはこの使用には推奨されません。
3.妊婦さん、授乳中の女性、妊娠されている女性は使用しないでください。
4.ニコチンに敏感な人、ニコチンを摂取することができない人、ニコチン製品を使用しないでください。
5.心血管系、心臓疾患を患っている人、呼吸器系の疾患を患っている人は使用しないでください。
6.心血管系、心臓疾患を患っている人、高血圧、または糖尿病のある人は使用しないでください。

注意：
1.この装置は、Joyetechのみによって修理されるべきです。お客様による修理は、装置または人間の怪我が発生することがあるために、推奨する修理を行わないでください。
2.本装置は極端な温度や湿度にさらされないでください。本装置は高温となるため、湿度が高くなる恐れがあります。適切な作動温度は、摂氏0度から45度の範囲内であるべきです。湿度は90%を超えないでください。
3.本装置を他種の電子タバコのパーツと組み合わせることはしないでください。この方法によって生じた、いかなる損害でもあなたの保証は無効になります。

保証の条件：
Joyetech製品の保証カードを参照してください。間違ったご使用による、いかなる損害に対しては、当社は責任を負いません。当社の保証は、第三者の販売店や