Joyetech
Premier Electronic Cigarette Manufacturer

TEROS Quick Start

English

Thank you for choosing Joyetech. Please read this manual carefully before use to ensure that your usage is correct. If you require any additional information or have any questions about the product or its use, please consult your local Joyetech agent, or visit our website at www.joyetech.com.

Check Authenticity

1. Scratch off the coating of the SC label on the package, you'll see the security code with 16 numbers.
2. Visit http://www.joyetech.com/batchcode.php and enter the numbers in sequence (left to right, up to down) without blanks to check.
3. Should you have any further question, please feel free to contact service@joyetech.com.



How to Use

1. ***E-liquid Filling:*** Take out the cartridge and open the stopper, inject e-liquid directly into the chambered slot and close the stopper.
2. ***Install:*** Put the filled cartridge into the Teros battery properly. Make sure the pressure sensor and sensor hole are at the same side.
3. *Vaping: Featuring the auto-vaping system, please inhale directly through the mouthpiece.*
4. ***Battery life indicator:***
5. ***Charging:*** Please charge the device by connecting it with a computer or a wall adapter via USB cable. The indicator will stay red while charging and goes out when fully charged.

Battery life	Indicator
>50%	Stay green
20%~49%	Stay red
1%~19%	Red light flashes

Indication and protection

Timeout Protect: When you inhale continuously over 15s, the device will stop working. When the indicator light goes out, you can continue to vape again.

Low Power Alert: When the battery voltage is under 3.3V, the indicator light will flash 5 times in red when you inhale. If you inhale again, the indicator will flash 40 times and then stops working. Please recharge the battery to reactivate. As soon as charging has commenced low-voltage protection will be canceled.

Battery using:

1. Please use correct charging equipment by reputable suppliers.
2. Please choose genuine Joyetech parts from reputable companies.
3. Please put the batteries on a hard surface when charging.
4. Please turn off the device when it is not in use.
5. Please use dry cloth to clean the battery and its terminals when needed.
6. Don't use batteries with torn casings.
7. Don't leave the charging batteries unattended.
8. Don't expose the battery to extreme heat, cold or direct sunlight.
9. Keep away from water or any liquids.

Precautions:

1. Don't use the device in stormy weather or dust condition.
2. Connect the USB port and charger properly. Unplug the charger when the charging is completed.
3. Don't put the device in your pocket or handbag directly; don't mix it with coins, jewelry or other hard objects.
4. The charger and battery may heat when charging, keep away from flammable gas, liquid or other materials.

Warning:

1. Keep out of reach of children.
2. This device is not recommended for use by people under 18 or non-smokers.
3. This device is not suitable for use by people who have cardiovascular disease or respiratory disease.
4. This device is not suitable for use by people with diabetes like cardiac dysfunction, high blood pressure or diabetes.

Attention:

1. Only have your device repaired by Joyetech. Do not attempt to repair the unit by yourself as damage or personal injury may occur.
2. Do not leave the device in high temperature or damp conditions, as this may damage the device. The appropriate operating temperature is within 0° C to 45° C while charging and -10° C to 60° C while in use.
3. Do not attempt to combine the device with parts of other brands of e-cigarettes, Joyetech will not take responsibility and your warranty will be void if any damage caused by this way.

Warranty terms:

Please refer to your purchase product warranty card, We are not responsible for any damages caused by user error, Our warranty is not valid for products purchased from third party vendors.

Joyetech agrees to provide repair under warranty pursuant to the following terms and conditions:

1. This warranty provides repair free of charge for defective products within 2 years(mechanical), Warranty period is 90 days from date of purchase by the end user.
2. The warranty may be void as a result of any of the following conditions:
* Customer does not provide warranty card and original receipt of purchase.
* Merchandise failure or damage is caused due to improper use or improper storage and repair.
* Merchandise failure or damage as a result of excessive force such as dropping.
* Merchandise failure or damage as a result of using outside of recommended operating conditions (see precautions in usage manual).
* Merchandise failure or damage caused by improper use of water or other liquid (see usage manual for operating instructions).
* Merchandise failure or damage caused by non-Joyetech batteries, chargers and power cables.
3. This warranty does not cover personal items or consumable goods and attachments, including but not limited to: mouthpiece, cartridge, atomizer head, lanyard, and leather sheath.
4. This warranty does not cover any non-Joyetech brand products, This warranty is only valid for eligible Joyetech brand products during the warranty period of 90 days after date of purchase as indicated on proof of purchase.

Joyetech reserves the right of final decision in all warranty cases.

Joyetech may interpret and revise the content of this warranty terms.

Français

Avis d'utilisation:

Merci d'avoir choisi Joyetech, Veuillez lire attentivement ce manuel avant de l'utiliser pour vous assurer que votre utilisation est correcte. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires avez des questions sur le produit ou son utilisation, veuillez consulter votre agent Joyetech local ou visiter notre site Web à l'adresse www.joyetech.com.

Vérifier l'authenticité

1. Gratter le revêtement de l'étiquette SC sur l'emballage, vous verrez le code de sécurité avec 16 numéros.
2. Visitez http://www.joyetech.com/batchcode.php et entrez les numéros dans l'ordre (de gauche à droite, de haut en bas) sans espaces vides à vérifier.
3. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter service@joyetech.com.

Utilisation

1. ***Remplissage de l'E-liquide:*** Retirez la cartouche et ouvrez le bouchon, injectez l'e-liquide directement dans la fente de la chambre et fermez le bouchon.
2. ***Installation:*** placez correctement la cartouche remplie dans la batterie Teros. Assurez-vous que le capteur de pression et le trou du capteur sont du même côté.
3. ***Vaping:*** Avec le système d'auto-vaping, s'il vous plaît respirez directement à travers l'embouchure de vie de batterie.
5. ***Chargement:*** Veuillez charger l'appareil en le connectant avec un ordinateur ou un adaptateur mural via un câble USB. L'indicateur restera rouge pendant le chargement et s'éteint lorsqu'il est complètement chargé.

Remarque:

1. Veuillez d'abord remplir l'e-liquide avant de vaporiser pour éviter les brûlures sèches, Ne pas trop remplir, (80% ou moins serait mieux.)
2. S'il vous plît inhaler la cartouche un peu (remper la bouche) avant de le mettre dans la batterie.
3. Assurez-vous que le bouchon est hermétiquement fermé après le remplissage.

Utilisation de la batterie:

1. Veuillez utiliser l'équipement de charge correct par des fournisseurs réputés.
2. Veuillez choisir des bonnes batteries des compagnies honorables.
3. Veuillez mettre les piles sur une surface dure pendant le chargement.
4. Veuillez éteindre l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
5. Utilisez un chiffon sec pour nettoyer la batterie et ses bornes si nécessaire.
6. Ne pas utiliser de piles avec des revêtements déchirés.
7. Ne laissez pas les batteries en charge sans surveillance.
8. N'exposez pas la batterie à une chaleur extrême, à la lumière froide ou directe du soleil.
9. Conserver à l'écart de l'eau ou de tout liquide.

Précautions:

1. N'utilisez pas l'appareil en cas de tempête ou de poussière.
2. Connectez correctement le port USB et le chargeur. Débranchez le chargeur lorsque la charge est terminée.
3. Ne mettez pas l'appareil dans votre poche ou sac à main directement; ne le mélangez pas avec des pièces de monnaie, bijoux ou autres objets durs.
4. Le chargeur et la batterie peuvent chauffer lors de la charge, tenir à l'écart des gaz inflammables, des liquides ou d'autres matériaux.

Attention:

1. Tenir hors de la portée des enfants.
2. Cet appareil n'est pas recommandé pour les personnes de moins de 18 ans ou les non-fumeurs.
3. Cet appareil ne convient pas aux femmes enceintes ou qui allaitent.
4. Cet appareil ne convient pas aux personnes allergiques ou sensibles à la nicotine ou à celles qui ne peuvent pas utiliser des produits de la nicotine pour des raisons de santé.
5. Cet appareil ne convient pas aux personnes atteintes de maladies cardiovasculaires ou respiratoires.
6. Ce dispositif n'est pas approprié pour des personnes qui ont un dysfonctionnement cardiaque, de l'hypertension ou le diabète.

Attention:

1. Faites réparer votre appareil uniquement par Joyetech, N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même car des dommages ou des blessures peuvent se produire.
2. Ne laissez pas l'appareil dans des conditions de température ou d'humidité élevées, car cela pourrait endommager l'appareil. La température de fonctionnement appropriée est de 0 ° C à 45 ° C pendant la charge et -10 ° C à 60 ° C en cours d'utilisation.
3. N'essayez pas de combiner le dispositif avec des parties des cigarettes électroniques d'e-cigarettes, Joyetech n'assume aucune responsabilité et votre garantie sera annulée en cas de dommages causés de cette façon.

Conditions de garantie:

Veuillez consulter la carte de garantie de votre produit Joyetech, Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par l'erreur de l'utilisateur, Notre garantie n'est pas valable pour les produits achetés auprès de fournisseurs tiers.

Joyetech s'engage à fournir une réparation sous garantie conformément aux modalités suivantes:

1. Cette garantie garantit la réparation gratuite des produits défectueux de la manipule Joyetech, La période de garantie est de 90 jours à compter de la date d'achat par l'utilisateur final.
2. Cette garantie peut être annulée en raison de l'une des conditions suivantes:
* Le client ne fournit pas la carte de garantie et le reçu d'achat original.
* La marchandise défaillante ou endommagée est causée par une mauvaise utilisation ou une réparation non autorisée.
* La marchandise défaillante ou endommagée par suite d'une force excessive telle que la chute.
* Défaut de marchandise ou dommage résultant de l'utilisation en dehors des conditions d'utilisation recommandées (voir les précautions dans le manuel d'utilisation).
* Défaut de marchandise ou dommages causés par une mauvaise utilisation de l'eau ou d'autres liquides (voir le manuel d'utilisation pour les instructions d'utilisation).
* Échec de la marchandise ou dommages causés par l'utilisation de composants autres que Joyetch (chargeur, batterie et câble d'alimentation).
3. Cette garantie ne couvre pas les articles personnels ou consommables et les pièces jointes, y compris mais sans s'y limiter: embouchure buccal, la cartouche, la tête d'atomiseur, le cordon et le gaine en cuir.
4. Cette garantie ne couvre pas les produits de marque non-Joyetech, Cette garantie n'est valable que pour les produits de marque Joyetech admissibles pendant la période de garantie de 90 jours après la date d'achat, comme indiqué sur la preuve d'achat.

Joyetech se réserve le droit de prendre une décision finale dans tous les cas de garantie. Joyetech peut interpréter et réviser le contenu des présentes conditions de garantie.

Deutsch

Gebrauchsanweisung:

Vielen Dank dass Sie sich für Joyetech entschieden haben! Bitte lesen Sie aufmerksam diese Anleitung durch bevor Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen. Nur so kann eine korrekte Nutzung gewährleistet werden, Falls Sie weitere Fragen haben und zusätzliche Informationen benötigen bezüglich unserer Produkte, setzen Sie sich bitte mit unserem lokalen Ansprechpartner in Verbindung oder besuchen Sie unsere Website: www.joyetech.com

Überprüfen ob Original

1. Kratzen Sie die Beschichtung des SC-Etiketts auf der Verpackung ab, Sie sehen den 16stelligen numerischen Sicherheitscode,
2. Besuchen Sie http://www.joyetech.com/batchcode.php und geben Sie die Zahlen der Reihe nach (von links nach rechts, von oben nach unten) ohne Leerzeichen ein.
3. Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an service@joyetech.com.

Gebrauchsanleitung:

1. ***Füllen mit e-Liquid:*** Nehmen Sie die Kartusche heraus und öffnen Sie den Stopfen, füllen Sie E-Liquid direkt in den Kammerschlitz und schließen Sie den Stopfen,
2. ***Installation:*** Setzen Sie die gefüllte Kartusche ordnungsgemäß in die Teros-Batterie ein, Stellen Sie sicher, dass Drucksensor und Sensoröffnung auf der gleichen Seite sind.
3. ***Vaping:*** Mit dem Auto-Vaping-System, bitte direkt am Mundstück ziehen,
4. ***Akkustandsanzeige:***
5. ***Aufladen:*** Laden Sie Gerät durch auf, indem Sie es mit einem Computer oder einem Wandadapter über ein USB-Kabel verbinden, Das Anzeige leuchtet während des Ladevorgangs rot und erlischt, wenn sie vollständig geladen ist.

Hinweis:

1. Bitte füllen Sie e-Liquid zuerst vor dem Dampfen, um einen Dry-Burn zu vermeiden, Nicht überfüllen, (80% oder weniger sind besser.)
2. Bitte ziehen Sie an der Kartusche ein wenig (die Spule einweichen), bevor Sie sie in die Batterie einlegen.
3. Stellen Sie sicher, dass der Stopfen nach dem Befüllen fest verschlossen ist.

Gebrauch von Akkus:

1. Verwenden Sie bitte ausschließlich Aufladegeräte von Markenherstellern.
2. Verwenden Sie bitte ausschließlich Akkus von Markenherstellern.
3. Legen Sie bitte die Akkus auf eine harte Oberfläche, wenn Sie diese laden.
4. Schalten Sie das Gerät bitte aus, wenn Sie es nicht benutzen.
5. Verwenden Sie bitte trockenes Tuch, um den Akku und seine Anschlüsse bei Bedarf zu reinigen.
6. Verwenden Sie keine Akkus mit beschädigter Oberfläche.
7. Lassen Sie die Akkus während des Aufladevorgangs nicht unbeaufsichtigt.
8. Setzen Sie den Akku keiner extremen Hitze, Kälte oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
9. Von Wasser oder anderen Flüssigkeiten fernhalten.

Bitte Beachten!

1. Verwenden Sie das Gerät nicht bei stürmischem oder staubigen Wetter.
2. Verbinden Sie das Ladekabel am USB Port bei, Entfernen Sie das Ladekabel wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.
3. Legen Sie das Gerät nicht lose in die Tasche oder Handtasche; nicht mit Münzen, Schmuck oder andere harte Gegenstände transportieren.
4. Verwenden Sie bitte empfohlene Aufladegeräte mit einem Einbaustrom von 5V/2A.
5. Das Gerät, die Akkus und das Aufladegerät können während des Aufladevorgangs heiß werden, Halten Sie daher diese Gegenstände von leicht entflammbaren Gasen, Flüssigkeiten und anderen Materialien fern.

Warnhinweis:

1. Von Kindern fernhalten.
2. Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen unter 18 Jahren oder Nichtraucher empfohlen.
3. Dieses Gerät ist nicht geeignet für schwangere oder stillende Frauen.
4. Dieses Gerät ist nicht geeignet für Menschen, die auf Nikotin allergisch oder empfindlich reagieren bzw. die Nikotinprodukte aus gesundheitlichen Gründen nicht verwenden sollen.
5. Dieses Gerät ist nicht geeignet für Menschen, die Herz-Kreislauferkrankungen oder Erkrankungen der Atemwege haben.
6. Dieses Gerät ist nicht geeignet für Menschen, die Krankheiten wie Herzrhythmusstörungen, Bluthochdruck oder Diabetes haben.

Bitte Beachten!

1. Lassen Sie das Gerät nur direkt von Joyetech reparieren, Versuchen Sie bitte nicht das Gerät selbständig zu reparieren um weitere Schäden und/oder Personenschäden zu vermeiden.
2. Das Gerät sollte bei einer Temperatur von +0 °C (+4 °F) bis 60 C° (140 °F) betrieben und zwischen 0 C° (32 °F) bis 45 C° (113 °F) aufgeladen werden, Zu hohe Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit schaden ihm.
3. Wenn Sie das Gerät mit nicht autorisierten Komponenten verwenden, kann dies die Funktionsweise des Gerätes beeinträchtigen und zu Schäden führen, Für diese Schäden wird keine Haftung übernommen, und Ihre zum Vertrag der Garantieleistungen erlischt.

Garantie Bestimmungen:

Bitte lesen Sie aufmerksam Ihre Joyetch Produktgarantiekarte, Wir sind nicht für Schäden die durch unsachgemäße Nutzung verursacht wurden verantwortlich, Unsere Garantie erstreckt sich nicht auf Produkte von Drittanbietern.

Unter folgenden Bedingungen bereitet Joyetch Garantieleistungen und Reparaturen:

1. Die Garantie umfasst kostenlose Reparaturleistungen für defekte Joyetch Geräte und Komponenten, Die Gewährleistungsfrist beträgt 90 Tage ab dem Kaufdatum des Endverbrauchers.
2. Diese Garantieleistung kann verfallen bzw. abgelehnt werden wenn folgende Bedingungen eintreten.
* Der Kunde bietet keine Garantiekarte und keine Originalkaufbelege.
* Bei unsachgemäßen Gebrauch oder nicht autorisierte Reparatur.
* Bei Schäden die durch Gewaltanwendung oder durch einen Sturz erfolgten.
* Schäden die Aufgrund der nicht Beachtung der empfohlenen Betriebsbedingungen (siehe unter bitte beachten im Benutzerhandbuch) aufgetreten sind.
* Schäden die durch falsche Verwendung von Wasser oder anderen Flüssigkeiten verursacht wurden (siehe Bedienungsanleitung).
* Schäden die aufgrund durch nicht von Joyetech autorisierten Komponenten verursacht wurden. (Ladegerät, Batterie und Netzkabel).
3. Diese Garantie gilt nicht für persönliche Gegenstände oder Verbrauchs- und Verschleißteile wie: Mundstück, Tanks, Verdampferkopfe, Anhänger und Ledershülle.
4. Diese Garantie erstreckt sich nur auf original Joyetch Markenprodukte, Diese Garantie erstreckt sich auf die beschriebenen Komponenten der Marke Joyetech während der Garantiezeit von 90 Tagen nach dem Kaufdatum, Das Datum der Quittung ist maßgebend.

Joyetech behält sich das Recht einer genauen Prüfung bis zur endgültigen Entscheidung bei allen Garantiefällen vor. Joyetech behält sich das Recht vor die Gewährleistungsbedingungen zu überarbeiten.

Русский

Перед использованием:

Спасибо вам за то, что выбрали Joyetech, Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию перед использованием устройства, чтобы быть уверенным, что вы все делаете правильно, Если вам необходима дополнительная информация о продукте, или у вас возникли вопросы, обратитесь, пожалуйста, к вашему локальному поставщику, или посетите наш веб-сайт www.joyetech.com.

Проверка подлинности:

1. Сотрите защитный слой на упаковке, под ним находится код из 16 цифр.
2. Посетите http://www.joyetech.com/batchcode.php и введите цифры без пробелов в специальное поле на сайте,
3. При возникновении затруднений, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте: service@joyetech.com.

Как пользоваться?

1. ***Заправка жидкостью:*** Достаньте картридж и извлеките заглушку, заправьте жидкость в специальное отверстие и установите заглушку на место,
2. ***Подготовка:*** Установите заправленный картридж в батарею Teros, Убедитесь, что датчик давления и отверстие под него находятся с одной стороны,
3. ***Парение:*** Устройство оснащено автоматическим датчиком срабатывания, для парения достаточно совершать плавные затяжки.
4. ***Индикатор заряда батареи:***
5. ***Зарядка:*** Зарядите устройство, подключив его к источнику питания по USB, Индикатор будет гореть красным во время и погаснет по завершении процесса зарядки.

Важно:

1. Во избежание повреждения испарителя, заправьте картридж жидкостью перед первым процессом парения, Не переполняйте жидкость, (Заполняйте картридж на 80% .)
2. Пожалуйста, сделайте несколько холостых затяжек (пропитать испаритель) прежде чем установить картридж в устройство,
3. Убедитесь, что заглушка установлена правильно и не пропускает жидкость.

Внимание!

1. Не допускайте попадания устройства с детьми,
2. Это устройство не предназначено для использования несовершеннолетними и лицами, не достигшими 18-летнего возраста,
3. Это устройство не предназначено для использования беременными или кормящими грудью женщинами,
4. Это устройство не предназначено для использования лицами, страдающими от аллергической реакции на никотин, или лицами, которым противопоказано использование никотина,
5. Это устройство не предназначено для использования лицами, имеющими сердечно-сосудистые заболевания или заболевания органов дыхания,
6. Это устройство не предназначено для использования лицами, имеющими нарушения в работе сердца, повышенное кровяное давление или диабет,

Внимание!

1. Устройство является технически сложным товаром бытового назначения,
2. Устройство надлежащего качества обмену и возврату не подлежит,

Меры предосторожности:

1. Это устройство может быть отремонтировано только в авторизованных сервисных центрах Joyetech, Попытка неавторизованного или самостоятельного ремонта устройства может привести к повреждению вашего имущества или вашему здоровью,
2. Устройство не следует хранить или эксплуатировать в условиях повышенной влажности, Допустимый диапазон температур от 0° С до 45° С при зарядке и от -10° С до 60° С при использовании.
3. Не следует использовать это устройство с комплектующими, произведенными другими компаниями, В случае такого использования Joyetech снимает с себя обязательства по гарантии и не несет ответственности за любые повреждения, произошедшие вследствие этого,
4. Не следует ронять устройство или подвергать его чрезмерным физическим нагрузкам,
5. Устройство допускается к использованию только по предназначению, не пытайтесь использовать его для других целей,

Гарантийные обязательства:

Мы не несем ответственности за любые повреждения, случившиеся вследствие ошибок пользователя или нарушения им правил эксплуатации устройства, Наша гарантия распространяется только на устройства, приобретенные у авторизованных реселлеров,

Условия гарантийного обслуживания:

Срок гарантийного обслуживания (гарантийный срок) составляет 90 дней с момента приобретения устройства, Гарантийное обслуживание осуществляется только в официальных сервисных центрах Joyetch,

Бесплатный гарантийный ремонт устройства осуществляется в продажи гарантийного срока в случае выявления производственного брака,

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- если недостатки возникли после передачи устройства потребителю вследствие нарушения потребителем требований руководства пользователя, правил хранения, транспортировки устройства, действий третьих лиц или форс-мажорных обстоятельств,
- если неисправность устройства возникла в результате удара, падения, чрезмерного физического воздействия, контакта с водой или иными жидкостями,
- при обнаружении механических повреждений, следов агрессивных сред и высоких температур, а также попадания внутрь инородных предметов и жидкостей,
- при попытке самостоятельного ремонта устройства потребителем или ремонта устройства вне официального сервисного центра Joyetech,

Гарантия не распространяется на расходные материалы и предметы личной гигиены, такие как смежные испарители, мундштуки, чехлы, ремешки и т.д.

Производитель оставляет за собой право окончательного решения по всем гарантийным случаям.

Español

Aviso de uso

Gracias por elegir los productos Joyetech, Por favor, lea atentamente este manual para garantizar su uso adecuado, Para más información o preguntas acerca del producto y su uso, por favor consulte con su distribuidor Joyetch más cercano o visite nuestra página web www.joyetech.com.

Verificación de la autenticidad

1. Raspe la capa de la etiqueta SC en el paquete, verá el código de seguridad con 16 números.
2. Visite http://www.joyetech.com/batchcode.php e ingrese los números consecutivos (de izquierda a derecha, arriba a abajo) sin espacio para verificar.
3. Si tiene más preguntas, no dude en ponerse en contacto con service@joyetech.com.

Cómo utilizar

1. ***Relleno de e-líquido:*** saque el cartucho y abra el tapón, inyecte el e-líquido directamente en la ranura de la cámara y cierre el tapón,
2. ***Instalar:*** coloque el cartucho lleno en la batería de Teros correctamente, Asegúrese de que el sensor de presión y el orificio del sensor están en el mismo lado.
3. ***Vaping:*** con el sistema de vapeo automático, inhale directamente a través de la boquilla.
4. ***Indicador de vida de batería:***
5. ***Carga:*** cargue el dispositivo conectándolo con un ordenador o un adaptador de pared a través de un cable USB, El indicador permanecerá rojo mientras se carga y se apagará cuando esté completamente cargado.

Nota:

1. Por favor, rellene el e-líquido antes de vaporar para evitar quemadas en seco, No llene demasiado, (80% o menos sería mejor)
2. Por favor, inhale un poco desde el cartucho (para empapar la bobina) antes de ponerlo en la batería.
3. Asegúrese de que el tapón esté sellado herméticamente después del llenado.

Uso de Batería:

1. Por favor, utilice el cargador correcto de proveedores de confianza.
2. Por favor, selecione buenas baterías de empresas de renombre.
3. Por favor, ponga las pilas en una superficie dura durante la carga.
4. Por favor, apague el dispositivo cuando no esté en uso.
5. Por favor, utilice un paño seco para limpiar la batería y sus terminales cuando sea necesario.
6. No utilice baterías con las cubiertas rotas.
7. No deje las baterías durante la carga sin vigilancia.
8. No exponga la batería a altísimas temperaturas o bajo la luz solar directa.
9. Mantenga la batería lejos del agua o cualquier líquido.

Precauciones:

1. No utilice el dispositivo en tiempo tormentoso o en condiciones extremas de polvo.
2. Conecte el puerto USB y el cargador de manera correcta, Desenchufe el cargador cuando se haya completado la carga.
3. No ponga el dispositivo en el bolsillo o en el bolso directamente; no lo mezcle con monedas, joyas u otros objetos duros.
4. El cargador y la batería pueden calentarse durante la carga, mantengantes alejados de gases, líquidos u otros materiales.

Advertencia:

1. Mantener fuera del alcance de los niños.
2. Este dispositivo no está recomendado para su uso por personas menores de 18 años o no fumadores.
3. Este dispositivo no es adecuado para ser utilizado por mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.
4. Este dispositivo no es adecuado para su uso por personas que son alérgicas o sensibles a la nicotina o los que no pueden utilizar productos de nicotina por razones de salud.
5. Este dispositivo no es adecuado para su uso por personas con enfermedad cardiovascular o enfermedad respiratoria.
6. Este dispositivo no es adecuado para su uso por personas que tengan enfermedades como la disfunción cardiaca, presión arterial alta o diabetes.

Atención:

1. Solo tiene su dispositivo reparado por Joyetech, NO intente reparar el aparato usted mismo ya que podría provocar daños o lesiones personales,
2. El dispositivo se debe usar bajo condiciones secas, La temperatura apropiada está entre0 ° C a 45 ° C durante la carga y entre -10 ° C a60 ° C mientras está siendo utilizado,
3. El dispositivo está diseñado con componentes auténticos de Joyetch, La aplicación del dispositivo con componentes no autorizados puede hacer que el dispositivo no funcione correctamente y / o tenga daños,

Garantía:

Por favor, consulte la tarjeta de garantía del producto Joyetech, No nos hacemos responsables de cualquier daño causado por un error humano, Nuestra garantía no se hace cargo de los productos comprados a terceros proveedores.

Joyetech se compromete a prestar reparaciones bajo conformidad de la garantía según los siguientes términos y condiciones:

1. Esta garantía cubre la reparación de forma gratuita por defecto de mercancía de la marca Joyetch, El periodo de garantía es de 90 días desde la fecha de compra por parte del usuario final,
2. Esta garantía puede ser anulada según las siguientes condiciones:
* El cliente no proporciona la tarjeta de garantía y el recibo de compra original.
* La mercancía dañada o deteriorada producto de un uso inadecuado o de reparaciones no autorizadas.
* La mercancía dañada o deteriorada producto de una caída con excesiva fuerza.
* La mercancía dañada o deteriorada resultado de una manipulación sin respectar las condiciones de funcionamiento recomendadas (ver precauciones en el manual de uso.
* La mercancía dañada o deteriorada producto de uso inadecuado de agua u otro líquido (consulte el manual de instrucciones).
3. Esta garantía no cubre artículos personales o consumibles y accesorios, incluido, pero sin limitarse a: boquilla, cartucho, cabeza de atomizador, cordón e banda de cuero.
4. Esta garantía no abarca productos de marca no Joyetch, Esta garantía solo es válida para productos elegibles da marca Joyetch durante o período de garantía de 90 días após a data de compra como indicado na prova de compra.

A Joyetch reserva-se o direito de decisão final em todos os casos de garantia. Joyetch talvez interpretar e revisar o conteúdo desses termos de garantia.

Italiano

Avviso per l'uso:

Grazie per aver scelto un prodotto Joyetech! Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso per assicurare un corretto uso del dispositivo, Se avete bisogno di ulteriori informazioni o avete ancora domande su questo prodotto, si prega di consultare il vostro agente Joyetch locale o visitare il nostro sito web www.joyetech.com.

Controlla l'autenticità

1. Gratta il rivestimento dell'etichetta SC sulla confezione, vedrai il codice di sicurezza con 16 numeri,
2. Visitare http://www.joyetech.com/batchcode.php e inserire i numeri in sequenza (da sinistra a destra, dall'alto verso il basso) senza spazi vuoti da verificare,
3. In caso di ulteriori dubbi, non esitate a contattare service@joyetech.com.

Modo d'uso

1. ***Riempimento con liquido:*** estrarre la cartuccia e aprire il tappo, iniettare il liquido direttamente nella fessura del serbatoio e richiudere il tappo,
2. ***Installazione:*** inserire la cartuccia piena nella batteria del Teros correttamente, Assicurarsi che il sensore di pressione e il foro del sensore si trovino sullo stesso lato.
3. ***Svapare:*** con il sistema di auto-vaping, si prega di inalare direttamente attraverso il boccaglio.
4. ***Indicatore della durata della batteria:***
5. ***Ricarica:*** caricare il dispositivo collegandolo a un computer o un adattatore da parete tramite cavo USB, L'indicatore rimane rosso durante la carica e si spegne quando il dispositivo è completamente caricato.

Nota:

1. Si prega di riempire con liquido prima di svapare per evitare bruciature a secco, Non riempire eccessivamente, (E consigliabil un 80% o meno.)
2. Si prega di inalare leggermente la cartuccia (bagnare la bobina) prima di inserirla nella batteria,
3. Assicurarsi che il tappo sia sigillato ermeticamente dopo il riempimento.

Uso della batteria:

1. Si prega di utilizzare apparecchiature di ricarica corrette di fornitori affidabili.
2. Scegliere buone batterie da aziende rispettabili,
3. Si prega di mettere le batterie su una superficie dura durante la ricarica.
4. Spegnere il dispositivo quando non è in uso.
5. Si prega di utilizzare un panno asciutto per pulire la batteria e i relativi terminali quando è necessario.
6. Non usare batterie con involucri strappati.
7. Non lasciare incustodite le batterie ricaricabili.
8. Non esporre la batteria a calore eccessivo, freddo o luce diretta del sole.
9. Tenere lontano da acqua o liquidi.

Precauzioni

1. Non utilizzare il dispositivo in caso di maltempo o in presenza di polvere.
2. Collegare la porta USB e il caricabatterie in modo corretto, Scollegare il caricabatterie quando la carica è completata.
3. Non mettere il dispositivo in tasca o in borsa direttamente; non mischiare con monete, gioielli o altri oggetti duri.
4. Il caricatore e la batteria possono riscaldarsi durante la ricarica, tenere lontano da gas infiammabili, liquidi o altri materiali.

Avvertenze:

1. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
2. Questo dispositivo non è raccomandato per l'uso da parte di giovani sotto i 18 anni o non fumatori,
3. Questo dispositivo non è adatto per l'uso da parte di donne in stato di gravidanza o in allattamento.
4. Questo dispositivo non è adatto per l'uso da parte di persone che sono allergiche o sensibili alla nicotina o coloro che non possono utilizzare i prodotti alla nicotina per motivi di salute.
5. Questo dispositivo non è adatto per l'uso da parte di persone con malattie cardiovascolari o malattie respiratorie,
6. Questo dispositivo non è adatto all'uso da parte di persone che hanno malattie come la disfunzione cardiaca, pressione alta o diabete.

Attenzione:

1. Il dispositivo deve essere riparato solamente da Joyetech, Non tentare di riparare l'apparecchio da soli, in quanto ci potrebbero verificare danni o lesioni personali,
2. Non esporre il dispositivo ad alte temperature elevate o a condizioni di umidità, in quanto ciò potrebbe danneggiare il dispositivo, La temperatura di funzionamento appropriata è da 0 ° C a 45 ° C durante la carica e da -10 ° C a 60 ° C durante l'uso,
3. Non tentare di combinare il dispositivo con parti di altre marche di sigarette elettroniche, Joyetch non si assumerà la responsabilità e la garanzia sarà nulla in caso di danni causati da questo modo.

Termini di garanzia:

Si prega di consultare la scheda di garanzia del prodotto Joyetech, Noi non siamo responsabili per qualsiasi danno causato da un errore dell'utente, La garanzia non è valida per i prodotti acquistati presso fornitori terzi.

Joyetech si impegna a fornire la riparazione in garanzia secondo i seguenti termini e condizioni:

1. Questa garanzia copre la riparazione gratuita dei prodotti è causato da un uso non adeguato o da riparazioni non autorizzate:
2. Il prodotto è danneggiato o deteriorato a causa di cadute o forti colpi subiti,
3. Il danno del prodotto è causato dal mancato rispetto delle condizioni d'uso (vedere la sezione PRECAUZIONI di questo manuale),
4. Il danno del prodotto è causato dall'uso improprio di acqua o un altro tipo di liquido (consultare il manuale di istruzioni),
5. Danni causati dall'uso di prodotti non autorizzati di ricambi diversi da quelli marchiati Joyetch (quali caricatore, batteria e cavo di alimentazione),
3. La garanzia non copre gli articoli personali o materiali di consumo ed altri accessori quali: boccagli, cartucce, testa dell'atomizzatore, collane e protettori,
4. Questa garanzia non copre i prodotti che non siano di marca Joyetch, La garanzia è valida solo ed esclusivamente per i prodotti di marca Joyetech nel periodo di 90 giorni dalla data di acquisto come indicato sullo scontrino di acquisto.

Joyetech si riserva il diritto della decisione finale in tutti i casi di garanzia. Joyetech può interpretare e revisare il contenuto delle condizioni di garanzia.

日本語

使用上の注意：

joyetechをお選びいただき、ありがとうございます。ご使用の前には、このマニュアルを熟読して、ご使用が正しいことを確保してください。追加の情報をご必要とするか、製品やその使用について何かご質問がおれば、地元のjoyetechの代理店にご相談になるか、弊社のウェブサイトwww.joyetech.comをご覧ください。

信頼性の確認

1.パッケージのSCラベルのコーティングを剥離すると、16個の番号を持つセキュリティコードが表示されます。
2.http://www.joyetech.com/batchcode.php にアクセスし、ボックスに番号を入力することで番号を入力することをチェックする。
3.さらに質問がある場合は、気軽にservice@joyetech.comにお問い合わせください。

使用方法

1.電子タバコ用のカートリッジをTerosバッテリーに適切に装着します。圧力センサーとセンサーの穴を同じ側に揃えます。
2.カートリッジ一杯の液体を、直接スロットに注ぎ、マウスピースから直接吸ってください。
3.吸煙管理機能を搭載した自動吸煙システムを使用しています。
4.バッテリー寿命の表示。
5.充電：機器をUSBケーブルを通じてコンピューターや電源アダプターにつないで充電してください。充電中はインディケーターが点灯し、充電が完了すると消灯します。

注：

1.風味付き防止のため、電子タバコを今吸う前に電子タバコにe-liquidを充填してください。
たた、入れすぎないでください（80%以下が望ましい）。
2.バッテリーにつなぐ前にコットンを数回吸ってカートリッジを少し吸ってください。
3.充填後はスポットがしっかり封じられているか確認してください。

バッテリーの使用：

1. 信頼できる販売による正しい充電装置を使ってください。
2. 信頼できる会社から良いバッテリーを選んでください。
3. 充電する際、バッテリーを固い表面に置いてください。
4. 使用しないときは、装置をオフにしてください。
5. 必要に応じて、乾いた布を使って、必要であれば、バッテリーとその端子を きれいにしてください。
6. 裂けたケースのバッテリーを使用しないでください。
7. 充電中のバッテリーを放置したままにしてはならません。
8. バッテリーを極端な熱や寒さや直射日光にさらしてはなりません。
9. 水から、どんな液体にも近づけないでください。

予防措置：

1. 荒天や湿度が高い状態で装置を使ってはなりません。
2. USBポートと充電器を適切に接続します。充電が完了したときに、充電器のプラグを抜きます。
3. 装置をポケットやハンドバッグに直接入れないでください。硬貨、宝石、他の固い物と混ぜないでください。
4. 充電器とバッテリーは、充電中に熱くなることがあるため、可燃性気体、液体、その他の材料から離れておいてください。

警告：

1. 子供たちの手の届かない所に置きます。
2. 18歳未満、非喫煙者の人々による使用にはお勧めしません。
3. 未成熟な状態の妊娠中の女性による使用にはお勧めしません。
4. 未成熟な、心血管疾患または呼吸器疾患がある人々による使用には適していません。
5. 未成熟な、心血管疾患または呼吸器疾患がある人々による使用には適していません。
6. 未成熟な、心血管疾患または呼吸器疾患がある人々による使用には適していません。

注意：

1. この装置は、Joyetechのみによる修理とされるとされる。お願いします。損害または個人の怪我が発生することがあるために、独自で装置を修理しようとしないでください。
2. 未成熟に損傷を与えることがあるために、装置を高温となる、湿度が高くなる状態に置い