Joyetech

JOY LIFE WITH TECHNOLOGY

ATOPACK Magic Quick Start

English

Notice for Use

Thank you for choosing Joyetech. Please read this manual carefully before use to ensure that your usage is correct. If you require any additional information or have any questions about the product or its use, please consult your local Joyetech agent, or visit our website at www.joyetech.com

Check Authenticity:

1. Scratch off the coating of the SC label on the package, you'll see the security code with 16 numbers.
2. Visit http://www.joyetech.com/batchcode.php and enter the numbers in the messages (left to right, up to down) without hilarious to space.
3. Should you have any further question; please feel free to contact service@joyetech.com.

SPECIFICATIONS:

Heater: Joyetech NCFilm™ heater
juice capacity: 7.0ml
Battery capacity: 1300mAh
Dimensions: 101.0*38.0*18.0mm

How to Use:

Power on/off: Click the button 5 times in quick succession, the tank light will flash 5 times to indicate that the device is ready for use. In the same way, it'll be powered off after 5 quick clicks.
Ejuice filling:
Unplug the cartridge, open the base as shown. Drip a few drops of eejuice into the cotton. Inject the eejuice through the hole (Do not overfill). Secure the base tightly. Wait 5 minutes before use.
Vaping: Attach the cartridge into the battery, Hold the fire button and inhale through the mouthpiece directly. Release button when finishing.
Replace the cotton:
When the flavor drops, you can replace the cotton with a new one. The cotton size is 9.0*9.0mm.
1.Open the base. Use the tweezers to open the cotton flap and take out the old cotton.
2.Place the new cotton inside. Make sure the cotton is flat with the surface.
3.Drip a few drops of eejuice into the cotton to let it fully soaked.
4.Close the cotton flap and secure the base tightly.
Check battery life: Click the button once on standby. The light will flash to indicate the battery life. 8 stays for full, slowly decrease with high battery life. On the contrary, it'll flash quickly. Then you need to charge it.
Charging: Simply charge the device by connecting it with a computer or wall adapter via USB cable. When it's fully charged, the tank light will go out.
Switch the Pyrex: In power-on condition, click the fire button 3 times quickly until the indicator light is on, then click the button once to shift among the color of red, yellow, green, blue, indigo, white, purple or lightoff.

USE & STORAGE:

Don't expose the battery to extreme heat, cold or direct sunlight. Keep away from water or any liquids. Don't put the device in your pocket or handbag directly; don't mix it with coins, jewelry or other hard objects. The appropriate operation temperature is 0°C to 45°C while charging and -10°C to 60°C while in use. Always power off the device or take the cells out when it is not being used or when it is going to be stored. Store at ambient temperature (5°C to 30°C) in a clean dry place out of the reach of children and pets.

WASTE:

At the end of the serviceable life, dispose the device including the battery in accordance with local waste disposal and recycling regulations with consideration to the environment.

WARNING:

1. Keep out of reach of children.
2. This device is not recommended for use by people under 18 or non-smokers.
3. This device is not suitable for use by pregnant or breast-feeding women.
4. This device is not suitable for use by people who has cardiovascular disease or respiratory disease.
5. This device is not suitable for use by people who'ddeaux like tastes: flybitcoin,Yoogh nikoil pressure or diabetes.

WARRANTY:

Please refer to your Joyetech product warranty card. We are not responsible for any damage caused by user error. Our warranty is not valid for products purchased from third party vendors.

Joyetech agrees to provide repair under warranty pursuant to the following terms and conditions:

1. This warranty provides repair free of charge for defective Joyetech brand merchandise. Warranty period is 90 days from date of purchase by the end user.
2. This warranty may be void as a result of any of the following conditions:
* Customer does not provide warranty card and original receipt of purchase.
* Merchandise failure or damage as caused by improper use or unauthorized repair.
* Merchandise failure or damage as a result of excessive force such as dropping.
* Merchandise failure or damage as a result of using unauthorized operating conditions (see precautions in usage manual).
* Merchandise failure or damage caused by improper use of water or other liquid (see usage manual for operating instructions).
* Merchandise failure or damage due to usage with non-Joyetech components (charger, battery, and power cable).
3. This warranty does not cover personal items or consumable goods and attachments, including but not limited to: mouthpiece, cartridge, atomizer head, lanyard, and leather sheath.
4. This warranty does not cover any non-Joyetech brand products. This warranty is only valid for eligible Joyetech brand products during the warranty period of 90 days after date of purchase as indicated on proof of purchase.

Joyetech reserves the right of final decision in all warranty cases. Joyetech may interpret and revise the content of this warranty terms.

Français

Avis d'utilisation:

Merci d'avoir choisi Joyetech,Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation pour vous assurer que votre manière d'utilisation est correcte, Pour toute information complémentaire ou toute question sur le produit ou son utilisation, veuillez consulter votre agent local de Joyetech ou visiter notre site Web à Eadresse www.joyetech.com

Vérifier l'authenticité:

Gratez le revêtement de l'étiquette SC sur l'emballage, vous verrez le code de sécurité avec 16 chiffres, Visitez http://www.joyetech.com/batchcode.php et entrez les numéros dans l'ordre (de gauche à droite, de haut en bas) sans espaces à vérifier.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter service@joyetech.com.

Spécifications:

Réchauffeur: Réchauffeur NCFilmTM Joyetech
Capacité de jus: 7.0ml
Capacité de la batterie: 1300mAh
Dimensions: 101,0 * 38,0 * 18,0mm

Comment l'utiliser:

Mise sous/hors tension: Appuyez 5 fois de suite sur le bouton de tir, le voyant clignote 5 fois pour indiquer que le dispositif est prêt à être utilisé; De la même manière, l'appareil peut être désactivé après 5 pressions.
Remplissage d'e-liquide: Débloquez la cartouche, ouvrez la base comme indiqué, versez quelques gouttes de jus dans le coton. Injectez le jus par le trou (ne pas trop remplir). Fermez bien la base et attendez 5 minutes avant de l'utiliser.
Vaping: Fixez la cartouche à l'appareil, Maintenez le bouton de tir enfoncé et inspirez par l'embout directement sous tension.
Remplacer le coton:
Lorsque le goût diminue, vous pouvez remplacer le coton par un nouveau, La taille du coton est de 9,0 *9,0 mm.
1,Ouvrez la base et sortez le vieux coton.
2,Placez le nouveau coton à l'intérieur et assurez-vous que le coton affleure.
3, Ajoutez quelques gouttes de jus électronique dans le coton pour le laisser tremper complètement.
4,Fixez bien la base.
Vérifie la capacité reste de la batterie: Cliquez sur le bouton une fois dans le mode standby, Le voyant clignotera pour indiquer la capacité reste de la batterie, 8 le voyant restera allumé ou diminuera lentement, il indique qu'il a encore une autonomie longue. Au contraire, il va clignoter rapidement, Ensuite, vous devez le charger.
Charge: Chargez l'appareil en le connectant à un ordinateur ou à un adaptateur mural via un câble USB, Le voyant intérieur s'éteindra lorsque l'appareil est chargé.
Méthode pour changer la couleur du voyant: Allumez l'appareil, cliquez 3 fois sur le bouton de tir jusqu'à ce que le voyant soit allumé, puis cliquez une fois sur le bouton pour changer de couleur: rouge, jaune, vert, bleu, indigo, blanc, violet ou pas de lumière.

UTILISATION ET STOCKAGE

N'exposez pas la batterie à une chaleur extrême, au froid ou aux rayons directs du soleil. Gardez-le à l'écart de l'eau ou de tout liquide, Ne mettez pas l'appareil dans votre poche ou votre sac à main directement; Ne le mélangez pas avec des pièces, des bijoux ou d'autres objets durs, La température de fonctionnement appropriée est entre 0°C et 45°C pendant la charge, et entre -10°C et 60°C pendant l'utilisation, Mettez toujours l'appareil à température tempérée ou retirez les accumulateurs lorsqu'il n'est pas utilisé ou lorsqu'il sera stocké, Conservez-le à la température ambiante (entre 5°C et 30°C) dans un endroit propre, sec et hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.

DÉCHETS

À la fin de sa durée de vie, veuillez jeter l'appareil, y compris la batterie, conformément à la réglementation locale en matière de traitement et de recyclage des déchets, dans le respect de l'environnement.

AVERTISSEMENT

1. Tenir hors de portée des enfants.
2. Cet appareil est déconseillé aux personnes de moins de 18 ans et aux non-fumeurs.
3. Cet appareil ne peut pas être utilisé par les femmes enceintes ou allaitantes.
4. Cet appareil ne peut pas être utilisé par les personnes souffrant de maladies cardiovasculaire ou respiratoire,
5. Cet appareil ne peut pas être utilisé par les personnes souffrant de maladies telles que le dysfonctionnement cardiaque, l'hypertension artérielle ou le diabète.

GARANTIE:

Veuillez vous référer à la carte de garantie de votre produit Joyetech, Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par les erreurs de l'utilisateur, Notre garantie n'est pas valable pour les produits achetés auprès de fournisseurs tiers.

Joyetech s'engage à fournir une réparation sous garantie conformément aux termes et conditions suivants:

1,Cette garantie couvre la marchandise défectueuse de la marque Joyetech, qui est réparée gratuitement, La période de garantie est de 90 jours à compter de la date d'achat par l'utilisateur final.
2, Cette garantie peut être annulée en raison de l'une des conditions suivantes:
* Le client ne fournit pas la carte de garantie ni le reçu d'achat original.
* La défaillance ou les dommages de la marchandise sont dus à une utilisation incorrecte ou à des réparations non autorisées.
* Défaillance de la marchandise ou dommages résultant d'une force excessive, telle qu'une chute.
* Défaillance de la marchandise ou dommages résultant d'une utilisation en dehors des conditions d'utilisation recommandées (voir les précautions dans le manuel d'utilisation).
* Défaillance de la marchandise ou dommages causés par une mauvaise utilisation de l'eau ou d'un autre liquide (voir le manuel d'utilisation pour les instructions d'utilisation).
* Echec de la marchandise ou dommages dus à l'utilisation de composants autres que Joyetech (chargeur, batterie et câble d'alimentation),
3, Cette garantie ne couvre pas les objets personnels ni les biens consommables et leurs accessoires, y compris, mais sans s'y limiter: l'embout buccal, la cartouche, la tête d'atomiseur, le cordon et le fourreau en cuir,
4, Cette garantie n'est valable que pour les produits de marque Joyetech éligibles pendant la période de garantie de 90 jours après la date d'achat indiquée sur la preuve d'achat.

Joyetech se réserve le droit de décision finale dans tous les cas de garantie et pourra interpréter et réviser le contenu de ces conditions de garantie.

Deutsch

HINWEIS ZUR VERWENDUNG:

Vielen Dank, dass Sie sich für Joyetech entschieden haben, Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Ihre Verwendung korrekt ist, Wenn Sie weitere Informationen benötigen oder Fragen zum Produkt oder dessen Verwendung haben, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Joyetech-Vertreter oder besuchen Sie unsere Website unter www.joyetech.com

Authentizitätsprüfung:

1. Kratzen Sie die Beschichtung des SC-Etiketts auf der Verpackung abkratzen, wird der Sicherheitscode mit 16 Ziffern angezeigt,
Besuchen Sie http://www.joyetech.com/batchcode.php und geben Sie die Nummern (von links nach rechts, oben nach unten) ein, ohne Leerzeichen zu Überprüfen,
Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an service@joyetech.com,

SPEZIFIKATIONEN:

Heizelement: Joyetech NCFilm Heizelement,
E-Liquid Kapazität: 7.0 ml
Akkukapazität: 1300mAh
Abmessung: 101,0*38,0*18,0 mm

Gebrauchsanleitung:

Power Ein/Aus: Drücken Sie zum Einschalten Die Taste 5-Mal zügig In Folge, Die Anzeigeleuchte blinkt 5-Mal auf zur signalisiert, dass es eingeschaltet und für die Nutzung bereit ist, Zum Ausschalten Taste ebenfalls 5-Mal zügig In Folge drücken,
Eliquid befüllen: Ziehen Sie die Patrone heraus und öffnen Sie die Basis wie gezeigt, Tröpfeln Sie einige E-Liquid in die Baumwolle, Füllen Sie die E-Liquid durch den Loch (nicht überfüllen), Schien Sie die Basis fest, Warten Sie 5 Minuten bevor Sie verwenden,
Dampfen: Setzen Sie die Patrone in die Batterie ein, Drücken Sie den Feuerknopf dauerhaft und atmen Sie durch das Mundstück direkt ein, Loslassen nach Beendigung,
die Baumwolle ersetzen:
Wenn der Geschmack schwächer, können Sie eine neue Baumwolle ersetzen, Die Baumwollgröße beträgt 9.0*9.0 mm.
1, Öffnen Sie die Basis und nehmen Sie die alte Baumwolle,
2, Die neue Baumwolle ins Innere legen, Achten Sie darauf, dass die Baumwolle mit der Oberfläche bündig ist,
3,Füllen Sie ein paar Tropfen E-Saft in die Baumwolle, damit sie vollständig eingeweicht wird,
4, Schließen Sie die Basis fest,
Akkulaufzeit prüfen: Schalten Sie im Standby Modus einmal auf die Taste, Das Licht blinkt, um die Batterieleistung zu prüfen, 8 bleibt stabil,
Es leuchtet oder blinkt langsam mit hoher Batterieleistungsdauer, Im Gegenteil, es wird schnell blinken, dann müssen Sie aufladen,
Aufladen: Laden Sie das Gerät einfach auf, indem Sie es mit einem Computer oder einem Wandadapter über ein USB-Kabel verbinden, Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, erlischt die Leuchte,
das Licht wechseln: Im eingeschalteten Zustand blicken Sie dreimal schnell auf die Taste, bis die Anzeige leuchtet, Und blicken Sie einmal auf die Taste, um zwischen den Farben Rot, Gelb, Grün, Blau, Indigo, Weiß, Purpur und Ausschalten zu wechseln,

GEBRAUCH & LAGERUNG

Setzen Sie den Akku keiner extremen Hitze, Kälte oder direkter Sonneneinstrahlung aus, Von Wasser oder anderen Flüssigkeiten fernhalten, Legen Sie das Gerät nicht direkt in Ihre Tasche oder Handtasche; mischen Sie dasselbe nicht mit Münzen, Schmuck oder anderen Gegenständen, Die geeignete Betriebstemperatur liegt zwischen 0 °C und 45 °C während des Ladevorgangs und zwischen +10 °C und 60 °C während des Betriebs, Schalten Sie das Gerät immer aus oder nehmen Sie den Akku heraus, wenn Sie es nicht verwenden oder wenn es gelagert wird, Lagern Sie es bei Umgebungstemperatur (5 °C bis 30 °C) an einem sauberen, trockenen Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren,

ABFALL

Am Ende der Nutzungsdauer entsorgen Sie das Gerät einschließlich der Batterie unter Beachtung der örtlichen Entsorgungs- und Recyclingvorschriften und die Berücksichtigung der Umwelt,

WARNUNG:

1, Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen,
2,Das Gerät ist nicht empfohlen für Personen unter 18 Jahren oder Nichtraucher empfohlen,
3, Das Gerät ist nicht für schwangere oder stillende Frauen geeignet,
4, Das Gerät ist nicht für Personen geeignet, die an Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Atemwegserkrankungen leiden,
5,Das Gerät ist nicht für Personen geeignet, die an Erkrankungen wie kardiale Dysfunktion, Bluthochdruck oder Diabetes leiden,

GARANTIE:

Bitte beachten Sie sich auf Ihrem Joyetech-Produktgarantieschein, Wir haften nicht für Schäden, die durch Benutzerfehler verursacht werden, Unsere Garantie gilt nicht für Produkte, die von Drittanbietern erworben wurden,

Joyetech verpflichtet sich, im Rahmen der Garantie Reparaturen gemäß den folgenden Bestimmungen und Bedingungen durchzuführen:

1, Diese Garantie bietet kostenlose Reparatur von defekter fehlerhafter Waren der Marke Joyetech, Die Gewährleistungsfrist beträgt 90 Tage ab Kaufdatum des Endkonsumenten,
2, Diese Garantie kann aufgrund einer der folgenden Bedingungen ungültig werden:
* Der Kunde liefert keine Garantiekarte und den ursprünglichen Kaufbeleg,
* Der Ausfall oder die Beschädigung von Waren entsteht durch unsachgemäßen Gebrauch oder unbefugte Reparatur verursacht,
* Der Ausfall oder die Beschädigung durch übermäßige Kraft, z. B. Herunterfallen,
* Der Ausfall oder die Beschädigung von Waren durch Verwendung außerhalb der empfohlenen Betriebsbedingungen (Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch),
* Der Ausfall oder die Beschädigung, die durch unsachgemäße Verwendung von Wasser oder anderer Flüssigkeiten verursacht wurde (Bitte lesen Sie das Handbuch für Anweisungen),
* Der Ausfall oder die Beschädigung aufgrund der Verwendung mit keine Joyetech-Komponenten (Ladegerät, Akku und Netzkabel),
3, Diese Garantie erstreckt sich nicht auf persönliche Gegenstände oder Verbrauchsgüter und Zubehör, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt: Mundstück, Kartusche, Zerstäuberkopf, Schlüsselband und Lederhülle,
4, Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produkte anderer Hersteller als Joyetech, Diese Garantie gilt nur für berechtigte Produkte der Marke Joyetech während der Gewährleistungsfrist von 90 Tagen nach dem Kaufdatum, wie auf dem Kaufnachweis angegeben.

Joyetech behält sich das Recht vor, in allen Gewährleistungsfällen endgültig zu entscheiden. Joyetech kann den Inhalt dieser Garantiebedingungen interpretieren und ändern.

Русский

Перед использованием:
Благодарим вас за покупку продукции Joyetech, Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед началом эксплуатации, Если вам потребуется дополнительная информация о продукте, уточните ее у продавца, воспользуйтесь сервисом официальным веб-сайтом www.joyetech.com или социальным сетям,

Проверка подлинности:
Под защитным слоем на специальной наклейке находится специальный код из 16 цифр,
Посетите http://www.joyetech.com/batchcode.php и введите цифры в определенном порядке (слева направо, сверху вниз) без пробелов,
В случае возникновения дополнительных вопросов обращайтесь на service@joyetech.com,

Характеристики:
Нагревательный элемент: Joyetech NCFilmTM
Объем резервуара: 7,0 мл
Емкость аккумулятора: 1300 мАч
Размеры: 101 x 38 x 18 мм

Как пользоваться:

Включение/выключение: Включите устройство легкотрясным нажатием на основную кнопку — подсветка резервуара мигнёт пять раз, сигнализируя о включении устройства, Повторите действие для выключения,
Заправка жидкостью: Отсоедините картридж от устройства и откройте нижнюю крышку, Пропитайте хлопок при помощи нескольких капель жидкости, Избегая перелива, аккуратно заправьте картридж через специальное отверстие, Плотно закрыть нижнюю крышку, Подождите 5 минут перед использованием,
Парение: Подсоедините заправленный картридж к устройству, Включите устройство и удерживайте основную кнопку во время совершения затяжки,
Замена хлопковой ваты:
Почувствовав изменение во вкусе жидкости, вы можете заменить вату, Размер пластины 9 x 9 мм
1,Откройте нижнюю крышку, Пинцетом приоткрыть старую вату,
2, Уложите свежую пластинку ваты, Убедитесь, что хлопок лежит равномерно,
3,Капните несколько капель жидкости,
4, Установите затыкушку на место и убедитесь, что крышка картриджа закрывается плотно,
Индикация заряда: Нажмите основную кнопку один раз — индикатор начнет мигать, Чем быстрее мигает индикатор, тем меньше заряда осталось, Не забудьте зарядить устройство при необходимости,
Зарядка: Присоедините устройство к компьютеру или адаптеру при помощи кабеля USB, Подсветка резервуара погаснет по окончании полной зарядки,
Цвет подсветки: Включите устройство и трижды нажмите на основную кнопку — индикатор начнет мигать, Коротким нажатием на основную кнопку можно изменить цвет: доступны красный, желтый, зеленый, синий, голубой, белый, фиолетовый и полное отключение,

Использование и хранение:
Не подвергайте аккумулятор длительному воздействию жары, холода или прямых солнечных лучей, Избегайте попадания влаги/сока и влаги, Не убирайте устройство в карман или сумку без защиты; не перемешивайте его вместе с монетами, ювелирными изделиями и твёрдыми объектами, Допустимый диапазон температур составляет от 0°С до 45°С в процессе зарядки и от -10°С до 60°С при использовании, Всегда выключайте устройство или извлекайте аккумуляторы при длительном перерыве простоя или хранения, Хранение при комнатной температуре (от 5°С до 30°С) в чистом и сухом, не доступном для детей и животных, месте,

Утилизация:
По окончании срока эксплуатации необходимо утилизировать устройство и батареи в соответствии с нормами нормами по охране окружающей среды,

Внимание:
1, Не допускайте попадания устройства к детям,
2, Устройство не предназначено для некурящих и лиц, не достигших совершеннолетия,
3, Устройство не предназначено для беременных и кормящих женщин,
4, Устройство не предназначено для лиц, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы и дыхательных путей,
5, Устройство не предназначено для лиц, имеющих нарушения в работе сердца, повышенное давление или диабет,

Гарантийные обязательства:
Мы не несем ответственности за повреждения, возникшие в результате неправильной эксплуатации устройства или ошибок пользователя, Наша гарантия не распространяется на устройства, приобретенные у сторонних лиц,

Joyetech согласается предоставить гарантийный сервис в следующих случаях:
1,Данная гарантия покрывает устройства Joyetech с заводским браком, Гарантийный период составляет 90 дней с момента покупки,
2, Гарантия не распространяется на следующие случаи:
* Отсутствие гарантийного талона и оригинального чека,
* Отказ или повреждение продукции вызваны ошибками пользователя или самостоятельным ремонтом,
* Отказ или повреждение продукции вызваны внешним воздействием (падением),
* Отказ или повреждение продукции вызваны использованием ненадлежащим эксплуатации, указанных в данном руководстве,
* Отказ или повреждение продукции вызваны попаданием воды или иной жидкости,
* Отказ или повреждение продукции вызваны использованием продукции сторонних производителей (зарядка, аккумулятор, шнур),
3,Гарантия не распространяется на предметы личной гигиены, расходные элементы и аксессуары, включая, но не ограничиваясь: мундштук, картридж, атомайзер, шнурок, кожаный чехол,
4, Гарантия не распространяется на продукцию, не относящуюся к бренду Joyetech, Данная гарантия действует только в отношении продукции Joyetech в течение 90 с даты покупки, указанной в чеке или документе,

Joyetech оставляет за собой право окончательного решения по всем гарантийным случаям, Joyetech может изменять пункты и правила текущего гарантийного соглашения,

Español

AVISO DE USO:

Gracias por elegir Joyetech, Por favor lea este manual detenidamente antes de usarlo para asegurarse de que su uso sea correcto, Si necesita la información adicional o tiene alguna pregunta sobre el producto o su uso, por favor póngase en contacto con su agente local de Joyetech o visite nuestro website en www.joyetech.com

Compruebe la autenticidad:

Rasque el revestimiento de la etiqueta SC en el paquete, verá el código de seguridad con 16 dígitos,
Visite http://www.joyetech.com/batchcode.php e introduzca los números en orden (de izquierda a derecha, de arriba a abajo) sin espacios para verificar,
Si tiene cualquier duda, no dude en ponerse en contacto con service@joyetech.com,

Especificaciones:

Calentador: Joyetech NCFilm Calentador
Capacidad de líquido: 7.0ml
Capacidad de la batería: 1300mAh
Dimensiones: 101,0 * 38,0 * 18,0mm

Cómo utilizarlo:

Encendido / apagado: Presione el botón de fuego 5 veces en rápida sucesión, la luz del tanque parpadea 5 veces para indicar que el dispositivo está listo para su uso, De la misma manera, el dispositivo se apagará después de 5 clics rápidos,
Llenado de eliquido: Saque el cartucho, ver la base como se muestra, Vierta unas gotas de e-líquido en el algodón, Inyecte el e-líquido a través del orificio (no llene en exceso),Asegure la base firmemente, Espere 5 minutos antes de usarlo,
Vapeo: Coloque el cartucho en la batería, Mantenga presionado el botón de fuego e inhale a través de la boquilla directamente, Suelte el botón cuando haya terminado,
Reemplazar el algodón:
Cuando el sabor disminuye, puede reemplazar el algodón por uno nuevo, El tamaño del algodón es de 9,0*9,0 mm,
1,Abra la base y saque el algodón viejo,
2, Coloque el nuevo algodón en el interior, Asegúrese de que el algodón esté alrededor de la superficie,
3,Agregue unas gotas de eliquid en la parte superior del algodón, Asegúrese de que el algodón esté bien saturado,
4,Asegure la base firmemente
Comprueba la duración del resto de la batería: Haga clic en el botón una vez en el modo de espera, la luz parpadeará para indicar la capacidad restante de la batería, Si la luz permanece encendida o parpadea lentamente, indica que la batería tiene una duración larga, Por el contrario, parpadeará rápidamente, Entonces tienes que cargarla,
Carga: Simplemente cargue el dispositivo conectándolo a una computadora o un adaptador de pared mediante un cable USB, Cuando esté completamente cargada, la luz del tanque se apagará,
Cómo cambiar el color de la luz: Encienda el dispositivo, haga clic en el botón de fuego 3 veces rápidamente hasta que el indicador esté encendido, Luego haga clic en el botón una vez para cambiar entre los colores: rojo, amarillo, verde, azul , indigo, blanco, púrpura o sin luz,

USO Y ALMACENAMIENTO

No exponga la batería a calor extremo, al frío o a la luz solar directa, Manténgalo alejado del agua o de cualquier líquido, No ponga el dispositivo en su bolsillo o bolso directamente; No lo mezcle con monedas, joyas u otros objetos duros, La temperatura de funcionamiento adecuada es entre 0 °C y 45 °C durante la carga, y entre +10 °C y 60 °C durante el uso, Siempre apague la alimentación o saque las baterías cuando no esté en uso o cuando vaya a guardarlo, Guárdelo a temperatura ambiente (5 °C - 30 °C) en un lugar limpio y seco, fuera del alcance de los niños y las mascotas,

RESIDUOS

Al final de su vida útil, deseche el dispositivo, incluida la batería, de acuerdo con las regulaciones locales para el tratamiento y reciclaje de residuos, teniendo en cuenta el medio ambiente,

ADVERTENCIA

1, Mantener fuera del alcance de los niños,
2, Este dispositivo no está recomendado para personas menores de 18 años y no fumadores,
3, Este dispositivo no puede ser utilizado por mujeres embarazadas o lactantes,
4, Este dispositivo no puede ser utilizado por personas que sufren enfermedades como disfunción cardiaca, presión arterial alta o diabetes

GARANTÍA:

Consulte la tarjeta de garantía de su producto Joyetech, No nos hacemos responsables de los daños causados por errores del usuario, Nuestra garantía no es válida para productos comprados a terceros proveedores,

Joyetech se compromete a proporcionar un servicio de garantía de acuerdo con los siguientes términos y condiciones:

1, Esta garantía proporciona la reparación gratuita para los productos defectuosos de la marca Joyetech, El periodo de garantía es de 90 días a partir de la fecha de compra por parte del usuario final,
2, Esta garantía puede ser cancelada debido a cualquiera de las siguientes condiciones:
* El cliente no proporciona la tarjeta de garantía ni el recibo de compra original,
* El fallo de los bienes o daños causados por un uso incorrecto o a las reparaciones no autorizadas,
* El fallo de los bienes o daños resultantes de fuerza excesiva, como una caída,
* El fallo de los bienes o daños causados por el uso fuera de las condiciones de uso recomendadas (consulta las precauciones en el manual del usuario),
* El fallo de los bienes o daños causados por el uso inadecuado del agua u otro líquido (consulte el manual del usuario para obtener instrucciones de uso),
* El fallo de los productos o daños debidos al uso de componentes distintos a Joyetech (cargador, batería y cable de alimentación),
3, Esta garantía no cubre los efectos personales o consumibles y sus accesorios, incluidos, entre otros, los siguientes componentes: la boquilla, el cartucho, la cabeza del atomizador, el cordón y la vaina,
4, Esta garantía es válida tan solo para los productos de la marca Joyetech elegibles durante el periodo de garantía de 90 días después de la fecha de compra indicada en el comprobante de compra,

Joyetech se reserva el derecho de decisión final en todos los casos de garantía y puede interpretar y revisar el contenido de estas condiciones de garantía.

Italiano

Avviso per l'uso:

Grazie per aver scelto un prodotto Joyetech! Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso per assicurare un corretto uso del dispositivo, Se avete bisogno di ulteriori informazioni o avete eventuali domande su questo prodotto, si prega di consultare il vostro agente Joyetech locale o visitare il nostro sito web www.joyetech.com

Controlla l'autenticità

1, Gratta il rivestimento dell'etichetta SC sulla confezione, vedrai il codice di sicurezza con 16 numeri,
2, Visitare http://www.joyetech.com/batchcode.php e inserire i numeri nella sequenza (da sinistra a destra, da sx a dx) senza spazi vuoti da verificare,
3, In caso di ulteriori dubbi, Prego contattare service@joyetech.com,

NODO D'USO:

Accensione / spegnimento: tre clic sul pulsante 5 volte in rapida successione, la luce dell'serbatoio lampeggia 5 volte per indicare che il dispositivo è pronto per l'uso, Allo stesso modo, il dispositivo verrà spento dopo 5 clic rapidi,
Riempimento con liquido: sciogliere la cartuccia, aprire la base come mostrato, Mettere alcune gocce di liquido nel cotone, Iniettare liquido attraverso il foro (non riempire eccessivamente), Fissare saldamente la base, Attendere 5 minuti prima di utilizzare,
Svapare: collegare la cartuccia alla batteria, Premere il pulsante di accensione ed inspirare attraverso il bocchello direttamente sotto tensione,
Sostituire il cotone:
Quando il sapore si attenua, sostituire il cotone, La dimensione del cotone è 9.0 *9.0 mm,
1, Apri la base e togliere il vecchio cotone,
2,Posizionare il nuovo cotone all'interno, Assicurarsi che il cotone sia a filo con la superficie,
3, Mettere alcune gocce di liquido nel cotone per lasciarlo completamente imbevuto,
4, Fissare saldamente la base,
Controllare la durata della batteria: fare clic sul pulsante una volta quando il dispositivo è in standby, La luce lampeggerà per indicare la durata della batteria, 8 fisso,
La luce resterà accesa o lampeggerà lentamente quando la batteria ha piena carica, Al contrario, lampeggerà rapidamente quando è necessario ricaricare,
Ricarica: è sufficiente caricare il dispositivo collegandolo a un computer o ad un adattatore da parete tramite cavo USB, Quando è completamente carico, la luce dell'serbatoio si spegnerà,
Cambiare il colore della luce: Quando il dispositivo è acceso, fare clic sul pulsante di accensione 3 volte rapidamente finché la spia non è accesa, quindi fare clic sul pulsante una volta per spostarsi tra i colori: rosso, giallo, verde, blu, indaco, bianco, viola o luce «off»,

USO E CONSERVAZIONE

Non esporre la batteria al calore estremo, al freddo o alla luce solare diretta, Tenere lontano dall'acqua o da altri liquidi, Non mettere il dispositivo in tasca o in borsa; non lasciarlo a contatto con monete, gioielli o altri oggetti duri, La temperatura operativa appropriata è compresa tra 0 ° e 45 ° durante la ricarica e tra -10 ° e 60 ° durante l'uso, Spegnere sempre il dispositivo o estrarre le pile quando non viene utilizzato o quando verrà conservato, Conservare a temperatura ambiente (5 °C a 30 °C) in un luogo pulito e asciutto, fuori dalla portata di bambini e animali domestici,

SMALTIMENTO

Al termine della vita utile, smaltire il dispositivo, compresa la batteria, in conformità con le normative locali sullo smaltimento e il riciclaggio dei rifiuti, tenendo conto dell'ambiente,

Avviso:

1, Tenere fuori dalla portata dei bambini,
2, Questo dispositivo non è raccomandato per l'uso da parte di giovani sotto i 18 anni o non fumatori,
3, Questo dispositivo non è adatto per l'uso da parte di donne in stato di gravidanza o in allattamento,
4, Questo dispositivo non è adatto all'uso da parte di persone che hanno malattie cardiovascolari o malattie respiratorie,
5, Questo dispositivo non è adatto all'uso da parte di persone che hanno malattie come la disfunzione cardiaca, pressione alta o diabete,

Termini di garanzia:

Si prega di consultare la scheda di garanzia del prodotto Joyetech, Noi non siamo responsabili per qualsiasi danno causato da un errore dell'utente, La garanzia non è valida per i prodotti acquistati presso fornitori terzi,

Joyetech si impegna a fornire la riparazione in garanzia secondo i seguenti termini e condizioni:

1, Questa garanzia copre la riparazione gratuita dei prodotti di marca Joyetech, Il periodo di garanzia è di 90 giorni dalla data di acquisto da parte dell'utente finale,
2, La garanzia può essere annullata in base alle seguenti condizioni:
* Il cliente non fornisce la scheda di garanzia e lo scontrino originale di acquisto;
* Il danno o il deterioramento del prodotto è causato da un uso non adeguato o da riparazioni non autorizzate;
* Il prodotto è danneggiato o deteriorato a causa di cadute o forti colpi subiti;
* Il danno del prodotto è causato non rispettando le condizioni consigliate di uso raccomandate (vedere la sezione PRECAUZIONI del manuale);
* Il danno del prodotto è causato dall'uso improprio di acqua o un altro tipo di liquido (consultare il manuale di istruzioni);
* Il danno del prodotto è causato dall'uso non autorizzato di ricambi diversi da quelli marchiati Joyetech (quali caricatore, batteria o cavo di alimentazione),
3, La garanzia non copre gli articoli personali o materiali di consumo ed altri accessori quali: boccagli, cartucce, testa dell'atomizzatore, cordoni e custodie in pelle,
4, Questa garanzia non copre i prodotti che non siano di marca Joyetech, La garanzia è valida solo ed esclusivamente per i prodotti Joyetech idonei durante il periodo di acquisto come indicato sullo scontrino di acquisto,

Joyetech si riserva il diritto di decisione finale in tutti i casi di garanzia. Joyetech può interpretare e revisare il contenuto delle condizioni di garanzia.

日本語

ご注意:
Joyetechを選んでいただきありがとうございます。お使いになる前に本説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。詳細情報や疑問点等がございましたら、弊社までご質問のお問合せは、お近くのJoyetechの代理店に相談いただか、当社のウェブサイトwww.joyetech.comを訪問してください。

真偽の確認:
パッケージ上のSCラベルのコーティングを削ぎ落とすと、16桁の暗号のセキュリティコードが表示されます。http://www.joyetech.com/batchcode.php にアクセスし、数字をランクなしで順番に入力します（左から右、上から下）。

仕様:
ヒーター：Joyetech NCFilm™ヒーター
ジュース容量:7.0ml
バッテリー容量: 1300mAh
サイズ: 101.0 * 38.0 * 18.0mm

使い方
電源オン/オフ:ボタンを素早く5回押すと、タンクライトが点滅し、デバイスが使用できる状態であることを示します。同様の操作で電源をオフにできます。

ジュースの充填:カートリッジを外し、図のようにベースを開きます。コットンに数滴のジュースを滴下します。過剰な量を注入しないでください。ベースをしっかりと固定します。5分間待ってから使用してください。

Vaping:カートリッジをバッテリーに取り付けます。ファイアボタンを押しながら、パワーオン状態でマウスピースを直接吸います。

コットンの交換方法:
フレーバーが薄くなったら、新しいコットンと交換してください。コットンのサイズは9.0*9.0mmです。
1.ベースを開く。ピンセットを使ってコットンフラップを開き、古いコットンを取り出します。
2.新しいコットンを内側に置きます。コットンが表面と同じ高さになっていることを確認してください。
3.コットンの数滴にジュースを滴下し、完全に浸します。
4.ベースをしっかりと固定します。

バッテリー残量を確認する:スタンバイ状態でボタンを1回クリックします。電池の残量を示すためにランプが点滅します。8は満タン、ゆっくりと消えます。電池の残量が多くなると、点灯するはずです。逆に、すぐに点滅します。その時、デバイスを充電する必要があります。

充電:USBケーブルでパソコンやACアダプターに接続して充電します。完全に充電されると、ライトが消灯します。

キャラクターの切り替え:デバイスがオンのときに、インジケーターが点灯するまで3回早くファイアボタンをクリックします。その後、ボタンを1回クリックすると、ライトは赤、黄、緑、青、藍色、白、紫、または消灯の間をシフトします。

使用方法&保管
極端な高温、寒い場所や直射日光の当たる場所には置かないでください。水や液体から離して保管してください。ポケットに直接入れたり、コイン、ジュエリー、または他の硬いアイテムと混ぜたりしないでください。適切な充電温度は0°C～45°C、使用温度は-10°C～60°Cです。使用しないときや保管する前にデバイスを常にオフにするか、セルを取り外