Exceed X Battery User Manual

English

Notice for Use:
Thank you for choosing Joyetech.
Please read this manual carefully before use to ensure that your usage is correct, if you require any additional information or have any questions about the product or its use, please consult your local Joyetech agent, or visit our website at www.joyetech.com.

CHECK AUTHENTICITY
1. Check the authenticity of the SC label on the package, you' ll see the security code with 16 numbers.
2. Visit http://www.joyetech.com/batchcode.php and enter the numbers in sequence (left to right, up to down) without blanks to check.
3. Should you have any further question, please feel free to contact service@joyetech.com.

How to use:
1. Power on:
Hold the power button 5 times in quick succession to turn the device on or off.
2. Vaping:
Hold the fire button and inhale through the mouthpiece, Release the button to exhale. While vaping, the indicator light stays fix. The color of the indicator

Battery Level	100%-60%	59%-30%	≤29%
Color of LED	Green	Blue	Red

3. Change Power Level:
When power on, press the button 3 times in quick succession to change output power level in cycle, The indicator light will flash 3 times to show the power level you choose,

Power Level	High	Medium(Default)	Low
Color of LED	Green	Blue	Red

4. Check Power Level:
When power on, press the button 2 times in quick succession, The LED will stay lit for 3 seconds to indicate current power level,
5. Charging:
Simply charge the device by connecting with a computer or a wall adapter (output DC 5V) via TYPE-C cable, When it is fully charged, the indicator light will turn green and stay on.

INDICATION AND PROTECTION
1. Low-voltage protection:
When the voltage of battery is less than 3.3V, the LED will flash 5 times and no output, If keep vaping, the LED will flash 40 times and then shut down.
2. Short circuit protection:
If short circuit occurs, the battery will not output and the LED will flash for 3 or 5 times.
3. Atomizer protection:
When one puff lasts longer than 10 seconds, the LED will flash 10 times, no output and power off,
4. Resistance examination:
When the resistance at the output end is >3ohm, the light flashes for 10 times slowly if you press the button, indicating open circuit, When the resistance at the output end is <0.2ohm, the light flashes quickly for 3 times, suggesting low output or potential short circuit,

USE & STORAGE
Don' t expose the battery to extreme heat, cold or direct sunlight, Keep away from water or any liquids, Don' t put the device in your pocket or handbag directly, don' t mix it with coins, jewelry or other hard objects, The appropriate operation temperature is 0℃~ to 45℃ while charging and -10℃ to 60℃ while in use, Always power off the device or take the cells out when it is not being used or when it is going to be stored, Store at ambient temperature (5℃ ~ to 30℃) in a clean dry place out of the reach of children and pets,

WASTE
At the end of the serviceable life, dispose the device including the battery in accordance with local waste disposal and recycling regulations with consideration to the environment,

WARNING
1. Keep out of reach of children,
2. This device is not recommended for use by people under 18 or non-smokers,
3. This device is not suitable for or prohibited for use by pregnant or breast-feeding women,
4. This device is not suitable for use by people who has cardiovascular disease or cerebrovascular disorders,
5. This device is not suitable for use by people who diseases like cardiac dysfunction, high blood pressure or diabetes,

WARRANTY
Please refer to your Joyetech product warranty card, We are not responsible for any damage caused by user error, Our warranty is not valid for products purchased from unauthorized dealers,

Joyetech agrees to provide repair under warranty pursuant to the following terms and conditions:
1. The warranty provides repair free of charge for defective Joyetech brand merchandise, Warranty period is 90 days from date of purchase by the end user,
2. This warranty may be void as a result of any of the following conditions:
* Customer does not provide warranty card and original receipt of purchase,
* Merchandise failure or damage is caused due to improper use or unauthorized repair,
* Merchandise failure or damage as a result of excessive force such as dropping,
* Merchandise failure or damage as a result of usage outside of recommended operating conditions (see precautions in usage manual),
* Merchandise failure or damage caused by improper use of water or other liquid (see usage manual for operating instructions),
* Merchandise failure or damage due to usage with non-Joyetech components (charger, battery, and power cable),
3. This warranty does not cover personal items or consumable goods and attachments, including but not limited to: mouthpiece, cartridge, atomizer head, lanyard, and leather sheath,
4. This warranty does not cover any non-Joyetech brand products, This warranty is only valid for eligible Joyetech brand products during the warranty period of 90 days after date of purchase as indicated on proof of purchase,
Joyetech reserves the right of final decision in all warranty cases,
Joyetech may interpret and revise the content of this warranty terms,

Français

Avis d'utilisation:
Merci d'avoir choisi Joyetech, Veuillez lire attentivement ce manuel avant de l'utiliser pour vous assurer que votre utilisation est correcte, Si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou avez des questions sur le produit ou son utilisation, veuillez consulter votre agent Joyetech local ou visiter notre site Web à l'adresse www.joyetech.com.

Vérifier l'authenticité:
1. Grattez le revêtement de l'étiquette SC sur l'emballage, vous verrez le code de sécurité avec 16 numéros,
2. Visitez http://www.joyetech.com/batchcode.php et entrez les numéros dans l'ordre (de gauche à droite, de haut en bas) sans espaces vides à vérifier,
3. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter service@joyetech.com,

Comment utiliser:
1. Mise sous/hors tension:
Appuyez 5 fois sur le bouton d'alimentation en succession rapide pour allumer ou éteindre l'appareil,
2. Vaporisation:
Tenez le bouton de tir inspirez par l'embout buccal, Relâchez le bouton pour expirer, Pendant la vaporisation, le voyant reste allumé, La couleur du voyant lumineux change en fonction de la capacité restante de la batterie comme suit:

Niveau de batterie	100%-60%	59%-30%	≤29%
Couleur de LED	Vert	Bleu	Rouge

3. Changer le niveau de puissance:
A la mise sous tension, appuyez sur le bouton 3 fois de suite rapidement pour changer le niveau de puissance de sortie en cycle, Le voyant lumineux clignotera 3 fois pour indiquer le niveau de puissance que vous avez choisi,

Niveau de puissance	Élevé	Moyen (par défaut)	Faible
Couleur de LED	Vert	Bleu	Rouge

4. Vérifier le niveau de puissance :
A la mise sous tension, appuyez 2 fois de suite sur le bouton rapidement, La LED restera allumée pendant 3 secondes pour indiquer le niveau de puissance actuel,
5. Chargement :
Chargez simplement l'appareil en le connectant à un ordinateur ou à un adaptateur mural (sortie DC 5V) via un câble TYPE-C, Lorsque l'appareil est entièrement chargé, le voyant lumineux devient vert et reste allumé,

INDICATION ET PROTECTION
1. Protection de basse tension:
Lorsque la tension de la batterie est inférieure à 3.3V, la LED clignote 5 fois et aucune sortie, Si vous continuez à vaporiser, la LED clignote 40 fois et ne pourra pas s'allumer,
2. Protection contre les courts-circuits:
Si un court-circuit se produit, la batterie ne se décharge pas et la LED clignote 3 ou 5 fois,
3. Protection de l'atomiseur:
Si une bouffée dure plus de 10 secondes, la DEL clignote 10 fois, sans sortie et hors tension,
4. Examen de la résistance:
* Lorsque la résistance à la sortie est supérieure à 3ohm, le voyant clignote 10 fois lentement si vous appuyez sur le bouton, ce qui indique un circuit ouvert,
*Lorsque la résistance à la sortie est inférieure à 0.3ohms, le voyant clignote rapidement 3 fois, ce qui suggère un faible rendement ou un court-circuit potentiel,

UTILISATION ET STOCKAGE
N' exposez pas la batterie à une chaleur extrême, au froid ou aux rayons directs du soleil, Gardez-la à l'écart de l'eau ou de tout liquide, Ne mettez pas l' appareil dans votre poche ou votre sac à main directement; Ne le mélangez pas avec des pièces de monnaie, des bijoux ou d' autres objets durs, La température de fonctionnement appropriée est entre 0℃ et 45 ℃ pendant la charge, et entre -10℃ et 60℃ pendant l'utilisation, Mettez toujours l'appareil hors tension ou retirez les accumulateurs lorsqu'il n'est pas utilisé ou lorsqu'il est sur le point de ranger, Conservez à la température ambiante (entre 5℃ et 30 ℃) dans un endroit propre, sec et hors de la portée des enfants et des animaux domestiques,

DÉCHETS
A la fin de sa durée de vie, jetez l'appareil, y compris la batterie, conformément à la réglementation locale en matière de recyclage des déchets, dans le respect de l'environnement,

Attention:
1. Tenir hors de la portée des enfants,
2. Cet appareil n'est pas recommandé pour les personnes de moins de 18 ans ou les non-fumeurs,
3. Cet appareil ne convient pas aux femmes enceintes ou qui allaitent,
4. Cet appareil ne convient pas aux personnes atteintes de maladies cardiovasculaires ou respiratoires,
5. Ce dispositif n'est pas approprié pour les personnes qui ont un dysfonctionnement cardiaque, de l'hypertension ou le diabète,

Conditions de garantie:
Veuillez consulter la carte de garantie de votre produit Joyetech, Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par l'erreur de l'utilisateur, Notre garantie n'est pas valable pour les produits achetés auprès de fournisseurs tiers,

Joyetech s'engage à fournir une réparation sous garantie conformément aux modalités suivantes:
1. Cette garantie prévoit la réparation gratuite des marchandises défectueuses de la marque Joyetech, La période de garantie est de 90 jours à compter de la date d'achat par l'utilisateur final,
2. Cette garantie peut être annulée en raison de l'une des conditions suivantes:
* Le client ne fournit pas la carte de garantie et le reçu d'achat original,
* La marchandise défectueuse ou endommagée est causée par une mauvaise utilisation ou une réparation non autorisée,
* La marchandise défectueuse ou endommagée par suite d'une force excessive telle que la chute,
* Défaut de marchandise ou dommage résultant de l'utilisation en dehors des conditions d'utilisation recommandées (voir les précautions dans le manuel d'utilisation),
* Défaut de marchandise ou dommages causés par une mauvaise utilisation de l'eau ou d'autres liquides (voir le manuel d'utilisation pour les instructions d'utilisation),
* Écrou de la marchandise ou dommages causés par l'utilisation de composants autres que Joyetech (chargeur, batterie et câble d'alimentation),
3. Cette garantie ne couvre pas les articles personnels ou consommables et les pièces jointes, y compris mais sans s'y limiter: l'embout buccal, la cartouche, la tête d'atomiseur, le cordon et la gaine en cuir,
4. Cette garantie ne couvre pas les produits de marque non-Joyetech, Cette garantie n'est valable que pour les produits de marque Joyetech admissibles pendant la période de garantie de 90 jours après la date d'achat, comme indiqué sur la preuve d'achat,
Joyetech se réserve le droit de prendre une décision finale dans tous les cas de garantie,
Joyetech peut interpréter et réviser le contenu des présentes conditions de garantie,

German

Gebrauchshinweis:
Danke dass Sie sich für Joyetech entschieden haben! Bitte lesen Sie aufmerksam diese Anleitung durch bevor Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen, Nur so kann eine korrekte Nutzung gewährleistet werden, Falls Sie weitere Fragen haben und zusätzliche Informationen benötigen bezüglich unserer Produkte, setzen Sie sich bitte mit unserem lokalen Ansprechpartner in Verbindung oder besuchen Sie unsere Website: www.joyetech.com

Überprüfen ob Original:
1. Kratzen Sie die Beschichtung des SC-Etikets auf der Verpackung ab, Sie sehen den 16stelligen numerischen Sicherheitscode,
2. Besuchen Sie http://www.joyetech.com/batchcode.php und geben Sie die Zahlen der Reihe nach (von links nach rechts, von oben nach unten) ohne Leerzeichen ein,
3. Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an service@joyetech.com,

Wie man es benutzt?
1. Einschalten / Ausschalten
Drücken Sie die Power-Taste fünfmal in rascher Abfolge hintereinander, um das Gerät ein- oder auszuschalten,
2. Vaping
Halten Sie den Feuerknopf und atmen Sie durch das Mundstück ein, Lassen Sie den Knopf los, um zu inhalieren, Während Vaping bleibt die Kontrollleuchte dauerhaft an, Die Farbe der Anzeigeleuchte zeigt je nach verbleibender Akkukapazität wie folgt:

Akkustand	100%-60%	59%-30%	≤29%
Farbe der LED	Grün	Blau	Rot

3. Veränderung der Leistungsstufe
Drücken Sie beim Einschalten dreimal in rascher Abfolge hintereinander auf die Taste, um die Ausgangsleistung im Zyklus zu ändern, Die Anzeigeleuchte blinkt dreimal, um die von Ihnen gewählte Leistungsstufe anzuzeigen,

Leistungsstufe	Hoch	Medium(Default)	Niedrig
Farbe der LED	Grün	Blau	Rot

4. Überprüfen Sie die Leistungsstufe
Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät die Taste zweimalin rascher Abfolge hintereinander, Die LED leuchtet 3 Sekunden lang, um den aktuellen Leistungsstufe anzuzeigen,
5. Aufladen:
Laden Sie das Gerät einfach auf, indem Sie es über ein TYP-C-Kabel mit einem Computer oder einem Wandadapter (Ausgangsspannung 5V) verbinden, Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Anzeigeleuchte grün und bleibt

INDIKATION UND SCHUTZ
1. Unterspannungsschutz:
Wenn die Batteriespannung unter 3,3 V liegt, blinkt die LED fünfmal und es erfolgt keine Ausgabe, Mit weiter Vaping, blinkt die LED 40 Mal und kann nicht eingeschaltet werden,
2. Kurzschlussschutz:
Wenn Kurzschluss auftritt, hat der Akku keine Ausgang und die LED blinkt drei- oder fünfmal,
3. Zerstäuber Schutz:
Wenn Sie mehr als 10 Sekunden dauert, blinkt die LED 10 Mal, es erfolgt keine Ausgangund das Gerät wird ausgeschaltet,
4. Resistenzprüfung
* Wenn der Widerstand am Ausgangsende > 3 Ohm ist, blinkt die Lampe 10 Mal langsam, wenn Sie die Taste drücken, um offenen Schaltkreis anzuzeigen,
* Wenn der Widerstand am Ausgangsende <0,3 Ohm ist, blinkt die Lampe 3 Mal, um die Leistung dreimal schnell, was auf eine niedrige Ausgangsleistung oder einen potentiellen Kurzschluss hindeutet,

GEBRAUCH & LAGERUNG
Setzen Sie den Akku keiner extremen Hitze, Kälte oder direkter Sonneneinstrahlung aus, Von Wasser oder anderen Flüssigkeiten fernhalten, Legen Sie das Gerät nicht direkt in Ihre Tasche oder Handtasche; mischen Sie es nicht mit Münzen, Schmuck oder anderen harten Gegenständen, Die geeignete Betriebstemperatur liegt zwischen 0℃ und 45℃ während des Ladevorgangs und zwischen -10℃ und 60℃ während des Betriebs, Schalten Sie das Gerät immer aus oder nehmen Sie den Akku heraus, wenn Sie es nicht verwenden oder wenn es gelagert wird, Lagern Sie es bei Umgebungstemperatur (5℃ bis 30℃) an einem sauberen, trockenen Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren,

ABFALL
Entsorgen Sie Nutzungsdauer entsorgen Sie das Gerät einschließlich der Batterie unter Beachtung der örtlichen Entsorgungs- und Recyclingvorschriften und der Berücksichtigung der Umwelt,

WARNUNG
1. Verwenden Sie das Gerät nicht bei stürmischem oder staubigem Wetter,
2. Verwenden Sie das Lademodul nur mit USB-Port bei Endtemen Sie das Ladekabel wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist,
3. Legen Sie das Gerät nicht ieee in die Tasche oder Handtasche; nicht mit Münzen, Schmuck oder anderen harte Gegenstände zusammen,
4. Verwenden Sie bitte empfohlene Akkugeräte und -ladegeräte, Verwenden Sie nicht das Gerät bei Kindern und Tieren,
5. Das Gerät, die Akkus und das Aufladegerät können während des Aufladevorgangs heiß werden, Halten Sie daher diese Gegenstände von leicht entflammbaren Gasen, Flüssigkeiten und anderen Materialien fern,

Warnhinweis:
1. Von Kindern fernhalten,
2. Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen unter 18 Jahren oder Nichtraucher empfohlen,
3. Dieses Gerät ist nicht geeignet für schwangere oder stillende Frauen,
4. Dieses Gerät ist nicht geeignet für Menschen, die Kreislaufbeschwerden oder Erkrankungen der Atemwege haben,
5. Dieses Gerät ist nicht geeignet für Menschen, die Krankheiten wie Herzinsuffizienz, Bluthochdruck oder Diabetes haben,

Garantie Bestimmungen:
Bitte lesen Sie aufmerksam Ihre Joyetech Produktgarantiekarte, Wir sind nicht für Schäden die durch unsachgemäße Nutzung verursacht werden, Unsere Garantie wird nicht für Produkte von Drittanbietern gewährt,

Unser Versprechen Bedingungen bereitet Joyetech Garantieleistungen und Reparaturen:
1. Die Garantie umfasst kostenfreie Ersatzlieferungen für defekte Joyetech Geräte und Komponenten, Die Gewährleistungsfrist beträgt 90 Tage ab dem Kaufdatum des Endverbrauchers,
2. Die Garantie kann aufgrund der folgenden Bedingungen ungültig werden Folgende Bedingungen entstehen,
* Der Kunde bietet keine Garantiekarte und keinen Originalkaufbeleg,
* Bei unsachgemäßen Gebrauch oder nicht autorisierte Reparatur,
* Bei Schäden die durch Gewaltanwendung oder durch einen Sturz erfolgten,
* Schäden die Aufgrund der Nichtbeachtung der Betriebsanleitungen (siehe unter bitte beachten im Benutzerhandbuch) aufgetreten sind,
* Schäden die durch falsche Verwendung von Wasser oder anderen Flüssigkeiten verursacht wurden (siehe Gebrauchsanleitung),
* Schäden die Aufgrund durch nicht von Joyetech autorisierten Komponenten verursacht wurden (Ladegerät, Batterie und Kabel),
3. Diese Garantie gilt nicht für persönliche Gegenstände oder Verbrauche- und Verschleißteile wie: Mundstück, Tanks, Verdampferkopfe, Anhänger und Ledersleeve,
4. Diese Garantie erstreckt sich nur auf original Joyetech Markenprodukte, Diese Garantie erstreckt sich auf die besonderen Komponenten der Marke Joyetech während der Garantiezeit von 90 Tagen nach dem Kaufdatum, Das Datum auf der Quittung ist maßgebend,
Joyetech behält sich das Recht vor die Gewährleistungsbedingungen zu überprüfen und zu ändern,
Joyetech behält sich das Recht vor die Gewährleistungsbedingungen zu überprüfen,

Russian

Перед использованием:
Спасибо, что выбрали Joyetech, Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию перед использованием устройства, чтобы быть уверенным, что вы все делаете правильно, Если вам необходима дополнительная информация о продукте, или у вас возникли вопросы, обратитесь, пожалуйста, к вашему локальному представителю, или посетите наш веб-сайт www.joyetech.com.

Проверка подлинности:
1. Сотрите покрытие этикетки на упаковке, под ней находится код из 16 цифр,
2. Посетите http://www.joyetech.com/batchcode.php и введите цифры без пробелов в специальное поле на сайте,
3. При возникновении вопросов, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте service@joyetech.com,

Как использовать:
1. Включение/выключение
Нажмите кнопку "Fire" 5 раз подряд, чтобы включить или выключить устройство,
2.Парение
Держите кнопку "Fire" и вдыхайте через мундштук, Отпустите кнопку, чтобы выдохнуть, Во время парения индикатор горит постоянно, Цвет индикатора меняется в зависимости от оставшегося заряда батареи следующим образом:

Заряд батареи	100%-60%	59%-30%	≤29%
Цвет LED	Зеленый	Синий	Красный

3. Изменить уровень мощности:
При включении нажмите кнопку "Fire" 3 раза подряд, чтобы изменить уровень выходной мощности, Индикатор будет мигать 3 раза, чтобы показать выбранный уровень мощности,

Уровень мощности	Высокий	Средний (по умолчанию)	Низкий
Цвет LED	Зеленый	Синий	Красный

4. Проверить уровень мощности:
При включенном нажмите кнопку "Fire" 2 раза подряд, индикатор будет гореть в течение 3 секунд, чтобы показать уровень мощности,
5. Зарядка:
Просто зарядите устройство, подключив его к любому компьютеру или настенному адаптеру(выход 5 В через стандартный кабель TYPE-C,Индикатор зарядки устройство постоянно горит, индикатор начнет мигать зеленым и остается включенным,

Индикация и защита:
1.Низкое напряжение защита:
Если напряжение батареи меньше 3.3 В, индикатор мигает 5 раз и не будет выходить, Если продолжать парить, индикатор будет мигать 40 раз и не сработает,
2.Защита от короткого замыкания:
При возникновении короткого замыкания, батарея не будет выходить, а индикатор будет мигать 3 или 5 раз,
3. Защита атомайзера:
Когда одна порция парения длится более 10 секунд, индикатор мигает 10 раз, и выход будет перестановлен, устройство выключится,
4. Обнаружение сопротивления:
* Когда сопротивление на выходном конце>3Ом, при нажатии кнопки индикатор медленно мигает 10 раз, указывая на разомкнутую цепь,
* Когда сопротивление на выходном конце<0.3 Ом, индикатор быстро мигает 3 раза, указывая на низкий выход или потенциальное короткое замыкание,

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ:
Не оставляйте аккумулятор в жарком, холодной среде или на месте прямого солнечного света, Хранить вдали от воды или любых жидкостей, Не кладите устройство в карман или сумочку напрямую; не смешивайте его с монетами, драгоценностями или другими твердыми предметами, Соответствующая рабочая температура составляет: во время заряжания -0℃ до 45℃ , во время использования -10℃ до 60℃ , Всегда выключайте устройство или извлекайте аккумулятор, когда вы не используете его, Храните при температуре окружающей среды (от 5℃ до 30℃) в чистом сухом месте, недоступном для детей и домашних животных,

ОТХОДЫ
В конце срока службы утилизируйте устройство, включая батарею, в соответствии с местными правилами утилизации и отходов с учетом окружающей среды,

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
1. Это устройство может быть отремонтировано только в авторизованных сервисных центрах Joyetech, Попытки самостоятельного или самостоятельного ремонта может привести к его повреждению и быть опасной для вашего здоровья,
2. Устройство не следует использовать людьми с ограниченными возможностями, включая детей, лицами, не знакомыми с инструкцией эксплуатации, или людьми, неспособными использовать устройство,
3. Не следует использовать это устройство с комплектующими, произведенными другими компаниями, В случае такого использования Joyetech снимает с себя обязательства по гарантии и не несет ответственности за любые повреждения, произошедшие вследствие этого,
4. Не следует ронять устройство или подвергать его чрезмерным физическим нагрузкам,
5. Устройство допускается использовать только по предназначению, не пытайтесь использовать его для других целей,

Гарантийные обязательства:
Мы не несем ответственности за любые повреждения, случившиеся вследствие ошибок пользователя или нарушения им правил эксплуатации устройства, Наша гарантия распространяется только на устройства, произведенные у авторизованных ретейлеров,

Условия гарантийного обслуживания:
Срок гарантийного обслуживания (гарантийный срок) составляет 90 дней с момента приобретения устройства, Гарантийное обслуживание осуществляется только в официальных сервисных центрах Joyetech,
Гарантийный ремонт предоставляется при соблюдении следующих условий:
1. Гарантийное обслуживание не предоставляется в следующем случае:
* если недостатки возникли после передачи устройства потребителю вследствие нарушения потребителем требований руководства по эксплуатации, ремонт изменения, самостоятельно устройства, разборкой третьим лицом, или обстоятельств непреодолимой силы;
* если недостатки возникли вследствие дефекта в результате удара, падения, чрезмерного физического воздействия, контакта с жидкой или иным веществом;
* при обнаружении механических повреждений, следов агрессивных сред и высоких температур, а также попадания внутрь инородных предметов и насекомых;
* при попытке самостоятельного ремонта устройства потребителем или ремонта устройства вне официального сервисного центра Joyetech,
Гарантия не распространяется на расходные материалы и предметы личной гигиены, таких как сменные картриджи, мундштуки, ремешки, чехлы, ремешки и т.п.,
Производитель оставляет за собой право окончательного решения по всем гарантийным случаям,

Spanish

Aviso de uso:
Gracias por elegir los productos Joyetech, Por favor, lea atentamente este manual para garantizar su uso adecuado, Para cualquier información adicional o preguntas sobre el producto y su uso, por favor consulte con su distribuidor Joyetech más cercano o visite nuestro sitio web www.joyetech.com.

Verificación de la autenticidad:
1. Raspe la capa de la etiqueta SC en el paquete, verá el código de seguridad con 16 números,
2. Visite http://www.joyetech.com/batchcode.php e ingrese los números consecutivos (de izquierda a derecha, arriba a abajo) sin espacio para verificar,
3. Si tiene más preguntas, no dude en ponerse en contacto via service@joyetech.com,

Modo de uso:
1. Encender / apagar
Presione el botón de Encendido 5 veces para encender/apagar el sistema,
2. Vapear
Mantener presionado el botón de encendido e inhalar por la boquilla, Soltar el botón para exhalar, Mientras que vapea, el indicador permanece encendido, El color del indicador de la batería cambia de acuerdo con la capacidad restante de la batería de la siguiente manera:

Nivel de la batería	100%-60%	59%-30%	≤29%
Color del LED	VERDE	AZUL	ROJO

3.-Indicador de nivel de potencia: Cuando se encienda, presione sucesivamente el botón 3 veces para cambiar el nivel de potencia de salida, El indicador parpadeará 3 veces para mostrar el nivel de potencia que elija,

Nivel de potencia	Alto	Medio (Por defecto)	Bajo
Color del LED	VERDE	AZUL	ROJO

4. Nivel de potencia:
Cuando se encienda, presione sucesivamente el botón 2 veces, La LED permanecerá encendida durante 3 segundos para indicar el nivel de potencia actual,
5. Cargar
Simplemente cargar el dispositivo conectándolo al ordenador o a un adaptador de pared (salida DC 5V) a través del cable TYPE-C, Cuando está completamente cargado, el indicador luminoso se volverá verde y permanecerá encendido,

INDICACIÓN Y PROTECCIÓN
1. Protección bajo voltaje:
Cuando el voltaje de la batería está por debajo de 3,3V, la LED parpadeará 5, y sin salida, Si sigue vapeando, la LED parpadeará 40 veces y no podrá encenderse,
2. Protección contra cortocircuitos:
Si ocurre un cortocircuito, la batería se encenderá y la LED parpadeará 3 o 5 veces,
3. Protección del atomizador:
Cuando una calada dura más de 10 segundos, la LED parpadeará 10 veces, no hará suministro de salida y se apagará,
4. Resistencia examen:
* Cuando la resistencia en el extremo de salida es> 3ohm, la luz parpadea 10 veces lentamente más indica circuito abierto,
* Cuando la resistencia en el extremo de salida es> 3ohm, la luz parpadea rápidamente 3 veces, lo que sugiere una salida baja o un posible cortocircuito,

USO Y ALMACENAMIENTO
No exponga la batería al calor o al frío extremo ni a la luz solar directa, Mantener alejado del agua o de cualquier líquido, No coloque el dispositivo en su bolsillo o bolso directamente; no lo mezcle con monedas, joyas o otros objetos duros, La temperatura de funcionamiento adecuada es entre 0℃ y 45 ℃ mientras está en uso, La temperatura de operación está entre -10℃ y 60℃ mientras está en uso, Siempre apague el dispositivo o saque las celdas cuando no se vaya a utilizar, Almacene a temperatura ambiente (5℃ a 30℃) en un lugar limpio y seco, fuera del alcance de los niños y las mascotas,

Residuo
Al final de la vida útil, deseche el dispositivo, incluida la batería, de acuerdo con los reglamento locales de eliminación de residuos y reciclaje considerando el medio ambiente,

Advertencia
1. Mantener fuera del alcance de los niños,
2. Este dispositivo no está recomendado para su uso por personas menores de 18 años o no fumadores,
3. Este dispositivo no es apropiado para ser utilizado por mujeres embarazadas o en periodo de lactancia,
4. Este dispositivo no es adecuado para su uso por personas con enfermedad cardiovascular o enfermedad respiratoria,
5. Este dispositivo no es adecuado para su uso por personas que tengan enfermedades como la disfunción cardíaca, presión arterial alta o diabetes,

Garantía
Por favor, consulte la tarjeta de garantía del producto Joyetech, No nos hacemos responsables de cualquier daño causado por un error humano, Nuestra garantía no se hace cargo de productos adquiridos a terceros proveedores,

Joyetech se compromete a prestar reparaciones bajo conformidad de la garantía según los siguientes términos y condiciones:
1. Esta garantía cubre la reparación de forma gratuita por defecto de mercancía de la marca Joyetech, El periodo de garantía es de 90 días desde la fecha de compra por el usuario final,
2. Esta garantía puede ser anulada según las siguientes condiciones:
* El cliente no proporciona la tarjeta de garantía y el recibo de compra original,
* La mercancía dañada o deteriorada resultado de una manipulación o de reparaciones no autorizadas,
* La mercancía dañada o deteriorada resultado de una caída con excesiva fuerza,
* La mercancía dañada o deteriorada resultado de una manipulación en condiciones de temperatura no recomendadas (ver precauciones en el manual de uso),
* La mercancía dañada o deteriorada resultado de un uso inadecuado de agua u otro líquido (consulte el manual de instrucciones),
* La mercancía dañada o deteriorada producto del uso de repuestos que no son de la marca Joyetech (cargador, batería y cable de alimentación),
3. Esta garantía no cubre los artículos personales o bienes de consumo y otros accesorios sin limitarse únicamente a boquillas, cartuchos, cabeza de atomizador, cordón y funda de cuero,
4.Esta garantía no cubre los productos que no sean de la marca Joyetech, Esta garantía es únicamente válida para los productos de la marca Joyetech durante el periodo de garantía de 90 días a partir de la fecha de compra como se indica en el comprobante de compra,
Joyetech se reserva el derecho de la decisión final en todos los casos de garantía,
Joyetech puede interpretar y revisar el contenido de las condiciones de la garantía,

Italy

Avviso per l'uso:
Grazie per aver scelto un prodotto Joyetech! Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso per assicurare un corretto uso del dispositivo, Se avete bisogno di ulteriori informazioni o avete eventuali domande su questo prodotto, si prega di consultare il rivenditore ufficiale Joyetech locale o visitare il nostro sito web www.joyetech.com,

Controlla l'autenticità
1. Gratta il rivestimento dell'etichetta SC sulla confezione, verrai il codice di sicurezza con 16 numeri,
2. Visitare http://www.joyetech.com/batchcode.php e inserire i numeri consecutivi (da sinistra a destra, dall'alto verso il basso) senza spazi vuoti da verificare,
3. Se i casi in oltenuti dubbi, non esitate a contattare service@joyetech.com,

Modo d' uso:
1. Accensione/ spegnimento
Premere il pulsante di accensione 5 volte in rapida successione per accendere o spegnere il dispositivo,
2. Svapare
Tenere premuto il pulsante di accensione ed inspirare attraverso il bocaglio, Rilasciare il pulsante ed espirare, Durante lo svapo, la spia rimane accesa, Il colore dell'indicatore cambia in base alla capacità residua della batteria come segue:

Livello di batteria	100%-60%	59%-30%	≤29%
Colore del LED	Verde	Blu	Rosso

3. Modificare il livello di potenza:
All'accensione, premere 3 volte in rapida successione per modificare il livello di potenza in uscita, La spia lampeggerà 3 volte per mostrare il livello di potenza che avete scelto,

Nivel de potencia	Alto	Medio(Default)	Basso
Color del LED	Verde	Blu	Rosso

4. Controllare il livello di potenza:
All'accensione, premere il pulsante 2 volte in rapida successione, Il LED rimarrà acceso per 3 secondi per indicare il livello di potenza attuale,
5. Ricarica
Ricaricare facilmente il dispositivo collegandolo ad un computer o ad un adattatore da parete (uscita DC 5 V) tramite un cavo TYPE-C, Quando è completamente carico, la spia diventa verde e rimane accesa,

INDICAZIONE E PROTEZIONE
1. Protezione per bassa tensione:
Quando la tensione della batteria è inferiore a 3,3 V, il LED lampeggerà 5 volte e non si avrà nessuna uscita, Se si continua a svaporare, il LED lampeggerà 40 volte e poi non si accenderà,
2. Protezione dal corto circuito:
Se si verifica un corto circuito, la batteria non si attiva e il LED lampeggerà 3 o 5 volte,
3. Protezione dell'atomizzatore:
Quando un tiro dura più di 10 secondi, il LED lampeggerà 10 volte, non ci sarà nessuna uscita e il dispositivo si spegnerà,
4. Test della resistenza:
* Quando la resistenza in uscita è >3ohm, la luce lampeggia lentamente 10 volte quando si preme il pulsante, indicando un circuito aperto,
* Quando la resistenza in uscita è <0,3ohm, la luce lampeggia rapidamente per 3 volte, suggerendo un'uscita bassa o un potenziale cortocircuito,

USO E CONSERVAZIONE
Non esponete la batteria al calore estremo, al freddo o alla luce solare diretta, Tenere lontano dall'acqua o da altri liquidi, Non mettete il dispositivo in tasca o in borsa; non lasciatelo a contatto con monete, gioielli o altri oggetti duri, La temperatura operativa appropriata è compresa tra 0℃ e 45℃ durante la ricarica e tra -10℃ e 60℃ durante l'uso, Spegnete sempre il dispositivo o estraete le pile quando non viene utilizzato o quando verrà conservato, Conservare a temperatura ambiente (5℃ a 30℃) in un luogo pulito e asciutto, fuori dalla portata di bambini e animali domestici,

SMALTIMENTO
Al termine della vita utile, smaltire il dispositivo, compresa la batteria, in conformità con le normative locali sullo smaltimento e il riciclaggio dei rifiuti, tenendo conto dell'ambiente,

Avviso:
1. Tenere fuori dalla portata dei bambini,
2. Questo dispositivo non è raccomandato per l'uso da parte di giovani sotto i 18 anni o non fumatori,
3. Questo dispositivo non è adatto per l'uso da parte di donne in stato di gravidanza o in allattamento,
4. Questo dispositivo non è adatto all'uso da parte di persone con malattie cardiovascolari o malattie respiratorie,
5. Questo dispositivo non è adatto all'uso da parte di persone che hanno malattie come la disfunzione cardiaca, pressione alta o diabete,

Termini di garanzia:
Fate riferimento alla vostra scheda di garanzia del prodotto Joyetech, Non non siamo responsabili per qualsiasi danno causato da un errore dell'utente, La garanzia non è valida per i prodotti acquistati presso fornitori terzi,

Joyetech si impegna a fornire la riparazione in garanzia secondo i seguenti termini e condizioni:
1. Questa garanzia copre la riparazione gratuita dei prodotti di marca Joyetech,Il periodo di garanzia è di 90 giorni dalla data di acquisto da parte dell'utente finale,
2. La garanzia può essere annullata in base alle seguenti condizioni:
* Il cliente non presenta la scheda di garanzia e lo scontrino originale di acquisto;
* Il danno o il deterioramento del prodotto è causato da un uso non adeguato o da riparazioni non autorizzate;
* Il prodotto è danneggiato o deteriorato a causa di cadute o forti colpi subiti;
* Il danno o il deterioramento è causato non rispettando le condizioni d' uso raccomandate (vedere la sezione PRECAUZIONI di questo manuale);
* Il danno del prodotto è causato dall' uso improprio di acqua o un altro tipo di liquido (consultare il manuale di istruzioni);
* Il danno del prodotto è causato da un uso improprio di componenti di altri produttori (quali caricatore, batteria e cavo di alimentazione);
3. La garanzia non copre gli articoli personali o materiali di consumo ed altri accessori quali: boccagli, cartucce, testa dell' atomizzatore, collane e pretesti;
4. La garanzia non copre i prodotti di marche diverse da non siano di marca Joyetech, La garanzia è valida solo ed esclusivamente per i prodotti di marca Joyetech ammessi durante il periodo di garanzia di 90 giorni dalla data di acquisto come indicato sullo scontrino di acquisto,
Joyetech si riserva il diritto della decisione finale in tutti i casi di garanzia,
Joyetech interpreta e rivisiona il contenuto delle condizioni di garanzia,

Japanese

使用上の注意：
Joyetech をお選びいただき、ありがとうございます。ご使用の前には、このマニュアルを熟読して、ご使用が正しいことを確認してください。追加の情報をお求めまたはご質問がある場合は、製品やその使用について、地元の Joyetech の代理店にお尋ねになるか、弊社のウェブサイト www.joyetech.com をご覧ください。

信頼性の確認：
1.パッケージの SC ラベルのコーティングを剥がします。16 桁の番号を含むセキュリティコードが表示されます。
2.http://www.joyetech.com/batchcode.php にアクセスし、上から下まで（スペースなしで）番号を入力することをチェックします。
3.ご不明な点がある場合は、気軽に service@joyetech.com にお問い合わせください。

使い方
1. 電源オン / オフ
電源ボタンを 5 回すばやく 5 回押し、デバイスの電源をオン/オフにします。
2.ベイピング
ファイアボタンを押しながらマウス