Joytech

Premier Electronic Cigarette Manufacturer

RunAbout Quick Start



Specifications
Cartridge capacity: 2.0ml
Battery capacity: 480mAh
Dimensions: 117.0*30.5*15.5mm
Weight: 77.5g

English

Notice for Use
Thank-you for choosing Joytech. Please read this manual carefully before use to ensure that your usage is correct. If you require any additional information or have any questions about the product or its use, please consult your local Joytech agent, or visit our website at www.joytech.com.

Check Authenticity:
1. Scratch off the coating of the SC label on the package, you'll see the security code with 16 numbers.
2. Visit http://www.joytech.com/batchcode.php and enter the numbers in sequence (left to right, up to down) without blanks to enter.
3. If you have any questions, please contact service@joytech.com

How to use
1. Open the stopper and fill the e-liquid into the cartridge.
2. Close the stopper and wait for at least 5 minutes to get fully soaked.
3. Click the fire button 5 times quickly to turn it on.
4.Insert the cartridge into the atty.
5, Hold the fire button and inhale through the mouthpiece.

Check battery life: Click the button once on standby, The light will flash to indicate the battery life,
If stay lit or flash slowly with high battery life, On the contrary, it'll flash quickly. Then you need to charge it.
Charging: Simply charge the device by connecting it with a computer or wall adapter via USB cable. When it's fully charged, the light will go out.
Switch the light: Turn on the device, click the fire button 3 times quickly until the indicator light is on, then click the button once to shift among the color of red, yellow, green, blue, indigo, white, purple or light-off.

Indication and protection
Short circuit protection:
1, Power input would be directly shut down due to electric power board and needs charging to reactivate,
2, Short circuit before working: button light flashes for 5 times and then power-off,
3, Short circuit while working: button light flashes for 5 times before short-circuit reset)
Timeout protection: When you hold the fire button over 15 seconds, the light will flash 3 times then shut down, Click the fire button 5 times again to turn the device on.
Low voltage protection: When the battery voltage is less than 1.8V, the light will flash 5 times once you click the fire button, Continue to click, it will flash 40 times and then power-off, Recharge the battery now.
Resistance examination:
1, When the output load resistance is larger than 3.5ohm, the light flashes slowly for 10 times if you press the button,
2, When the output load resistance is lower than 0.2ohm, the light flashes quickly for 3 times, suggesting low output or potential short circuit.

Battery using:
1, Please use correct charging equipment to replenish supplies,
2, Please put the batteries on a hard surface when charging,
3, Please turn off the device when it is not in use,
4, Don't leave the charging batteries unattended,
5, Don't expose the battery to extreme heat, cold or direct sunlight,
6, Keep away from water or any liquids.

Precautions:
1, Don't use the device in stormy weather or dust condition,
2, Connect the USB port and charger properly, Unplug the charger when the charging is completed,
3, Don't put the device in your pocket directly, don't mix it with coins, jewelry or other hard objects,
4,The charger and battery may heat when charging, keep away from liquid or other materials.

Warning:
1, Keep out of reach of children,
2, This device is not recommended for use by people under 18 or non-smokers,
3, This device is not suitable for use by people who're allergic or sensitive to nicotine or those who can't use nicotine products for health reasons,
5, This device is not suitable for use by people who've diseases like cardiac dysfunction, high blood pressure or diabetes,

Attention:
1, Only have your device repaired by Joytech, Do not attempt to repair the unit by yourself as damage or personal injury may occur,
2, Do not leave the device in high temperatures or damp conditions, as this may damage the device, The appropriate operation temperature is within 0℃ to 45℃ and the charging area +10℃ to 60℃ while in use,
3, Do not attempt to combine the device with parts of other brands of e-cigarettes, Joytech will not take responsibility and your warranty will be void if any damage caused by this way,

Warranty terms:
Please refer to your Joytech product warranty card, We are not responsible for any damage caused by user error, Our warranty is not valid for products purchased from third party vendors.
Joytech will agree to provide repair or replacement in the following terms and conditions:
1, This warranty provides repair free of charge for defective Joytech brand merchandise, Warranty period is 90 days from date of purchase by the end user,
2, This warranty may be void as a result of any of the following conditions:
* Customer does not provide original receipt of purchase,
* Merchandise failure or damage is caused due to improper use or unauthorized repair,
* Merchandise failure or damage as a result of accident, misuse or abuse,
* Merchandise failure or damage as a result of usage outside of recommended operating conditions (see precautions in usage manual),
* Merchandise failure or damage caused by improper use of water or other liquid (use usage manual for operating instructions),
* Merchandise failure or damage due to usage with non-Joytech chargers, battery, or power supply,
3, This warranty does not cover personal items or consumable goods and attachments, including but not limited to: mouthpiece, cartridge, atomizer, battery, and battery cover,
4, This warranty does not cover any non-Joytech brand products, This warranty is only valid for eligible Joytech brand products during the warranty period of 90 days after date of purchase, as indicated on proof of purchase,
Joytech reserves the right of final decision in all warranty cases.
Joytech may interpret and revise the content of this warranty terms.

Français

Avis d'utilisation:
Merci d'avoir choisi Joytech, Veuillez lire attentivement ce manuel avant de l'utiliser pour vous assurer que votre utilisation est correcte, Si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou avez des questions sur le produit ou son utilisation, veuillez consulter votre agent Joytech local ou visiter notre site Web à l'adresse www.joytech.com

Vérifier l'authenticité
1, Grattez le revêtement de l'étiquette SC sur l'emballage, vous verrez le code de sécurité avec 16 numéros,
2, Visitez http://www.joytech.com/batchcode.php et entrez les numéros dans l'ordre (de gauche à droite, de haut en bas) sans espaces vides à vérifier,
3, Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter service@joytech.com

Utilisation:
1, Ouvrez le bouchon et remplissez l'e-liquide dans la cartouche,
2, Fermez le bouchon et attendez au moins cinq minutes pour être complètement trempé,
3, Cliquez sur le bouton de tir 5 fois rapidement pour l'allumer,
4, Insérez la cartouche dans la tête,
5, Maintenez le bouton de tir enfoncé et inspirez sur l'embout,

Vérifiez la capacité reste de la batterie:
Cliquez sur le bouton une fois dans le mode en veille, Le voyant clignote pour indiquer la capacité reste de la batterie, Si le voyant restera allumé ou clignotera lentement, il indique qu'il a encore une autonomie longue, Au contraire, il va clignoter rapidement, Ensuite, vous devez le charger,
Charge: Chargez l'appareil en le connectant à un ordinateur ou à un adaptateur mural via un câble USB, Le voyant s'éteindra lorsqu'il est complètement chargé,
Méthode pour changer la couleur du voyant: Allumez l'appareil, cliquez 3 fois sur le bouton de tir jusqu'à ce que le voyant soit allumé, puis cliquez une fois sur le bouton pour changer de couleur: rouge, jaune, vert, bleu, indigo, blanc, violet ou pas de lumière,

Utilisation de la batterie:
1, Veuillez utiliser l'équipement de charge correct par des fournisseurs réputés,
2, Veuillez mettre les piles sur une surface dure pendant le chargement,
3, Veuillez éteindre l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé,
4, Utilisez un chiffon sec pour nettoyer la batterie et ses bornes si nécessaire,
5, Ne laissez pas les batteries en charge sans surveillance,
6, N'exposez pas la batterie à une chaleur extrême, à la lumière froide ou directe du soleil,
7, Conservez à l'écart de l'eau ou tout liquide,

Précautions:
1, N'utilisez pas l'appareil en cas de tempête ou de poussière,
2, Connectez correctement le port USB et le chargeur, Débranchez le chargeur lorsque la charge est terminée,
3, Ne mettez pas l'appareil dans votre poche ou sac à main directement; Ne le mélangez pas avec des pièces de monnaie, bijoux ou autres objets durs,
4, Le chargeur et la batterie peuvent chauffer lors de la charge, tenir à l'écart des gaz inflammables, des liquides ou d'autres matériaux,

Attention:
1, Tenir hors de la portée des enfants,
2, Cet appareil n'est pas recommandé pour les personnes de moins de 18 ans ou les non-fumeurs,
3, Cet appareil ne convient pas aux personnes qui sont allergiques à la nicotine,
4, Cet appareil ne convient pas aux personnes allergiques ou sensibles à la nicotine ou à celles qui ne peuvent pas utiliser des produits de la nicotine pour des raisons de santé,
5, Cet appareil ne convient pas aux personnes atteintes de maladies cardiovasculaires ou respiratoires,
6, Ce dispositif n'est pas approprié pour les personnes qui ont un dysfonctionnement cardiaque, de l'hypertension ou le diabète,

Attention:
1, Faites réparer votre appareil uniquement par Joytech, N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même car des dommages ou des blessures personnelles peuvent survenir,
2, Ne laissez pas l'appareil dans des conditions de températures ou d'humidité élevées, car cela pourrait endommager l'appareil, La température de fonctionnement appropriée est de 0 ℃ à 45 ℃ pendant la charge et+10 ℃ à 60 ℃ en cours d'utilisation,
3, N'essayez pas de combiner le dispositif avec des parties d'autres marques d'e-cigarettes, Joytech n'assume aucune responsabilité et votre garantie sera annulée en cas de dommages causés de cette façon,

Conditions de garantie:
Veuillez consulter la carte de garantie de votre produit Joytech, Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par l'erreur de l'utilisateur, Notre garantie n'est pas valable pour les produits achetés auprès de fournisseurs tiers,

Joytech s'engage à fournir une réparation sous garantie conformément aux modalités suivantes:
1, Cette garantie garantit la réparation gratuite des marchandises défectueuses de la marque Joytech, La période de garantie est de 90 jours à compter de la date d'achat par l'utilisateur final,
2, Cette garantie peut être annulée en raison de l'une des conditions suivantes:
* Le client ne fournit pas la carte de garantie d'origine d'achat original,
* Le produit est endommagé ou défaillant en raison d'une mauvaise utilisation ou une réparation non autorisée,
* La marchandise défaillante ou endommagée est due à une mauvaise utilisation ou un accident,
* Défaut de marchandise ou dommage résultant de l'utilisation en dehors des conditions d'utilisation recommandées (voir les précautions dans le manuel d'utilisation),
* Défaut de marchandise ou dommages causés par une mauvaise utilisation de l'eau ou d'autres liquides (voir le manuel d'utilisation pour les instructions d'utilisation),
* Échec de la marchandise ou dommages causés par l'utilisation de composants autres que Joytech (chargeur, batterie et câble d'alimentation),
3, Cette garantie ne couvre pas les articles personnels ou consommables et les pièces jointes, y compris mais sans s'y limiter: l'embout buccal, la cartouche, la tête atomiseur, la batterie et le cache de la batterie,
4, Cette garantie ne couvre pas les produits de marque non-Joytech, Cette garantie n'est valable que pour les produits de marque Joytech admissibles pendant la période de garantie de 90 jours après la date d'achat, comme indiqué sur la preuve d'achat,
Joytech se réserve le droit de prendre une décision finale dans tous les cas de garantie. Joytech peut interpréter et réviser le contenu des présentes conditions de garantie.

Deutsch

Gebrauchsanweisung:
Vielen Dank dass Sie sich für Joytech entschieden haben! Bitte lesen Sie aufmerksam diese Anleitung durch bevor Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen, Nur so kann eine korrekte Nutzung gewährleistet werden, Falls Sie weitere Fragen haben und zusätzliche Informationen über bezüglich unserer Produkte, setzen Sie sich bitte mit unserem lokalen Ansprechpartner in Verbindung oder besuchen Sie unsere Website: www.joytech.com

Überprüfen ob Original
1, Kratzen Sie die Beschichtung des SC-Etiketts auf der Verpackung ab, Sie sehen den 16stelligen numerischen Sicherheitscode,
2, Besuchen Sie http://www.joytech.com/batchcode.php und geben Sie die Zahlen der Reihe nach (von links nach rechts, von oben nach unten) ohne Leerzeichen ein,
3, Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an service@joytech.com

Wie benutzt man:
1, Öffnen Sie den Stopfen und füllen Sie die E-liquid in die Patrone,
2,Schließen Sie den Stopfen und warten Sie mindestens 5 Minuten, bis er vollständig eingeweicht ist,
3,Klicken Sie fünfmal schnell auf den Feuerknopf, um anzuschalten,
4, Setzen Sie die Patrone in den Steckplatz ein,
5,Halten Sie den Feuerknopf und atmen Sie durch das Mundstück ein,

Batterielebensdauer prüfen:
Klicken Sie in Bereitschaft einmal auf den Knopf, Das Licht blinkt, um die Batterielebensdauer anzuzeigen,
Es leuchtet oder blinkt langsam mit hoher Batterielebensdauer, Im Gegenteil, es wird schnell blinken, Dann müssen Sie es aufladen,
Aufladen: Laden Sie das Gerät einfach auf, indem Sie es mit einem Computer oder einem Wandadapter über ein USB-Kabel verbinden, Wenn es voll aufgeladen ist, erlischt das Licht,

das Licht einschalten: Schalten Sie das Gerät ein, klicken Sie dreimal auf den Feuerknopf, bis die Anzeige leuchtet, Und klicken Sie dann einmal auf den Knopf, um zwischen den Farben Rot, Gelb, Grün, Blau, Indigo, Weiß, Purpur oder Licht aus zu wechseln,

Gebrauch von Akkus:
1, Verwenden Sie bitte ausschließlich Aufladegeräte von Markenherstellern,
2, Legen Sie bitte die Akkus auf eine harte Oberfläche, wenn Sie diese aufladen,
3, Schalten Sie das Gerät bitte aus, wenn Sie es nicht benutzen,
4, Verwenden Sie bitte trockenes Tuch, um den Akku und seine Anschlüße bei Bedarf zu reinigen,
5, Lassen Sie die Akkus während des Aufladevorgangs nicht unbeaufsichtigt,
6, Setzen Sie den Akku keiner extremen Hitze, Kälte oder direkter Sonneneinstrahlung aus,
7, Von Wasser oder anderen Flüssigkeiten fernhalten,

Bitte Beachten!
1, Verwenden Sie das Gerät nicht bei stürmischem oder staubigen Wetter,
2, Verbinden Sie das Ladekabel am USB Port fest, Entfernen Sie das Ladekabel wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist,
3, Legen Sie das Gerät nicht lose in die Tasche oder Handtasche, nicht mit Münzgeld, Schmuck oder anderen harte Gegenstände transportieren,
4, Verwenden Sie bitte ausschließlich Aufladegeräte mit einem Entladestrom von 5V/2A,
5, Das Gerät, die Akkus und das Aufladegerät können während des Aufladevorgangs heiß werden, Halten Sie daher diese Gegenstände von leicht entflammbaren Gasen, Flüssigkeiten und anderen Materialien fern,

Warnhinweis:
1, Von Kindern fernhalten,
2, Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen unter 18 Jahren oder Nichtraucher empfohlen,
3, Dieses Gerät ist nicht geeignet für schwangere oder stillende Frauen,
4, Dieses Gerät ist nicht geeignet für Menschen, die auf Nikotin allergisch oder empfindlich reagieren bzw, die Nikotinprodukte aus gesundheitlichen Gründen nicht verwenden sollten,
5, Dieses Gerät ist nicht geeignet für Menschen, die Herz-Kreislauferkrankungen oder Erkrankungen der Atemwege haben,
6, Dieses Gerät ist nicht geeignet für Menschen, die Krankheiten wie Herzerkrankungen, Bluthochdruck oder Diabetes haben,

Bitte Beachten!
1, Lassen Sie das Gerät nur direkt von Joytech reparieren, Versuchen Sie bitte nicht das Gerät selbständig zu reparieren um weitere Schäden und/oder Personenschäden zu vermeiden,
2, Das Gerät sollte bei einer Temperatur von +10 ℃ (14 ℉) bis 60 ℃ (140 ℉) betrieben und zwischen 0 ℃ (32 ℉) bis 45 ℃ (113 ℉) aufgeladen werden, Zu hohe Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit schaden ihm,
3, Wenn Sie das Gerät mit nicht autorisierten Komponenten verwenden, kann dies die Funktionsweise des Gerätes beeinträchtigen und zu Schäden führen, Für diese Schäden wird keine Haftung übernommen und führt zum Verfall der Garantieleistungen,

Garantie Bestimmungen:
Bitte lesen Sie aufmerksam Ihre Joytech Produktgarantiekarte, Wir sind nicht für Schäden die durch unsachgemäße Nutzung verursacht wurden verantwortlich, Unsere Garantie erstreckt sich nicht auf Produkte von Drittanbietern,

Unter folgenden Bedingungen bereitet Joytech Garantieleistungen und Reparaturen:
1, Die Garantie umfasst kostenlose Reparaturleistungen für defekte Joytech Markenprodukte, Die Gewährleistungsfrist beträgt 90 Tage ab dem Kaufdatum des Endverbrauchers,
2, Diese Garantieleistung kann verfallen, falls folgende Bedingungen eintreten,
* Der Kunde bietet keine Garantiekarte und keinen Originalbeleg,
* Bei unsachgemäßen Gebrauch oder nicht autorisierte Reparaturen,
* Bei Nichtbeachtung Gewährleistungsverlust durch einen Sturz erfolgten,
* Schäden die Aufgrund der nicht Beachtung der Gebrauchsanweisungen (siehe unter bitte beachten im Benutzerhandbuch aufgeführt) entstanden,
* Schäden die durch falsche Verwendung von Wasser oder anderen Flüssigkeiten verursacht wurden (siehe Gebrauchsanleitung),
* Schäden die aufgrund durch nicht von Joytech autorisierten Komponenten verursacht wurden, (Ladegerät, Batterie und Netzstabil),
3, Diese Garantie gilt nicht für persönliche Gegenstände oder Verbrauchs- und Verschleißteile wie: Mundstück, Tanks, Verdampferköpfe, Anhänger und Ladestelle,
4, Diese Garantie erstreckt sich nur auf original Joytech Markenprodukte, Diese Garantie erstreckt sich auf die beschriebenen Komponenten während der Garantiezeit von 90 Tagen nach dem Kaufdatum, Wie Sagen noch die Kaufdatum, Das Datum auf der Quittung ist maßgebend,
Joytech behält sich das Recht einer genauen Prüfung bis zur endgültigen Entscheidung bei allen Garantiefällen vor. Joytech behält sich das Recht vor die Gewährleistungsbedingungen zu überarbeiten.

Русский

Перед использованием:
Спасибо вам за то, что выбрали Joytech, Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию перед использованием, чтобы использовать устройство правильно, Если у вас возникли вопросы, обратитесь, пожалуйста, к вашему локальному поставщику, или посетите наш веб-сайт www.joytech.com

Проверка подлинности:
1, Сотрите защитный слой на упаковке, под ним находится код из 16 цифр,
2, Посетите http://www.joytech.com/batchcode.php и введите цифры без пробелов в специальное поле на сайте,
3, При возникновении затруднений, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте: service@joytech.com

Как пользоваться:
1, Открутите пробку и заполните жидкость для электронных сигарет в картридж,
2, Закройте пробку и подождите не менее 5 минут, чтобы было полностью пропитаться,
3, Нажмите кнопку "Fire" 5 раз, чтобы включить его,
4, Вставьте картридж в гнездо,
5,Нажмите кнопку "Fire" и вдохните через мундштук,

Проверьте срок службы батареи: нажмите кнопку один раз в режиме ожидания, Свет мигает, показывая заряд аккумулятора,Если свет горит постоянно или медленно мигает, это означает, что заряд аккумулятора достаточный,Напротив, если свет быстро мигает,то вам нужно его зарядить.,
Зарядка: просто зарядите устройство, подключив его к имеющемуся компьютеру или настенного адаптера через USB-кабель,Когда он будет полностью заряжен, свет погаснет,
Переключение свет: включите устройство, нажмите кнопку "Fire" 3 раза быстро, пока индикатор загорится, затем нажмите кнопку "Fire" еще раз, чтобы переключить между цветами красного, желтого, зеленого, синего, индиго, белого, пурпурного или свет выключен,

Внимание:
1, Не допускайте попадания устройства в детям,
2, Это устройство не предназначено для использования несовершеннолетними и людьми, не достигшими 18-летнего возраста,
3, Это устройство не предназначено для использования беременными или кормящими грудью женщинами,
4, Это устройство не предназначено для использования людьми, страдающими от аллергической реакции на никотин, или людьми, которым противопоказаны никотинсодержащие продукты,
5, Это устройство не предназначено для использования людьми, имеющими серьезные заболевания сердца, высокое кровяное давление или диабет,

Меры предосторожности:
1, Это устройство может быть отремонтировано только в авторизованных сервисных центрах Joytech, Попытка неавторизованного или самостоятельного ремонта может привести к повреждению вашего устройства, вашего здоровья,
2, Устройство не следует хранить или эксплуатировать в условиях повышенной влажности, Допустимый диапазон температур от 0℃ до 45 ℃ при зарядке и от +10℃ до 60℃ при использовании или хранении,
3, Не следует использовать устройство с комплектующими, произведенными другими производителями, В случае такого использования Joytech снимает с себя обязательства по гарантии и не несет ответственности за любые повреждения, произошедшие в результате этого,
4, Не следует ронять устройство или подвергать его чрезмерным физическим нагрузкам,
5, Устройство допускается к использованию только по предназначению, не пытайтесь использовать его для других целей,

Гарантийные обязательства:
Мы не несем ответственности за любые повреждения, случившиеся вследствие ошибки пользователя или нарушения им правил эксплуатации устройства, Наша гарантия распространяется только на устройства, приобретенные у авторизованных дилеров,

Условия гарантийного обслуживания:
Срок гарантийного обслуживания (гарантийный срок) составляет 90 дней с момента приобретения устройства, Гарантийное обслуживание осуществляется только при предъявлении гарантийного талона Joytech,
Бесплатный гарантийный ремонт устройства осуществляется в пределах гарантийного срока в случае выявления производственного брака,
Гарантия не распространяется на следующие случаи:
* если нарушение возможно после передачи устройства потребителю вследствие нарушения потребителем требований руководства пользователя, правил хранения, транспортировки устройства, действий третьих лиц или обстоятельств непреодолимой силы,
* если неисправность устройства возникла в результате удара, падения, чрезмерного физического воздействия, контакта с водой или иными жидкостями,
* при обнаружении механических повреждений, следов агрессивных сред и высоких температур, а также попадания внутрь инородных предметов, насекомых и т,п,
* при попытке самостоятельного ремонта устройства потребителем или ремонта устройства не официального сервисного центра Joytech,
Гарантия не распространяется на расходные материалы и предметы личной гигиены, такие как сменные испарительные элементы, чехлы, резиновые уплотнители,
Производитель оставляет за собой право окончательного решения по всем гарантийным случаям,

Español

Aviso de uso
Gracias por elegir los productos Joytech, Por favor, lea atentamente este manual para garantizar su uso correcto, Para más información o preguntas sobre del producto y su uso, por favor consulte con su distribuidor Joytech más cercano o visite nuestra web www.joytech.com

Verificación de la autenticidad
1, Raspe la capa de la etiqueta SC en el paquete, verá el código de seguridad con 16 números,
2, Visite http://www.joytech.com/batchcode.php e ingrese los números conjuntos (de izquierda a derecha, arriba a abajo) sin espacios,
3, Si tiene más preguntas, no dude en ponerse en contacto via service@joytech.com

Cómo utilizar:
1, Abra el tapón y llenar el e-líquido en el cartucho,
2, Cierre el tapón y esperar al menos 5 minutos para que quede completamente empapado,
3, Pulse el botón de fuego 5 veces rápidamente para encenderlo,
4, Insertar el cartucho en la cabeza,
5, Mantener presionado el botón de fuego e inhalar por la boquilla,

Verifique la duración de la batería: Haga clic en el botón una vez en el modo de espera, La luz parpadeará para indicar la duración de la batería,
Permanece encendido o parpadea lentamente con una larga duración de la batería, Al contrario, parpadea rápidamente, Entonces necesitas cargarlo,
Carga: Simplemente cargue el dispositivo conectándolo con un computadora o adaptador de pared a través de un cable USB, Cuando esté completamente cargado, la luz se apagará,
Cambiar la luz: Encienda el dispositivo, haga clic en el botón de fuego 3 veces rápidamente hasta que la luz indicadora esté encendida, luego haga clic en el botón una vez para cambiar entre los colores rojo, amarillo, verde, azul, índigo, blanco, púrpura o luz-apagado,

Uso de Batería:
1, Por favor, utilice el cargador correcto de proveedores de confianza,
2, Por favor, ponga las pilas en una superficie dura durante la carga,
3, Por favor, apague el dispositivo cuando no esté en uso,
4, Por favor, cuídese un poco seco para limpiar la batería y sus terminales,cuando sea necesario,
5, No deje las baterías durante la carga sin vigilancia,
6, No exponga la batería a altas/bajas temperaturas o bajo la luz solar directa,
7, Mantenga la batería lejos del agua o cualquier líquido,

Precauciones:
1, No utilice el dispositivo en tiempo tormentoso o en condiciones extremas de polvo,
2, Conecte el puerto USB y el cargador correctamente, Desenchufe el cargador cuando se haya completado la carga,
3, No ponga el dispositivo en el bolsillo o en el bolso directamente, no lo mezcle con monedas, joyas u otros objetos duros,
4, El cargador y la batería pueden calentarse durante la carga, mantengánlos alejados de gases, líquidos u otros materiales,

Advertencia:
1, Mantener fuera del alcance de los niños,
2, Este dispositivo no está recomendado para su uso por personas menores de 18 años o no fumadores,
3, Este dispositivo no es adecuado para ser utilizado por mujeres embarazadas o en período de lactancia,
4, Este dispositivo no es adecuado para personas que son alérgicas o sensibles a la nicotina o los que no pueden utilizar productos de nicotina por razones de salud,
5, Este dispositivo no es adecuado para su uso por personas con enfermedad cardiovascular o enfermedad respiratoria,
6, Este dispositivo no es adecuado para su uso por personas que tengan enfermedades como la disfunción cardíaca, presión arterial alta o diabetes,

Atención:
1, Sólo tiene su dispositivo reparado por Joytech, NO intente reparar el aparato usted mismo ya que podría provocar daños o lesiones personales,
2, El dispositivo se debe usar bajo condiciones secas, La temperatura apropiada está entre 0 ℃ a 45 ℃ durante la carga y entre +10 ℃ a 60 ℃ mientras está siendo utilizado,
3, El dispositivo está diseñado con componentes auténticos de Joytech, La aplicación del dispositivo con componentes no autorizados puede hacer que el dispositivo no funcione correctamente y / o tenga daños,

Garantía:
Por favor; consulte la tarjeta de garantía del producto Joytech; No nos hacemos responsables de cualquier daño causado por un error humano, Nuestra garantía no se hace cargo de los productos comprados a terceros proveedores,

Joytech se compromete a prestar reparaciones bajo conformidad de la garantía según los siguientes términos y condiciones:
1, Esta garantía cubre la reparación de forma gratuita por defecto de mercancía de la marca Joytech, El período de garantía es de 90 días desde la fecha de compra por parte del usuario final,
2, Esta garantía puede ser anulada según las siguientes condiciones:
* El cliente no proporciona la tarjeta de garantía y el recibo de compra original,
*La mercancía dañada o deteriorada resultado de un uso inadecuado o de reparaciones no autorizadas,
* La mercancía dañada o deteriorada resultado de una mala utilización con exceso fuera,
* La mercancía dañada o deteriorada resultado de una manipulación sin respectar las condiciones de funcionamiento recomendadas (ver precauciones en el manual de uso),
* La mercancía dañada o deteriorada resultado de un uso inadecuado de agua u otro líquido (consulte el manual de instrucciones),
* La mercancía dañada o deteriorada producto del uso de repuestos que no son de la marca Joytech (cargador, batería y cable de alimentación),
3,Esta garantía no cubre los artículos personales o bienes de consumo y otros accesorios sin limitarse únicamente a: boquilla, cartucho, cabeza de atomizador, cigarrete y fundas,
4,Esta garantía no cubre los productos que no sean de la marca Joytech, Esta garantía es únicamente válida para los productos de la marca Joytech durante el período de garantía de 90 días después de la fecha de compra como se indica en el comprobante de compra,
Joytech se reserva el derecho de la decisión final en todos los casos de garantía. Joytech puede interpretar y revisar el contenido de las condiciones de la garantía.

Italiano

Avviso per l'uso:
Grazie per aver scelto un prodotto Joytech! Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso per assicurare un corretto uso del prodotto, si prega di consultare il vostro agente Joytech locale o visitare il nostro sito web www.joytech.com,

Controlla l'autenticità
1, Gratta il rivestimento dell'etichetta SC sulla confezione, vedrai il codice di sicurezza con 16 numeri,
2, Visitare http://www.joytech.com/batchcode.php e inserire i numeri in sequenza (da sinistra a destra, dall'alto verso il basso) senza spazi vuoti da verificare,
3, In caso di ulteriori dubbi, non esitate a contattare service@joytech.com,

Modo d'uso
1, Aprire il tappo ed inserire il liquid nella cartuccia,
2, Chiudere il tappo e attendere almeno 5 minuti in modo che si bagni completamente,
3, Fare clic sul pulsante di accensione 5 volte rapidamente per accendere il dispositivo,
4, Inserire la cartuccia nella relativa sede,
5, Tenere premuto il pulsante di accensione ed inspirare attraverso il boccaglio,

Controllare la durata della batteria: fare clic sul pulsante una volta quando il dispositivo è in standby, La luce lampeggerà per indicare la durata della batteria,
La luce rimarrà accesa o lampeggerà lentamente quando la batteria ha molta carica, Al contrario, la luce lampeggerà rapidamente, Quindi è necessario caricare il dispositivo,
Caricare: è possibile caricare il dispositivo collegando a un computer o a un adattatore da parete tramite cavo USB, Quando è completamente carico, la luce si spegnerà,
Cambiare colore: accendere il dispositivo premi il pulsante di accensione 3 volte rapidamente finché la spia non è accesa, quindi fare clic sul pulsante una volta per spostarsi tra i colori rosso, giallo, verde, blu, indaco, bianco, viola o luce off,

Uso della batteria:
1, Si prega di utilizzare apparecchiature di ricarica corrette di fornitori affidabili,
2, Si prega di mettere la batteria su una superficie dura durante la ricarica,
3, Spegnere il dispositivo quando non è in uso,
4, Si prega di utilizzare un panno asciutto per pulire la batteria e i relativi terminali quando è necessario,
5, Non lasciare incustodite le batterie ricaricabili,
6, Non esporre la batteria a calore eccessivo, freddo o luce diretta del sole,
7, Tenere lontano da acqua o liquidi,

Precauzioni
1, Non utilizzare il dispositivo in caso di maltempo o in presenza di polvere,
2, Collegare la porta USB e il caricatore in modo corretto, Scollegare il caricabatterie quando la carica è completata,
3, Non mettere il dispositivo in tasca o in borsa direttamente; non mischiare con monete, gioielli o altri oggetti duri,
4, Il caricatore e la batteria possono riscaldarsi durante la ricarica, tenere lontano da gas infiammabili, liquidi o altri materiali,

Avviso:
1, Tenere fuori dalla portata dei bambini,
2, Questo dispositivo non è raccomandato per l'uso da parte di giovani sotto i 18 anni o non fumatori,
3, Questo dispositivo non è adatto per l'uso da parte di donne in stato di gravidanza o in allattamento,
4, Questo dispositivo non è adatto per l'uso da parte di persone che sono allergiche o sensibili alla nicotina o coloro che non possono utilizzare i prodotti alla nicotina per motivi di salute,
5, Questo dispositivo non è adatto all'uso da parte di persone con malattie cardiovascolari o malattie respiratorie,
6, Questo dispositivo non è adatto all'uso da parte di persone che hanno malattie come la disfunzione cardiaca, pressione alta o diabete,

Attenzione:
1, Il dispositivo deve essere riparato solamente da Joytech, Non tentare di riparare l'apparecchio da soli, in quanto si possono verificare danni o lesioni personali,
2, Non esporre il dispositivo a temperature elevate o a condizioni di umidità, in quanto ciò potrebbe danneggiare il dispositivo, La temperatura di funzionamento appropriata è da 0 ℃ a 45 ℃ durante la carica e da +10 ℃ a 60 ℃ durante l'uso,
3, Non tentare di combinare il dispositivo con parti di altre marche di sigarette elettroniche, Joytech non si assumerà la responsabilità e la garanzia sarà nulla in caso di danni causati da questo modo,

Termini di garanzia:
Si prega di consultare la scheda di garanzia del prodotto Joytech, Non noi siamo responsabili per qualsiasi danno causato da un errore dell'utente, La garanzia non è valida per i prodotti acquistati presso fornitori terzi,

Joytech si impegna a fornire la riparazione in garanzia secondo i seguenti termini e condizioni:
1, Questa garanzia copre la riparazione gratuita dei prodotti di marca Joytech, Il periodo di garanzia è di 90 giorni dalla data di acquisto da parte dell'utente finale,
2, La garanzia può essere annullata in base alle seguenti condizioni:
* Il cliente non presenta la scheda di garanzia e lo scontrino originale di acquisto;
* Il danno o il deterioramento del prodotto è causato da un uso non adeguato o da riparazioni non autorizzate;
* Il prodotto è danneggiato o difettoso a causa di cadute o urti colpi subiti,
* Il danno del prodotto è causato da uso improprio di acqua o un altro tipo di liquido (consultare il manuale di istruzioni),
* Il danno del prodotto è causato dall'uso non autorizzato di ricambi diversi da quelli originali Joytech (spine, cavi di caricatore, batteria e cavo di alimentazione),
3, La garanzia non copre articoli personali o materiali di consumo ed altri accessori quali: boccagli, cartucce, testa dell'atomizzatore, collare e protettori,
4, Questa garanzia non copre i prodotti che non siano di marca Joytech, La garanzia è valida solo ed esclusivamente per i prodotti di marca Joytech nel periodo di 90 giorni dalla data di acquisto come indicato sulla scontrino di acquisto,
Joytech si riserva il diritto di prendere una decisione finale in tutti i casi di garanzia. Joytech può interpretare e revisionare il contenuto delle condizioni di garanzia.

日本語

使用上の注意：
Joytechをお選びいただき、ありがとうございます。ご使用の前には、このマニュアルを熟読して、ご使用が正しいことを確実にしてください。追加の情報をお探しまたは製品やその使用について質問がある場合は、地元のJoytechの代理店にご相談にならか、弊社のウェブサイトwww.joytech.comをご覧ください。

信頼性の確認
1.パッケージのSCラベルのコーティングを取除くと、16個の番号を持つセキュリティコードが表示される。
2.http://www.joytech.com/batchcode.php を参照し、空白のないように(左から右、上から下までの)番号を入力することをチェックする。
3.さらに質問がある場合は、気軽にservice@joytech.comにお問い合わせください。

使い方
1.ストッパーを開き、リキッドをカートリッジに充填します。
2.ストッパーを閉め、完全に浸すために少なくとも5分間待ちます。
3.ファイヤーボタンを素早く5回押すと、アトマイザがオンになります。
4.カートリッジをスロットに挿入します。
5.ファイアーボタンを押しながら、マウスピースを通して吸います。
バッテリー残量を確認する:スタンバイ状態でボタンを1回クリックします。ライトが点滅し、バッテリーの残量が表示されます
残量が多くなると、ライトは点灯しているか、あるいはゆっくりと点滅します。それ以外の場合、すぐに点滅します。
充電:USBケーブルでデバイスをACアダプター やPCと繋げて充電します。完全に充電されると、ライトが消灯します。
カラーを切り替えるにデバイスをオンにするまでファイアーボタンを3回すばやくクリックしてください。ボタンを1回クリックすると、ライトは赤、黄、緑、青、藍、白、紫、または消灯オフの間に切り替えます。

バッテリーの使用:
1. 信頼できる供給元による正しい充電装置を使ってください。
2. 信頼できる表面から音にバッテリーを充電してください。
3. 使用しないときは、装置をオフにしてください。
4. 使用しないときは、装置をオフにしてください。
5. 絶えた充電中ごと、必要ならバッテリーの端子をきれいにしてください。
6. 装けたケースにバッテリーを入れて使ってはなりません。
7. 充電器が濡れたり、水や液体にさらされたりしてはなりません。
8. バッテリーを極端な熱や寒さや直射日光にさらしてはなりません。
9. 水から、どんな液体にも近づけないでください。

予防措置:
1. 悪天候またはごみの状態で装置を使ってはなりません。
2. USBポートと充電器を適切に接続します。充電が終了したときに、充電器のプラグを抜きます。
3. 装置をポケットやハンドバッグに直接入れてはなりません。装置をコイン、宝石、他の固い物と混ぜ合わせてはいけません。
4. 充電器とバッテリーは、充電中に熱くなることがあるため、可燃性気体、液体、その他の材料から離れます。

警告:
1. 子供たちの手の届かない所に置きます。
2. 本装置は、18歳未満か、非喫煙者の人々による使用には推奨されません。
3. 本装置は、妊娠中や授乳中の女性による使用には適していません。
4. 本装置は、心血管疾患または呼吸器疾患がある人々による使用に適していません。
5. この装置は、心臓病、高血圧、または糖尿病のような疾患にかかった人々による使用に適していません。

注意:
1. この装置は、Joytechのみによる修理とされるよう、お願いします。損傷または個人の怪我が発生することがあるために、独自の修理を試みないでください。
2. 本装置は、+10℃(14℉)から60℃(140℉)の温度で充電し、0℃(32℉)から45℃(113℉)の温度で使用してください。過度な温度と湿度は、それを損