Manufacturer:
Joyetech (Shenzhen) Electronics Co., Ltd.
Address: 9F, 9th Bldg, Changxing High Tech Industry Zone,
Shajing Town, Baoan District, Shenzhen, China.
Email: service@joyetech.com (after sale);
info@joyetech.com (wholesale)
Web: www.joyetech.com

Manufactured by Joyetech
Made in China

CE RoHS WEEE

Notice for Use
Thank you for choosing Joyetech! Please read this manual carefully before use to ensure that you'll use it properly. If you require any additional information or have any questions about this product, please consult your local Joyetech store, or visit our website at www.joyetech.com.

Product introduction
Available in five mixed colors, the selective eGo ONE TFTA starter kit offers a solid 2300 mAh battery which will satisfy you on a daily basis. It comes with two optional mode: direct output and constant voltage output. The exclusive TFTAtank system allows to adjust the airflow and refill with ease by manually rotating or removing the top cap. The detachable 510 thread is built for optimal flavor, accepting new ProCL head which is capable for other eGo ONE series. It's durable, cylindrical shape perfectly hugs you with convenience and ease of use.

English 1

How to Use:
Power on and off: Press the fire button 5 times in quick succession, the button light will flash 5 times to indicate that it is ready to use. Press the fire button 5 times in the same way, it'll be turned off.
Vaping: Hold the fire button and inhale through the mouthpiece. Release the button to exhale.
Charging: Simply charge the eGo ONE TFTA by connecting it with the wall adaptor or computer through USB cable. When it's fully charged, the button light will go out.
If puff is long:
Unscrew the top cap and inject the eliquid into the filling holes.
Note: 1. Please don't fill too much to avoid overflow.
2. Please drip a few drops of eliquid on the head before he first use to and dry burn.
Airflow adjustment:
Rotate the airflow ring clockwise or counterclockwise to adjust the air inlet.
Atomizer head replacement:
Unscrew the atomizer tube, the atomizer head is located on the base, just unscrew it to replace or clean.
(Note: Please do not wash the atomizer head with water. Simply scrub it with clean dry cloth.)

Unit between Direct Output Mode and Constant Voltage Output Mode:
When powered off, long press the fire button to shift between direct output mode (white light) and constant voltage output mode (orange light). Release the fire button to choose the current mode.

English 2

Functions:
Short circuit protection:
1. The atomizer will be directly shut down due to electric power board and resets charging to reactivate.
2. Short circuit before vaping: button light flashes for 5 times and then powered off.
3. Short circuit while working: button light flashes for 3 times before short circuit (reset).
Atomizer protection:
Press the button for 10 seconds to shut off the output, and it will flash white light for 10 times. Release the button, and the light stops flashing. Then it's ready to vape.
When the battery voltage is less than 3.2V, the button light flashes for 40 times and the device powered off. Press the button can not power on.
Resistance examination:
1. When the resistance at the output end is <5ohm, the light flashes slowly if you press the button.
2. When the resistance at the output end is >5ohm, the light flashes quickly.
Battery display function:
The light will flash red or stay lit when battery quantity is high, on the contrary, the light flashes in frequency.

Battery Quantity	Light Condition
60%~100%	Stay lit
30%~60%	Slowly flashes
10%~29%	Moderately flashes
0-9%	Flashes in frequency

English 3

Battery using:
1. Please use correct charging equipment by reputable suppliers.
2. Please charge battery before the first time operation.
3. Please put the batteries on a hard surface when charging.
4. Please turn off the device when it is not in use.
5. Please take out the batteries from the device and its terminals when needed.
6. Don't use batteries with loose contacts.
7. Don't leave the charging batteries unattended.
8. Don't expose the batteries to extreme heat, cold or direct sunlight.
9. Keep away from water or eliquids.

Precautions:
1. Don't use the device in stormy weather or dust condition.
2. Connect the USB port and charger properly. Don't charge when the charging is completed.
3. Don't put the device in your pocket or handbag directly; don't mix it with coins, jewelry or other hard objects.
4. Don't use damaged charger, battery or device to avoid any danger.
5. The charger and battery may heat when charging, keep away from flammable gas, liquid or other materials.

Warning:
1. Keep out of reach of children.

English 4

2. This device is not recommended for use by people under 18 or non-smokers.
3. This device is not suitable for use by pregnant or breastfeeding women.
4. This device is not suitable for use by people who is allergic or sensitive to nicotine or those who can't use nicotine products for health reasons.
5. This device is not suitable for use by people who has cardiovascular disease or respiratory disease.
6. This device is not suitable for use by people who has diabetes, liver disease, kidney disease or diabetes.

Attention:
1. Only have your device repaired by Joyetech. Do not attempt to repair the unit by yourself as damage or personal injury may occur.
2. Do not leave the device in high temperatures or damp conditions, as this may damage the device. The appropriate operation temperature should be in the range of 0°C to 45°C (32°F to 113°F).
3. Do not attempt to combine the device with parts of other brands of e-cigarettes. Joyetech will not take responsibility and your warranty will be void if any damage occurs.

Warranty terms:
Please refer to your Joyetech product warranty card. We are not responsible for any damage caused by user error. Our warranty is not valid for products purchased from third party vendors.

Joyetech agrees to provide repair under warranty pursuant to the following terms and conditions:

English 5

1. This warranty provides repair free of charge for defective Joyetech brand merchandise. Warranty period is 90 days from date of purchase by the end user.
2. This warranty may be void as a result of any of the following conditions:
* Merchandise failure or damage as a result of misuse, abuse or alteration.
* Merchandise failure or damage is caused due to improper use or unauthorized repair.
* Merchandise failure or damage as a result of excessive force such as dropping.
* Merchandise failure or damage as a result of usage outside of recommended operating conditions (see precautions in usage manual).
* Merchandise failure or damage caused by improper use of water or other liquid (see usage manual for operating instructions).
* Merchandise failure or damage due to damage with non-Joyetech components (chargers, battery, and power cables).
3. This warranty does not cover personal items or consumable goods and attachments, including but not limited to: mouthpiece, glass, atomizer head, tip,wire coil, and batteries.
4. This warranty does not cover any non-Joyetech brand products. This warranty is only valid for eligible Joyetech brand products that are purchased within 90 days after date of purchase at authorized dealers.

Joyetech reserves the right of final decision in all warranty cases.
Joyetech may interpret and revise the content of this warranty terms.

English 6

Avis d'utilisation
Merci d'avoir choisi Joyetech! Veuillez lire attentivement ce manuel avant de l'utiliser pour vous assurer que vous l'utilisiez correctement. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou si vous avez des questions sur ce produit, veuillez consulter votre magasin local Joyetech, ou visitez notre site Web à www.joyetech.com.

Présentation du produit
Disponible en cinq couleurs, le kit eGo ONE TFTA se compose d'une batterie de 2300 mAh qui vous satisfera quotidiennement. Il dispose de deux modes optionnel: Tension directe et Tension constante. Le système exclusif TFTAtank permet le réglage du flux d'air et le remplissage de l'atomiseur par le haut. Le flux d'air est conçu pour restituer un savour optimale et la nouvelle tête ProCL est compatible avec les autres produits de la série eGo ONE. Il est durable, sa forme cylindrique est ergonomique et il est surtout facile d'utilisation.

French 1

Utilisation:
Mise arrêt / hors tension: Appuyer 5 fois sur le bouton de tir; le témoin clignote 5 fois pour indiquer qu'il est prêt à l'emploi. Appuyez sur le bouton de tir 5 fois de la même manière, il sera éteint.
Vaper: Maintenez le bouton de tir et inspirez à travers l'embout buccal. Relâchez le bouton pour expirer.
Charge: Chargez votre eGo ONE TFTA en le connectant à l'adaptateur mural ou un ordinateur via le câble USB. Quand il est complètement chargé, le voyant du bouton s'éteint.
Si jus de remplissage:
Dévissez le capuchon supérieur et injectez l'eliquide dans les fentes de remplissage.
Note: 1. Veuillez ne pas trop remplir pour éviter le débordement
2. Veuillez déposer quelques gouttes d'eliquide sur la tête avant la première utilisation
afin d'éviter de brûler à sec.
Réglage du débit d'air:
Tournez la bague de circulation d'air dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse pour ajuster l'entrée d'air.
Remplacement de l'atomiseur:
Dévissez le réservoir, la tête d'atomiseur est situé sur la base, il suffit de le dévisser pour le remplacer ou le nettoyer.
(Remarque: Ne lavez pas la tête de l'atomiseur avec de l'eau, il suffit de la frotter avec un chiffon propre et sec).

French 2

Appareil éteint, appuyez longuement sur le bouton de tir pour passer du mode de sortie direct (lumière blanche) au mode constant (lumière orange). Relâchez le bouton de tir pour choisir le mode actuel.

Fonctions:
Protection du court circuit:
1. La puissance d'arrivée s'arrête directement grâce à la carte de puissance électronique et à besoin d'être chargé pour se réactiver.
2. Court-circuit avant vapotage: le témoin clignote 5 fois avant de s'éteindre automatiquement.
3. Court-circuit en cours de fonctionnement: le témoin clignote 3 fois avant le court-circuit (réinitialisation)
Protection de l'atomiseur:
Appuyez sur le bouton pendant 10 secondes pour arrêter la sortie, une lumière clignotera 10 fois. Relâchez le bouton et le voyant cesse de clignoter.
Protection basse tension:
Si la tension de la batterie est inférieure à 3,3 V, le fonctionnement du bouton clignote 40 fois et l'appareil s'éteint. Appuyez sur le bouton n'a pas d'influence le batterie.
Examen de résistance:
1. Lorsque la résistance est> 5ohm, la lumière clignote lentement si vous appuyez sur le bouton.
2. Lorsque la résistance est <0,2 ohm, la lumière clignote rapidement 5 fois, ce qui suggère une sortie totale ou un court-circuit potentiel.
Fonction d'affichage de la batterie:
La lumière clignote lentement ou reste allumée lorsque la quantité de batterie est élevée, au contraire, la lumière clignotera en fréquence.

Quantité de la batterie	Etat de la lait
60%~100%	Reste fixe
30%~60%	Clignote lentement
10%~29%	Clignote modérément
0-9%	Clignote rapidement

French 3

Conditions de garantie:
Veuillez consulter la carte de garantie de votre produit Joyetech. Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par une erreur de l'utilisateur. Notre garantie n'est pas valide pour les produits achetés auprès de fournisseurs tiers.

Joyetech s'engage à fournir une réparation sous garantie conformément aux modalités suivantes:
1. Cette garantie assure la réparation gratuite des marchandises défectueuses de la marque Joyetech. La période de garantie est de 90 jours à compter de la date d'achat par l'utilisateur final.
2. Cette garantie peut être annulée en raison de l'une des conditions suivantes:
* La dent ne fournit pas de carte de garantie et le reçu d'achat original.
* Défaillance ou dommages causés par mauvaise utilisation, mauvaise utilisation ou une réparation non autorisée.
* La marchandise défaillance ou endommagée résultant de l'utilisation en dehors des conditions d'utilisation recommandées (voir les précautions d'emploi dans le manuel).
* Défaillance ou dommages causés par une mauvaise utilisation de l'eau ou d'autres liquides (voir les instructions d'utilisation).
* Échec de la marchandise ou dommages causés par l'utilisation de composants autres que Joyetech (chargeur, batterie et câble d'alimentation).
3. Cette garantie ne couvre pas les articles personnels ou consommables et les pièces jointes, y compris mais sans s'y limiter: embout buccal, verre, tête d'atomiseur, pointe, bobine de fil et batteries.
4. Cette garantie ne couvre pas les produits non Joyetech. Cette garantie n'est valable que pour les produits de la marque Joyetech admissibles pendant la période de garantie de 90 jours après la date d'achat indiquée sur le preuve d'achat.

Joyetech se réserve le droit de prendre la décision finale dans tous les cas de garantie.
Joyetech peut interpréter et réviser le contenu des présentes conditions de garantie.

French 4

Gebrauchsanweisung:
Ein- und Ausschalten: Drücken Sie die Feuertaste 5 x schnell hintereinander, die Taste wird 5 x blinken und signalisiert somit die Betriebsbereitschaft. Drücken Sie die Taste 5 x, um das Gerät wieder auszuschalten.
Vaping: Halten Feuertaste drücken und inhalieren durch das Mundstück. Taste loslassen zum ausatmen.
Aufladen: Einfach die eGo ONE TFTA laden, indem Sie das Gerät mit dem USB Ladekabel an einen Computer oder mit dem 1A-Netzteil verbinden. Wenn der Akku vollständig geladen ist, erlischt die Tastenbeleuchtung.
Befüllen mit e-Liquid:
Schrauben Sie die obere Kappe vom Verdampfer und füllen Sie e-Liquid in das dafür vorgesehene Loch.
Hinweis: 1. Füllen Sie die Tank nicht zu voll e-Liquid in den Verdampfer.
2. Bitte tränken Sie den Docht vor dem ersten Gebrauch auf den Verdampfern vor um einen Trockenbrand zu vermeiden.
Luftzufuhr einstellen:
Drehen Sie den Luftzufuhrring um die Luftzufuhr anzupassen.
Verdampfer Kopf ersetzen:
Schrauben Sie die Verdampferröhre ab, der Verdampferkopf befindet sich auf der Base,
Einfach abschrauben und ersetzen oder sauber machen.
(Hinweis: Bitte den Verdampferkopf nicht mit Wasser waschen, nur mit einem trockenen Tuch abwischen.)

Wechsel zwischen Direktausgabemodus und dem Modus mit konstanter Ausgangsspannung:
Drücken Sie lange die Feuertaste bei ausgeschaltetem Gerät zur Umschaltung zwischen (weißes Licht) und konstanter

German 2

Ausgangsspannung (orange Licht) zu wechseln. Lassen Sie die Feuertaste los um den gewünschten Modus zu wählen.

Eigenschaften:
Überspannungsschutz:
1. Das Gerät schaltet sich sofort ab aufgrund der Steuerung im electronic power board und das Gerät muß aufgeladen werden.
2. Überspannung vor der Nutzung: Die Feuertaste blinkt 5 x und das Gerät schaltet sich ab.
3. Überspannung während der Nutzung: Die Feuertaste blinkt 3 x vor dem Ausschalten. Das Gerät macht einen Reset.
Schutz des Verdampfers:
Die eGo ONE V2 ist mit einem 15 Sekunden Schutz ausgestattet, Wird die Feuertaste länger als 15 Sekunden gedrückt schaltet sich das Gerät ab und die Feuertaste blinkt 10 mal weiß.
Niedrigspannungsschutz:
Wenn die Batteriespannung unter 3,3 V fällt die Feuertaste 40 x und das Gerät schaltet sich aus. Die Feuertaste ist so lange blockiert bis die Batterie mit ausreichender Betriebsspannung aufgeladen ist.
Widerstandsprüfung:
1.Liegt der Widerstand bei > 5 Ohm blinkt das Licht langsam wenn Sie die Feuertaste drücken.
2. Liegt der Widerstand bei < 0,2 Ohm blinkt das Licht Small in schneller Folge, Gefahr der Überspannung möglich.
Batterie-Anzeige Funktion:
Das Licht blinkt langsam oder leuchtet ständig wenn die Batterie voll ist, je schwächer die Batterie ist desto schneller blinkt das Licht.

Kapazität	Kontrollampe
60%~100%	Leuchtet ständig
30%~60%	Blinkt langsam
10%~29%	Blinkt moderat
0-9%	Blinkt schnell

German 3

Warnhinweis:
1. Halten Sie Kinder fern.
2. Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen unter 18 Jahren oder Nichtraucher empfohlen.
3. Dieses Gerät ist nicht geeignet für schwangere oder stillende Frauen.
4. Dieses Gerät ist nicht geeignet für Personen, die auf Nikotin allergisch oder empfindlich reagieren bzw. die Nikotinprodukte aus gesundheitlichen Gründen nicht verwenden sollen.
5. Dieses Gerät ist nicht geeignet für Personen, die Herz-Kreislauferkrankungen oder Erkrankungen der Atemwege haben.
6. Dieses Gerät ist nicht geeignet für Personen, die Krankheiten wie Herzerkrankungen, Bluthochdruck oder Diabetes haben.

Bitte Beachten!
1. Lassen Sie Ihre eGo ONE Tfnfa nur direkt von Joyetech reparieren, Versuchen Sie bitte nicht das Gerät selbständig zu reparieren um weitere Schäden und/oder Personenschäden zu vermeiden.
2. Die eGo ONE TFTA sollte nicht in Umgebungen mit hohen (> 45 °C / 113 °F) oder niedrigen (<0 °C / 32 °F) Temperaturen oder hoher Feuchtigkeit und hoher Luftfeuchtigkeit aufbewahrt werden.
3. Wenn Sie Ihren eGo ONE Total mit nicht autorisierten Komponenten verwenden, kann dies die Funktionsweise des Gerätes beeinträchtigen und zu Schäden führen. Für diese Schäden wird keine Haftung übernommen und Sinn zum Verlust der Garantieansprüche.

Garantie Bestimmungen:

German 4

Aviso de uso:
¡Gracias por elegir nuestros productos Joyetech! Por favor, lea atentamente este manual para garantizar su uso adecuado. Para más información o preguntas acerca del producto y su uso, por favor consulte con su distribuidor Joyetech más cercano o visite nuestro web www.joyetech.com.

Introducción del producto
Disponible en cinco colores mezclados, el kit de inicio eGo ONE TFTA selectivo ofrece una sólida batería de 2300 mAh que le satisfará a diario. Viene con dos modos opcionales: salida directa y salida de voltaje constante. El exclusivo sistema TFTAtank proporciona permite ajustar el flujo de aire y rellenar con facilidad simplemente girando o quitando la tapa superior. El elegante tipo de aire proporciona un sabor óptimo, aceptando nuevas cabezas ProCL que se usan en otras series eGo ONE. Su forma cilíndrica y duradera se ajusta perfectamente la comodidad y la facilidad de uso.

Spanish 1

Cómo utilizar:
Encendido y apagado: presione el botón de encendido 5 veces en sucesión rápida. La luz del botón parpadeará 5 veces para indicar que está listo para usar. Presione el botón de encendido 5 veces de la misma manera para apagarlo.
Vaping: Mantenga pulsado el botón de encendido e inhale a través de la boquilla. Suelte el botón para exhalar.
Carga: Simplemente cargue el eGo ONE TFTA conectándolo con el adaptador de pared o el ordenador a través del cable USB. Cuando el dispositivo esté completamente cargado, la luz del botón se apagará.
Relleno de e-líquido:
Desenrosque la tapa superior y vierta el e-líquido en los orificios de llenado.
Nota: 1. No llene en exceso para evitar derrames.
2. Por favor deje caer unas cuantas gotas del e-líquido sobre la cabeza de atomizador antes de su primer uso para evitar quemarlo en seco.
Ajuste del flujo de aire:
Gire el anillo de flujo de aire hacia la derecha o hacia la izquierda para ajustar la entrada de aire.
Reemplazo de la cabeza de atomizador:
Desenrolle el tubo de atomizador, la cabeza de atomizador se encuentra en la base, simplemente desenrosque para reemplazar o limpiar.
(Nota: No lavar la cabeza de atomizador con agua, simplemente límpiela con un paño seco y limpio).

Cambio entre el modo de salida directa y el modo de salida de voltaje constante:

Spanish 2

La luz parpadea brevemente y permanece encendida cuando la cantidad de batería es alta, por el contrario, la luz parpadea frecuentemente.

La luz de la batería parpadea lentamente cuando la energía es corta y la corrosión son USB, y se desaparece en cinco segundos.

Cantidad de Batería	Condición de Luz
60%~100%	Parpadea lentamente
30%~60%	Parpadea lentamente
10%~29%	Parpadea moderadamente
0-9%	Parpadea frecuentemente

Uso de Batería:
1. Por favor, utilice el cargador correcto de proveedores de confianza.
2. Por favor, cargue la batería antes de empezar a utilizarla por primera vez.
3. Por favor, ponga las pilas en una superficie dura durante la carga.
4. Por favor, apague el dispositivo cuando no esté en uso.
5. Por favor, retire un par(s) de(s) pilas y/o terminales cuando sea necesario.
6. No utilice baterías con los cubetas rotas.
7. No deje las baterías de carga sin vigilancia.
8. No exponga la batería a altas/bajas temperaturas o bajo la luz solar directa.
9. Mantenga la batería lejos de agua o líquidos electrónicos.

Precauciones:
1. No utilice el dispositivo en tiempo tormentoso o en condiciones extremas de polvo.
2. Conecte el USB y el cargador correctamente. No cargue cuando la carga se haya completado la carga.
3. No ponga el dispositivo en el bolsillo o en el bolso directamente; no lo mezcle con monedas, joyas u otros objetos duros.

Spanish 4

Uso de Batería:
Por favor, consulte la tarjeta de garantía del producto Joyetech. No nos hacemos responsables de cualquier daño causado por un error del usuario. Nuestra garantía no es válida para productos comprados a terceros proveedores.
Joyetech se compromete a prestar reparaciones bajo conformidad de la garantía según los siguientes términos y condiciones:
1. Esta garantía cubre la reparación gratuita de productos de mercancía de la marca Joyetech. El período de garantía es de 90 días desde la fecha de compra por parte del usuario final.
2. La garantía puede ser anulada por cualquiera de las siguientes condiciones:
* El diente no proporciona la tarjeta de garantía y el recibo de compra original.
* La mercancía defectuosa o deteriorada producto de un uso inadecuado o de reparaciones no autorizadas.
* La mercancía defectuosa o deteriorada producto de un uso excesivo fuerza.
* La mercancía deteriora o deteriorada resultado de una manipulación sin respetar las condiciones de funcionamiento recomendadas (ver las precauciones de uso en el manual).
* La mercancía defectuosa o deteriorada producto de un uso inadecuado de agua o líquido (consulte el manual de instrucciones).
* La mercancía defectuosa o deteriorada producto del uso de repuestos que no son de la marca Joyetech (cargador, batería y cable de alimentación).
3. Esta garantía no cubre artículos personales o consumibles y accesorios, incluyendo pero no limitado a: boquilla, vidrio, cabeza de atomizador, punta, bobina de alimentación, cables y baterías.
4. Esta garantía no cubre los productos que no sean de la marca Joyetech. Esta garantía es únicamente válida para los productos de la marca Joyetech admisibles dentro de los 90 días después de la fecha de compra como se indica en el comprobante de compra.

Joyetech se reserva el derecho de la decisión final en todos los casos de garantía.
Joyetech puede interpretar y revisar el contenido de las condiciones de la garantía.

Spanish 5

Modo d'uso:
Accensione e spegnimento: premere il pulsante di accensione 5 volte in rapida successione, la spia del pulsante lampeggia 5 volte per indicare che il dispositivo è pronto per l'uso. Premere il pulsante di accensione 5 volte nello stesso modo per spegnere il dispositivo.
Vaping: tenere premuto il pulsante di accensione e inalare attraverso il bocchiglio. Rilasciare il tasto per espirare.
Ricarica: è sufficiente caricare l'eGo ONE TFTA collegandolo all'adattatore a muro o al computer tramite il cavo USB. Quando il dispositivo è completamente carico, la luce del pulsante si spegne.
Riempimento del flusso d'aria:
Ruotare l'anello del flusso d'aria in senso orario o antiorario per regolare l'ingresso dell'aria.
Sostituzione della testina atomizzatore:
Svitare il tubo dell'atomizzatore, la testa dell'atomizzatore si trova sulla base, è sufficiente svitarla per sostituirla o pulirla.
(Nota: Si prega di non lavare la testa dell'atomizzatore con acqua, pulirla semplicemente con un panno asciutto e pulito.)

Cambiare tra la modalità d'uscita diretta e la modalità d'uscita costante di tensione:
Quando il dispositivo è spento, premere a lungo il pulsante di accensione per passare dalla modalità d'uscita diretta (luce bianca) alla

Italian 2

modalità d'uscita costante di tensione (luce arancione). Rilasciare il pulsante di accensione per scegliere la modalità corrente.

Funzioni:
Protezione al cortocircuito:
1. Il dispositivo si disattiva spegnere direttamente a causa della potenza elettrica scheda e ci bisogno di ricaricare il dispositivo per riattivarlo.
2. Cortocircuito prima dell'uso: il pulsante lampeggia per 5 volte e poi si spegne.
3. Cortocircuito durante l'uso: il pulsante lampeggia per 3 volte prima del cortu circuito (reset).
Protezione atomizzatore:
Premere il pulsante per 10 secondi per spegnere il dispositivo, e la luce bianca lampeggia per 10 volte. Rilasciare il pulsante, e la luce smette di lampeggiare.
Protezione di bassa tensione:
Quando la tensione della batteria è inferiore a 3,3 V, il pulsante lampeggia per 40 volte e il dispositivo si spegne. Se si preme il pulsante, il dispositivo non si accende.
Esame Resistenza:
1. Quando la resistenza d'uscita è < 5ohm, la spia lampeggia lentamente quando si preme il pulsante.
2. Quando la resistenza d'uscita è > 5,2ohm, la spia lampeggia velocemente per 5 volte, suggerendo che vi è un uscita bassa o vi è un potenziale corto circuito.
Funzione di visualizzazione della batteria:

Italian 3

4. Si prega di utilizzare il caricatore consigliato con la corrente di carica di 5V / 1A.
5. Il caricatore e la batteria possono riscaldarsi durante la carica, tenere lontano da gas infiammabili, liquidi o altri materiali.

Avvertenza:
1. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
2. Questo dispositivo non è raccomandato per l'uso da parte di giovani sotto i 18 anni o non fumatori.
3. Questo dispositivo non è adatto per l'uso da parte di donne in stato di gravidanza o in allattamento.
4. Questo dispositivo non è adatto per l'uso da parte di persone che sono allergiche o sensibili alla nicotina o coloro che non possono utilizzare i prodotti alla nicotina per motivi di salute.
5. Questo dispositivo non è adatto all'uso da parte di persone con malattie cardiovascolari o malattie respiratorie.
6. Questo dispositivo non è adatto all'uso da parte di persone che hanno malattie come la disfunzione cardiaca, pressione alta o diabete.

Attenzione:
1. Il dispositivo deve essere riparato soltanto da Joyetech. Non tentare di riparare l'apparecchio da soli, in quanto si possono verificare danni o lesioni personali.
2. Non lasciare il dispositivo in temperature elevate o condizioni di umidità, in quanto ciò potrebbe danneggiare il dispositivo. La temperatura di funzionamento appropriata è da 0°C a 45°C durante la carica e da +5°C a 45°C durante l'uso.
3. Non tentare di combinare il dispositivo con parti di altre marche di sigarette elettroniche. Joyetech non si assumerà la responsabilità e la garanzia sarà nulla in caso di danni causati da questo modo.

Italian 4

Termini di garanzia:
Si prega di consultare la scheda di garanzia del prodotto Joyetech. Non non siamo responsabili per qualsiasi danno causato da un errore dell'utente. La garanzia non è valida per prodotti acquistati presso fornitori terzi.
Joyetech si impegna a fornire la riparazione in garanzia secondo i seguenti termini e condizioni:
1. La presente garanzia prevede la riparazione gratuita dei prodotti di marca Joyetech. Il periodo di garanzia è di 90 giorni dalla data di acquisto da parte dell'utente finale.
2. La garanzia può essere annullata in base alle seguenti condizioni:
* Il dente non fornisce la scheda di garanzia e la ricevuta originale di acquisto.
* Il danno o il deterioramento del prodotto è causato da un uso non adeguato o da riparazioni non autorizzate.
* Il prodotto è danneggiato o deteriorato a causa di cadute o colpi forti.
* Guasto del prodotto o causato dal mancato rispetto di condizioni raccomandate (vedere la sezione PRECAUZIONI di questo manuale).
* Il danno del prodotto è causato dall'uso improprio di acqua o un altro tipo di liquido (consultare il manuale di istruzioni).
* Il danno del prodotto è causato dall'uso di componenti non Joyetech (caricatore, batteria e cavi di alimentazione).
3. La garanzia non copre gli articoli personali o materiali di consumo ed altri accessori quali: bocciagli, cartucce, tasti di ricambio, batterie e cavi di alimentazione.
4. Questa garanzia non copre i prodotti di marca diversa da Joyetech. La garanzia è valida solo ed esclusivamente per i prodotti di marca Joyetech nei periodi di 90 giorni dalla data di acquisto come indicato sulle ricevute di acquisto.

Joyetech si riserva il diritto alla decisione finale in tutti i casi di garanzia.
Joyetech può interpretare e rivedere il contenuto delle condizioni di garanzia.

Italian 5

Использование:
Включение и выключение: быстро нажмите на кнопочную кнопку 5 раз подряд в течение двух секунд. Для выключения устройства повторите операцию.
Парение: для того, чтобы сделать затяжку, нажмите и удерживайте кнопочную кнопку.
Charging: подключите устройство кабелем к порту USB с питанием и максимальной силой тока от 5А. Время зарядки индикатор сигнализ, по окончании зарядки гаснет.
Регулировка воздушного потока:
Для изменения воздушного потока и испарения можно одно из запрашиваемых отверстий.
Замена испарителя:
Снимите стекло, пакет для испарения элемента находится на основании испарителя.
Замените испаритель на новый.
(Важно: Не мойте испаритель водой, просто протрите его сухой чистой тканью или бумажной салфеткой.)

Включение и отключение стабилизатора напряжения:

Russian 2

Заряд батареи	Индикация светодиода
60%~100%	Горит в течение пяти секунд
30%~60%	Медленно мигает
10%~29%	Умеренно мигает с частотой частой
0-9%	Мигает часто

Russian 3

Предупреждение:
1. Не используйте устройство под дождем, в условиях повышенной влажности или запыленности.
2. Не оставляйте устройство в жаркое или сухое время.
3. Используйте для зарядки только качественное источники питания 5V/1A.
4. Зарядное устройство и батарея могут нагреваться, храните зарядное далеко от легковоспламеняющихся жидкостей или материалов.

Внимание:
1. Храните в месте с недоступном для детей месте.
2. Устройство не рекомендуется для использования несовершен, лицам до 18 лет. Беременным и кормящим женщинам.
3. Устройство не предназначено для использования людям, имеющим сердечно-сосудистые заболевания, заболевания дыхательных путей, повышенное кровяное давление, диабет или другие заболевания, при которых запрещено использование никотинсодержащих продуктов.
4. Устройство является техническим сложным товаром бытового назначения.
5. Устройство надлежащего качества обмену и возврату не подлежит.

Russian 4

Гарантия не распространяется на расходные материалы и предметы личной гигиены, такие как сменные испарители, мундштуки, и т.д.
ООО «Бердянск» оставляет за собой право окончательного решения по всем гарантийным случаям.

Russian 6