

**Joyetech™**  
Formerly Electronic Cigarette Manufacturer

eGo AIO ProBox Quick Start

---

Manufacturer: Joyetech (Shenzhen) Electronics Co., Ltd.  
Address: 1F, 9th Blvd, Changxing High Tech Industry Zone, Shajing Town, Baoan District, Shenzhen, China.  
Email: info@joyetech.com  
Web: www.joyetech.com

Manufactured by Joyetech  
Made in China

**11 English**

**How to Use:**  
**E-liquid filling:** Separate the atomizer, simply unscrew the atomizer cap. Fill the e-liquid through the hole at the both sides into the atomizer.  
NOTE: 1. Please don't fill in through the middle hole of the atomizer cap.  
2. Please don't overfill to avoid overflow.

**Atomizer Head replacement:** Unscrew the atomizer, simply unscrew the atomizer head from the atomizer cap and replace and clean.  
NOTE:  
1. Please do not wash the atomizer head with the water. Simply scrub it with cotton or clean dry cloth.  
2. Please drip at least 5 drops of e-liquid under power-off condition (with airflow widely open) before its first use to avoid dry burn.

**Adjustment of Airflow:** Rotate the ring on the atomizer cap clockwise or counterclockwise to adjust the airflow.

**English** | 2

**Power on and off:** Turn the H/L/OFF switch to the position of H or L, the device will be powered on; turn the switch to the position of OFF, the device will be powered off.  
NOTE: please power off the device when it's not used.

**H/L Level:** There are two levels for vaping: H and L, respectively standing for direct output mode and constant voltage output mode.

**Vaping:** When the device is powered on, press the fire button and inhale, and release to exhale.

**Turn off or shift indicator light:** In power-off condition, long press the fire button until the indicator light is on, then press the fire button to shift among the color of red, yellow, green, blue, indigo, white, purple or light-off.

**Charging:** Simply charge eGo AIO ProBox by connecting it with a computer or a wall adapter via USB cable. When it's fully charged, the charging light will go out.

**31 English**

**Battery Level Indication:** The indicator light will stay lit or flash slowly after a puff when the battery level is high. On the contrary, the light will flash in frequency.

Battery Level	Light Condition
60-100%	Stay lit
30-59%	Slowly flashes
10-29%	Moderately flashes
0-9%	Flashes in frequency

**Protections and Properties:**  
**Atomizer Protection:** Every time when vaping time exceeds 10 seconds, the indicator light flashes 10 times and the output cuts off automatically.  
**Short Circuit Protection:** If short circuit occurs before vaping, the indicator light will flash 5 times and the output cuts off automatically when you start to vape; if short circuit occurs during vaping, the indicator light will flash 3 times.  
**Low Voltage Protection:** When the voltage of the device is lower than 3.3V, the indicator light first flash 5 times when you press the fire button to vape and then flashes 40 times when you press the fire button again, and there is no output. Charge the device to reactivate it.  
**Resistance Detect:** If the output load resistance is higher than 3.5ohm, the indicator light will flash slowly for 10 times to indicate

**English** | 4

that no atomizer is detected when vaping; if the output load resistance is lower than 0.2ohm, the indicator light will flash 3 times rapidly to indicate a low output load or a short circuit when vaping.

**Warnings**  
1. Keep out of reach of children.  
2. This device is not recommended for use by people under 18 or non-smokers.  
3. This device is not suitable for use by pregnant or breast-feeding women.  
4. This device is not suitable for use by people who're allergic or sensitive to nicotine or those who can't use nicotine products for health reasons.  
5. This device is not suitable for use by people who has cardiovascular disease or respiratory disease.  
6. This device is not suitable for use by people who has cardiac dysfunction, high blood pressure or diabetes.

**For more details you can download complete manual at Joyetech official website:**  
<http://www.joyetech.com/manuals/>

**51 English**

**71 French**

**Utilisation:**  
**Remplir le réservoir de e-liquide:** Dévisser le réservoir de l'atomiseur. Remplissez le liquide.  
Note:  
1. Ne pas remplir le e-liquide par la cheminée de ventilation.  
2. Ne pas trop remplir de e-liquides pour éviter le débordement lors du réassemblage.

**Remplacer la tête d'atomiseur:** Dévissez le cap, la tête d'atomiseur est situé dessus. Il suffit de dévisser et de la remplacer par une propre.  
REMARQUE:  
1. Veuillez ne pas laver la tête d'atomiseur avec de l'eau. Il suffit de la frotter avec du coton ou un chiffon propre et sec.  
2. Hors tension, imbibez de quelques gouttes (au moins 5) la tête d'atomiseur et inspirez quelques bouffées (avec le flux d'air largement ouvert) avant la première utilisation pour éviter que le coton de la tête d'atomiseur ne brûle.

**Régler de l'air Afflux:** Il suffit de tourner la bague de flux d'air vers la droite ou vers la gauche

**pour régler l'entrée d'air pour votre préférence.**

**Mode sous et hors tension:** Tournez l'interrupteur H / L / OFF à la position H ou L, l'appareil sera sous tension; Tournez le commutateur à la position OFF, l'appareil sera mis hors tension.  
REMARQUE: veuillez éteindre l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.

**Niveau H / L :** Il existe deux niveaux de vape proposés: H et L, pour modes sortie direct et tension constante.

**Vape:** Lorsque l'appareil est sous tension, appuyez sur le bouton d'incendie et inspirez, puis relâchez pour expirer.

**Eteindre/choix de la lumière:** Hors tension, appuyez longuement sur le bouton de tir jusqu'à ce que le voyant s'allume, puis appuyez sur le bouton de tir pour passer entre les couleurs rouge, jaune, vert, bleu, indigo, blanc, violet ou aucune lumières.

**Charge :** Il suffit de charger leGo AIO ProBox en le reliant à un ordinateur ou à un adaptateur mural via un câble USB. Une fois la charge terminée, le voyant s'éteindra.

**French** | 8

**Indication du niveau de la batterie:** La LED du bouton de tir reste allumée ou clignote lentement après une bouffée lorsque le niveau de la batterie est élevé. Si la batterie est faible, la lumière clignote de façon fréquente.

Niveau de batterie	Etat de la LED
60-100%	Reste allumé
30-59%	Flash lentement
10-29%	Flash modérément
0-9%	Flash rapidement

**Propriétés et protections:**  
**Protection de l'atomiseur:** Lorsque le temps de vape dépasse les 10 secondes, l'appareil cesse de fonctionner et le bouton de tir brille 10 fois.  
**Protection contre les court-circuit:** Si un court-circuit se produit avant de vaper, le voyant lumineux clignote 5 fois et la batterie se coupe automatiquement dès que vous commencez à vaper, si un court-circuit se produit pendant que vous vaper, le voyant clignote 3 fois.  
**Protection contre les basses tensions:** Lorsque la tension de l'appareil est inférieure à 3.3 V, le voyant clignote 5 fois lorsque vous appuyez sur le bouton de tir pour ensuite clignoter 40 fois lorsque vous appuyez de nouveau sur le bouton d'extinction, Chargez l'appareil pour le réactiver.  
**Détection de résistance:** Si la résistance est supérieure à 3.5ohm, le témoin lumineux clignote lentement pendant 10 fois pour indiquer qu'aucun atomiseur n'est détecté quand vous vapez; Si la résistance est inférieure à 0.2 ohm, le voyant clignote 3 fois rapidement pour indiquer que la valeur est trop faible ou qu'un court-circuit s'est produit.

**Précautions :**  
1. Tenir hors de la portée des enfants.  
2. Cet appareil n'est pas recommandé pour les personnes de moins de 18 ans ou les non-fumeurs.  
3. Cet appareil ne convient pas aux femmes enceintes ou qui allaitent.  
4. Cet appareil ne convient pas aux personnes allergiques ou sensibles à la nicotine ou à celles qui ne peuvent pas utiliser des produits de la nicotine pour des raisons de santé.  
5. Cet appareil ne convient pas aux personnes atteintes de maladies cardiovasculaires ou respiratoires.  
6. Ce dispositif n'est pas approprié pour l'usage par les personnes qui les maladies comme le dysfonctionnement cardiaque, l'hypertension ou le diabète.

**Pour plus de détails, vous pouvez télécharger manuel complet sur le site officiel Joyetech :**  
<http://www.joyetech.com/manuals>

**French** | 10

**111 German**

**Gebruiksaanleitung:**  
**Befüllung mit e-Liquid:** Schrauben Sie die Verdampfer Basis aus dem Verdampfer Rohr. Füllen Sie das e-Liquid in den gewünschten Schütz.  
HINWEIS: 1. Bitte füllen Sie das e-Liquid nicht in das mittlere Loch der Verdampferkappe.  
2. Bitte füllen Sie nicht zu viel e-Liquid in den Tank, um einen Überlauf beim zusammen setzen zu vermeiden.

**Austausch Verdampferkern:** Schrauben Sie die obere Kappe ab. Der Verdampferkern (mit natürlicher Baumwolle) befindet sich auf der Kappe. Einfach abschrauben und ersetzen.  
HINWEIS: 1. Bitte nicht die Verdampfer Kerne mit Wasser abwaschen, einfach mit Alkohol und Watte oder einem sauberen, reinen Tuch säubern.  
2. Bitte fräulefen Sie 5 Tropfen e-Juice auf den Verdampferkern und ziehen Sie ein paar mal am ausgeschalteten Gerät, (mit weit geöffneten Airflowkontrolle) bevor Sie das Gerät verwenden.

**Die Regulierung der Luftzufuhr:** Drehen Sie einfach den Luftstrom-Ring im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn, um den Luftfluss für Ihren Wünschen anzupassen.

**131 German**

**Ein- und Ausschalten:** Drehen Sie den H / L / OFF-Schalter auf die Position H oder L, das Gerät wird eingeschaltet; Drehen Sie den Schalter auf die Position OFF, das Gerät wird ausgeschaltet.  
HINWEIS: Bitte schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie es nicht verwenden.

**H / L Einstellung:** Es gibt zwei Stufen zum Vapen: H und L, jeweils für wechsel zwischen direktausgabemodus und ausgabemodus mit konstanter spannung.

**Vapen:** Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie den Feuerknopf und inhalieren Sie.

**Ausschalten oder Wechsel der Farbe der Kontrollleuchte:** Im ausgeschalteten Zustand, drücken Sie lange die Feueraste, bis die Anzeige leuchtet, drücken Sie die Taste um zwischen den Farben rot, gelb, grün, blau, indigo, weiß, lila oder Light-off zu wählen.

**Aufladen:** Einfach eGo AIO ProBox aufladen indem sie sie mit einem Computer oder einem Netzadapter über USB-Kabel anschließen. Wenn es vollständig geladen ist, wird das Licht am Feuerknopf ausgehen.

**Akkuladestatus Anzeige:** Ist das Gerät voll geladen leuchtet die Feueraste und blinkt langsam nach einem Zug. Je mehr das Gerät entladen ist desto schneller blinkt die Feueraste.

Akku Ladestand	Tastenbeleuchtung
60-100%	Leuchtet ständig
30-59%	Blinkt langsam
10-29%	Blinkt moderat schnell
0-9%	Blinkt ständig

**Atomizer Überspannungsschutz:** Tritt eine Überspannung beim Verdampfer auf blinkt das Gerät 5x und das Gerät schaltet sich ab. Kommt es zu einer Überspannung während des Vapens blinkt das Gerät 3x.

**Niederspannungsschutz:** Ist die Spannung des Gerätes niedriger als 3.3 V, blinkt die Anzeigelampe zuerst 5mal, wenn Sie den Feuerknopf zum vapern drücken, blinkt die Anzeige 40mal, wenn Sie den Feuerknopf wieder drücken erfolgt keine Ausgabe. Laden Sie das Gerät zum aktivieren einfach wieder auf.

**Widerstands-Erkennung:** Wenn der Ausgangswiderstand höher als 3.5 Ohm ist, blinkt die Anzeigelampe für 10mal langsam, um

**German** | 14

anzuzeigen, dass kein Verdampfer erkannt wurde; Wenn der Ausgangswiderstand niedriger als 0.2 Ohm ist, blinkt die Anzeigelampe schnell, um eine niedrige Ausgangslast oder einen Kurzschluss beim Vapen anzuzeigen.

**Warnhinweis**  
1. Von Kindern fernhalten.  
2. Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen unter 18 Jahren oder Nichtraucher empfohlen.  
3. Dieses Gerät ist nicht geeignet für schwangere oder stillende Frauen.  
4. Dieses Gerät ist nicht geeignet für Menschen, die auf Nikotin allergisch oder empfindlich reagieren bzw. die Nikotinprodukte aus gesundheitlichen Gründen nicht verwenden sollen.  
5. Dieses Gerät ist nicht geeignet für Menschen, die Herz-Kreislaufkrankungen oder Erkrankungen der Atemwege haben.  
6. Dieses Gerät ist nicht geeignet für Menschen, die Krankheiten wie Herzerkrankungen, Bluthochdruck oder Diabetes haben.

**Für weitere Informationen können Sie das komplette Benutzerhand auf unserer offiziellen Joyetech Website herunterladen:** <http://www.joyetech.com/manuals/>

**151 German**

la izquierda para ajustar la entrada de aire por su preferencia.

**Encendido y apagado:** Gire el interruptor H / L / OFF a la posición H o L, el dispositivo se enciende; Gire el interruptor a la posición OFF, el dispositivo se apagará.  
NOTA: Por favor, apague el dispositivo cuando no se utilice.

**Nivel H / L:** Hay dos niveles para vapear: H y L, respectivamente para la potencia de salida alta (Modo de Salida Directa) y baja (Modo de Salida de Voltaje Constante).

**Vape:** Cuando el dispositivo está encendido, presione el botón de encendido e inhale, y suelte para exhalar.

**Apagar o cambiar la luz indicadora:** Con el dispositivo apagado, mantenga pulsado el botón de fuego hasta que el indicador luminoso esté encendido, ahora pulse el botón para cambiar entre el color rojo, amarillo, verde, azul, indigo, blanco, púrpura o apagar la luz.

**Cargar:** El eGo AIO ProBox simplemente carga al conectar con un ordenador o un adaptador de pared mediante un cable USB. Cuando está completamente cargado, la luz se apagará.

**Función del indicador del nivel de batería:** La luz indicadora permanece encendido o parpadea lentamente después de una calada cuando el nivel de batería es alto. Por el contrario, la luz parpadea con frecuencia.

Nivel de Batería	Condición de la luz
60-100%	Permanece encendida
30-59%	Parpadea lentamente
10-29%	Parpadea moderadamente
0-9%	Parpadea con frecuencia

**Propiedades y Protecciones:**  
**Protección de l'atomizador:** Cada vez cuando se vapea más de 10 segundos, la luz indicadora parpadea 10 veces y la salida se apaga automáticamente.  
**Protección del atomizador de un Cortocircuito:** Cuando se produce un cortocircuito en el atomizador antes de vapear, la luz indicadora parpadeará 5 veces. Cuando se produce un cortocircuito en el atomizador durante el vapeo, la luz indicadora parpadeará 3 veces.  
**Protección de Bajo Voltaje:** Cuando la tensión del dispositivo es inferior a 3.3V, la luz indicadora parpadea primero 5 veces cuando presione el botón de encendido para vapear y luego parpadea 40 veces cuando presione el botón de encendido de nuevo pero no hay salida. Cargue el dispositivo para reactivarlo.  
**Detección de Resistencia:** Si la resistencia de la carga de salida es superior a 3.5ohm, la luz indicadora

**Advertencia:**  
1. Mantener fuera del alcance de los niños.  
2. Este dispositivo no está recomendado para su uso por personas menores de 18 años o no fumadores.  
3. Este dispositivo no es adecuado para ser utilizado por mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.  
4. Este dispositivo no es adecuado para su uso por personas que son alérgicas o sensibles a la nicotina o los que no pueden utilizar productos de nicotina por razones de salud.  
5. Este dispositivo no es adecuado para su uso por personas con enfermedades cardiovasculares o enfermedad respiratoria.  
6. Este dispositivo no es adecuado para su uso por personas que tengan enfermedades como la disfunción cardíaca, presión arterial alta o diabetes.

**Para más detalles puede descargar manual completo de Joyetech sitio oficial:**  
<http://www.joyetech.com/manuals/>

**Spanish** | 16

**Modo de empleo:**  
**Relevar el E-Jugo:** Desenroscar la base-boquilla de la tapa del atomizador. Añadir el líquido en el orificio concreto en ambos lados.  
NOTA: 1. Por favor no llene a través del agujero medio de la tapa de atomizador.  
2. Por favor, no llene en exceso para evitar el desbordamiento.

**Recambio cabezal atomizador:** Desenroscar la tapa de atomizador, la cabeza del atomizador que se encuentra en la tapa, simplemente desenroscar, reemplazar por uno nuevo y limpiar.  
NOTA:  
1. Por favor, no lave la cabeza del atomizador con agua, simplemente limpie con algodón o un paño limpio y seco.  
2. Por favor dejar caer por lo menos 5 gotas del e-liquido sobre la cabeza del atomizador y vapear unas cuantas veces mientras el dispositivo esté apagado (con el flujo del aire mucho más abierto), antes de su primer uso para evitar quemarlo en seco.

**El ajuste del aire de extracción:** Sólo hay que girar las agujas del reloj del anillo de flujo de aire o hacia

**171 Spanish**

**151 German**

**Como usare?**  
**Riempimento del liquido:** Svitare la base del bocchaglio dal tappo dell'atomizzatore. Iniettare il liquido nel foro del liquido in entrambi i lati.  
NOTA: 1. Si prega di non inserire liquido nel foro centrale del tappo dell'atomizzatore.  
2. Si prega di non riempire troppo per evitare fuoriuscite.

**Sostituzione della testa dell'atomizzatore:** Svitare il tappo dell'atomizzatore, la testa dell'atomizzatore (con cotone naturale) si trova sul tappo, basta svitarlo, sostituirlo e pulirlo.  
NOTA:  
1. Si prega di non lavare la testa dell'atomizzatore con acqua. Basta strofinare con cotone o un panno asciutto e pulito.  
2. Si prega di mettere almeno 5 gocce di liquido sulla testa dell'atomizzatore e svapare un paio di volte a dispositivo spento (con il flusso d'aria ampiamente aperto) prima del primo utilizzo per evitare di bruciare a secco.

**Regolazione di Air afflusso:** È sufficiente ruotare in senso orario il flusso d'aria ad anello o in senso antiorario per regolare la presa d'aria per la preferenza.

**121 Italian**

**Accensione e spegnimento:** Ruotare l'interruttore H/L/OFF verso la posizione H o L, il dispositivo si accenderà; girare l'interruttore in posizione OFF per spegnere il dispositivo.  
NOTA: si prega di spegnere il dispositivo quando non è utilizzato.

**Livello H/L:** Ci sono due livelli di svapo: H e L, rispettivamente, stanno per di uscita diretta e Modalità di tensione di uscita costante.

**Vaping:** Premere il tasto e inspirare.

**Spegnere o modificare la luce di indicazione:** Ad apparecchio spento, premere a lungo il tasto fuoco finché la luce dell'indicatore si accende, quindi premere il tasto per passare tra i colori rosso, giallo, verde, blu, indaco, bianco, violetto o spento.

**Ricarica:** Ricaricare eGo AIO ProBox mediante semplice connessione al computer o ad un adattatore a parete tramite cavo USB. Quando è completamente carico, la luce del tasto si spegnerà.

**Indicatore del Livello della batteria:** Quando la luce del pulsante resterà accesa o lampeggerà lentamente dopo un tiro significa che la batteria è

**carica. Al contrario, la luce lampeggerà a intermittenza.**

Livello della batteria	Condizioni della luce
60-100%	Rimane accesa
30-59%	Lampeggia lentamente
10-29%	Lampeggia moderatamente
0-9%	Lampeggia frequentemente

**Protezione da corto circuito:** Se si verifica un corto circuito prima dello svapo, la spia lampeggia 5 volte e vi è un corto dell'uscita della potenza; la spia si spegne automaticamente quando si inizia a svapare; se il corto circuito si verifica durante lo svapo, la spia lampeggia 3 volte.

**Protezione di bassa tensione:** Quando la tensione del dispositivo è inferiore a 3.3 V, la spia prima lampeggia per 5 volte se si preme il pulsante di accensione per svapare e poi lampeggia per 40 volte quando si preme nuovamente il pulsante di accensione, e non vi è uscita. Caricare il dispositivo per riattivarlo.

**Rilevamento della Resistenza**  
Se la resistenza di carica d'uscita è superiore a 3.5ohm, la spia lampeggia lentamente per 10 volte per indicare che non viene rilevato nessun atomizzatore quando si svapa; se la resistenza di carica d'uscita è

**Protezione e spegnimento:** Ruotare l'interruttore H / L / OFF in posizione H o L, il dispositivo si accende; girare l'interruttore a la posizione OFF, el dispositivo se apagará.  
NOTA: Por favor, apague el dispositivo cuando no se utilice.

**Nivel H / L:** Hay dos niveles para vapear: H y L, respectivamente para la potencia de salida alta (Modo de Salida Directa) y baja (Modo de Salida de Voltaje Constante).

**Vape:** Cuando el dispositivo está encendido, presione el botón de encendido e inhale, y suelte para exhalar.

**Apagar o cambiar la luz indicadora:** Con el dispositivo apagado, mantenga pulsado el botón de fuego hasta que el indicador luminoso esté encendido, ahora pulse el botón para cambiar entre el color rojo, amarillo, verde, azul, indigo, blanco, púrpura o apagar la luz.

**Cargar:** El eGo AIO ProBox simplemente carga al conectar con un ordenador o un adaptador de pared mediante un cable USB. Cuando está completamente cargado, la luz se apagará.

**Función del indicador del nivel de batería:** La luz indicadora permanece encendido o parpadea lentamente después de una calada cuando el nivel de batería es alto. Por el contrario, la luz parpadea con frecuencia.

Nivel de Batería	Condición de la luz
60-100%	Permanece encendida
30-59%	Parpadea lentamente
10-29%	Parpadea moderadamente
0-9%	Parpadea con frecuencia

**Propiedades y Protecciones:**  
**Protección de l'atomizador:** Cada vez cuando se vapea más de 10 segundos, la luz indicadora parpadea 10 veces y la salida se apaga automáticamente.  
**Protección del atomizador de un Cortocircuito:** Cuando se produce un cortocircuito en el atomizador antes de vapear, la luz indicadora parpadeará 5 veces. Cuando se produce un cortocircuito en el atomizador durante el vapeo, la luz indicadora parpadeará 3 veces.  
**Protección de Bajo Voltaje:** Cuando la tensión del dispositivo es inferior a 3.3V, la luz indicadora parpadea primero 5 veces cuando presione el botón de encendido para vapear y luego parpadea 40 veces cuando presione el botón de encendido de nuevo pero no hay salida. Cargue el dispositivo para reactivarlo.  
**Detección de Resistencia:** Si la resistencia de la carga de salida es superior a 3.5ohm, la luz indicadora

**Advertencia:**  
1. Mantener fuera del alcance de los niños.  
2. Este dispositivo no está recomendado para su uso por personas menores de 18 años o no fumadores.  
3. Este dispositivo no es adecuado para ser utilizado por mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.  
4. Este dispositivo no es adecuado para su uso por personas que son alérgicas o sensibles a la nicotina o los que no pueden utilizar productos de nicotina por razones de salud.  
5. Este dispositivo no es adecuado para su uso por personas con enfermedades cardiovasculares o enfermedad respiratoria.  
6. Este dispositivo no es adecuado para su uso por personas que tengan enfermedades como la disfunción cardíaca, presión arterial alta o diabetes.

**Para más detalles puede descargar manual completo de Joyetech sitio oficial:**  
<http://www.joyetech.com/manuals/>

**Spanish** | 20

**Avviso:**  
1. Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
2. Questo dispositivo non è raccomandato per l'uso da parte di giovani sotto i 18 anni o non fumatori.  
3. Questo dispositivo non è adatto per l'uso da parte di donne in stato di gravidanza o in allattamento.  
4. Questo dispositivo non è adatto per l'uso da parte di persone che sono allergiche o sensibili alla nicotina o coloro che non possono utilizzare i prodotti alla nicotina per motivi di salute.  
5. Questo dispositivo non è adatto all'uso da parte di persone con malattie cardiovascolari o malattie respiratorie.  
6. Questo dispositivo non è adatto all'uso da parte di persone che hanno malattie come la disfunzione cardiaca, pressione alta o diabete.

**Per ulteriori informazioni scaricare il manuale completo dal sito ufficiale della Joyetech:**  
<http://www.joyetech.com/manuals/>

**251 Italian**

**251 Italian**

**Использование:**  
**Заправка:** Отвинтите основание мундштука от крышки атомизатора. Заправьте жидкость в одно из боковых отверстий.  
ВНИМАНИЕ:  
1. Не допускайте попадания жидкости в центральное отверстие воздуховода  
2. Не переполняйте бак во избежания протечек.

**Замена испарителя:** Отвинтите крышку атомизатора от устройства, отвинтите испаритель от крышки атомизатора и замените его на новый.  
ВНИМАНИЕ:  
1. Не промывайте сменные испарители водой. При необходимости их можно протереть сухой салфеткой или тканью.  
2. Перед новым использованием обязательно смочите испаритель несколькими каплями жидкости, а затем сделайте 5-6 «хлостных» затяжек на полную катушку.

**Настройка подачи воздуха:** Поворачивайте кольцо на крышке по и против часовой стрелки,

**чтобы отрегулировать подачу воздуха.**

**Включение и выключение:** Переверните переключатель H/L/OFF в положение H или L для включения; переверните переключатель в положение OFF для выключения.  
ВНИМАНИЕ: выключайте устройство, когда вы не используете.

**Уровни мощности H/L:** Устройство имеет два уровня мощности: H (Режим прямого вывода) и L (Режим постоянного напряжения).

**Парение:** Включите устройство, нажмите и удерживайте основную кнопку и делайте затяжку.

**Изменение цвета индикатора:** Выключите устройство, нажмите и удерживайте основную кнопку до тех пор, пока индикатор не загорится. Последовательными нажатиями на основную кнопку вы можете выбрать цвет индикатора, или вообще выключить его.

**Зарядка:** Для зарядки просто подключите устройство к любому USB-порту с питанием. По окончании зарядки

**индикатор зарядки погаснет автоматически.**

Уровень заряда	Сигналы индикатора
60-100%	Светится постоянно
30-59%	Медленно мигает
10-29%	Мигает быстрее
0-9%	Мигает быстро

**Индикатор уровня заряда аккумулятора:** Уровень заряда аккумулятора определяется частотой мигания индикатора.

**Защита:**  
**Защита от перегрева:** Если продолжительность нажатия основной кнопки превышает 10 секунд, устройство отключает подачу напряжения, световой индикатор мигает 10 раз.  
**Защита от короткого замыкания:** Если короткое замыкание произошло перед затяжкой, индикатор мигнет 5 раз и устройство прекратит подачу питания на испаритель. Если короткое замыкание произошло во время затяжки, индикатор мигнет 3 раза.  
**Защита от перезарядки аккумулятора:** Если напряжение на аккумуляторе падает ниже 3.3 Вольты, индикатор мигает 5 раз при нажатии на кнопку и 40 раз три повторные нажатия, а затем устройство выключается. Зарядите его, чтобы включить снова.  
**Обеспечение сопротивления испарителя:** Если сопротивление испарителя оказалось более 3.5Ohm,

**Russian** | 26

**Использование:**  
**Заправка:** Отвинтите основание мундштука от крышки атомизатора. Заправьте жидкость в одно из боковых отверстий.  
ВНИМАНИЕ:  
1. Не допускайте попадания жидкости в центральное отверстие воздуховода  
2. Не переполняйте бак во избежания протечек.

**Замена испарителя:** Отвинтите крышку атомизатора от устройства, отвинтите испаритель от крышки атомизатора и замените его на новый.  
ВНИМАНИЕ:  
1. Не промывайте сменные испарители водой. При необходимости их можно протереть сухой салфеткой или тканью.  
2. Перед новым использованием обязательно смочите испаритель несколькими каплями жидкости, а затем сделайте 5-6 «хлостных» затяжек на полную катушку.

**Настройка подачи воздуха:** Поворачивайте кольцо на крышке по и против часовой стрелки,

**чтобы отрегулировать подачу воздуха.**

**Включение и выключение:** Переверните переключатель H/L/OFF в положение H или L для включения; переверните переключатель в положение OFF для выключения.  
ВНИМАНИЕ: выключайте устройство, когда вы не используете.

**Уровни мощности H/L:** Устройство имеет два уровня мощности: H (Режим прямого вывода) и L (Режим постоянного напряжения).

**Парение:** Включите устройство, нажмите и удерживайте основную кнопку и делайте затяжку.

**Изменение цвета индикатора:** Выключите устройство, нажмите и удерживайте основную кнопку до тех пор, пока индикатор не загорится. Последовательными нажатиями на основную кнопку вы можете выбрать цвет индикатора, или вообще выключить его.

**Зарядка:** Для зарядки просто подключите устройство к любому USB-порту с питанием. По окончании зарядки

**индикатор зарядки погаснет автоматически.**

Уровень заряда	Сигналы индикатора
60-100%	Светится постоянно
30-59%	Медленно мигает
10-29%	Мигает быстрее
0-9%	Мигает быстро

**Индикатор уровня заряда аккумулятора:** Уровень заряда аккумулятора определяется частотой мигания индикатора.

**Защита:**  
**Защита от перегрева:** Если продолжительность нажатия основной кнопки превышает 10 секунд, устройство отключает подачу напряжения, световой индикатор мигает 10 секунд, устройство отключает подачу напряжения, световой индикатор мигает 10 раз.  
**Защита от короткого замыкания:** Если короткое замыкание произошло перед затяжкой, индикатор мигнет 5 раз и устройство прекратит подачу питания на испаритель. Если короткое замыкание произошло во время затяжки, индикатор мигнет 3 раза.  
**Защита от перезарядки аккумулятора:** Если напряжение на аккумуляторе падает ниже 3.3 Вольты, индикатор мигает 5 раз при нажатии на кнопку и 40 раз три повторные нажатия, а затем устройство выключается. Зарядите его, чтобы включить снова.  
**Обеспечение сопротивления испарителя:** Если сопротивление испарителя оказалось более 3.5Ohm,

**Russian** | 28

**Avviso:**  
1. Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
2. Questo dispositivo non è raccomandato per l'uso da parte di giovani sotto i 18 anni o non fumatori.  
3. Questo dispositivo non è adatto per l'uso da parte di donne in stato di gravidanza o in allattamento.  
4. Questo dispositivo non è adatto per l'uso da parte di persone che sono allergiche o sensibili alla nicotina o coloro che non possono utilizzare i prodotti alla nicotina per motivi di salute.  
5. Questo dispositivo non è adatto all'uso da parte di persone con malattie cardiovascolari o malattie respiratorie.  
6. Questo dispositivo non è adatto all'uso da parte di persone che hanno malattie come la disfunzione cardiaca, pressione alta o diabete.

**Per ulteriori informazioni scaricare il manuale completo dal sito ufficiale della Joyetech:**  
<http://www.joyetech.com/manuals/>

**251 Italian**

**251 Italian**

**Использование:**  
**Заправка:** Отвинтите основание мундштука от крышки атомизатора. Заправьте жидкость в одно из боковых отверстий.  
ВНИМАНИЕ:  
1. Не допускайте попадания жидкости в центральное отверстие воздуховода  
2. Не переполняйте бак во избежания протечек.

**Замена испарителя:** Отвинтите крышку атомизатора от устройства, отвинтите испаритель от крышки атомизатора и замените его на новый.  
ВНИМАНИЕ:  
1. Не промывайте сменные испарители водой. При необходимости их можно протереть сухой салфеткой или тканью.  
2. Перед новым использованием обязательно смочите испаритель несколькими каплями жидкости, а затем сделайте 5-6 «хлостных» затяжек на полную катушку.

**Настройка подачи воздуха:** Поворачивайте кольцо на крышке по и против часовой стрелки,

**чтобы отрегулировать подачу воздуха.**

**Включение и выключение:** Переверните переключатель H/L/OFF в положение H или L для включения; переверните переключатель в положение OFF для выключения.  
ВНИМАНИЕ: выключайте устройство, когда вы не используете.

**Уровни мощности H/L:** Устройство имеет два уровня мощности: H (Режим прямого вывода) и L (Режим постоянного напряжения).

**Парение:** Включите устройство, нажмите и удерживайте основную кнопку и делайте затяжку.

**Изменение цвета индикатора:** Выключите устройство, нажмите и удерживайте основную кнопку до тех пор, пока индикатор не загорится. Последовательными нажатиями на основную кнопку вы можете выбрать цвет индикатора, или вообще выключить его.

**Зарядка:** Для зарядки просто подключите устройство к любому USB-порту с питанием. По окончании зарядки

**индикатор зарядки погаснет автоматически.**

Уровень заряда	Сигналы индикатора
60-100%	Светится постоянно
30-59%	Медленно мигает
10-29%	Мигает быстрее
0-9%	Мигает быстро

**Индикатор уровня заряда аккумулятора:** Уровень заряда аккумулятора определяется частотой мигания индикатора.

**Защита:**  
**Защита от перегрева:** Если продолжительность нажатия основной кнопки превышает 10 секунд, устройство отключает подачу напряжения, световой индикатор мигает 10 секунд, устройство отключает подачу напряжения, световой индикатор мигает 10 раз.  
**Защита от короткого замыкания:** Если короткое замыкание произошло перед затяжкой, индикатор мигнет 5 раз и устройство прекратит подачу питания на испаритель. Если короткое замыкание произошло во время затяжки, индикатор мигнет 3 раза.  
**Защита от перезарядки аккумулятора:** Если напряжение на аккумуляторе падает ниже 3.3 Вольты, индикатор мигает 5 раз при нажатии на кнопку и 40 раз три повторные нажатия, а затем устройство выключается. Зарядите его, чтобы включить снова.  
**Обеспечение сопротивления испарителя:** Если сопротивление испарителя оказалось более 3.5Ohm,

**Russian** | 30