



## EVIO SOLO User Manual


### English

**NOTICE FOR USE**  
Thank you for choosing Joyetech! Please read this user manual carefully before use. If you require any additional information or have any questions about the product please consult your local Joyetech agent, or visit our website at [www.joyetech.com](http://www.joyetech.com).

**CHECK AUTHENTICITY**  
1. Scratch off the coating of the security code on the back of the package.  
2. Visit [www.joyetech.com/security-code/](http://www.joyetech.com/security-code/) and enter the digital codes (16 numbers) in sequence to check.  
3. Should you have any further questions please feel free to contact our after-sale service ([service@joyetech.com](mailto:service@joyetech.com)).

#### HOW TO USE

1. Install the coil: Drip a few drops of e-liquid into the EN coil. Insert the coil into the cartridge and make sure it is in the right position.



2. Fill the e-liquid: Open the filling stopper on the side. Inject the e-liquid through the filling hole. Donot overfill. And please wait five minutes before use to let the coil fully soaked.
3. Install the cartridge: Simply insert the cartridge into the device.
4. Adjust the airflow: Simply slide the button on the side to adjust the airflow.
5. Turn it on: Click the button on the bottom 5 times quickly to turn on the device.



6. Vape on it: Just inhale through the mouthpiece to enjoy the vapor.
7. Switch the output: When the device is on, click the button 3 times quickly to switch the output to high (blue light), medium (green light) and low (red light).
8. Charge: The indicator light will keep on in red when charging and turns off when fully charged.

### FUNCTIONS

**Smart vibration alert:** The device will vibrate when it detects the cartridge was attached. Also it vibrates when the battery is low or the coil protection activates.  
**Turn on/off vibration alert:** To turn off the vibration alert just shut down the device and hold the button for 3 seconds, the indicator light will turn white without vibration. To turn on the vibration alert simply repeat the above operation then the indicator light will turn white with vibration.  
**Smart coil protection:** Smart coil protection will activate when a lack of e-liquid intake is detected. The device will stop the output and vibrate. Please then check the remaining e-liquid and refill in time.  
**Standby mode:** When there is no activity for 5 minutes the device will switch to standby mode. To exit the standby mode, simply press the button once or re-install the cartridge or charge the device.  
**Battery indication:** The indicator light will be on with 3 different colors when you vape to indicate the battery condition.

Battery condition	Indicator
60%-100%	Green
20%-59%	Blue
1%-19%	Red

**Warranty**  
Please refer to the Warranty Card.

**Warnings**  
1. Please keep out of reach of children.  
2. This product is not recommended for use by young people, non-smokers, pregnant or breast-feeding women, or persons who are allergic/sensitive to nicotine.

#### Contra-indication

1. Do not attempt to repair the product by yourself as damage or personal injury may occur.
2. Do not leave the product in high temperature or damp conditions, otherwise it may be damaged. The proper operating temperature for the device is -5°C ~ 50°C and the proper charging temperature is 0°C ~ 50°C.
3. Do not use this product for other purposes except only for vaping and don't swallow the e-liquid.

#### Possible Adverse Effects

1. This product may be hazardous to health and contains nicotine which is addictive.
2. For people with adverse reaction after using this product, it is recommended to use the e-liquid with lower nicotine content or no nicotine.

### French

**AVIS D'UTILISATION**  
Merci d'avoir choisi Joyetech! Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant utilisation. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou si vous avez des questions sur le produit, veuillez consulter votre agent Joyetech local ou visiter notre site Web à l'adresse [www.joyetech.com](http://www.joyetech.com).

#### VÉRIFICATION DE L'AUTHENTICITÉ

1. Grattez le revêtement du code de sécurité au dos de l'emballage.
2. Visitez le site [www.joyetech.com/security-code/](http://www.joyetech.com/security-code/) et entrez les codes numériques (16 chiffres) dans l'ordre pour vérifier.
3. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter notre service après-vente ([service@joyetech.com](mailto:service@joyetech.com)).

#### COMMENT UTILISER

1. Installez la bobine: Versez quelques gouttes d'e-liquide dans la bobine EN. Insérez la bobine dans la cartouche et assurez-vous qu'elle est dans la bonne position.
2. Remplissez l'e-liquide: Ouvrez le bouchon de remplissage sur le côté. Injectez l'e-liquide par le trou de remplissage. Ne remplissez pas trop. Et attendez cinq minutes avant de l'utiliser pour que la bobine soit complètement trempée.
3. Installez la cartouche: Insérez simplement la cartouche dans l'appareil.
4. Ajustez le débit d'air: Il suffit de faire glisser le bouton sur le côté pour régler le débit d'air.
5. Allumez l'appareil: Cliquez rapidement 5 fois sur le bouton situé en bas pour allumer l'appareil.
6. Vapotez sur l'appareil: Inhalez simplement à travers l'embout buccal pour profiter de la vapeur.
7. Commutez la sortie: lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur le bouton 3 fois rapidement pour passer la sortie à haute (lumière bleue), moyenne (lumière verte) et basse (lumière rouge).
8. Charge: Le voyant lumineux reste allumé en rouge pendant la charge et s'éteint lorsque l'appareil est complètement chargé.

#### FNCTIONS

**Alerte de vibration intelligente:** l'appareil vibre lorsqu'il détecte que la cartouche a été fixée. Il vibre également lorsque la batterie est faible ou que la protection de la bobine est activée.  
**Activation/désactivation de l'alerte de vibration:** Pour désactiver l'alerte de vibration, il suffit d'éteindre l'appareil et de maintenir le bouton enfoncé pendant 3 secondes, le voyant lumineux devient blanc sans vibration. Pour activer l'alerte de vibration, il suffit de répéter l'opération ci-dessus et le voyant lumineux devient blanc avec vibration.  
**Protection intelligente de la bobine:** La protection intelligente de la bobine s'activera lorsqu'un manque de consommation d'e-liquide est détecté. L'appareil arrêtera la sortie et vibrera. Vérifiez ensuite la quantité d'e-liquide restante et remplissez à temps.  
**Mode veille:** Lorsqu'il n'y a aucune activité pendant 5 minutes, l'appareil passe en mode veille. Pour sortir du mode veille, il suffit d'appuyer une fois sur le bouton ou de réinstaller la cartouche ou de charger l'appareil.  
**Indication de la batterie:** Le voyant lumineux s'allume en 3 couleurs différentes lorsque vous vapotez pour indiquer l'état de la batterie.

Etat de la batterie	Indicateur
60%-100%	Vert
20%-59%	Bleu
1%-19%	Rouge

**Garantie**  
Veuillez-vous référer à la carte de garantie.

#### Avertissements

1. Veuillez garder l'appareil hors de portée des enfants.
2. L'utilisation de ce produit est déconseillée aux jeunes, aux non-fumeurs, aux femmes enceintes ou allaitantes et aux personnes allergiques/sensibles à la nicotine.

#### Contre-indication

1. N'essayez pas de réparer le produit par vous-même car vous risquez de l'endommager ou de vous blesser.
2. Ne laissez pas le produit dans des conditions de température élevée ou d'humidité, sous peine de l'endommager. La température de fonctionnement appropriée de l'appareil est de -5°C ~ 50°C et la température de charge appropriée est de 0°C ~ 50°C.
3. N'utilisez pas ce produit à d'autres fins, sauf uniquement pour le vapotage et n'avez pas l'e-liquide.

#### Effets indésirables possibles

1. Ce produit peut être dangereux pour la santé et contient de la nicotine qui crée une dépendance.
2. Pour les personnes ayant une réaction indésirable après avoir utilisé ce produit, il est recommandé d'utiliser un e-liquide à plus faible teneur en nicotine ou sans nicotine.

### German

**Hinweis zur Verwendung**  
Vielen Dank, dass Sie sich für Joyetech entschieden haben! Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, damit Sie es richtig verwenden können. Wenn Sie zusätzliche Informationen benötigen oder Fragen zum Produkt haben, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Vertreter oder besuchen Sie unsere Website unter [www.joyetech.com](http://www.joyetech.com).

#### ECHTHEIT PRÜFEN

1. Kratzen Sie die Beschriftung des Sicherheitscodes auf der Rückseite der Verpackung ab.
2. Besuchen Sie [www.joyetech.com/security-code/](http://www.joyetech.com/security-code/) und geben Sie die digitalen Codes (16 Zahlen) nacheinander zur Überprüfung ein.
3. Sollten Sie weitere Fragen haben, können Sie sich gerne an unseren Kundendienst wenden ([service@joyetech.com](mailto:service@joyetech.com)).

#### Wie benutzt man?

1. Montage der Spule: Geben Sie ein paar Tropfen E-Flüssigkeit direkt in die EN-Spule. Setzen Sie die Spule in die Patrone ein und stellen Sie sicher, dass sie in der richtigen Position ist.
2. Einfüllen der E-Flüssigkeit: Öffnen Sie den Füllstopfen an der Unterseite. Spritzen Sie die E-Flüssigkeit durch die Einfüllöffnung ein. Überfüllen Sie nicht. Und bitte warten Sie fünf Minuten vor dem Gebrauch, um die Spule vollständig durchtränkt zu lassen.
3. Einsetzen der Patrone: Setzen Sie die Patrone einfach in das Gerät ein.
4. Einstellen des Luftstroms: Schieben Sie einfach den Knopf an der Seite, um den Luftstrom einzustellen.
5. Einschalten: Drücken Sie die Taste fünfmal kurz hintereinander, um das Gerät einzuschalten.
6. Vaping (Rauchen mit elektronischer Zigarette): Inhalieren Sie einfach durch das Mundstück, um den Dampf zu genießen.
7. Schalten Sie den Ausgang um: Wenn das Gerät eingeschaltet ist, schalten Sie die Taste dreimal schnell um, um den Ausgang auf hoch (blaues Licht), mittel (grünes Licht) und niedrig (rotes Licht) umzuschalten.
8. Aufladen: Die Anzeige leuchtet während des Ladevorgangs rot und schaltet sich ab, wenn sie vollständig geladen ist.

#### FUNKTIONEN

**Intelligenten Vibrationsalarm:** Das Gerät vibriert, wenn es erkannt, dass die Patrone angebracht wurde. Außerdem vibriert es, wenn der Akku schwach ist oder der Spulenschutz aktiviert wird.  
**Vibrationsalarm ein-/ausschalten:** Um den Vibrationsalarm auszuschalten, schalten Sie das Gerät einfach aus und halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt; die Anzeigeleuchte leuchtet weiß ohne Vibration. Um den Vibrationsalarm einzuschalten, wiederholen Sie einfach den obigen Vorgang, dann leuchtet die Anzeigeleuchte weiß mit Vibration.  
**Intelligenter Spulenschutz:** Der intelligente Spulenschutz wird aktiviert, wenn ein Mangel an E-Flüssigkeit erkannt wird. Das Gerät stoppt die Ausgabe und vibriert. Bitte prüfen Sie dann die verbleibende E-Flüssigkeit und füllen Sie rechtzeitig nach.  
**Standby-Modus:** Wenn es 5 Minuten lang keine Aktivität gibt, schaltet das Gerät in den Standby-Modus. Um den Standby-Modus zu verlassen, drücken Sie einfach einmal die Taste oder setzen Sie die Patrone erneut ein oder laden Sie das Gerät auf.  
**Akku-Anzeige:** Die Anzeigeleuchte leuchtet mit 3 verschiedenen Farben, wenn Sie verdampfen, um den Batteriezustand anzuzeigen.

Akkuladestand	Anzeige
60%-100%	Grün
20%-59%	Grün
1%-19%	Rot

**Garantie**  
Bitte beziehen Sie sich auf die Garantiekarte.

#### Warnungen

1. Bitte für Kinder unzugänglich aufbewahren.
2. Dieses Produkt wird nicht zur Verwendung durch Jugendliche, Nichtraucher, schwangere oder stillende Frauen oder Personen, die allergisch / nikotempfindlich sind, empfohlen.

#### Gegenanzeige

1. Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren, da dies zu Schäden oder Verletzungen führen kann.
2. Lassen Sie das Produkt nicht bei hohen Temperaturen oder Feuchtigkeit liegen, da es sonst beschädigt werden kann. Die richtige Betriebstemperatur für das Gerät beträgt -5°C ~ 50°C und die richtige Ladetemperatur ist 0°C ~ 50°C.
3. Verwenden Sie dieses Produkt nur zum Vaping und schließen Sie das E-Flüssigkeit nicht.

**Mögliche Nebenwirkungen**  
1. Dieses Produkt kann gesundheitsschädlich sein und enthält Nikotin, das süchtig macht.  
2. Bei Personen mit Nebenwirkungen nach der Verwendung dieses Produkts wird empfohlen, das E-Liquid mit einem niedrigeren Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu verwenden.

### Italian

#### AVVISO PER L'USO

Grazie per aver scelto Joyetech! Si prega di leggere attentamente questo manuale d'uso prima dell'uso. Se avete bisogno di ulteriori informazioni o se avete domande sul prodotto si prega di consultare il vostro agente Joyetech locale, o visitare il nostro sito web [www.joyetech.com](http://www.joyetech.com).

#### CONTROLLARE L'AUTENTICITÀ

1. Gratta via il rivestimento del codice di sicurezza sul retro della confezione.
2. Visita [www.joyetech.com/security-code/](http://www.joyetech.com/security-code/) e inserisci i codici digitali (16 numeri) in sequenza per controllare.
3. Se avete altre domande, non esitate a contattare il nostro servizio post-vendita ([service@joyetech.com](mailto:service@joyetech.com)).

#### COME USARE

1. Installare la bobina: Far gocciolare alcune gocce di e-liquido nella bobina IT. Inserire la bobina nella cartuccia e assicurarsi che sia nella giusta posizione.
2. Riempire l'e-liquido: Aprire il tappo di riempimento sul lato. Iniettare l'e-liquido attraverso il foro di riempimento. Non riempire troppo. E si prega di attendere cinque minuti prima dell'uso per lasciare la bobina completamente imbevuto.
3. Installare la cartuccia: Basta inserire la cartuccia nel dispositivo.
4. Regolare il flusso d'aria: Basta far scorrere il pulsante sul lato per regolare il flusso d'aria.
5. Accendere: Clicca il pulsante in basso 5 volte velocemente per accendere il dispositivo.
6. Vape su di esso: Basta inalare attraverso il boccaglio per godersi il vapore.
7. Commutazione dell'uscita: quando il dispositivo è acceso, premere il pulsante 3 volte rapidamente per commutare l'uscita su alta (luce blu), media (luce verde) e bassa (luce rossa).
8. Carica: L'indicatore luminoso rimane acceso in rosso durante la carica e si spegne quando è completamente carico.

#### FUNZIONI

**Avviso di vibrazione intelligente:** Il dispositivo vibra quando rileva che la cartuccia è stata attaccata. Inoltre vibra quando la batteria è scarica o la protezione della bobina si attiva.  
**Accendere/spagnere l'allarme vibrazione:** Per spegnere l'allarme vibrazione basta spegnere il dispositivo e tenere premuto il pulsante per 3 secondi, la spia diventerà bianca senza vibrazione. Per accendere l'allarme vibrazione basta ripetere l'operazione di cui sopra e la spia diventerà bianca con vibrazione.  
**Protezione intelligente della bobina:** La protezione intelligente della bobina si attiva quando viene rilevata una mancanza di assunzione di e-liquido. Il dispositivo fermerà l'uscita e vibrerà. Si prega quindi di controllare l'e-liquido rimanente e ricaricare in tempo.  
**Modalità standby:** Quando non c'è attività per 5 minuti il dispositivo passerà alla modalità standby. Per uscire dalla modalità standby, basta premere il pulsante una volta o reinstallare la cartuccia o caricare il dispositivo.  
**Indicazione della batteria:** L'indicatore luminoso sarà a cono con 3 colori diversi quando si svapa per indicare la condizione della batteria.

Condizione della batteria	Indicatore
60%-100%	Verde
20%-59%	Blu
1%-19%	Rosso

**Garanzia**  
Si prega di fare riferimento alla Scheda di Garanzia.

#### Avvertenze

1. Si prega di tenere fuori dalla portata dei bambini.
2. Questo prodotto non è raccomandato per l'uso da parte di giovani, non fumatori, donne in gravidanza o in allattamento, o persone allergiche/sensibili alla nicotina.

#### Controindicazione

1. Non tentare di riparare il prodotto da soli, poiché potrebbero verificarsi danni o lesioni personali.
2. Non lasciare il prodotto in condizioni di alta temperatura o umidità, altrimenti potrebbe essere danneggiato. La temperatura di funzionamento corretta per il dispositivo è -5°C ~ 50°C e la temperatura di ricarica corretta è 0°C ~ 50°C.
3. Non utilizzare questo prodotto per altri scopi se non solo per il vaping e non ingerire l'e-liquido.

#### Possibili effetti avversi

1. Questo prodotto può essere pericoloso per la salute e contiene nicotina che crea dipendenza.
2. Per le persone con reazioni avverse dopo aver usato questo prodotto, si raccomanda di utilizzare l'e-liquido con un contenuto di nicotina inferiore o senza nicotina.

### Russian

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**  
Спасибо, что выбрали Joyetech! Внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием. Пожалуйста, обращайтесь к местному агенту Joyetech, или посетите наш сайт [www.joyetech.com](http://www.joyetech.com).

#### ПРОВЕРКА ПОДЛИННОСТИ

1. Посетите покрытие защитного кода с обратной стороне упаковки.
2. Посетите сайт [www.joyetech.com/security-code/](http://www.joyetech.com/security-code/), введите цифровые коды (16 цифр) для проверки.
3. Если у вас возникают какие-либо другие вопросы, пожалуйста, обратитесь к нашему послепродажному обслуживанию ([service@joyetech.com](mailto:service@joyetech.com)).

#### КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

1. Установите катушку: капните несколько капель жидкости электронных сигарет в катушку EN. Вставьте катушку в картридж и убедитесь, что она находится в правильном положении.
2. Заполните жидкость электронных сигарет: откройте пробку для наполнения сбоку. Введите жидкость электронных сигарет через отверстие для наполнения. Не переполняйте жидкость. Подождите на пять минут перед использованием, чтобы катушка полностью пропиталась.
3. Установите картридж: просто вставьте картридж в устройство.
4. Отрегулируйте воздушный поток: просто сдвиньте кнопку сбоку, чтобы отрегулировать воздушный поток.
5. Включение: Быстро нажмите нижнюю кнопку 5 раз, чтобы включить устройство.
6. Вейп: Просто вдыхайте через мундштук, чтобы наслаждаться паром.
7. Переключите выход: когда устройство включено, быстро переключите кнопку 3 раза, чтобы переключить выход на высокий (синий свет), средний (зеленый свет) и низкий (красный свет).
8. Зарядка: индикатор е всегда горит красным во время зарядки и гаснет, когда аккумулятор полностью заряжен.

#### ФУНКЦИИ

**Интеллектуальное оповещение о вибрации:** когда картридж установлен, продукт будет вибрировать. Продукт также будет вибрировать, когда батарея разряжена или срабатывает защита катушки.  
**Включение / выключение подсказки вибрации:** если вы хотите выключить подсказку вибрации, просто выключите устройство и нажмите кнопку на 3 секунды, и индикатор станет белым и перестает вибрировать. Если вы хотите включить подсказку вибрации, просто повторите описанный выше процесс, индикатор станет белым, и в то же время начинает вибрировать.  
**Интеллектуальная защита катушки:** Интеллектуальная защита катушки активируется при обнаружении недостатка жидкости электронных сигарет. Тогда устройство остановит выработку и начнет вибрировать. Пожалуйста, проверьте жидкость электронных сигарет и вовремя пополните ее.  
**Режим ожидания:** устройство переключится в режим ожидания, когда он не работает на 5 минут. Нажмите кнопку один раз или переустановите картридж или зарядите устройство, чтобы выйти из режима ожидания.  
**Индикатор заряда батареи:** когда вы выкуриваете электронную сигарету, индикатор загорается 3 разными цветами, указывая на состояние батареи.

Состояние батареи	Индикатор
60%-100%	Green
20%-59%	Blue
1%-19%	Red

#### Аварийная гарантия

См. карту аварийной гарантии

#### Внимание

1. Храните в недоступном для детей месте, пожалуйста.

2. Этот продукт не рекомендуется использовать молодым людям, некурящим, беременным или кормящим женщинам, а также людям с повышенной чувствительностью к никотину.

#### Противопоказания

1. Не пытайтесь отремонтировать продукт самостоятельно, так как это будет привести к повреждению или травме.
2. Не поставьте продукт при высокой температуре или влажности, иначе оно может быть повреждено. Подходящая температура для работы устройства составляет -5°C ~ 50°C, а подходящая температура зарядки составляет 0°C ~ 50°C.
3. Не используйте этот продукт с другими целями (кроме для электронной сигареты). Не глотайте жидкость электронных сигарет.

#### Возможное побочное действие

1. Этот продукт может быть вредным для здоровья и содержит никотин, который может вызывать привыкание.
2. Рекомендуем, что человек, у которого вызывает побочные реакции после использования этого продукта, использовать жидкость электронных сигарет с низким содержанием никотина или без никотина.

### Danish

#### MEDELDELSE TIL BRUG

Tak for at vælge Joyetech! Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før du bruger den. Hvis du har brug for yderligere oplysninger eller har spørgsmål til produktet, skal du kontakte din lokale Joyetech-agent eller besæge vores hjemmeside på [www.joyetech.com](http://www.joyetech.com).

#### CHECK ÆGTLED

1. Ridsbelegningen af sikkerhedskoden på bagsiden af pakken.
2. Besøg [www.joyetech.com/security-code/](http://www.joyetech.com/security-code/) og indtast de digitale kode (16 numre) i rækkefølge for at kontrollere. 3. Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores efterfølgende service ([service@joyetech.com](mailto:service@joyetech.com)).

#### ANVENDELSE

1. Installer spolen: Dryp et par dråber e-væske ind i EN-spolen. Sæt spolen i patronen, og sørg for, at den er i den rigtige position.
2. Fyld e-væsken: Åbn påfyldningsproppen på siden. Injicer e-væsken gennem påfyldningshullet. Fyld ikke for meget. Og vent fem minutter før brug, for at lade spolen blive helt gennemblødet.
3. Installer patronen: Sæt blot patronen ind i enheden.
4. Juster luftstrømmen: Du skal blot skubbe knappen på siden for at justere luftstrømmen
5. Tænd den: Klik hurtigt på knappen nederst 5 gange for at tænde for enheden.
6. Vape på det: Bare inhaler gennem mundstykket for at nyde dampen.
7. Skift output: Når enheden er tændt, skal du skifte knappen 3 gange hurtigt for at skifte output til højt (blåt lys), medium (grønt lys) og lavt (rødt lys).
8. Opladning: Indikatorlampan tændes rød, når den oplades, og slukkes, når den er fuldt opladet.

#### Funktioner

**Smart vibrationsalarm:** Enheden vibrerer, når den registrerer, at patronen er tilsluttet. Den vibrerer også, når batteriet er lavt, eller spolebeskyttelsen aktiveres.  
**Slå vibrationsalermen til/fra:** Hvis du vil slå vibrationsadvarsel fra, skal du blot lukke enheden og holde knappen nede i 3 sekunder, så indikatorlampan bliver hvid uden vibrationer. For at aktivere vibrationsalermen skal du blot gentage ovenstående operation. Så bliver indikatorlampan hvid med vibrationer.  
**Smart spolebeskyttelse:** Smart spolebeskyttelse aktiveres, når der opdaget mangel på e-væsketilfødt. Enheden stopper udgangen og vibrerer. Kontroller derefter den resterende e-væske og påfyldning i tide.  
**Standbytilstand:** Når der ikke er noget aktivitet i 5 minutter, skifter enheden til standbytilstand. Hvis du vil afslutte standbytilstanden, skal du blot trykke på knappen én gang eller geninstallere patronen eller oplade enheden.

**Batteri indikation:** Indikatornen lys vil være tændt med 3 forskellige farver, når du vaper at angive batteriets tilstand.

Batteritilstand	Indikator
60%-100%	Grøn
20%-59%	Blå
1%-19%	Red

**Garanti**  
Se garantikortet.

#### Advarsler

1. Hold uden for børns rækkevidde.
2. Dette produkt anbefales ikke til brug for unge, ikke-rygere, gravide eller ammende kvinder eller personer, der er allergiske/følsomme over for nikotin.

#### Kontraindikation

1. Forsøg ikke selv at reparere produktet, da der kan opstå skader eller personskader.
2. Efterlad ikke produktet under høje temperaturer eller fugtige forhold, da det ellers kan blive beskadiget. Den korrekte driftstemperatur for enheden er -5°C ~ 50°C, og den korrekte opladningstemperatur er 0°C ~ 50°C.
3. Brug ikke dette produkt til andre formål, undtagen til vaping og slug ikke e-væskken.

#### Mulige bivirkninger

1. Dette produkt kan være sundhedsfarligt og indeholder nikotin, som er vanedannende.
2. For personer med bivirkning efter brug af dette produkt anbefales det at bruge e-væskken med lavere nikotindindhold eller ingen nikotin.

### Dutch

#### WAARSCHUWING VOOR GEbruIK

Bedankt voor het kiezen van Joyetech! Lees voor gebruik deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Als u aanvullende informatie nodig heeft of vragen heeft over het product, raadpleeg dan uw lokale Joyetech agent, of bezoek onze website op [www.joyetech.com](http://www.joyetech.com).

#### ECHTHEID CONTROLEREN

1. Kras de coating van de veiligheidscode op de achterkant van de verpakking eraf.
2. Bezoek [www.joyetech.com/security-code/](http://www.joyetech.com/security-code/) en voer de digitale codes (16 nummers) in volgorde in om te controleren.
3. Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met onze na verkoopdienst ([service@joyetech.com](mailto:service@joyetech.com)).

#### GEbruIKSAANWIJZING

1. Installeer de coil: Druppel een paar druppels e-vloeistof in de NL coil. Plaats de coil in de cartridge en zorg ervoor dat deze in de juiste positie zit.
2. Vul de e-vloeistof: Open de vulstap aan de zijkant. Spuit de e-vloeistof door de vulopening. Niet over-vullen. En wacht vijf minuten voor gebruik om de coil volledig te laten weken.
3. Installeer de cartridge: Plaats eenvoudig de cartridge in het apparaat.
4. Pas de luchtstroom aan: Schuif eenvoudig de knop aan de zijkant om de luchtstroom aan te passen
5. Zet het aan: Klik 5 keer snel op de knop aan de onderkant om het apparaat aan te zetten.
6. Vape op het: Inhaler gewoon door het mondstuk om van de vape te genieten.
7. Schakel de uitgang: Als het apparaat is ingeschakeld, schakel u de knop 3 keer snel om de uitgang te schakelen naar hoog (blauw licht), gemiddeld (groen licht) en laag (rood licht).
8. Opladen: Het indicatielampje blijft in het rood branden tijdens het opladen en gaat uit wanneer het apparaat volledig is opgeladen.

#### FUNCTIES