

Notice for Use:

Thank you for choosing Joyetech! Please read this manual carefully before use to ensure that your usage is correct. If you require any additional information or have any questions about the product or its use, please consult your local Joyetech agent, or visit our website at www.joyetech.com.

Product Introduction:

eRoll-C: The eRoll-C builds on the considerable success of the original eRoll and adds notable new features along with its eye catching unique design and finish. The all-metal body boasts a transparent e-juice window. You can charge it in the eRoll-C PCC anytime and anywhere.

eRoll-C PCC: PCC comes from Portable Charging Case. Its design concept emphasizes simplicity, fashion and convenience. The eRoll-C PCC owns 1000mAh large capacity, and features power indication, dump energy can be read clearly at a glance.

Standard configuration:

2* eRoll-C battery	3* eRoll-C Cartridge	2* eRoll-C Atomizer Cone	2* Atomizer head
1* eRoll-C PCC	1* USB Cable	1* Wall Adaptor	1* eRoll-C Manual

Product Parameters:

eRoll-C: Length: 93mm	Working voltage: 3.7V
Capacity: 90mAh	Colors: Black, Silver, Gold

eRoll-C PCC: Length: 108mm	Width: 48mm
Thickness: 12mm	Capacity: 1000mAh
Colors: Black, Silver, Gold	



Indications of eRoll-C:

Charging: The LED light is blue when it is charging and will turn off when it finishes charging. It takes about 25-30 minutes to charge the eRoll-C via the dedicated the eRoll-C PCC.

Low-voltage protection: When the voltage of the eRoll-C internal battery is less than 3.1V, the LED will flash 10 times and the battery will shut down.

Short circuit protection: If short circuit occurs, its battery will not output, meanwhile, the LED will go on for 2s.

Atomizer protection: When one puff lasts longer than 10 seconds, the LED will flash 2 times and shut down the output.

Indications of eRoll-C PCC:

Charging: The LED light is red when it is charging and will turn green when it finishes charging. It takes about 3-3.5

hours to fully charge the eRoll-C PCC.

Power indication: If the remaining PCC power is 60% or above, the mode light will stay on. The less the PCC power remains, the faster the light flashes. When the battery power is within 30%-59%, the light flashes in slow frequency; within 10%-29%, the light flashes in normal frequency; within 0%-9%, the light flashes in high frequency.

Low-voltage protection: When the voltage is less than 3.3V at other times, the LED will flash 40 times and enter the standby mode.

Short circuit protection: If short circuit occurs, the LED will flash 3 times and go on for 10s.

How to use:

Inhale: Press the button near eRoll-C in the PCC, the eRoll-C will pop-up, and then you can take it out from PCC and get a puff.


Charging the eRoll-C(1): Put the eRoll-C into the eRoll-C PCC to charge the e-cig. Turn eRoll-C upside-down in the PCC when you don't want to charge the eRoll-C.

Charging the eRoll-C PCC(2): Plug the dedicated USB cable into the charging port at the bottom of the PCC, then connect it to a wall adaptor or a computer.




E-juice filling(3):

Separate the tank cartridge from the atomizer spike and inject the liquid directly into the tank cartridge. (NOTE: Please do not overfill. Leave a small air pocket in order to accommodate the atomizer spike.)



Atomizer Head replacement(4):

- 1, Unscrew the atomizer cone from the battery.
- 2, Replace or clean the atomizer.
- 3, Push the atomizer cone straight onto the battery and lock it in the clockwise direction.



Precautions

1. Only have your eRoll-C repaired by Joyetech. Do NOT attempt to repair it on your own as it may lead to

further damage to the item and/or personal injury.

2. eRoll-C should be operated in dry conditions between temperatures of -10℃(14℉) to 60℃(140℉) and charged between 0℃(32℉) to 45℃ (113℉).

3. eRoll-C is designed with authentic Joyetech components. Using the eRoll-C with unauthorized components may cause the device to function improperly and/or lead to damage.

Warranty

Please consult your Joyetech product warranty card. We are not responsible for any damages caused by human error. Our warranty is not available for products purchased from third party vendors.

Joyetech agrees to provide repair under warranty pursuant to the following terms and conditions:

1. This warranty provides repair free of charge for defective Joyetech brand merchandise. Warranty period is 90 days from date of purchase by the end user.

2. This warranty may be void as a result of any of the following conditions:

* Customer does not provide warranty card and original receipt of purchase.

* Merchandise failure or damage is caused due to improper use or unauthorized repair.

* Merchandise failure or damage as a result of excessive force such as dropping.

* Merchandise failure or damage as a result of usage outside of recommended operating conditions (see precautions in usage manual).

* Merchandise failure or damage caused by improper use of water or other liquid (see usage manual for operating instructions).

* Merchandise failure or damage due to usage with non-Joyetech components (charger, battery, and power cable).

3. This warranty does not cover personal items or consumable goods and attachments, including but not limited to: mouthpiece, cartridge, atomizer head, lanyard, and leather sheath.

4. This warranty does not cover any non-Joyetech brand products. This warranty is only valid for eligible Joyetech brand products during the warranty period of 90 days after date of purchase as indicated on proof of purchase.

Joyetech reserves the right of final decision in all warranty cases. Joyetech may interpret and revise the content of this warranty terms.

Joyetech (Shenzhen) Electronics Co., Ltd.
Email: info@joyetech.com

Notice d' utilisation

Merci d' avoir choisi Joyetech ! Veuillez lire ce manuel avec attention pour vous assurer de la bonne utilisation de ce produit. Pour plus d' informations et pour toute question sur le produit ou son utilisation, merci de contacter votre représentant Joyetech local ou de consulter notre site www.joyetech.com

Présentation du produit :

L' eRoll-C a été conçue sur la base du succès incontournable de l' eRoll d' origine et offre de nouvelles caractéristiques et un design unique. Tout en métal, sa fenêtre transparente permet une meilleure visibilité du niveau du liquide. Vous pouvez la charger à tout moment dans le boîtier chargeur prévu à cet effet.

Le PCC eRoll-C (Petit Chargeur Compact) combine simplicité, design et commodité. Le PCC eRoll-C a une capacité de 1000mAh et un voyant indicateur de charge.

Composition du kit :

- 2 x batteries eRoll-C
- 2 x tubes d' atomiseur eRoll-C
- 2 x têtes d' atomiseur
- 1 x PCC eRoll-C
- 1 x câble USB
- 1 x adaptateur mural
- 1 x manuel d' utilisation eRoll-C

Caractéristiques du produit :

eRoll-C: Longueur : 93mm

Tension de fonctionnement : 3,7V

Puissance : 90mAh

Couleurs : noir, argent, or

eRoll-C PCC: Longueur : 108mm

Largeur : 48mm

Épaisseur : 12mm

Puissance : 1000mAh

Couleurs : noir, argent, or



Fonctionnalités de l' eRoll-C :

- Charge:** le voyant LED est bleu lorsque le produit est en charge et s' éteindra quand il est complètement chargé. La charge prend environ 25-30 minutes en utilisant le PCC eRoll-C.
- Protection baisse de tension:** quand la tension de la batterie interne de l' eRoll-C est inférieure à 3,1V, le voyant LED clignotera 10 fois et la batterie s' éteindra.
- Protection courts-circuits:** en cas de court-circuit, la batterie ne débitera pas de puissance et le voyant LED restera allumé pendant 2 secondes.
- Protection atomiseur:** quand le tirage d' une bouffée dure plus de 10 secondes, le voyant LED clignotera 2 fois et le débit de la batterie s' arrêtera.

Fonctionnalités du PCC eRoll-C :

- Charge:** le voyant LED est rouge pendant la charge et deviendra vert quand la charge est complète. La charge complète du PCC prend environ 3 à 3,5 heures.
- Indicateur de charge:** si la charge du PCC est de 60% et plus, le voyant reste allumé. Plus la charge du PCC diminue, plus le voyant clignote. Quand la charge est comprise entre 30% et 59%, le voyant clignote lentement ; entre 10% et 29%, le voyant clignote normalement ; entre 0% et 9%, le voyant clignote rapidement.
- Protection baisse de tension:** quand la tension est inférieure à 3,3V, le voyant LED clignotera 40 fois et se mettra en veille.
- Protection courts-circuits:** en cas de court-circuit, le voyant LED clignotera 3 fois et restera allumé pendant 10 secondes.

Comment utiliser votre produit :

Vapotage: à l' intérieur du PCC, appuyez sur le bouton à côté de l' eRoll-C pour la sortir et vapotez directement

Chargement de l' eRoll-C(1): mettez l' eRoll-C dans son PCC afin de la charger, tournez-la dans l' autre sens si vous souhaitez simplement la ranger sans la mettre en charge.



Chargement du PCC eRoll-C(2): branchez le câble USB dans le port au bas du PCC, et l' autre extrémité dans l' adaptateur mural ou à un ordinateur.



Remplissage du liquide(3): séparez la cartouche du réservoir de la pointe de l' atomiseur et remplissez le liquide directement dans la cartouche. Ne jamais remplir complètement.

Remplacement de la tête d' atomiseur(4):

- 1, Enlevez le tube d' atomiseur de la batterie
- 2, Remplacez ou nettoyez la tête d' atomiseur
- 3, Remettez le tube d' atomiseur en le verrouillant sur le haut de la batterie



Précautions:

1. Ne faites réparer votre eRoll-C que par Joyetech. N' essayez pas de la réparer vous-même au risque de causer des dommages supplémentaires sur le produit ou de vous blesser.

2. L' eRoll-C doit être utilisée dans un environnement sec et par des températures comprises entre -10°C(14°F) et 60°C (140°F), le chargement doit s' effectuer à des températures comprises entre 0°C (32°F) et 45°C (113°F).
3. L' eRoll-C est fabriquée avec des composants Joyetech authentiques. L' utilisation de composants autres que ceux de Joyetech pourrait endommager ou causer le non-fonctionnement d' el' eRoll-C.

Garantie :

Merci de consulter la carte de garantie Joyetech de votre produit. Nous déclinons toutes responsabilités quant aux dommages causés par une erreur humaine. Notre garantie n' est pas valable pour les produits achetés auprès de vendeurs tiers et non agréés par Joyetech.

Joyetech accepte de réparer les produits sous garantie selon les termes et conditions suivants :

1. La garantie assure des réparations sans frais pour les produits de la marque Joyetech. La période de garantie est de 90 jours à compter de la date d' achat par l' utilisateur final.

2. La garantie ne sera pas valable dans les cas suivants :

- * Le client ne fournit pas sa carte de garantie et sa preuve d' achat
- * Les défauts ou dommages occasionnés sur le produit sont dus à un usage anormal ou à des réparations non autorisées
- * Les défauts ou dommages occasionnés sur le produit sont dus à des chocs violents (chute du produit par exemple)

- * Les défauts ou dommages occasionnés sur le produit sont dus à un usage en-dehors des conditions recommandées (voir la section « Précautions » du manuel d' utilisation)
- * Les défauts ou dommages occasionnés sur le produit sont dus à une utilisation inappropriée d' eau ou de tout autre liquide (voir manuel d' utilisation)
- * Les défauts ou dommages occasionnés sur le produit sont dus à l' utilisation de composants autres que ceux de la marque Joyetech (chargeur, batterie, câble de chargement)

3. Cette garantie ne couvre pas les effets personnels ou les produits consommables, y compris mais non limitatif : embouts, cartouches, têtes d' atomiseur, cordons.

4. Cette garantie ne couvre pas les composants d' autres marques que Joyetech. Cette garantie n' est valable que pour les produits Joyetech durant la période de 90 jours à compter de la date d' achat indiquée sur la preuve d' achat.

Joyetech se réserve le droit de la décision finale de garantie dans tous les cas de figure. Joyetech peut interpréter et réviser le contenu des termes de garantie.

Joyetech (Shenzhen) Electronics Co., Ltd.
Email: info@joyetech.com

Gebruuchsanleitung

Danke, dass Sie sich für Joyetech entschieden haben! Bitte lesen Sie vor Gebrauch, die Anleitung sorgfältig durch. Falls Sie noch weitere Informationen benötigen, oder Fragen zu dem Produkt haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Joyetech Partner vor Ort oder besuchen Sie unsere Homepage unter: www.joyetech.com.

Produkt Einführung

eRoll-C: Die eRoll-C baut auf dem beträchtlichen Erfolg der ursprünglichen eRoll auf. Zudem bringt Sie neue Eigenschaften mit und wird durch ein einzigartiges Design abgerundet. Der Metallkörper präsentiert sich mit einem durchsichtigem Liquidfenster. Mit dem PCC Ladegerät können Sie Ihre eRoll-C jederzeit und überall aufladen.

eRoll-C PCC: Die Abkürzung PCC steht für: Portable Charging Case (Mobiles Ladegerät). Sie vereint die neueste Technologie mit Schlichtheit und Design. Das PCC verfügt über eine 1000 mAh Lithium-Batterie, so dass die eRoll Batterie jederzeit mobil aufgeladen werden kann.

Standard Konfiguration

2* eRoll-C Akkus	3* eRoll-C Tanks	2* eRoll-C Verdampferdüse	2* Verdampferköpfe
1* eRoll-C PCC	1* USB Kabel	1* Wand Adapter	1* eRoll-C Gebrauchsanleitung

Produktparameter:

eRoll-C: Länge: 93mm Batteriespannung: 3.7V
Kapazität: 90mAh Farben: Schwarz, Silber, Gold

eRoll-C PCC: Länge: 108mm Breite: 48mm
Höhe: 12mm Leistungsfähigkeit: 1000mAh
Farben: Schwarz, Silber, Gold

Eigenschaften eRoll-C:

Aufladen: Das LED Licht leuchtet während des Ladevorgangs blau und geht aus, wenn der Vorgang beendet ist. Das Laden mit dem PCC dauert in etwa 25-30 Minuten.

Warnung bei niedrigem Akkustand: Wenn die interne Batterie weniger als 3.1V beträgt, leuchtet das LED Licht 10 mal auf und schaltet sich dann ab.

Kurzschlußschutz: Tritt ein Kurzschluß auf, lädt die Batterie nicht und das LED Licht leuchtet für 2 Sekunden.

Verdampferschutz: Wenn ein Zug länger als 10 Sekunden dauert, leuchtet das LED Licht 2mal kurz hintereinander auf und schaltet den Ausstoß ab.



Eigenschaften eRoll-C PCC:

Aufladen: Das LED Licht leuchtet, während des Ladevorgangs rot und wird grün, wenn die Batterie vollständig geladen ist. Es dauert in etwa 3 - 3.5 Stunden um das eRoll-C PCC vollständig aufzuladen.

Energie Werte: Wenn die restliche PCC Energie 60% oder mehr hat, leuchtet das Moduslicht konstant. Umso weniger Energie vorhanden ist, desto schneller blinkt das Licht. Wenn die Batterie noch Energie zwischen 30%-59% hat, leuchtet das Licht in einer langsamen Frequenz; bei 10%-29% leuchtet es in einer normalen Geschwindigkeit, bei 0%-9% leuchtet das Licht am Schnellsten.

Warnung bei niedrigem Akkustand: Wenn die Spannung weniger als 3.3V beträgt, leuchtet das LED Licht 40 mal und geht dann automatisch in den Standby Modus.

Kurzschlußschutz: Tritt ein Kurzschluß auf, leuchtet das LED Licht 3mal und geht dann für 10 Sekunden aus.

Gebruuchsanleitung:

Inhalieren: Drücken Sie den Knopf in der Nähe von der eRoll-C im PCC, dann schaltet sich die eRoll-C ein und Sie können sie aus dem PCC nehmen und losdampfen.


Aufladen der eRoll-C(1): Legen Sie die eRoll-C in das PCC um Sie aufzuladen. Wenn Sie Ihre eRoll-C nicht aufladen wollen, legen Sie sie einfach verkehrt herum rein.



Aufladen des eRoll-C PCC's(2): Stecken Sie das USB Kabel am Boden des PCC's ein und verbinden es dann mit dem Wandadapter oder Ihrem Computer.

Nachfüllen von E-Liquid(3):

Entfernen Sie den Tank vom Verdampferbolzen. Füllen Sie das Liquid direkt in den Tank. Hinweis: Bitte Überfüllen Sie den Tank nicht. Lassen Sie noch einen kleinen Abstand frei.



Austausch Verdampferkopf(4):

- 1, Schrauben Sie den Verdampfer vom Akku ab.
- 2, Reinigen Sie den Verdampfer und/ oder tauschen Sie ihn aus.
- 3, Stecken Sie den Verdampfer direkt in die Batterie und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis er richtig verankert ist.



Sicherheitsvorkehrungen:

1. Lassen Sie Ihre eRoll-C nur von Joyetech reparieren. Versuchen Sie nicht selber das Gerät zu reparieren. Das kann dazu führen, dass Sie das Gerät beschädigen und stellt ein Sicherheitsrisiko für Sie da.
2. Die eRoll-C sollte nur bei Temperaturen zwischen 10°C - 60°C bei trockenem Klima verwendet werden. Am besten laden Sie das Gerät bei Temperaturen zwischen 0°C - 45°C.
3. Die eRoll-C wurde für den Gebrauch, mit originalen Joyetech Komponenten entworfen. Benutzen Sie keine, nicht freigegebenen, Komponenten mit der eRoll-C. Das kann die Leistung des Gerätes herunter setzen oder sogar zu Schäden führen.

Garantie

Bitte heben Sie die Garantie Karte Ihres Joyetech Produktes auf!
Wir übernehmen keine Haftung bei Schäden die durch Sie selber oder menschliche Fehler, verursacht wurden.

Unsere Garantie greift nicht bei Produkten, die bei Drittanbietern gekauft wurden.

1. Im Fall einer Garantie, übernimmt Joyetech die Reparatur oder tauscht den defekten original Joyetech Artikel aus. Die Garantiezeit beträgt 90 Tage ab dem Zeitpunkt des Kaufs durch einen Endverbraucher.
2. Der Garantieanspruch kann in folgenden Fällen erlöschen.
* Der Kunde hat seine Garantiekarte des Original Joyetech Produktes oder die Quittung des Kaufes nicht mehr.

- * Das Gerät wurde absichtlich beschädigt oder wurde nicht autorisiert repariert.
- * Schäden am Gerät, die durch Herunterfallen entstanden sind.
- * Schäden, die durch falsches Klima entstanden sind. Siehe Gebrauchsanweisung.
- * Schäden, die durch Verwendung von Wasser oder anderen Liquids verursacht wurden. (siehe Gebrauchsanleitung)
- * Schäden, die durch Verwenden von nicht original Joyetech Komponenten verursacht wurden. (Ladegerät, Batterie und Stromkabel)
- 3. Die Garantie greift nicht immer bei persönlichen Verbrauchsgütern, unter anderem bei: Mundstücken, Befüll tanks, Verdampferköpfen, Schlüsselbändern und Lederetuis.
- 4. Die Garantie greift nicht bei Produkten, die nicht das Original Joyetech Brand besitzen. Diese Garantie greift ausschließlich bei Original Joyetech Produkten innerhalb der 90 Tage ab Kauf.

Im Falle eines Gewährleistungsfalles behält sich Joyetech das Recht vor, die letzte Entscheidung bzw. das Recht für Gewährleistungsansprüche geltend oder nicht geltend zu machen. Joyetech darf jederzeit Änderungen überarbeiten bzw. den Inhalt der Garantie o. a. Garantieansprüche verändern. Für weitere Informationen über Joyetech Produkte steht Ihnen jederzeit eine technische Unterstützung bzw. ein Kundendienst bereit. Besuchen können Sie uns jederzeit auf unserer Webseite

Joyetech (Shenzhen) Electronics Co., Ltd.
Email: info@joyetech.com

Σημειώσεις:

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την Joyetech! Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πρώτα, ώστε να διασφαλίσετε την ορθή χρήση του προϊόντος. Εάν επιθυμείτε επιπλέον πληροφορίες ή έχετε απορίες σχετικά με το προϊόν ή την χρήση του, παρακαλώ συμβουλευτείτε την eCig Hellas, ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας <http://gr.joyotech.com>

Πληροφορίες Προϊόντος:

eRoll-C: Το eRoll-C βασιζόμενο στην επιτυχία του αρχικού eRoll, περιλαμβάνει νέες σημαντικές δυνατότητες σε συνδυασμό με το μοναδικό του σχεδιασμό. Το πλήρως μεταλλικό σώμα του διαθέτει ένα διάφανο e-juice παράθυρο. Μπορείτε να το φορτίσετε με το eRoll-c PCC οποιαδήποτε στιγμή σε οποιοδήποτε μέρος.

eRoll-C PCC: Το PPC είναι το ακρωνύμιο του Portable Charging Case που σημαίνει φορητή θήκη φόρτισης. Για τον σχεδιασμό του, έχει δοθεί έμφαση στην απλότητα, την μόδα και την άνεση. Παρέχει μεγάλη χωρητικότητα 1000mAh, διαθέτει ένδειξη ισχύος και οι πληροφορίες του μπορούν να αναγνωσθούν με μεγάλη σαφήνεια με μόλις μία ματιά.

Περιεχόμενα συσκευασίας:

2* eRoll-C μπαταρίες	3* eRoll-C φίλτρα	2* eRoll-C Καλύμματα ατμοποιητή	2* Κεφαλές ατμοποιητή
1* eRoll-C PCC	1* USB Καλώδιο	1* Μετατροπέας τσίχου	1* eRoll-C Εγχειρίδιο χρήσης

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

eRoll-C: Μήκος: 93mm	Ισχύς Τάσης: 3.7V
Χωρητικότητα: 90mAh	Χρώματα: Μαύρο, Ασημί, Χρυσό

eRoll-C PCC: Μήκος: 108mm	Πλάτος: 48mm
Πάχος: 12mm	Χωρητικότητα: 1000mAh
Χρώματα: Μαύρο, Ασημί, Χρυσό	

Ενδείξεις του eRoll-C:

Φόρτιση: Κατά την διάρκεια της φόρτισης ο LED φωτισμός θα παραμένει μπλε και θα σβήσει όταν αυτή ολοκληρωθεί. Χρειάζονται περίπου 25 – 30 λεπτά για να φορτιστεί το eRoll-C μέσω του eRoll-C PCC.

Προστασία χαμηλής τάσης: Όταν η παρεχόμενη τάση της μπαταρίας του eRoll-C είναι λιγότερη από 3.1V, η ένδειξη λυχνίας θα αναβοσβήσει 10 φορές και η μπαταρία θα απενεργοποιηθεί.

Προστασία από βραχυκύκλωμα: Εάν ανιχνευθεί βραχυκύκλωμα, η μπαταρία θα σταματήσει να εξαγάγει τάση ενώ ταυτόχρονα η ένδειξη LED θα ανάψει για 2 δευτερόλεπτα.

Προστασία ατμοποίησης: Όταν μία εισπνοή κρατήσει περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα, η ένδειξη λυχνίας LED θα αναβοσβήσει 2 φορές και θα σταματήσει την παροχή τάσης για την προστασία του ατμοποιητή.



Ενδείξεις του eRoll-C PCC:

Φόρτιση: Κατά την διάρκεια της φόρτισης ο LED φωτισμός θα παραμένει κόκκινος και θα γίνει πράσινος όταν αυτή ολοκληρωθεί. Χρειάζονται περίπου 3 – 3,5 ώρες για την πλήρη φόρτιση του eRoll-C PCC.

Ένδειξη ενέργειας: Εάν η εναπομείνασα ενέργεια είναι 60% και επάνω, η ένδειξη λυχνίας θα παραμένει αναμμένη. Όσο λιγότερη ενέργεια παραμένει, τόσο γρηγορότερα η ένδειξη θα αναβοσβήνει. Όταν το ποσοστό είναι μεταξύ 30% - 59%, τότε η ένδειξη λυχνίας θα αναβοσβήνει με αργή συχνότητα. Μεταξύ 10% - 29%, ο φωτισμός θα αναβοσβήνει με κανονικό ρυθμό, ενώ μεταξύ 0% - 9%, το φως θα αναβοσβήνει με γρήγορη συχνότητα.

Προστασία χαμηλής τάσης: Όταν η παρεχόμενη τάση της μπαταρίας του eRoll-C PCC είναι λιγότερη από 3.3V, η ένδειξη λυχνίας θα αναβοσβήσει 40 φορές και η συσκευή θα μπει σε κατάσταση αναμονής.

Προστασία από βραχυκύκλωμα: Εάν ανιχνευθεί βραχυκύκλωμα, η ένδειξη LED θα αναβοσβήσει 3 φορές και η λειτουργία του θα συνεχιστεί σε 10 δευτερόλεπτα.

Οδηγίες Χρήσεως:

Έξοδος eRoll-C από την θήκη: Πατώντας το πλήκτρο που βρίσκεται κοντά στο eRoll-C στην θήκη PCC, το eRoll-C θα εκτιναχθεί, και θα μπορείτε να το βγάλετε από την θήκη.

Φόρτιση του eRoll-C(1): Τοποθετήστε το eRoll-C στην θήκη eRoll-C PCC. Αναποδογυρίστε το eRoll-C μέσα στην θήκη eRoll-C PCC όταν δεν θέλετε να φορτιστεί.



Φόρτιση του eRoll-C PCC(2): Τοποθετήστε το USB καλώδιο που εσωκλείεται στην συσκευασία στην θύρα φόρτισης στο κάτω μέρος του PCC, και στην συνέχεια συνδέστε το στον μετατροπέα τσίχου ή σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Γέμισμα υγρών αναπλήρωσης(3): Διαχωρίστε την δεξαμενή υγρού από την ακίδα του ατμοποιητή και εισάγετε το υγρό απευθείας στην δεξαμενή. (Σημείωση: Μην ξεχειλίζετε το υγρό. Αφήστε πάντοτε ένα μικρό κενό αέρα ώστε να χωρέσει η ακίδα του ατμοποιητή).

Αλλαγή κεφαλής ατμοποιητή(4):

- Ξεβιδώστε το κάλυμμα του ατμοποιητή από την μπαταρία.
- Αντικαταστήστε ή καθαρίστε την κεφαλή.
- Τοποθετήστε το κάλυμμα του ατμοποιητή στην μπαταρία και βιδώστε το δεξιάστροφα (σύμφωνα με τους δείκτες του ρολογιού).



Προφυλάξεις

- Επισκευάστε το eRoll-C μόνο στο δίκτυο της Joyetech. ΜΗΝ προσπαθήσετε να το επισκευάσετε μόνοι σας αφού κάτι τέτοιο μπορεί να επιφέρει επιπρόσθετη ζημιά ή/και προσωπικό τραυματισμό.
- Το eRoll-C θα πρέπει να λειτουργεί σε στεγνές συνθήκες και σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται μεταξύ -10oC (14oF) και 60oC (140oF). Επιπρόσθετα η φόρτιση του θα πρέπει να γίνεται μεταξύ -0oC (32oF) και 45oC (113oF).
- Το eRoll-C έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί με τα αυθεντικά εξαρτήματα της Joyetech. Η χρήση μη πιστοποιημένων από την Joyetech εξαρτημάτων, μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία ή/και να οδηγήσει σε ζημιά της συσκευής.

Εγγύηση

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το δίκτυο της Joyetech για την κάρτα εγγύησης του προϊόντος. Δεν φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη έχει προκληθεί από ανθρώπινο λάθος. Η εγγύηση δεν ισχύει για προϊόντα που έχουν αγορασθεί από τρίτους προμηθευτές.

Η Joyetech συμφωνεί να παρέχει επιδιόρθωση στα πλαίσια της εγγύησης σύμφωνα με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις:

- Η εγγύηση παρέχει δωρεάν επισκευή για τυχόν ελαττωματικά προϊόντα Joyetech. Η περίοδος της εγγύησης ισχύει για 90 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς από τον χρήστη.
- Η εγγύηση μπορεί να ακυρωθεί ως αποτέλεσμα των παρακάτω:
 - * Ο αγοραστής δεν προσκομίζει την κάρτα εγγύησης και την γνήσια απόδειξη αγοράς.

- * Η ζημιά οφείλεται σε ακατάλληλη χρήση ή μη εξουσιοδοτημένη επισκευή.
- * Η ζημιά είναι αποτέλεσμα υπερβολικής βίας, όπως πτώση του προϊόντος.
- * Η ζημιά οφείλεται σε χρήση εκτός των συνιστώμενων συνθηκών λειτουργίας (Διαβάστε τις προφυλάξεις στο εγχειρίδιο χρήσης).
- * Η ζημιά έχει προκληθεί από λάθος χρήση νερού ή άλλων υγρών (Δείτε στο εγχειρίδιο χρήσης τις οδηγίες λειτουργίας της συσκευής).
- * Η ζημιά οφείλεται σε χρήση με εξαρτήματα που δεν έχουν κατασκευαστεί από την Joyetech (φορτιστές, μπαταρίες και καλώδια τροφοδοσίας).
- 3. Η εγγύηση δεν καλύπτει τα προσωπικά αντικείμενα ή αναλώσιμα και συνημμένα, περιλαμβανοντας αλλά όχι περιορίζοντας σε: επιστόμια, φίλτρα, κεφαλές ατμοποιητές, περιλαίμια και δερμάτινες θήκες.
- 4. Η εγγύηση δεν καλύπτει οποιοδήποτε προϊόν εκτός Joyetech. Η εγγύηση ισχύει μόνο για επιλεγμένα προϊόντα Joyetech και έχει διάρκεια 90 ημερών από την ημερομηνία όπως αναφέρεται στην απόδειξη της αγοράς.

Η Joyetech διατηρεί το δικαίωμα της τελικής απόφασης σε όλες τις υποθέσεις εγγύησης. Η Joyetech μπορεί να αναθεωρήσει και να ερμηνεύσει το περιεχόμενο των όρων εγγύησης.

Joyetech (Shenzhen) Electronics Co., Ltd.
Email: info@joyotech.com

Kennisgeving voor gebruik:

Bedankt dat u voor Joyetech hebt gekozen! Lees deze handleiding voor gebruik goed door om er zeker van te zijn dat u het product op een goede manier gebruikt. Voor aanvullende informatie of vragen over het product of het gebruik ervan, kunt u contact opnemen met uw lokale Joyetech detailhandelaar, of onze website bezoeken op www.joyetech.com.

Product introductie:

eRoll-C: De eRoll-C bouwt voort op het succes van de originele eRoll en is voorzien van opmerkelijke nieuwe functies, samen met zijn opvallend uniek design en afwerking. De volledig metalen behuizing beschikt over een transparant e-sap venster. U kunt hem altijd en overal opladen met de eRoll-C PCC.

eRoll-C PCC: PCC komt van Portable Charging Case. Het design concept benadrukt de eenvoud, mode en gemak. De eRoll-C PCC bezit 1000mAh grote capaciteit, en is voorzien van stroom indicatie, dumpen energie kan duidelijk in een oogopslag te lezen.

Standaard configuratie:

2* eRoll-C batterij	3* eRoll-C cartridge	2* eRoll-C verdampercone	2* Verdamperhoofd
1* eRoll-C PCC	1* USB-kabel	1* Muuradapter	1* eRoll-C handleiding

Productparameters:

eRoll-C: Lengte: 93 mm	Werkspanning: 3.7 V
Capaciteit: 90 mAh	Kleuren: zwart, zilver, goud

eRoll-C PCC: Lengte: 108 mm	Breedte: 48 mm
Dikte: 12 mm	Capaciteit: 1000 mAh
Kleuren: zwart, zilver, goud	

Indicaties van de eRoll-C:

Opladen: Het LED-lampje is blauw tijdens het opladen en gaat uit wanneer het klaar is met laden. Het duurt ongeveer 25-30 minuten om de eRoll-C op te laden met de daarvoor bedoelde eRoll-C PCC.

Bescherming bij lage spanning: Wanneer het voltage van de interne batterij van de eRoll-C lager is dan 3.1 V, knippert het LED-lampje 10 keer en stopt de batterij met werken.

Bescherming bij kortsluiting: Als er kortsluiting optreedt werkt de batterij niet, terwijl het LED-lampje nog twee seconden werkt.

Bescherming van de verdamper: Als een trek langer dan 10 seconden duurt, knippert het LED-lampje twee keer en stopt het met werken.



Indicaties van de eRoll-C PCC:

Opladen: Het LED-lampje is rood tijdens het opladen en wordt groen wanneer het klaar is met laden. Het duurt ongeveer 3-3.5 uur om de eRoll-C PCC volledig op te laden.

Stroomindicatie: Als het resterende PCC-vermogen 60% of meer is, blijft het moduslicht aan. Hoe minder PCC-vermogen er over is, hoe sneller het lampje knippert. Wanneer het batterijvermogen tussen de 30%-59% is, knippert het lampje langzaam; tussen de 10%-29% knippert het lampje normaal; tussen de 0%-9% knippert het lampje snel.

Bescherming bij lage spanning: Wanneer het voltage op andere momenten minder dan 3.3 V is, knippert het LED-lampje 40 keer en schiet het in de standby-modus.

Bescherming bij kortsluiting: Als er kortsluiting optreedt knippert het LED-lampje drie keer en werkt het nog 10 seconden.

Hoe te gebruiken:

Inhaleren: Als u op de knop in de buurt van de eRoll-C in de PCC drukt, schiet de eRoll-C omhoog, en kunt u hem uit de PCC pakken om te inhaleren.

Opladen van de eRoll-C(1): Plaats de eRoll-C in de eRoll-C PCC om de e-sigaret op te laden. Draai de eRoll-C ondersteboven in de PCC wanneer u de eRoll-C niet wilt opladen.

Opladen van de eRoll-C PCC(2): Sluit de daarvoor bedoelde USB-kabel




aan op de laadpoort onderaan de PCC, en sluit deze aan op een muuradapter of een computer.

E-sap vullen(3):

Scheid de tankcartridge van de verdamperpunt en spuit de vloeistof direct in de tankcartridge. (LET OP: Gelieve niet te vol te vullen. Laat er een klein beetje lucht bij voor de verdamperpunt.)

Vervangen van verdamperhoofd(4):

1. Draai de verdampercone los van de batterij.
2. Vervang de verdamper of maak hem schoon.
3. Duw de verdampercone op de batterij en vergrendel deze door hem met de klok mee te draaien.



Voorzorgsmaatregelen

1. Laat uw eRoll-C alleen repareren door Joyetech. Probeer het apparaat NIET zelf te repareren, gezien dit kan leiden tot verdere schade aan het product en/of persoonlijk letsel.
2. De eRoll-C dient te worden bediend in droge omstandigheden tussen temperaturen van -10°C (14°F) en 60°C (140°F), en te worden opgeladen tussen 0°C(32°F) en 45°C (113°F).
3. De eRoll-C is ontworpen voor gebruik met authentieke Joyetech componenten. Gebruik van de eRoll-C met ongeautoriseerde componenten kan tot gevolg hebben dat het apparaat niet goed functioneert en/of beschadigd raakt.

Garantie

Raadpleeg het garantiebewijs van uw Joyetech product. We zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt door menselijke fouten. Onze garantie is niet beschikbaar voor producten die zijn gekocht bij externe leveranciers.



Joyetech biedt reparatie onder de garantie op grond van de volgende voorwaarden:

1. Deze garantie omvat kosteloze reparatie van defecte Joyetech goederen. De garantie is geldig voor een periode van 90 dagen geteld vanaf de datum van aankoop door de eindgebruiker.
2. Deze garantie kan komen te vervallen als gevolg van een van de volgende voorwaarden:
 - * Klant beschikt niet over een origineel garantie- en aankoopbewijs.
 - * De storing of schade van het product is het resultaat van verkeerd gebruik of ongeautoriseerde reparatie.
 - * De storing of schade van het product is het resultaat van buitensporig geweld, zoals laten vallen.

- * De storing of schade van het product is het resultaat van gebruik buiten de aanbevolen omstandigheden (zie voorzorgsmaatregelen in de gebruikershandleiding).
 - * De storing of schade van het product is het resultaat van onjuist gebruik van water of andere vloeistoffen (zie voorzorgsmaatregelen in de gebruikershandleiding).
 - * De storing of schade van het product is het resultaat van gebruik in combinatie met componenten die niet van Joyetech zijn (oplader, batterij en stroomkabel).
3. Deze garantie geldt niet voor persoonlijke items of verbruiksgoederen en bijlagen, met inbegrip van maar niet beperkt tot: mondstuk, cartridge, verdamperkop, sleutelkoord en lederen schede.
 4. Deze garantie geldt niet voor producten die niet van Joyetech zijn. Deze garantie is alleen geldig voor in aanmerking komende producten van Joyetech gedurende de garantieperiode van 90 dagen na de datum van aankoop zoals aangegeven op het aankoopbewijs.

Joyetech behoudt in alle gevallen het recht tot uiteindelijke besluitvorming. Het is Joyetech toegestaan de inhoud van deze garantievoorwaarden te interpreteren en te wijzigen.



Joyetech (Shenzhen) Electronics Co., Ltd.
Email: info@joyetech.com

Введение: Благодарим вас за выбор продукции компании Joyetech! Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед началом использования продукта. Если вам потребуется дополнительная информация, появятся вопросы по устройству или его эксплуатации, пожалуйста, проконсультируйтесь с продавцом или посетите наш официальный сайт www.joyetech.com. Информация о продукте: eRoll-C: Основываясь на успешных решениях старшей модели, eRoll-C приобрёл ряд отличительных черт, в частности в плане внешнего вида. Корпус сигареты выполнен из металла, а для контроля за уровнем жидкости используется специальное прозрачное окно. Зарядка производится при помощи eRoll-C PCC (портсигар для eRoll-C). eRoll-C PCC: Портсигар для eRoll-C представляет собой элегантное устройство, простое и удобное в эксплуатации. eRoll-C PCC оснащён встроенным аккумулятором ёмкостью 1000 мАч, а также интуитивно понятным индикатором заряда. Стандартная комплектация: 2* Батарея eRoll-C 3* Картридж eRoll-C 2* Корпус атомайзера eRoll-C 2* Сменный испаритель 1* eRoll-C PCC(портсигар для eRoll-C) 1* Кабель USB 1* Сетевой адаптер 1* Руководство пользователя 1 eRoll™-C Russia	Параметры: eRoll-C: Длина: 93 мм Рабочее напряжение: 3,7 В Ёмкость аккумулятора: 90 мАч Доступные цвета: чёрный, стальной, золотой. eRoll-C PCC: Длина: 108 мм Толщина: 48 мм Ёмкость аккумулятора: 1000 мАч Доступные цвета: чёрный, стальной, золотой. Индикация eRoll-C: Зарядка: для зарядки используйте eRoll-C PCC. Световой индикатор будет гореть синим и автоматически погаснет, когда сигарета будет полностью заряжена. Процесс занимает около получаса. Защита от переразряда: когда напряжение встроенного аккумулятора eRoll-C падает ниже 3.1 В, световой индикатор моргнёт 10 раз, а затем батарея выключится. Защита от короткого замыкания: в случае короткого замыкания, батарея перестанет подавать напряжение, а световой индикатор будет продолжать гореть в течение двух секунд. Защита атомайзера: если продолжительность затяжки будет составлять более десяти секунд, светодиод моргнёт 2 раза, а батарея при этом выключится.  Russia eRoll™-C 2
Индикация eRoll-C PCC: Зарядка: во время зарядки портсигара светодиод будет гореть красным, а по окончании изменит цвет на зелёный. Процесс занимает примерно 3-3,5 часа. Индикация заряда: светодиод будет выключен, если заряд встроенного аккумулятора составляет 60% или более, но по мере разряда портсигара он начнёт мигать с разной частотой. В диапазоне 30%-59% мигание будет медленным, 10%-29% - мигание будет происходить со средней частотой, а при 0%-9% - быстрым. Защита от переразряда: когда напряжение аккумулятора падает ниже 3.3 В, световой индикатор моргнёт 40 раз, а портсигар выключится. Защита от короткого замыкания: в случае короткого замыкания, светодиод загорится 3 раза в течение 10 секунд. Инструкция по эксплуатации: Парение: для того, чтобы начать использовать сигарету, достаньте её из портсигара при помощи специальной кнопки. Зарядка eRoll-C(1): поместите сигарету в портсигар, зарядка начнётся автоматически. Если вы не хотите заряжать сигарету, вставьте её вверх ногами. Зарядка eRoll-C PCC(2): подключите один конец USB-кабеля к  3 eRoll™-C Russia	портсигару, а второй к компьютеру или сетевому адаптеру. Заправка(3): извлеките картридж и залейте в него жидкость для парения. (Внимание: не заправляйте картридж доверху, внутри должно оставаться место для иглы испарителя.) Замена сменного испарителя(4): 1. Открутите корпус атомайзера от батарейного блока. 2. Произведите замену сменного испарителя. 3. Слегка надавив на корпус атомайзера, закрепите его, поворачивая по часовой стрелке.    Russia eRoll™-C 4
Меры предосторожности 1. Устройство может быть отремонтировано только в специализированных сервисных центрах Joyetech, не пытайтесь сделать это самостоятельно. Это может привести к повреждению устройства или травме. 2. eRoll-C может использоваться в условиях нормальной влажности при температуре от -10°C до 60°C , а заряжаться — от 0°C до 45°C . 3. Не пытайтесь использовать детали других производителей электронных сигарет в сочетании с eRoll-C, это может привести к поломке устройства. Гарантия Сроки и условия гарантии содержатся в приложенной гарантийной карте. Производитель снимает с себя всю ответственность за повреждения, причинённые по вине покупателя. Заводская гарантия не распространяется на изделия, приобретённые у неавторизованных дилеров. Joyetech обязуется предоставить ремонт по гарантии в соответствии со следующими положениями и условиями: 1. Данная гарантия предоставляет бесплатный ремонт для бракованной продукции компании Joyetech. Гарантийный срок составляет 90 дней с даты приобретения конечным пользователем. 2. Гарантия может быть недействительна в результате любого из следующих условий: * Клиент не предоставил гарантийный талон и оригинал квитанции о покупке. 5 eRoll™-C Russia	* Устройство вышло из строя в результате неправильного использования или самостоятельного ремонта. * Повреждение устройства в результате чрезмерного применения силы или падения. * Выход из строя в результате использования с нарушениями рекомендуемых условий эксплуатации (см. меры предосторожности в руководстве пользователя). * Повреждения, вызванные излишним воздействием воды или другой жидкости (смотрите руководство по использованию для инструкции по эксплуатации). * Поломка, связанная с использованием компонентов сторонних производителей. (зарядное устройство, аккумулятор, кабель питания). 3. Данная гарантия не распространяется на расходные материалы и предметы личной гигиены, такие как сменные испарители, мундштук и т.п. 4. Данная гарантия не распространяется на продукцию, приобретённую у неавторизованных продавцов. Настоящая гарантия действительна только для лицензированных продуктов компании Joyetech в течение гарантийного срока, составляющего 90 дней после даты покупки. Компания Joyetech оставляет за собой право окончательного решения по всем гарантийным случаям. Joyetech может интерпретировать и пересматривать содержание этого условия гарантии. Joyetech (Shenzhen) Electronics Co., Ltd. Email: info@joyetech.com Russia eRoll™-C 6

使用须知 感谢您选择卓尔悦！使用前请仔细阅读该手册以确保正确使用。如果您需要其他信息或者对产品及其使用有任何问题，请联系当地的卓尔悦代理商，或者访问我们的网站 www.joyetech.com。 产品介绍 eRoll-C: eRoll-C 是在 eRoll 的基础上设计的一款产品，它拥有自己独特的特点和构造，如全金属的材质、雾化管上设有透明烟液窗口。与以往的充电方式不同，可以随时将它放在 eRoll-C PCC 里充电。 eRoll-C PCC: PCC 的名字来源于 Portable Charging Case（便携充电器）。它的设计理念强调简单、时尚、便捷。eRoll-C PCC 的拥有 1000 毫安的大电量，同时拥有电量显示，让你可以一目了然地清楚当前的电量。 标准配置 2* eRoll-C 电池 2* eRoll-C 雾化管 1* eRoll-C PCC 1* 墙插 3* eRoll-C 烟弹 2* 雾化头 1* USB 数据线 1* eRoll-C 说明书和质保卡	产品参数 eRoll-C: 长度：93mm 电池容量：90mAh 工作电压：3.7V 颜色：黑色，银色，金色 eRoll-C PCC: 长度：108mm 厚度：12mm 宽度：48mm 电池容量：1000mAh 颜色：黑色，银色，金色 eRoll-C 的充电显示 充电：充电时 LED 灯亮蓝色，充电完成后灯灭。大约耗时 25-30 分钟充满电。 低压警告：当内部电压低于 3.1V 时，LED 灯快闪 10 次后报警并停止工作。 短路保护：如果发生短路，小烟将停止工作，同时 LED 灯长亮 2 秒。 雾化器保护：如果一口气抽了超过 10 秒，LED 灯会快闪 2 次，报警并停止工作。 Chinese eRoll™-C 2
--	--



eRoll-CPCC 的充电显示 充电：充电时 LED 灯亮红色，充电完成后灯灭。大约耗时 3-3.5 小时充满电。 电量显示：按下按键，当电池电量在 60% 或以上时，模式灯常亮，当电量低于 60% 时，指示灯进入呼吸模式。电量越低，对应模式灯闪烁越快。当电量为 30%-59% 时，模式灯闪烁较慢，当电量为 10%-29% 时，模式灯常速闪烁，当电量为 0%-9% 时，模式灯闪烁最快。 低压保护：当电压低于 3.3V 时，LED 灯会闪 40 次并进入待机模式。 短路保护：发生短路时，LED 会闪 3 次并长亮 10 秒。 如何使用 抽烟：按一下 PCC 里面的按钮，eRoll-C 的一端会弹出来，将它拿出来吸烟。 充 eRoll-C: 将 eRoll-C 放入 eRoll-C PCC 充电。（如图一） 充 eRoll-C PCC: 插上 USB 线，然后插上电源。（如图二） Chinese eRoll™-C 3	注液：旋下烟弹，向里面注射烟液。如图三所示（提示：不要注得太满以免发生漏液。） 更换雾化头：旋下雾化管，更换或清洗雾化头，旋上雾化器并顺时针旋紧。（如图四） Chinese eRoll™-C 4
--	---



3. eRoll-C 所使用的部件为卓尔悦专门设计。请勿将 eRoll-C 与其他非权威的部件一起使用，否则将导致设备功能出错或导致设备损坏。 质保 请妥善保管卓尔悦的保修卡。对于人为操作不当造成的损坏，我们将不负任何责任。保修卡不适用于从第三方经销商购买的产品。 卓尔悦公司对于本品牌的产品提供保修服务，保修条款如下： 1. 我们将针对卓尔悦的产品为最终用户提供免费维修，保修期为自购买日起 90 天。 2. 若发生以下任何一个情况，我们将不再提供保修： * 客户没有提供质保卡和购买凭证 * 因操作不当或非法使用导致的损坏 * 因用力过度而导致的损坏，如掉落或摔落 * 因明知不可为而为之导致的损坏（请参照使用说明书里的注意事项） * 因烟液的不正当使用而导致的损坏（请参照使用说明书里的操作指南） * 因使用非卓尔悦产品的备件而导致的损坏（如充电器，电池和数据线） Chinese eRoll™-C 5	3. 此保修政策不适用于个人项目或消耗物品和附属品，如：烟嘴，烟弹，雾化头，布袋，链子和小皮套 4. 非卓尔悦品牌的产品不在保修范围内，此保修政策只针对自购买日期起 90 天内的合格的卓尔悦产品有效。解释权归卓尔悦所有，卓尔悦有权对本质保卡的内容做解释和修改。 Joyetech (Shenzhen) Electronics Co., Ltd. Email:info@joyetech.com Chinese eRoll™-C 6
--	--

Shenzhen Joyetech Electronics Co., Ltd.

Email: info@joyetech.com

Web: www.joyetech.com



the eRoll-C User Manual

