Joyetech®
FORWARD THINKING

eGo 510 User Manual

ENGLISH

NOTICE FOR USE
Thank you for choosing Joyetech! Please read this user manual carefully before use. If you require any additional information or have any questions about the product please consult your local Joyetech agent, or visit our website at www.joyetech.com.

CHECK AUTHENTICITY
1. Scratch off the coating of the security code on the back of the package.
2. Visit www.joyetech.com/security-code/ and enter the digital codes (16 numbers) in sequence to check.
3. Should you have any further questions please feel free to contact our after-sale service (service@joyetech.com).

PRODUCT OVERVIEW



E-LIQUID REFILLING
① Twist the top cap counterclockwise to unlock.
② Pull up the filling stopper.
③ Fill in with e-liquid. Close the filling stopper when it is full. Kindly please wait five minutes to let the coil inside fully soaked.
④ Twist the top cap clockwise to lock.



HOW TO USE
Turn on/off: Click the button 5 times quickly to turn on the device. Repeat the actions to turn it off.
Install the cartridge: Simply install the cartridge into the device through the 510 connections.
Vaping: Inhale directly to take a puff. When vaping, the indicator light stays lit.
Charging: The device can be charged through USB Type-C port via a wall adapter or a computer. The indicator light stays lit while charging and goes off when fully charged.

WARRANTY
Please refer to the Warranty Card.

WARNINGS
1. Please keep out of reach of children.
2. This product is not recommended for use by young people, non-smokers, pregnant or breast-feeding women, or persons who are allergic/sensitive to nicotine.

CONTRA-INDICATION
1. Do not attempt to repair the product by yourself as damage or personal injury may occur.
2. Do not leave the product in high temperature or damp conditions, otherwise it may be damaged. The proper operating temperature for the device is -5℃ ~ 50℃ and the proper charging temperature is 0℃ ~ 50℃.
3. Do not use this product for other purposes except only for vaping and don't swallow the e-liquid.

POSSIBLE ADVERSE EFFECTS
1. This product may be hazardous to health and contains nicotine which is addictive.
2. For people with adverse reaction after using this product, it is recommended to use the e-liquid with lower nicotine content or no nicotine.

FRENCH

AVIS D'UTILISATION
Merci d'avoir choisi Joyetech ! Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant de l'utiliser. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou si vous avez des questions sur le produit, veuillez consulter votre agent Joyetech local ou visiter notre site Web à l'adresse www.joyetech.com.

VÉRIFIER L'AUTHENTICITÉ
1. Grattez le revêtement du code de sécurité au dos de l'emballage.
2. Visite www.joyetech.com/security-code/ et entrez les codes numériques (16 chiffres) dans l'ordre pour vérifier.
3. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter notre service après-vente (service@joyetech.com).

REMPLISSAGE D'E-LIQUIDE
① Tournez le couvercle supérieur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le déverrouiller.
② Tirez le bouchon de remplissage.
③ Remplissez avec l'e-liquide. Fermez le bouchon de remplissage lorsqu'il est plein. Veuillez attendre cinq minutes pour que la bobine à l'intérieur soit complètement imbibée.
④ Tournez le couvercle supérieur dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller.

COMMENT UTILISER
Mise sous tension/hors tension: Cliquez sur le bouton 5 fois rapidement pour allumer l'appareil. Répétez les actions pour l'éteindre.
Installez la cartouche: Installez simplement la cartouche dans l'appareil grâce aux connexions 510.
Vapotage: Inspirez directement pour prendre une bouffée. Lors du vapotage, le voyant lumineux reste allumé.
Chargement: L'appareil peut être chargé via le port USB Type-C via un adaptateur mural ou un ordinateur. Le voyant lumineux este allumé pendant la charge et s'éteint lorsqu'il est complètement chargé.

GARANTIE
Veuillez-vous référer à la carte de garantie.

AVERTISSEMENT
1. Veuillez garder hors de portée des enfants.
2. L'utilisation de ce produit est déconseillée aux jeunes, aux non-fumeurs, aux femmes enceintes ou allaitantes et aux personnes allergiques/sensibles à la nicotine.

CONTRE-INDICATION
1. N'essayez pas de réparer le produit par vous-même car des dommages ou des blessures peuvent survenir.
2. Ne laissez pas le produit dans des conditions de température élevée ou d'humidité, sous peine de l'endommager. La température de fonctionnement appropriée de l'appareil est de -5ºC ~ 50 ºC et la température de charge appropriée est de 0 ºC ~ 50 ºC.
3. N'utilisez pas ce produit à d'autres fins, sauf uniquement pour le vapotage et n'avalez pas l'e-liquide.

EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES
1. Ce produit peut être dangereux pour la santé et contient de la nicotine qui crée une dépendance.
2. Pour les personnes ayant des effets indésirables après l'utilisation de ce produit, il est recommandé d'utiliser l'e-liquide avec une teneur en nicotine plus faible ou sans nicotine.

GERMAN

Hinweis zur Verwendung
Vielen Dank, dass Sie sich für Joyetech entschieden haben! Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, damit Sie es richtig verwenden können. Wenn Sie zusätzliche Informationen benötigen oder Fragen zum Produkt haben, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Vertreter oder besuchen Sie unsere Website unter www.joyetech.com.

ECHTHEIT PRÜFEN
1. Kratzen Sie die Beschichtung des Sicherheitscodes auf der Rückseite der Verpackung ab.
2. Besuchen Sie www.joyetech.com/security-code/ und geben Sie die digitalen Codes (16 Zahlen) nacheinander zur Überprüfung ein.
3. Sollten Sie weitere Fragen haben, können Sie sich gerne an unseren Kundendienst wenden (service@joyetech.com).

E-Flüssigkeit Nachfüllen
① Drehen Sie die obere Kappe zum Entriegeln gegen den Uhrzeigersinn.
② Ziehen Sie den Füllstopfen hoch.
③ Füllen Sie das E-Flüssigkeit ein. Schließen Sie den Füllstopfen, wenn er voll ist. Bitte warten Sie bitte fünf Minuten, um die Spule im Inneren vollständig eingeweicht zu lassen.
④ Drehen Sie die obere Kappe im Uhrzeigersinn, um sie zu verriegeln.

WIE MAN ES BENUTZT?
Ein- / Ausschalten: Drücken Sie die Taste fünfmal kurz hintereinander, um das Gerät einzuschalten. Wiederholen Sie die Aktionen, um sie auszuschalten.

Einsetzen der Patrone: Setzen Sie die Patrone einfach in das Gerät durch die 510 Anschlüsse ein.
Vaping: Bitte atmen Sie direkt ein, um Züge zu nehmen. Beim Vaping bleibt die Anzeigeleuchte an.

Laden: Das Gerät kann mit einen Micro USB-Anschluss über einen Wandadapter oder einen Computer aufgeladen werden. Die Anzeigeleuchte leuchtet während des Ladevorgangs und erlischt, wenn das Gerät vollständig geladen ist.

GARANTIE
Bitte beziehen Sie sich auf die Garantiekarte.

WARNUNGEN
1. Bitte für Kinder unzugänglich aufbewahren.
2. Dieses Produkt wird nicht zur Verwendung durch Jugendliche, Nichtraucher, schwangere oder stillende Frauen oder Personen, die allergisch / nikotinempfindlich sind, empfohlen.

GEGENANZEIGE
1. Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren, da dies zu Schäden oder Verletzungen führen kann.
2. Lassen Sie das Produkt nicht bei hohen Temperaturen oder Feuchtigkeit liegen, da es sonst beschädigt werden kann. Die richtige Betriebstemperatur für das Gerät beträgt -5˚C ~ 50˚C und die richtige Ladetemperatur ist 0˚C ~ 50˚C.
3. Verwenden Sie dieses Produkt nur zum Vaping und schlucken Sie das E- Flüssigkeit nicht.

MÖGLICHE NEBENWIRKUNGEN
1. Dieses Produkt kann gesundheitsschädlich sein und enthält Nikotin, das süchtig macht.
2. Bei Personen mit Nebenwirkungen nach der Verwendung dieses Produkts wird empfohlen, das E-Liquid mit einem niedrigeren Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu verwenden.

SPANISH

AVISO DE USO
¡Gracias por elegir Joyetech! Por favor, lea detenidamente este manual de usuario antes de usar el producto. Si necesita cualquier información adicional o tiene alguna pregunta acerca del producto, consulte a su agente local de Joyetech, o visite nuestro sitio web en www.joyetech.com.

VERIFICAR LA AUTENTICIDAD
1. Raspe el recubrimiento del código de seguridad en la parte posterior del paquete.
2. Visite www.joyetech.com/security-code/ e introduzca en secuencia el código digital (16 números) para su comprobación.
3. Si tiene alguna otra pregunta, póngase en contacto con nuestro servicio posventa (service@joyetech.com).

E-LIQUID REFILLING
① Twist the top cap counterclockwise to unlock.
② Pull up the filling stopper.
③ Fill in with e-liquid. Close the filling stopper when it is full. Kindly please wait five minutes to let the coil inside fully soaked.
④ Twist the top cap clockwise to lock.

MODO DE USO
Encender/apagar:
Pulse rápidamente el botón 5 veces para encender el dispositivo. Repita las acciones para apagarlo.

Instale el cartucho: Simplemente instale el cartucho en el dispositivo a través de las conexiones 510.

Vapeo: Inhale directamente una calada. Al vapear, los indicadores de luz permanecen encendidos.

Carga: Se puede cargar el dispositivo a través del puerto USB Tipo-C por medio de un adaptador de pared o un ordenador. El indicador de luz permanece encendido durante la carga y se apaga cuando está completamente cargado.

GARANTÍA
Consulte la tarjeta de garantía.

ADVERTENCIAS
1. Mantenga fuera del alcance de los niños.
2. El producto no está recomendado para ser utilizado en jóvenes, no fumadores, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, o personas alérgicas/sensibles a la nicotina.

CONTRAINDICACIONES
1. No intente reparar el producto por sí mismo, pues podría producirse un daño o una lesión personal.
2. El producto no debe dejarse en condiciones de alta temperatura o humedad, de lo contrario podría dañarse. La temperatura adecuada de funcionamiento del dispositivo es de -5℃ ~ 50℃ y la temperatura adecuada de carga es de 0℃ ~ 50℃.
3. No utilice este producto para otros fines, salvo para vapear y no ingiera el e-liquid.

POSIBLES EFECTOS ADVERSOS
1. Este producto podría ser nocivo para la salud y contiene nicotina que es adictiva.
2. En caso de tener una reacción adversa después de usar este producto, se recomienda usar el e-liquid con menor contenido de nicotina o sin nicotina.

ITALIAN

AVVISO PER L'USO
Grazie per aver scelto Joyetech! Si prega di leggere attentamente questo manuale d'utente prima dell'uso. Se hai bisogno di ulteriori informazioni o hai qualsiasi domanda sul prodotto, consulta il tuo agente locale di Joyetech o visita il nostro sito Web all'indirizzo www.joyetech.com.

VERIFICA AUTENTICITÀ
1. Grattare via il rivestimento del codice di sicurezza sul retro della confezione.
2. Visitare www.joyetech.com/security-code/ e inserire i codici digitali (16 numeri) in sequenza per verificare.
3. In caso di ulteriori domande, non esitare a contattare il nostro servizio post-vendita (service@joyetech.com).

RIEMPIMENTO E-LIQUIDO
① Ruotare il tappo superiore in senso antiorario per sbloccarlo.
② Sollevare il tappo di riempimento.
③ Riempire con e-liquid. Chiudere il tappo di riempimento quando è pieno. Si prega di attendere cinque minuti per lasciare che la bobina all'interno sia completamente imbevuta.
④ Ruotare il tappo superiore in senso orario per bloccarlo.

COME USARE
Accensione/spegnimento:
fare clic sul pulsante 5 volte rapidamente per accendere il dispositivo. Ripetere le azioni per disattivarlo.
Installare la cartuccia: installare semplicemente la cartuccia nel dispositivo tramite le connessioni 510.
Svapo: inspirare direttamente per fare una boccata. Durante lo svapo, la luce indicatore rimane accesa.
Ricarica: il dispositivo può essere ricaricato tramite la porta USB di tipo C tramite un adattatore a muro o ad un computer. La luce rimane accesa durante la ricarica e si spegne quando è completamente ricarica.

GARANZIA
Fare riferimento alla scheda di garanzia.

AVVERTENZE
1. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
2. Questo prodotto non è raccomandato per l'uso da parte di giovani, non fumatori, donne in gravidanza o donne che allattano o persone allergiche/sensibili alla nicotina.

CONTRO-INDICAZIONE
1. Non tentare di riparare il prodotto da soli poiché potrebbero verificarsi danni o lesioni personali.
2. Non lasciare il prodotto ad alta temperatura o in condizioni umide, altrimenti potrebbe danneggiarsi. La corretta temperatura di funzionamento per il dispositivo è -5 ℃ ~ 50 ℃ e la corretta temperatura di ricarica è 0 ℃ ~ 50 ℃.
3. Non utilizzare questo prodotto per altri scopi tranne che per lo svapo e non ingerire l'e-liquid.

POSSIBILI EFFETTI AVVERSI
1. Questo prodotto può essere pericoloso per la salute e contiene nicotina che crea dipendenza.
2. Per le persone con reazioni avverse dopo aver utilizzato questo prodotto, si consiglia di utilizzare l'e-liquid con un contenuto di nicotina inferiore o senza nicotina.

RUSSIAN

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Благодарим вас за выбор компании Joyetech! Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство пользователя перед использованием. Если вам нужна дополнительная информация или у вас возникли вопросы о продукте, пожалуйста, обратитесь к местному представителю Joyetech или посетите наш сайт www.joyetech.com.

ПРОВЕРКА ПОДЛИННОСТИ
1. Сотрите покрытие защитного кода на обратной стороне упаковки.
2. Посетите сайт www.joyetech.com/security-code/ и введите цифровой код (16 цифр) для проверки.
3. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться в нашу службу послепродажного обслуживания (service@joyetech.com).

ЗАПРАВКА Е-ЖИДКОСТЬЮ
① Поверните верхнюю крышку против часовой стрелки, чтобы открыть.
② Выньте пробку для заправки.
③ Залейте е-жидкость (жижу). Закройте пробку после заполнения. Подождите пять минут, чтобы койл внутри полностью пропитался.
④ Поверните верхнюю крышку по часовой стрелке, чтобы закрыть ее.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
Включение/выключение:
быстро нажмите на кнопку 5 раз, чтобы включить устройство. Повторите действия для выключения.

Установите картридж: установите картридж в устройство через соединение 510.

Вейпинг: глубоко вдохните, чтобы сделать затяжку. Во время курения индикатор будет светиться.

Зарядка: устройство можно заряжать через порт USB Type-C с помощью настенного адаптера питания или компьютера. Индикатор горит во время зарядки и гаснет после полной зарядки.

ГАРАНТИЯ
Пожалуйста, ознакомьтесь с гарантийным талоном.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
1. Храните устройство в недоступном для детей месте.
2. Данный продукт не рекомендуется использовать детям, подросткам, некурящим, беременным или кормящим женщинам, а также лицам с аллергией/чувствительностью к никотину.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
1. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать изделие, так как это может привести к повреждению или травме.
2. Не оставляйте устройство в условиях высокой температуры или влажности, иначе устройство может быть повреждено. Нормальная рабочая температура составляет -5℃ ~ 50℃, а нормальная температура зарядки - 0℃ ~ 50℃.
3. Не используйте устройство для других целей кроме вейпинга и не глотайте е-жидкость.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
1. Данный продукт может быть опасен для здоровья и содержит никотин, который вызывает привыкание.
2. Для людей с побочными реакциями после использования данного продукта рекомендуется использовать е-жидкость с меньшим содержанием никотина или без никотина.

JAPANESE

使用上のご注意
この度はJoyetechをお選びいただきありがとうございます。ご使用の前に、このユーザーマニュアルをよくお読みください。追加情報が必要な場合、または製品について質問がある場合は、お近くのJoyetech代理店にご相談いただくか、当社のウェブサイトwww.joyetech.com をご覧ください。

真偽を確かめる
1. パッケージ背面のセキュリティコードのコーティングを削り取ってください。
2. www.joyetech.com/security-code/ にアクセスし、デジタルコード（16桁の数字）を順番に入力して確認してください。
3. その他ご不明な点がございましたら、アフターサービス(service@joyetech.com)までお気軽にお問い合わせください。

E-リキッドの充填
①トップキャップを反時計回りにねじってロックを解除します。
②充填ストッパーを引き上げます。
③E-リキッドを充填します。満タンになったら、充填ストッパーを閉じます。コイルが完全に浸かるまで5分ほどお待ちください。
④トップキャップを時計回りに回してロックします。

使用方法
オン/オフ：
ボタンをすばやく5回クリックして、デバイスの電源をオンにします。アクションを繰り返してオフにします。

カートリッジの取り付け：510接続だけでカートリッジをデバイスにインストールすることができます。

ベイピング：直接吸い込んでパフを取ります。ベイプ時には、インジケーターライトは点灯したままになります。

充電：デバイスは、壁掛けアダプターまたはコンピューターを介してUSB Type-Cポートから充電できます。充電中はインジケーターライトが点灯したままになり、満充電になると消灯します。

保証
保証書をご参照ください。

警告
1. お子様の手の届かないところに保管してください。
2. 本製品は、青少年、非喫煙者、妊娠・授乳中の女性、またはニコチンアレルギー・過敏症の方の使用は推奨されません。

禁忌
1. 破損やけがの恐れがありますので、お客様ご自身で修理されないでください。
2. 高温または湿気のある場所に製品を放置しないでください。損傷する可能性があります。デバイスの適切な動作温度は-5℃～50℃であり、適切な充電温度は0℃～50℃です。
3. 本製品を吸引以外の用途に使用したり、Eリキッドを飲み込んだりしないでください。

起こりうる副作用
1. 本製品は健康を害する可能性があり、依存性のあるニコチンを含んでいます。
2. 本製品使用後に副作用のある方は、ニコチン含有量の少ない、またはニコチンを含まないE -リキッドの使用をお勧めします。

DUTCH

VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK
Bedankt voor het aanschaffen van een Joyetech! Lees deze gebruikershandleiding vóór gebruik zorgvuldig door. Als je aanvullende informatie nodig hebt of vragen hebt over het product, neem dan contact op met je lokale leverancier/vertegenwoordiger van Joyetech of bezoek onze website:www.joyetech.com.

CONTROLEER DE AUTHENTICITEIT
1. Kras de coating van de beveiligingscode op de achterkant van de verpakking af.
2. Ga naarwww.joyetech.com/security-code/en voer achtereenvolgens de digitale code (16 cijfers) in om het te controleren.
3. Mocht je nog vragen hebben, neem dan gerust via(service@joyetech.com)contact met onze after-sales serviceop.

E-VLOEISTOF BIJVULLEN
①Draai de bovenste dop tegen de klok in om te ontgrendelen.
②Trek de vulstop naar boven.
③ Vul aan met e-vloeistof. Sluit de vulstop weer wanneer deze vol is. Laat de coil vijf minuten rusten om de e-vloeistof goed te absorberen.
④Draai de bovenste dop met de klok mee om weer volledig af te sluite

HOE TE GEBRUIKEN?
Activeren/deactiveren:
klik 5 keer snel op de vuurknop om het apparaat te activeren. Herhaal de acties weer om het apparaat te deactiveren.

De cartridge installeren: installeer de cartridge eenvoudig in het apparaat via de universele 510-aansluiting.

Vapen: adem direct in om een trekje te nemen. Tijdens het vapen blijft het indicatielampje branden.

Opladen:het apparaat kan via de USB-C poort, via een muuradapter of via een computer worden opgeladen. Het indicatielampje blijft tijdens het opladen branden en gaat uit wanneer het volledig is opgeladen.

GARANTIE
Voor informatie over de garantieraadpleeg je de garantiekaart.

WAARSCHUWINGEN
1. Buiten het bereik van kinderen houden.
2. Dit product wordt niet aanbevolen voor gebruik door jongeren, niet-rokers, zwangere vrouwen/vrouwen die borstvoeding geven of personen die allergisch/gevoelig voor nicotinezijn.

CONTRA-INDICATIE
1. Probeer dit product niet zelf te repareren, te demonteren of aan te passen omdat dit persoonlijk letsel kan veroorzaken.
2. Laat het product niet achter op locaties met hoge temperaturen of vochtige omstandigheden, anders kan het beschadigd raken. Omgevingstemperatuur in toepassing is-5°C ~ 50°C en de ideale oplaadtemperatuur is 0°C ~ 50°C.
3. Gebruik dit product alleen voor vapen en niet voor andere doeleinden. Slik de e-vloeistof niet door.

MOGELIJKE NEGATIEVE EFFECTEN
1. Dit product kan schadelijk voor de gezondheid zijnen bevat nicotine, die verslavend is.
2. Voor mensen die een bijwerking na het gebruik van dit product ervaren, wordt aanbevolen om een e-vloeistof met een lager nicotinegehalte of geen nicotine te gebruiken.

DANISH

MEDDELELSE OM ANVENDELSE
Tak fordi du valgte Joyetech! Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt før brug. Hvis du har brug for yderligere oplysninger eller har spørgsmål om produktet , bedes du kontakte din lokale Joyetech-agent eller besøge vores websted på www.joyetech.com.

KONTROLLERE ÆGTHEDEN
1. Skrab belægningen af sikkerhedskoden på bagsiden af pakken.
2. Besøg www.joyetech.com/security-code/ og indtast de digitale koder (16 numre) i rækkefølge for at kontrollere.
3. Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores eftersalgsservice (service@joyetech.com).

PÅFYLDNING AF E-VÆSKE
① Drej den øverste hætte mod uret for at låse op.
② Træk fyldningsstopperen op.
③ Fyld den med e-væske. Luk påfyldningsproppen, når den er fuld. Vent venligst fem minutter for at lade spolen være helt gennemvædet indeni.
④ Drej den øverste hætte med uret for at låse den.

SÅDAN BRUGER DU DEN
Tænd/sluk: Klik 5 gange hurtigt på knappen for at tænde for enheden. Gentag handlingerne for at slukke den.

Installer patronen: Du skal blot installere patronen i enheden via 510-tilslutningerne.

Dampning: Træk vejret direkte ind for at tage et pust. Når du damper, forbliver indikatorlyset tændt.

Opladning: Enheden kan oplades via USB Type-C-porten via en vægadapter eller en computer. Indikatorlyset forbliver tændt under opladning og slukker, når det er fuldt opladet

GARANTI
Se venligst garantibeviset.

ADVARSEL
1. Opbevares uden for børns rækkevidde.
2. Dette produkt anbefales ikke til unge mennesker, ikke-rygere, gravide eller ammende kvinder eller personer, der er allergiske/overfølsomme over for nikotin.

KONTRAINDIKATION
1. Forsøg ikke selv at reparere produktet, da der kan opstå skader eller personskade.
2. Efterlad ikke produktet under høje temperaturer eller fugtige forhold, da det ellers kan blive beskadiget. Den korrekte driftstemperatur for enheden er -5℃ ~ 50℃ og den rette opladningstemperatur er 0℃ ~ 50℃.
3. Brug ikke dette produkt til andre formål, undtagen kun til dampning og ikke sluge e-væsken.

MULIGE SKADELIGE VIRKNINGER
1. Dette produkt kan være sundhedsskadeligt og indeholder nikotin, som er vanedannende.
2. For personer med bivirkninger efter brug af dette produkt anbefales det at bruge e-væske med lavere nikotinindhold eller ingen nikotin.

SWEDISH

ANMÄRKNING FÖR ANVÄNDNING
Tack för att du valde Joyetech! Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder produkten. Om du behöver ytterligare information eller har några frågor om produkten kan du kontakta din lokala Joyetech-försäljare eller besöka vår webbplats på www.joyetech.com.

KONTROLLERA ÄKTHETEN
1.Skrapa bort beläggningen över säkerhetskoden på baksidan av paketet.
2.Besök www.joyetech.com/security-code/ och ange de digitala koderna (16 nummer) i rätt ordning för att kontrollera äktheten.
3.Om du har några ytterligare frågor är du välkommen att kontakta vår kundtjänst (service@joyetech.com).

PÅFYLLNING AV E-VÄTSKOR
① Vrid det övre locket moturs för att låsa upp.
② Dra upp påfyllningsproppen.
③ Fyll på med e-vätska. Stäng påfyllningsproppen när den är full. Vänligen vänta fem minuter för att låta spolen inuti bli helt genomblöt.
④ Vrid topplocket medurs för att låsa.

ANVÄNDING
Slå på/av:
Klicka 5 gånger snabbt på knappen för att slå på enheten. Upprepa åtgärdern för att stänga av den.

Installera patronen: Du installerar bara patronen i enheten via 510-anslutningar.

Vaping: Inhalera direkt för att ta en puff. När du vapar är indikatorlampan tänd.

Laddning: Det går att ladda enheten via USB Type-C-porten via en väggadapter eller en dator. Indikatorlampan lyser under laddningen och släcks när den är fulladdad.

GARANTI
Se garantikortet.

VARNING
1. Förvara den utom räckhåll för barn.
2. Denna produkt rekommenderas inte för användning av ungdomar, icke-rökare, gravida eller ammande kvinnor eller personer som är allergiska/känsliga mot nikotin.

KONTRAINDIKATION
1. Försök inte att reparera produkten själv eftersom skador eller personskador kan uppstå.
2. Lämna inte produkten i höga temperaturer eller fuktiga förhållanden, annars kan den skadas. Den korrekta driftstemperaturen för enheten är -5℃ ~ 50℃ och den korrekta laddningstemperaturen är 0℃ ~ 50℃.
3. Använd inte denna produkt för andra ändamål än vaping och svälj inte e-vätskan.

MÖJLIGA NEGATIVA EFFEKTER
1. Denna produkt kan vara hälsofarlig och innehåller nikotin som är beroendeframkallande.
2. För personer som får biverkningar efter att ha använt denna produkt rekommenderas det att använda e-vätska med lägre nikotinhalt alternativt nikotinfri vätska.

Manufacturer: JOYETECH (SHENZHEN) ELECTRONICS CO., LTD.
Address: A-1~2F, B-1~2F, C-1~5F Haoer Industrial Zone, Wanan Road, Shatou Community, Shajing Street, Baoan District, Shenzhen, China.
Support: service@joyetech.com
Website: www.joyetech.com
Made in China

18
CE
RoHS

单张折页 360*220mm 105G铜版纸