ProCore Conquer Quick Start



English

Notice for Use
Thank you for choosing Joytech! To ensure safe and proper usage, please read this manual carefully. If you require any additional information or have any questions regarding this product or its use, please consult your local Joytech retailer, or visit our website at www.joytech.com.

How to use
1. Unscrew the atomizer tube tightly and unscrew the atomizer base.
2. The atomizer head is located on the base. Unscrew the head to replace when you're in need.
3. Drip at least 5 drops of e-liquid into the head and screw it back on the base.
4. Réassembler the whole atomizer tightly.
5. Push the top cap to reveal the filling hole.
6. Inject the e-liquid into the filling hole.
7. Close the top cap, adjust the airflow inlet and you're ready to go.
Note: 1. Please drip a few drops of e-liquid into the atomizer head and inhale a few times in power-off condition (with airflow widely open) before its first use to avoid dry burn.
2. Please do not wash the atomizer head with water. Simply scrub it with cotton or clean dry cloth.
3. Please don't overfill to avoid overflown.
4. Please empty the e-liquid before replacing the glass tube. Close the airflow inlet when you don't use it.

Warning:
1. Keep out of reach of children.
2. This device is not recommended for use by people under 18 or non-smokers.
3. This device is not suitable for use by pregnant or breast-feeding women.
4. This device is not suitable for use by people who're allergic or sensitive to nicotine or those who can't use nicotine products for health reasons.
5. This device is not suitable for use by people who has cardiovascular disease or respiratory disease.
6. This device is not suitable for use by people who diseases like cardiac dysfunction, high blood pressure or diabetes.

Attention:
1. Only have your device repaired by Joytech. Do not attempt to repair the unit by yourself as damage or personal injury may occur.
2. Do not leave the device in high temperatures or damp conditions, as this may damage the device. The appropriate operation temperature is within 0°C to 45°C (32°F to 113°F) and humidity around <70°C to 60°C while in use.
3. Do not attempt to combine the device with parts of other brands of e-cigarettes. Joytech will not take responsibility and your warranty will be void if any damage caused by this way.

Warranty terms:
Please refer to your Joytech product warranty card. We are not responsible for any damage caused by user error. Our warranty is not valid for products purchased from third party vendors.

Joytech agrees to provide repair under warranty pursuant to the following terms and conditions:
1. This warranty provides repair free of charge for defective Joytech brand merchandise. Warranty period is 90 days from date of purchase by the end user.
2. This warranty may be void as a result of any of the following conditions:
* Customer does not provide warranty card and original receipt of purchase.
* Merchandise failure or damage is caused due to improper use or unauthorized repair.
* Merchandise failure or damage as a result of excessive force such as dropping.
* Merchandise failure or damage as a result of usage outside of recommended operating conditions (see precautions in usage manual).
* Merchandise failure or damage caused by improper use of water or other liquid (see usage manual for operating instructions).
* Merchandise failure or damage due to usage with non-Joytech components (charger, battery, and power cable).
3. This warranty does not cover personal items or consumable goods and attachments, including but not limited to: mouthpiece, cartridge, atomizer, coil, glass tube, lanyard, and leather sheath.
4. This warranty does not cover any non-Joytech brand products. This warranty is only valid for eligible Joytech brand products during the warranty period of 90 days after date of purchase as indicated on proof of purchase.

Joytech reserves the right of final decision in all warranty cases. Joytech may interpret and revise the content of this warranty terms.

Français

Avis d'utilisation:
Merci d'avoir choisi Joytech. Veuillez lire attentivement ce manuel avant de l'utiliser pour vous assurer que votre utilisation est correcte, Si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou avez des questions sur le produit ou son utilisation, veuillez consulter votre agent Joytech local ou visiter notre site Web à l'adresse www.joytech.com.

Comment utiliser
1. Saisissez fermement le tube de l'atomiseur et dévissez la base de l'atomiseur.
2. La tête de l'atomiseur est située sur la base. Dévissez la tête à remplacer lorsque vous en avez le besoin.
3. Faites tomber au moins 5 gouttes d'e-liquide sur le coton de la tête et revissez-la sur la base.
4. Réassemblez l'ensemble de l'atomiseur fermement.
5. Poussez le capuchon supérieur pour révéler le trou de remplissage.
6. Injectez l'e-liquide dans le trou de remplissage.
7. Fermez le bouchon supérieur, réglez le flux d'air et vous êtes prêt à partir.
Remarque: 1. Tremper de quelques gouttes d'e-liquide le coton de la tête de l'atomiseur et inspirez quelques fois apparaît étreint (avec un flux d'air largement ouvert) avant sa première utilisation pour éviter que le coton ne brûle.
2. Ne pas laver la tête de l'atomiseur avec de l'eau, il suffit de frotter avec du coton ou un chiffon propre et sec.
3. Ne pas trop remplir le réservoir pour éviter un débordement.

Attention:
1. Tenir hors de la portée des enfants.
2. Cet appareil n'est pas recommandé pour les personnes de moins de 18 ans ou les non-fumeurs.
3. Cet appareil ne convient pas aux femmes enceintes ou qui allaitent.
4. Cet appareil ne convient pas aux personnes allergiques ou sensibles à la nicotine ou à celles qui ne peuvent pas utiliser des produits de la nicotine pour des raisons de santé.
5. Cet appareil ne convient pas aux personnes atteintes de maladies cardiovasculaires ou respiratoires.
6. Ce dispositif n'est pas approprié pourles personnes qui ont un dysfonctionnement cardiaque, de l'hypertension ou le diabète.

Garantie Bestimmungen:
Bitte lesen Sie aufmerksam Ihre Joytech Produktgarantiekarte. Wir sind nicht für Schäden die durch unsachgemäße Nutzung verursacht wurden verantwortlich. Unsere Garantie erstreckt sich nicht auf Produkte von Drittanbietern.

Unter folgenden Bedingungen bereitet Joytech Garantieleistungen und Reparaturen:
1. Die Garantie umfasst kostenlose Reparaturleistungen für defekte Joytech Geräte und Komponenten. Die Gewährleistungsfrist beträgt 90 Tage ab dem Kaufdatum des Endverbrauchers.
2. Diese Garantieleistung kann verfallen bzw. abgelehnt werden wenn folgende Bedingungen eintreten.
* Der Kunde bietet keine Garantiekarte und keinen Originalkaufbeleg.
* Bei unsachgemäßen Gebrauch oder nicht autorisierte Reparatur.
* Bei Schäden die durch Gewaltanwendung oder durch einen Sturz erfolgten,
* Schäden die Aufgrund der nicht Beachtung der empfohlenen Betriebsbedingungen (siehe unter bitte beachten im Benutzerhandbuch) aufgetreten sind.
* Schäden die durch falsche Verwendung von Wasser oder anderen Flüssigkeiten verursacht wurden (siehe Gebrauchsanleitung).
* Schäden die aufgrund durch nicht von Joytech autorisierten Komponenten verursacht wurden. (Ladegerät, Batterie und Netzkabel).
3. Diese Garantie gilt nicht für persönliche Gegenstände oder Verbrauchs- und Verschleißteile wie: Mundstück, Tanks, Verdampferköpfe, Anhänger und Ledertasis.
4. Diese Garantie erstreckt sich nur auf original Joytech Markenprodukte, Diese Garantie erstreckt sich auf die beschriebenen Komponenten der Marke Joytech während der Garantiezeit von 90 Tagen nach dem Kaufdatum, Das Datum auf der Quittung ist maßgebend,

Joytech behält sich das Recht einer genauen Prüfung bis zur endgültigen Entscheidung bei allen Garantiefällen vor. Joytech behält sich das Recht vor die Gewährleistungsbedingungen zu überarbeiten.

Русский

Перед использованием:
Спасибо вам за то, что выбрали Joytech. Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию перед использованием устройства, чтобы быть уверенным, что вы все делаете правильно. Если вам необходима дополнительная информация о продукте, или у вас возникли вопросы, обратитесь, пожалуйста, к вашему локальному поставщику, или посетите наш веб-сайт www.joytech.com.

Использование
1. Удержив корпус атомайзера, отсоедините его основание.
2. Испаритель установлен в основании. Отсоедините его и замените на новый по необходимости.
3. Закапайте около пяти капель жидкости в испаритель перед первым использованием.
4. Соберите весь распылитель плотно.
5. Сдвиньте верхнюю крышку для доступа к отверстиям заправки,
6. Наполните резервуар через боковое отверстие.
7. Закройте крышку, установите мундштук, отрегулируйте обдувы и пользуйтесь!
Внимание: 1. Капните несколько капель жидкости в испаритель и сделайте несколько «холостых» затяжек с полностью открытым воздухом перед первым использованием.
2. Не пытайтесь промыть испаритель водой. При необходимости просто протрите его сухой тканью или салфеткой
3. Не переполняйте бак жидкостью, это может привести к не протечке,

Внимание:
1. Хранить в сухом и недоступном для детей месте.
2. Устройство не рекомендовано для использования некурящими, лицами до 18 лет, беременными и кормящими женщинами.
3. Устройство не предназначено для использования людьми, имеющими сердечно-сосудистые заболевания, заболевания дыхательных путей, повышенное кровяное давление, диабет или другие заболевания, при которых запрещено использовать никотинсодержащие продукты.
4. Устройство является техническом сложным товаром бытового назначения
5. Устройство надлежащего качества обмену и возврату не подлежит.

Меры предосторожности:
1. Устройство может быть отремонтировано только в специализированных сервисных центрах, Не пытайтесь осуществлять ремонт самостоятельно, это может привести к повреждению устройства или травме,
2. Не оставят ронять устройство или подвергать его чрезмерным физическим нагрузкам,
3. Устройство допускается к использованию только по предназначению, не пытайтесь использовать его для других целей.

Условия гарантийного обслуживания:
Срок гарантийного обслуживания (гарантийный срок) составляет 90 дней с момента приобретения устройства, Гарантийное обслуживание осуществляется только в официальных сервисных центрах ООО «Вардрекс».
Бесплатный гарантийный ремонт устройства осуществляется в пределах гарантийного срока в случае выявления производственного брака,
Гарантия не распространяется на расходные материалы и предметы личной гигиены, такие как сменные испарители, мундштуки, и т.д.
ООО «Вардрекс» оставляет за собой право окончательного решения по всем гарантийным случаям.

Español

Aviso de uso
Gracias por elegir los productos Joytech. Por favor, lea atentamente este manual para garantizar su uso adecuado. Para más información o preguntas acerca del producto y su uso, por favor consulte con su distribuidor Joytech más cercano o visite nuestra web www.joytech.com.

Cómo utilizar
1. Tome el tubo del atomizador con fuerza y desenrosque la base de atomizador,
2. La cabeza de atomizador está ubicada en la base. Desenrosque la cabeza para reemplazar cuando lo necesite.
3. Deje caer al menos 5 gotas de e-líquido en la cabeza y atornillelo a la base,
4. Reensamble todo el atomizador herméticamente,
5. Presione la tapa superior para revelar el orificio de llenado,
6. Rellene el e-líquido en el orificio de llenado,
7. Cierre la tapa superior, ajuste la entrada del flujo de aire y el dispositivo estará listo para utilizar,
Nota: 1. Por favor deje caer unas cuantas gotas de e-líquido en la cabeza de atomizador y inhale un par de veces en la condición de apagado (con el flujo de aire ampliamente abierto) antes de su primer uso para evitar la quemadura seco.
2. Por favor, no lave la cabeza de atomizador con agua. Simplemente frotar con un algodón o un paño limpio y seco,
3. Por favor, no llene en exceso para evitar el desbordamiento.

Advertencia:
1. Mantener fuera del alcance de los niños.
2. Este dispositivo no está recomendado para su uso por personas menores de 18 años o no fumadores.
3. Este dispositivo no es adecuado para ser utilizado por mujeres embarazadas o en periodo de lactancia,
4. Este dispositivo no es adecuado para su uso por personas que son alérgicas o sensibles a la nicotina o los que no pueden utilizar productos de nicotina por razones de salud,
5. Este dispositivo no es adecuado para su uso por personas con enfermedad cardiovascular o enfermedad respiratoria,
6. Este dispositivo no es adecuado para su uso por personas que tengan enfermedades como la disfunción cardíaca, presión arterial alta o diabetes.

Atención:
1. Sólo tiene su dispositivo reparado por Joytech, NO intente reparar el aparato usted mismo ya que podría provocar daños o lesiones personales.
2. El dispositivo se debe usar bajo condiciones secas, La Temperatura apropiada está entre 0°C a 45°C durante la carga y entre -10°C a 60°C mientras está siendo utilizado,
3. El dispositivo está diseñado con componentes auténticos de Joytech, La aplicación del dispositivo con componentes no autorizados puede hacer que el dispositivo no funcione correctamente y / o tenga daños.

Garantía:
Por favor, consulte la tarjeta de garantía del producto Joytech, No nos hacemos responsables de cualquier daño causado por un error humano. Nuestra garantía no se hace cargo de los productos comprados a terceros proveedores.

Joytech se compromete a prestar reparaciones bajo conformidad de la garantía según los siguientes términos y condiciones:
1. Esta garantía cubre la reparación de forma gratuita por defecto de mercancía de la marca Joytech, El período de garantía es de 90 días desde la fecha de compra por parte del usuario final,
2. Esta garantía puede ser anulada según las siguientes condiciones:
* El cliente no proporciona la tarjeta de garantía y el recibo de compra original,
* La mercancía dañada o deterorada producto de un uso inadecuado o de reparaciones no autorizadas.
* La mercancía dañada o deterorada resultado de una caída con excesiva fuera,
* La mercancía dañada o deterorada resultado de una manipulación sin respectar las condiciones de funcionamiento recomendadas (ver precauciones en el manual de uso),
* La mercancía dañada o deterorada producto de un uso inadecuado de agua u otro líquido (consulte el manual de instrucciones),
* La mercancía dañada o deterorada producto del uso de repuestos que no son de la marca Joytech (cargador, batería y cable de alimentación),
3.Esta garantía no cubre los artículos personales o bienes de consumo y otros accesorios sin limitarse únicamente a: boquillas, cartucho, cabeza de atomizador, colgante y fundas,
4. Esta garantía no cubre los productos que no sean de la marca Joytech, Esta garantía es únicamente válida para los productos de la marca Joytech durante el periodo de garantía de 90 días después de la fecha de compra como se indica en el comprobante de compra,

Joytech se reserva el derecho de la decisión final en todos los casos de garantía. Joytech puede interpretar y revisar el contenido de las condiciones de la garantía.

Italiano

Avviso per l'uso:
Grazie per aver scelto un prodotto Joytech! Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso per assicurare un corretto uso dell'dispositivo. Se avete bisogno di ulteriori informazioni o avete eventuali domande su questo prodotto, si prega di consultare il vostro agente Joytech locale o visitare il nostro sito web www.joytech.com.

Modo d'uso
1. Afferrare saldamente il tubo dell'atomizzatore e svitare la base dell'atomizzatore.
2. La testa dell'atomizzatore si trova sulla base. Svitare la testa per sostituirla all'occorrenza.
3. Mettere almeno 5 gocce di liquido nella testa dell'atomizzatore e riavvitarla sulla base.
4. Rimontare saldamente l'intero atomizzatore.
5. Premere il tappo superiore per scoprire il foro di riempimento.
6. Iniettare il liquido nel foro di riempimento.
7. Chiudi il tappo superiore, regola l'ingresso del flusso d'aria e sei pronto per usare il dispositivo.
NOTA: 1. Si prega di immettere qualche goccia di liquido nella testa dell'atomizzatore e inspirare un paio di volte a dispositivo spento (con il flusso d'aria ampiamente aperto) prima del suo primo utilizzo per evitare bruciature a secco.
2. Si prega di non lavare la testa dell'atomizzatore con acqua. Basta strofinare con cotone o un panno asciutto e pulito.
3. Si prega di non riempire troppo per evitare trabocamenti.

Avviso:
1. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
2. Questo dispositivo non è raccomandato per l'uso da parte di giovani sotto i 18 anni o non fumatori.
3. Questo dispositivo non è adatto per l'uso da parte di donne in stato di gravidanza o in allattamento.
4. Questo dispositivo non è adatto per l'uso da parte di persone che sono allergiche o sensibili alla nicotina o coloro che non possono utilizzare i prodotti alla nicotina per motivi di salute.
5. Questo dispositivo non è adatto all'uso da parte di persone con malattie cardiovascolari o malattie respiratorie.
6. Questo dispositivo non è adatto all'uso da parte di persone che hanno malattie come la disfunzione cardiaca, pressione alta o diabete.

Attenzione:
1. Il dispositivo deve essere riparato solamente da Joytech. Non tentare di riparare l'apparecchio da soli, in quanto si possono verificare danni o lesioni personali.
2. Non esporre il dispositivo a temperature elevate o a condizioni di umidità, in quanto ciò potrebbe danneggiare il dispositivo. La temperatura di funzionamento appropriata è da 0°C a 45°C durante la carica e da -10°C a 60°C durante l'uso.
3. Non tentare di combinare il dispositivo con parti di altre marche di sigarette elettroniche, Joytech non si assumerà la responsabilità e la garanzia sarà nulla in caso di danni causati da questo modo.

Termini di garanzia:
Si prega di consultare la scheda di garanzia del prodotto Joytech, Noi non siamo responsabili per qualsiasi danno causato da un errore dell'utente. La garanzia non è valida per i prodotti acquistati presso fornitori terzi.

Joytech si impegna a fornire la riparazione in garanzia secondo i seguenti termini e condizioni:
1. Questa garanzia copre la riparazione gratuita dei prodotti di marca Joytech, Il periodo di garanzia è di 90 giorni dalla data di acquisto del prodotto finale,
2. La garanzia può essere annullata in base alle seguenti codizioni:
* Il cliente non presenta la scheda di garanzia e lo scontrino originale di acquisto;
* Il danno o il deterioramento del prodotto è causato da un uso inadeguato o da riparazioni non autorizzate;
* Il prodotto è danneggiato o deteriorato a causa di cadute o forti colpi subiti,
* Il danno del prodotto è causato non rispettando le condizioni d'uso raccomandate (vedere la sezione PRECAUZIONI di questo manuale).
* Il danno del prodotto è causato dall'uso improprio di acqua o un altro tipo di liquido (consultare il manuale di istruzioni).
* Il danno del prodotto è causato dall'uso non autorizzato di ricambi diversi da quelli marchiati Joytech (quali caricatore, batteria e cavo di alimentazione).
3. La garanzia non copre gli articoli personali o materiali di consumo ed altri accessori quali: boccagli, cartucce, testa dell'atomizzatore, collane e protettori.
4. Questa garanzia non copre i prodotti che non siano di marca Joytech, La garanzia è valida solo ed esclusivamente per i prodotti di marca Joytech nel periodo di 90 giorni dalla data di acquisto come indicato sullo scontrino di acquisto.

Joytech si riserva il diritto della decisione finale in tutti i casi di garanzia. Joytech può interpretare e revisare il contenuto delle condizioni di garanzia.

日本語

使用上の注意:
Joytechを選び出いただき、ありがとうございます。ご使用のお前に、このマニュアルを熟読して、ご使用が正しいことを確実にしてください。追加の情報をお必要とするか、製品やその使用についてのご質問があれば、地元のJoytechの代理店に相談になるか、弊社のウェブサイトwww.joytech.com をご覧ください。

使用方法
1. しっかりとオンブライザーフェースを掴り、そしてオンブライザーの基部を緩める。
2. オンブライザーヘッドを台座に置く。必要に応じて、オンブライザーヘッドを緩めて更換する。
3. 少なくとも5滴のe-liquidをヘッドに滴り、そしてそれを台座にネジ留す。
4. アトマイザー全体をしっかり再組みする。
5. トップカバーを後ろに押すと充填口が現れる。
6. e-liquidを充填孔に注入する。
7. トップカバーを閉めて、空気の入り口を調整し、現在は使用することができる。
注: 1. 空気を吞み込むために、アトマイザーヘッドに数滴のeリキッドを入れたらせて、最初に使う前に、電源オフの状態で、(気流を広く開いて) 数回吸い込んでください。
2. アトマイザーヘッドを水で洗わないでください。ただ綿、コットンか、きれいな乾いた布でヘッドをこすります。
3. あふれ出しを防ぐために、いっぱいにしないでください。

警告:
1. 子供たちの手の届かない所に置きます。
2. 未成年は、18歳未満、非喫煙者の人には使用は推奨されません。
3. 未妊婦は、妊娠中や母乳、養育の女性による使用に適していません。
4. 未妊婦は、心血管疾患または呼吸器疾患のある人には使用に適していません。
5. この装置は、心臓機能障害、高血圧症、または糖尿病のような病気にかかった人には使用に適していません。

注意:
1. この装置は、Joytechのみによる修理とされるう。お願いします。損害または個人の怪我が発生することがあるために、独自で装置を修理しようとしないでください。
2. 本装置に損害を与えることがあるために、装置を高温となるか、湿気がある状態に置いたままにしないでください。適切な作動温度は、充電中は0℃～45℃の範囲内であり、使用中は-10℃～60℃の間です。
3. 本装置を他種の電子タバコのパーツと組み合わせることはしてはいけません。この方法によって生じたいかなる損害であっても、Joytechは、責任を負うことはなく、お客様の保証は無効となります。

保証の条件:
Joytech製品の保証カードを参照してください。弊社は、ユーザのエラーによって生じたいかなる損害に対しても、責任を負いません。弊社の保証は、第三者ベンダーから購入された製品に有効となりません。

Joytechは、以下の規定の条件に従って、保証期間中に修理を提供することに同意します。
1. この保証では、欠陥のあるJoytechブランド商品に対して、無料で修理を提供します。保証期間は、エンドユーザーによる購入日から90日です。
2. この保証は、以下のどの状態の結果として、無効となり得ます。
* お客様が、保証カードと購入当初の領収書を提供しない。
* 商品の失陥または損傷が、不正使用または無許可修理によって引き起こされる。
* 落下のように、過剰な力の結果となった、商品の失陥または損傷。
* 推奨された作動条件以外での使用の結果となる、商品の失陥または損傷（使用マニュアルでの予防措置を参照）。
* 水または他のリキッドの不適切な使用による、商品の失陥または損傷（操作説明書を参照してください）。
* Joytechではない構成部分を使用したことによる、商品の失陥または損傷（充電器、バッテリー、電源ケーブル）。
3. この保証では、個人の品目、または消耗品と付属品（以下などを含み、他のいかなる場合も含む）を補償しません。マウスピース、カートリッジ、アトマイザーヘッド、鋼リひも、革製の外鞘。
4. この保証では、いかなるJoytechではない以外のブランド製品をも補償しません。この保証は、購入の証拠書類に表示された購入日以後に、90日の保証期間の間に、適格なJoytechブランドの製品に対してのみ有効です。

Joytechは、全ての保証事例において、最終的な決定の権利を保有します。Joytechは、この保証条件の内容を解釈して、修正することができます。

Polsku

Uwagi dotyczące użytkowania:
Dziękujemy za wybór firmy Joytech. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi, aby zapewnić prawidłowe korzystanie z urządzenia. W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji lub zadania pytań dotyczących produktu lub jego użytkowania, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem Joytech lub odwiedzenie naszej witryny internetowej pod adresem www.joytech.com.

Sposób użycia
1.Mocno ścisnąć rurkę atomizera i odkręcić bazę atomizera.
2.Głowica atomizera znajduje się na bazie. Odkręć głowicę, aby wymienić, gdy będziesz w potrzebie.
3. Dodaj co najmniej 5 kropli e-cieczy do głowicy i przykręć-a powrotem do bazy.
4. Ponownie zamontuj cały atomizer.
5.Naciśnij górną pokrywę, aby odsłonić otwór do napełniania.
6.Wprowadź e-ciecz do otworu do napełniania.
7.Zamknij górną pokrywę,dostosuj dopływ powietrza i jesteś gotowy do pracy.
Uwaga: 1. Nanieś kilka kropli e-liquidu na głowicę atomizera i zrób kilka wdechów przy wyłączonym zasilaniu (z szeroko otwartym przepływem powietrza) przed pierwszym użyciem, aby uniknąć oparzenia na sucho.
2. Nigdy nie myj głowicy atomizera woda, Po prostu wytrzyj ją wacikiem lub czystą, suchą ścierczką,
3. Unikaj przepełnienia.

Ostrzeżenie:
1.Trzymać poza zasięgiem dzieci.
2. Nie zaleca się stosowania urządzenia przez osoby poniżej 18 roku życia lub niepalących.
3. Urządzenie nie nadaje się do stosowania przez kobiety w ciąży lub karmiące piersią.
4. Urządzenie nie nadaje się do stosowania przez osoby cierpiące na alergię lub wrażliwe na nikotynę oraz osoby, które nie mogą stosować wyrobów nikotynowych z powodów zdrowotnych.
5. Urządzenie nie nadaje się do stosowania przez osoby z chorobami układu krążenia lub drogi oddechowych.
6. Urządzenie nie nadaje się do stosowania przez osoby z zaburzeniami czynności serca, nadciśnieniem lub cukrzycą.

Uwaga:
1. Urządzenie powinno być naprawiane wyłącznie przez firmę Joytech. Nie należy próbować naprawiać urządzenia samodzielnie, gdyż może dojść do uszkodzenia lub obrażeń ciała.
2. Nie należy pozostawiać urządzenia w środowisku, w którym panuje wysoka temperatura lub wilgoć, gdyż może dać uszkodzeniu. Właściwa temperatura pracy wynosi od 0°C do 45°C podczas ładowania i -10°C do 60°C podczas używania.
3. Nie należy stosować w urządzeniu części innych marek e-papierosów. Firma Joytech nie bierze na siebie odpowiedzialności za jakieś uszkodzenia szkody wynikające ze stosowania części innych marek, W takiej sytuacji gwarancja stanie się nieważna.

Warunki gwarancji:
Prosimy o zapoznanie się z treścią karty gwarancyjnej produktów Joytech. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędnej użytkownika. Gwarancją naszej firmy nie są objęte produkty zakupione u sprzedawców zewnętrznych.

Firma Joytech zobowiązuje się do naprawy w ramach gwarancji na następujących warunkach:
1. Niniejsza gwarancja zapewnia bezpłatną naprawę wadliwego produktu marki Joytech, Okres gwarancji wynosi 90 dni od daty zakupu przez użytkownika końcowego.
2. Niniejsza gwarancja może stać się nieważna w wyniku wystąpienia któregokolwiek z następujących warunków:
* Klient nie przedstawił karty gwarancyjnej i oryginalnego dowodu zakupu.
* Usterka lub uszkodzenie produktu zostało spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem lub nieupoważnioną naprawą.
* Usterka lub uszkodzenie produktu zostało spowodowane nadmierną siłą, jak na przykład upuszczenie,
* Usterka lub uszkodzenie produktu zostało spowodowane użytkowaniem w warunkach innych niż zalecane warunki korzystania (patrz Środki ostrożności związane ze stosowaniem w instrukcji obsługi),
* Usterka lub uszkodzenie produktu zostało spowodowane nieodpowiednim użyciem wody lub innej cieczy (patrz instrukcja użytkowania w instrukcji obsługi).
* Usterka lub uszkodzenie produktu zostało spowodowane użyciem części innych niż firmy Joytech (ładowarka, bateria akumulatorowa i kabel zasilający).
3. Niniejsza gwarancja nie obejmuje przedmiotów osobistych lub części eksploatacyjnych i nasadek, w tym między innymi: ustnika, kartridża, głowicy atomizera, smyczy i skórzanej osłonki.
4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje produktów marek innych niż Joytech. Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie uprawnionych produktów marki Joytech w okresie gwarancyjnym obejmującym 90 dni od daty zakupu zgodnie z datą na dowodzie zakupu.

Firma Joytech zastrzega sobie prawo ostatecznej decyzji w każdym przypadku gwarancyjnym. Firma Joytech może interpretować i zmieniać treść niniejszych warunków gwarancyjnych.

Dansk

Før brug:
Tak fordi du har valgt Joytech. Sørg for at læse denne manual grundigt igennem for brug for at sikre, at du bruger produktet korrekt. Hvis du har brug for yderligere information eller hvis du har nogle spørgsmål vedrørende produktet eller dets brug, opfordrer vi dig til at kontakte din lokale Joytech agent, eller besøge vores website på www.joytech.com.

Brugsanvisninger
1. Hold atomizerrennet stramt og drej den: så den slipper atomizerbasen.
2. Atomizeren hoved findes på basen, Drej hovedet af for at erstatte den det du ønsker,
3. Drys mindst 5 dråber e-væske ned i hovedet og drej det tilbage på basen.
4. Sæt hele forstøveren sammen igen.
5. Tryk på toppladet for at afdække hullet som bruges til opfyldning.
6. E-væsken fyldes på igennem opfyldningshullet.
7. Luk låget, juster luftindtaget og den er klar til brug.
Bemærk: 1. Hvis at du er begynder at bruge en ny forstøvningshovedet og inhalere et par gange mens enheden er slukket (med luftstrømningen helt åben) inden første brug, for at undgå tørbrænding.
2. Vask ikke forstøvningshovedet med vand, Skrub det i stedet med bomuld eller et rent, tørt skykke stof,
3. Overfyld ikke enheden for at undgå, at den lækker.

Advarsel:
1. Holdt produktet væk fra børn.
2. Denne enhed er ikke anbefalet til brug af personer under 18 eller ikke-rygere.
3. Denne enhed er ikke velegnet til brug af gravide eller ammende kvinder.
4. Denne enhed er ikke velegnet til brug af personer, der er allergiske eller sensitive over for nikotin, eller personer der ikke kan bruge nikotin produkter af helbredsmæssige årsager.
5. Denne enhed er ikke velegnet til brug af personer, der har hjertekarsygdomme eller luftvejssygdomme,
6. Denne enhed er ikke velegnet til brug af personer med sygdomme såsom hjerte dysfunktion, høj blodtryk eller diabetes.

Vær opmærksom på:
1. På kun enheden repareret af Joytech, Forsøg ikke at reparere enheden selv, da uheld eller personlig skade kan forekomme,
2. Lad ikke enheden ligge ved høje temperaturer eller i fugtige omgivelser, da dette kan skade enheden. Passende operationstemperatur er mellem 0℃ og 45℃ ved opladning, og -10℃ og 60℃ ved brug.
3. Forsøg ikke at kombinere enheden med dele fra andre mærker af e-cigaretter, Joytech tager ikke ansvar, og din garanti eller ugyldig hvis nogen skade sker på denne måde.

Garantibetingelser:
Læs venligst dit Joytech produktgarantikort, Vi er ikke ansvarlige for skader forårsaget af brugerfejl. Vores garanti er ikke gyldig for produkter købt hos tredjepartsforhandlere.

Joytech reparerer under garanti i henhold til følgende betingelser:
1. Denne garanti giver dig ret til gratis reparation for defekte Joytech produkter, Garantiperioden er 90 dage fra det dato, slutbrugeren købte produktet.
2. Denne garanti ugyldiggøres af følgende betingelser:
* Kunden har ikke garantibevis og den oprindelige kvittering fra købet.
*Enhedsfejl eller skade sker som følge af upassende brug eller uautoriseret reparation.
*Enhedsfejl eller skade sker som følge af overdreven kraft, såsom tab,
*Enhedsfejl eller skade sker som følge af brug uden for de anbefaledde brugsforhold (se forholdsregler i brugermanualen),
*Enhedsfejl eller skade sker som følge af upassende brug af vand eller andre væsker (se brugermanual for brugsinstruktioner),
*Enhedsfejl eller skade sker som følge af brug med ikke-Joytech komponenter (oplader, batteri og strømkabel),
3. Denne garanti dækker ikke personlige ting eller forbrugsvare og tilbehør, inklusiv men ikke begrænset til: mundstykke, patron, forstøverhoved, naglesnor og lædertaske.
4. Denne garanti dækker ikke nogen ikke-Joytech produkter, Denne garanti er kun gyldig for kvalificerede Joytech produkter i garantiperioden på 90 dage efter datoen på kassebeviset.

Joytech forbehولder retten til den endelige beslutning i alle garantisager. Joytech kan tolke og revidere indholdet i disse garantibetingelser.

Nederlands

Mededeling voor de gebruiker:
Bedankt dat u hebt gekozen voor Joytech. Lees deze gebruiksaanwijzing grondig voor gebruik zodat u zeker weet dat u het apparaat correct gebruikt. Als u aanvullende informatie wilt of vragen heeft over het product of het gebruik ervan, dan kunt u contact opnemen met uw locale leverancier van Joytech of naar onze website gaan: www.joytech.com.

Hoe te gebruiken
1.Pak de verstuivertuis stevig vast en schroef de verstuivertuis los.
2.De verstuivertop bevindt zich op de basis, Schroef de kop los om te vervangen wanneer het nodig is,
3.Druppel minstens 5 druppels e-vloeistof in de kop en schroef deze weer op de basis.
4.Skult de hele verstuiver stevig aan.
5.Duw op de bovenste dop om de vulopening te openen.
6.Injecteer de e-vloeistof in de vulopening.
7.Skult de bovenste dop: pas de luchtinlaat aan en je bent klaar om te starten.
Opmerking: 1. Het eerste druppels e-vloeistof in de kop van de verstuiver vullen en ademen een paar keer in met het apparaat uitgeschakeld (waarbij de luchtinlaat helemaal open staat) voordat u het voor het eerst gaat gebruiken zodat droog branden wordt voorkomen.
2. Maak de verstuivertop niet schoon met water, Wrijf het schoon met katoen of een schone droge doek,
3. Voorkom dat u er teveel e-vloeistof in doet.

Waarschuwing:
1. Buiten bereik van kinderen houden.
2. Mensen jonger dan 18 jaar of niet-rokers wordt afgeraden dit apparaat te gebruiken.
3. Zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven wordt afgeraden dit apparaat te gebruiken.
4. Mensen die allergisch of gevoelig zijn voor nicotine of mensen die vanwege gezondheidsredenen geen gebruik kunnen maken van nicotineproducten wordt afgeraden dit apparaat te gebruiken.
5. Mensen die last hebben van harb- en vaatziekten of een respiratoire aandoening wordt afgeraden dit apparaat te gebruiken.

Opgelet:
1. Laat uw apparaat alleen door Joytech repareren, Probeer het apparaat niet zelf te repareren aangezien dit tot schade en/of letsel kan leiden.
2. Laat het apparaat niet liggen in omgevingen met een hoge temperatuur of vochtigheidsgraad omdat dit het apparaat kan beschadigen, De juiste werktemperatuur ligt tussen de 0°C en 45°C tijdens het opladen, en -10°C en 60°C tijdens gebruik.
3. Probeer het apparaat niet te combineren met onderdelen van e-sigaretten van andere merken. Joytech neemt geen verantwoordelijkheid en uw garantie komt te vervallen als er schade ontstaat als gevolg hiervan.

Garantievoorwaarden:
Raadpleeg de garantiekaart van Joytech voor uw product. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van fouten veroorzaakt door de gebruiker. Onze garantie is niet geldig in geval van producten gekocht via derden.

Joytech stemt ermee in om onder de volgende voorwaarden volgens de garantie reparaties uit te voeren:
1. Deze garantie is bedoeld voor het gratis leten repararen van defecte merchandise van het merk Joytech. De garantieperiode heet een termijn van 90 dagen vanaf de datum waarop de eindgebruiker het product koopt.
2. Deze garantie kan als gevolg van de volgende voorwaarden ongeldig worden:
* De klant heeft geen garantiekaart en de originele aankoopbon.
* De schade aan het product of het niet goed functioneren ervan is het gevolg van verkeerd gebruik of een niet-geautoriseerde reparatie.
* Het niet functioneren of schade aan het product als gevolg van te veel kracht zoals het laten vallen.
* Het niet functioneren of schade aan het product als een gevolg van gebruik buiten de aanbevolen voorwaarden voor het functioneren (zie Waarschuwingen in deze gebruiksaanwijzing).
* Het niet functioneren of schade aan het product als gevolg van het gebruik van water of andere vloeistof (raadpleeg deze gebruiksaanwijzing voor het juiste gebruik).
* Het niet functioneren of schade aan het product als gevolg van het gebruik ervan in combinatie met onderdelen niet van Joytech (oplader, batterij, en voedingskabel).
3. Deze garantie dekt geen persoonlijke artikelen of verbruiksartikelen en hulpstukken waaronder, maar niet beperkt tot, mondstuk, cartridge, verstuiverkop, streng, en leren koker.
4. Deze garantie dekt geen producten die niet van het merk Joytech zijn. Deze garantie is alleen van toepassing op producten van het merk Joytech tijdens de garantieperiode van 90 dagen na de koop zoals aangegeven op het aankoopbewijs.

Joytech behoud het recht om in alle garantiegevallen de eindbeslissing te nemen. Joytech mag de inhoud van deze garantievoorwaarden naar wens interpreteren en wijzigen.

Ελληνικά

Παρατηρήσεις για τη Χρήση:
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την Joytech. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση, ώστε να βεβαιωθείτε ότι κάνετε σωστή χρήση, Εάν χρειάζεστε επιπλέον πληροφορίες ή έχετε απορίες σχετικά με το προϊόν ή τη χρήση του, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τον τοπικό συνεργάτισμό σας της Joytech , ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας