OBLIQ User Manual



English

Thank you for choosing Joyetech. Please read this manual carefully before use to ensure that your usage is correct. If you require any additional information or have any questions about the product or its use, please consult your local Joyetech agent, or visit our website at www.joyetech.com.

CHECK AUTHENTICITY
1. Scratch off the coating of the SC label on the package, you'll see the security code with 16 numbers.
2. Visit http://www.joyetech.com/batchcode.php and enter the numbers in sequence (left to right, up to down) without blanks to check.
3. Should you have any further question, please feel free to contact service@joyetech.com.

How to use:
1. Power On/Off
Quickly press the power button 5 times to turn the device on or off.
2. Install New Coil
Pull out the cartridge. Get a new coil and drip a few drops e-liquid into it to let it soaked. Put the coil into the cartridge and secure it tightly.
3. Fill the Cartridge
Put the cartridge into the device. Open the silicon plug and refill slowly. Do not over-fill. Wait 1 minute before vaping.
4. Adjust Wattage
The device will give the optimum output automatically when cartridge attached on. The wattage can also be adjusted by the below instructions.

EZ Coils	EZ 0.4ohm
Suggested	20-32W

5.Vaping
When powered on, press the button to inhale.
6.Charging
When the USB cable is inserted, the charging interface appear and shows battery percentage.

7.Settings
SYSTEM LOCK/UNLOCK: Press power button 3 times.
Press “+”and “–” buttons together to enter the setting interface.
SMART: In smart mode, the device will remember your favourite output for each coil. Each time you plug the cartridge, you will get the same output for the coil as last use.
PUFF: The 7 days vaping information will be recorded in the puff counter.
COLOR: Theme Color Selection.
DEFAULT: Restore factory settings.
ID CHECK:Product batch code.

Warranty
Please consult with your JOYETECH distributors for warranty policy. We are not responsible for any damage caused by user error.
This warranty is only valid for authentic JOYETECH products within warranty period from date of purchase by the end user.

Warning
1.Keep out of reach of children.
2.This product is not recommended for use by young people, non-smokers, pregnant or breast-feeding women, persons who are allergic/sensitive to nicotine.

Contra-indication
1.Only have your product repaired by Joyetech. Do not attempt to repair the unit by yourself as damage or personal injury may occur.
2.Do not leave the product in high temperature or damp conditions, as this may damage the product. The appropriate operation temperature is within 0°C to 45°C while charging and -10°C to 60°C while in use.
3.Keep away from water.

Possible adverse effects
1.Use of this product may cause damage to health.
2.For people with adverse reaction after using this product, it is recommended to use the juice with lower nicotine content or no nicotine.

French

Avis d'utilisation:
Merci d'avoir choisi Joyetech. Veuillez lire attentivement ce manuel avant de l'utiliser pour vous assurer que votre utilisation est correcte. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou avez des questions sur le produit ou son utilisation, veuillez consulter votre agent Joyetech local ou visiter notre site Web à l'adresse www.joyetech.com.

Vérifier l'authenticité :
1. Grattez le revêtement de l'étiquette SC sur l'emballage, vous verrez le code de sécurité avec 16 numéros.
2. Visitez http://www.joyetech.com/batchcode.php et entrez les numéros dans l'ordre (de gauche à droite, de haut en bas)
sans espaces vides à vérifier.
3. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter service@joyetech.com.

Comment utiliser:
1. Mise sous/hors tension
Appuyez rapidement sur le bouton d'alimentation 5 fois pour allumer ou éteindre l'appareil.
2. Installer une nouvelle bobine
Retirez la cartouche. Prenez une nouvelle bobine et faites-y couler quelques gouttes d'e-liquide pour la laisser tremper. Mettez la bobine dans la cartouche et fixez-la solidement.
3. Remplir la cartouche
Mettez la cartouche dans l'appareil. Ouvrez le bouchon en silicone et remplissez lentement. Ne remplissez pas trop. Attendez 1 minute avant de vaporiser.
4. Ajuster la puissance
L'appareil fournira automatiquement le rendement optimal lorsque la cartouche est fixée sur . La puissance peut également être ajustée en suivant les instructions ci-dessous.

Bobines EZ	EZ 0.4ohm
Suggestion	20-32W

5.Vaporisation
Une fois allumé, appuyez sur le bouton pour inhaler.
6. Recharge
When the USB cable is inserted, the charging interface appear and shows battery percentage.
Lorsque le câble USB est inséré, l'interface de chargement apparaît et indique le pourcentage de batterie.

7. paramètres
VERROUILLAGE / DÉVERROUILLAGE DU SYSTÈME: Appuyez 3 fois sur le bouton d'alimentation.
Appuyez simultanément sur les boutons «+» et «-» pour accéder à l'interface de configuration.
SMART: En mode intelligent, l'appareil se souviendra de votre sortie préférée pour chaque bobine. Chaque fois que vous branchez la cartouche, vous obtenez la même sortie pour la bobine que lors de la dernière utilisation.
PUFF: Les informations de vapotage sur 7 jours seront enregistrées dans le compteur de bouffées.
COLOR: COULEUR,Sélection des couleurs du thème.
DEFAULT; PAR DÉFAUT,restaurer les paramètres d'usine.
ID CHECK: VÉRIFICATION DE L'ID,Code de lot du produit.
EXIT: QUITTER, Retour à l'interface principale.

Garantie
Veuillez consulter vos distributeurs JOYETECH pour connaître la politique de garantie. Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par l'erreur de l'utilisateur.
Cette garantie n'est valable que pour les produits JOYETECH authentiques pendant la période de garantie à compter de la date d'achat par l'utilisateur final.

Attention
1. Tenir hors de la portée des enfants.
2. Ce produit n'est pas recommandé pour les mineurs, les non-fumeurs, les femmes enceintes ou allaitantes, les personnes allergiques/sensibles à la nicotine.

Contre-indication
1. Faites réparer votre produit uniquement par Joyetech. N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même car des dommages ou des blessures peuvent se produire.
2. Ne laissez pas le produit dans des conditions de température ou d'humidité élevées, car cela pourrait endommager le produit. La température de fonctionnement appropriée est de 0°C à 45°C pendant la charge et de -10°C à 60°C en cours d'utilisation.
3. Conserver à l'écart de l'eau.

Effets indésirables possibles
1. L'utilisation de ce produit peut endommager la santé.
2. Pour les personnes ayant des effets indésirables après l'utilisation de ce produit, il est recommandé d'utiliser le jus avec une teneur plus faible en nicotine ou pas de nicotine.

German

Gebrauchsanweisung:
Vielen Dank dass Sie sich für Joyetech entschieden haben! Bitte lesen Sie aufmerksam diese Anleitung durch bevor Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen. Nur so kann eine korrekte Nutzung gewährleistet werden. Falls Sie weitere Fragen haben und zusätzliche Informationen benötigen bezüglich unserer Produkte, setzen Sie sich bitte mit unserem lokalen Ansprechpartner in Verbindung oder besuchen Sie unsere Website: www.joyetech.com

Überprüfen ob Original:
1. Kratzen Sie die Beschichtung des SC-Etiketts auf der Verpackung ab. Sie sehen den 16stelligen numerischen Sicherheitscode.
2. Besuchen Sie http://www.joyetech.com/batchcode.php und geben Sie die Zahlen der Reihe nach (von links nach rechts, von oben nach unten) ohne Leerzeichen ein.
3. Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an service@joyetech.com.

Wie benutzt man:
1.Einschalten / Ausschalten
Drücken Sie die Taste fünfmal kurz hintereinander um das Gerät ein- oder auszuschalten.
2.Einsetzen der neuen Spule
Ziehen Sie die Patrone heraus.Nehmen Sie eine neue Spule und tröpfeln Sie einige Tropfen E-Flüssigkeit hinein, damit sie einweichen lassen. Setzen Sie die Spule in die Patrone ein und stellen Sie sicher, dass sie fest und gut platziert ist.
3.Füllen der Patrone
Setzen Sie die Patrone in das Gerät ein. Öffnen Sie den Silikonstopfen und füllen Sie die Patrone langsam nach. Bitte nicht überfüllen. Warten Sie 1 Minute, bevor Sie dämpfen.
4.Einstellen der Wattlesitung:
Das Gerät wird automatisch die optimale Ausgabe geben, wenn die Patrone zusammengebaut wird. Die Leistung kann auch durch die folgenden Anweisungen eingestellt werden.

EZ Spulen	EZ 0.4ohm
Vorgeschlagen	20-32W

5.Vaping
Drücken Sie nach dem Einschalten des Geräts die Taste, um einen Zug zu nehmen.
6.Laden:
Die Ladeschnittstelle zeigt den Batteriestatus in Prozent an, wenn USB angeschlossen ist.
7.Einstellungen
SYSTEM LOCK / UNLOCK: Drücken Sie den Netzschalter dreimal.
Drücken Sie gleichzeitig die Tasten „+“ und „-“, um die Einstellungsoberfläche aufzurufen.
SMART:Im Smart-Modus speichert das Gerät Ihren Lieblingsausgang für jede Spule. Jedes Mal, wenn Sie die Patrone einstecken, wird das Gerät den gleichen Ausgang für die Spule wie bei der letzten Verwendung geben.
PUFF: Die 7-Tage-Vaping-Informationen werden im Puff-Zähler aufgezeichnet.
COLOR: Auswahl der Themenfarbe.
DEFAULT:Werkseinstellungen wiederherstellen.
ID CHECK: Produktchargencode.
EXIT: Zurück zur Hauptschnittstelle.

Garantie Bestimmungen
Wenden Sie sich bitte bei Fragen an Ihren JOYETECH Distributor. Wir sind nicht für Schäden die durch unsachgemäße Nutzung verursacht wurden verantwortlich.
Unsere Garantie ist nur gültig für original JOYETECH Produkte und erstreckt sich nicht auf Produkte von Drittanbietern.

Warnung
Das Gerät vor Kindern fernhalten.
Das Gerät wird nicht empfohlen für Jugendliche, Nichtraucher, Schwangere und stillende Mütter sowie Personen mit allergischen oder empfindlichen Reaktionen auf Nikotin.

Bitte Beachten
1. Lassen Sie das Gerät nur von Joyetech reparieren. Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren, da Schäden oder Verletzungen auftreten können.
2. Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen oder feuchten Bedingungen aus, da es sonst zu Beeinträchtigungen kommen kann. Das Gerät sollte bei einer Temperatur von -10°C bis 60°C betrieben und zwischen 0°C bis 45°C aufgeladen werden.
3. Setzen Sie das Gerät nicht Wasser aus.

Mögliche Nebenwirkungen
1. Dieses Produkt kann sich schädlich auf Ihre Gesundheit auswirken.
2. Menschen die Nebenwirkungen nach dem Gebrauch spüren wird empfohlen, ein e-Liquid mit einem geringeren Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu verwenden.

Russian

Перед использованием:
Спасибо вам за то, что выбрали Joyetech. Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию перед использованием устройства, чтобы быть уверенными, что вы все делаете правильно. Если вам необходима дополнительная информация о продукте, или у вас возникли вопросы, обратитесь, пожалуйста, к вашему локальному поставщику, или посетите наш веб-сайт www.joyetech.com.

Проверка подлинности:
1. Сотрите защитный слой на упаковке, под ним находится код из 16 цифр.
2. Посетите http://www.joyetech.com/batchcode.php и введите цифры без пробелов в специальное поле на сайте.
3. При возникновении затруднений, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте: service@joyetech.com.

Руководство по эксплуатации:
1. Включение/выключение питания
Нажмите кнопку питания 5 раз быстро, чтобы включить или выключить устройство.
2. Установка новой катушки
Вытащите картридж. Возьмите новую катушку и капните в нее несколько капель жидкости, чтобы она пропиталась. Поместите катушку в картридж и закрепите плотно.
3. Заполните картридж
Вставьте картридж в устройство. Откройте силикагелевую пробку и доливайте медленно. Не переполняйте. Подождите на 1 минуту, перед курением.
4. Отрегулируйте мощность
Устройство выдаст оптимальный вывоз мощности автоматически при подключении картриджа. Мощность также может быть отрегулирована
с помощью приведенных ниже инструкций.

EZ Катушки	EZ 0.4ohm
Предложенные	20-32W

5. Курение
Нажмите кнопку при включении, чтобы вдохнуть.
6.Зарядка
Когда USB-кабель вставлен, тогда появляется интерфейс зарядки и отображается процент заряда батареи.
7.настройки
SYSTEM LOCK / UNLOCK: нажмите кнопку питания 3 раза.
Нажмите кнопки «+» и «-» вместе, чтобы войти в интерфейс настройки.
SMART: в умном режиме устройство запомнит ваш любимый вывоз для каждой катушки. Каждый раз, когда вы подключаете картридж, вы получаете тот же вывоз для катушки, что и при последнем использовании.PUFF: информация о 7-дневном вейпинге будет записана в счетчик затяжек.
COLOR: Выбор цвета темы.
DEFAULT: восстановить заводские настройки.
ID CHECK: код партии товара.
EXIT: Вернуться к основному интерфейсу.

Защита от короткого замыкания атомайзера: при возникновении короткого замыкания атомайзера на OLED-дисплее появится сообщение «ATOMIZER SHORT».

Защита более 10 секунд: время нажатии кнопки «Fire» более 10 секунд выходной сигнал отключается, и на OLED-дисплее отображается «OVER 10S».

Защита от низкого напряжения: когда напряжение батареи ниже 3,3 В, на экране отобразится «WEAK BATTER». Затем, пожалуйста, зарядите батарею, чтобы активировать устройство.

Внимание
1. Хранить в местах, недоступных для детей.
2. Устройство не рекомендутся для использования некурящими.

Spanish

Aviso de uso
Gracias por elegir los productos Joyetech. Por favor, lea atentamente este manual para garantizar su uso adecuado. Para más información o preguntas acerca del producto y su uso, por favor consulte con su distribuidor Joyetech más cercano o visite nuestra web www.joyetech.com.

Verificación de la autenticidad
1. Raspe la capa de la etiqueta SC en el paquete, verá el código de seguridad con 16 números.
2. Visite http://www.joyetech.com/batchcode.php e ingrese los números conjuntos (de izquierda a derecha, arriba a abajo) sin espacio para verificar.
Si tiene más preguntas, no dude en ponerse en contacto via service@joyetech.com.

Manual de operaciones:
1. Encendido / Apagado
Pulse rápidamente el botón de encendido 5 veces para encender o apagar el dispositivo.
2. Instalación de NuevasBobinas
Retire el cartucho. Obtenga una nueva bobina y gotee unas gotas de e-líquido en ella para dejar que se empape. Coloque la bobina en el cartucho y fíjelo apretadamente.
3. Llenado del Cartucho
Coloque el cartucho en el dispositivo. Abra el tapón de silicona y llénelo lentamente. No lo llene demasiado. Espere un minuto antes de la vaporización.
4. Ajuste dePotencia
El dispositivo emitiráautomáticamente laóptima salida cuando el cartucho está conectado. La potencia también se puede ajustar con las siguientes instrucciones.

Bobinas EZ	EZ 0.4ohm
Recomendado	20-32W

5. Vaporización
Cuando está encendido, pulse el botón para inhalar.
6. Carga
Cuando se inserta el cable USB, aparece la interfaz de carga donde se muestra el porcentaje de batería.
7. Adjustes
BLOQUEO / DESBLOQUEO DEL SISTEMA: Presione el botón de encendido 3 veces.
Presione los botones “+” y “-” juntos para ingresar a la interfaz de configuración.
SMART:En el modo inteligente, el dispositivo recordará su salida favorita para cada bobina. Cada vez enchufado el cartucho, obtendrá la misma salida para la bobina que la en el último uso.
PUFF: La información de vapeo de 7 días se registrará en el contador de bocanadas.
COLOR: Selección de color del tema.
DEFAULT: Restaura la configuración de fábrica.
ID CHECK: Código de lote del producto.
EXIT: Volver a la interfaz principal.

Garantía
Por favor, consulte con sus distribuidores JOYETECH sobre la política de garantía. No nos hacemos responsables de cualquier daño causado por un error del usuario.
Esta garantía sólo es válida para los productos JOYETECH auténcticos que están dentro del periodo de garantía desde la fecha de compra por el usuario final.

Atención
1. Mantener fuera del alcance de los niños.
2. Este producto no está recomendado ser utilizado por los jóvenes, los no fumadores, las mujeres embarazadas o en período de lactancia, o personas que son alérgicas/sensibles a la nicotina.

Contraindicación
1. Haga reparar su dispositivo únicamente por JOYETECH. No intente reparar el producto usted mismo ya que podría provocar daños o lesiones personales.
2. No deje el producto en condiciones de alta temperatura o humedad, de lo contrario podría dañarse. La temperatura de funcionamiento apropiado está dentro de 0°C a 45°C durante la carga y -10°C a 60°C mientras está en uso.
3. Mantener lejos del agua.

Posibles efectos adversos
1. Este producto puede ser peligroso para la salud.
2. Para las personas con reacciones adversas después de usar este producto, se recomienda utilizar el e-líquido con bajo contenido de nicotina o sin nicotina.

Italian

Avviso per l'uso:
Grazie per aver scelto un prodotto Joyetech! Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso per assicurare un corretto uso del dispositivo. Se avete bisogno di ulteriori informazioni o avete eventuali domande su questo prodotto, si prega di consultare il vostro agente Joyetech locale o visitare il nostro sito web www.joyetech.com.

Controlla l'autenticità
1. Gratta il rivestimento dell'etichetta SC sulla confezione, vedrai il codice di sicurezza con 16 numeri.
2. Visitare http://www.joyetech.com/batchcode.php e inserire i numeri in sequenza (da sinistra a destra, dall'alto verso il basso) senza spazi vuoti da verificare.
3. In caso di ulteriori dubbi, non esitate a contattare service@joyetech.com.

Guida operativa:
1. Accensione/Spegnimento
Premi il tasto fire 5 volte rapidamente per accendere/spegnere il dispositivo.
2. Installa Nuova Resistenza
Estrai la cartuccia. Prendi una nuova resistenza e versaci dentro un paio di gocce di liquido pronto per saturarla. Inserisci la resistenza nella cartuccia e attaccala bene.
3. Riempi la Cartuccia
Inserisci la cartuccia nel dispositivo. Apri il tappo di silicone e riempi lentamente. Non riempire troppo. Aspetta 1 minuto prima di svapare.
4. Regolazione Wattaggio
Il dispositivo darà automaticamente l'output ottimale quando inserisci la cartuccia. Il wattaggio può anche essere regolato secondo le seguenti indicazioni.

EZ Resistenze	EZ 0.4ohm
Suggerite	20-32W

5. Svapo
Quando il dispositivo è acceso, premi il tasto per inalare.
6. Ricarica
Quando il cavo USB è inserito, appare l'interfaccia di caricamento che mostra la percentuale di batteria.

7.Settings
BLOCCO / SBLOCCO SISTEMA: premere il pulsante di accensione 3 volte.
Premere i pulsanti “+” e “-” insieme per accedere all'interfaccia di impostazione.
SMART: in modalità smart, il dispositivo ricorderà il tuo output preferito per ogni resistenza. Ogni volta che inserisci la cartuccia, avrai lo stesso output per la resistenza dell'ultimo utilizzo.
PUFF: le informazioni sullo svapo di 7 giorni verranno registrate nel contatore del soffio.
COLOR: Selezione colore tema.
DEFAULT: ripristinare le impostazioni di fabbrica.
ID CHECK: codice batch prodotto.
EXIT: torna all'interfaccia principale.

Garanzia
Si prega di consultare i vostri distributori JOYETECH per la politica della garanzia. Noi non siamo responsabili per qualsiasi danno causato da un errore dell'utente.
Questa garanzia è valida solo per i prodotti autentici JOYETECH e il periodo di garanzia è valido dalla data di acquisto da parte dell'utente finale.

Attenzione
1. Si prega di tenere fuori dalla portata dei bambini.
2. L'uso di questo dispositivo non è raccomandato da parte di giovani o non fumatori, donne incinte o in periodo di allattamento, o persone allergiche o sensibili alla nicotina.

Controindicazione
1. Il prodotto debe essere riparato solamente da tecnici Joyetech. Non tentare di riparare il dispositivo da soli, in quanto si possono verificare danni o lesioni personali.
2. Non esporre il prodotto ad alte temperature o a condizioni di umidità, in quanto ciò potrebbe danneggiarlo. La temperatura di funzionamento appropriata è da 0°C a 45°C durante la carica e da -10°C a 60°C durante l'uso.
3. Tenere lontano dall'acqua.

Possibili effetti avversi
1. L'uso di questo prodotto può causare danni alla salute.
2. Per le persone con reazioni avverse dopo l'utilizzo di questo prodotto, si consiglia di utilizzare il liquido con contenuto di nicotina più basso o senza nicotina.

Japanese

Joyetechをお選びいただき、ありがとうございます。ご使用の前には、このマニュアルを熟読して、ご使用が正しいことを確実にしてください。追加の情報を必要とするか、製品やその使用についてのご質問があれば、地元のJoyetechの代理店にご相談になるか、弊社のウェブサイトwww.joyetech.comをご覧ください。

信頼性の確認
1.パッケージのSCラベルのコーティングを取除くと、16個の番号を持つセキュリティコードが表示される。
2.http://www.joyetech.com/batchcode.phpを参照し、空白のないように(左から右、上から下まで)の番号を入力することをチェックする。
3.さらに質問がある場合は、気軽にservice@joyetech.comにお問い合わせください。

操作ガイド：
1. 電源オン/オフ
電源ボタンを5回連続して押して、デバイスの電源を入れたり切ったりする。
2. 新しいコイルの取り付け
カートリッジを引き出し、新しいコイルを手に入れ、E-リキッドを数滴滴下して浸させる。コイルをカートリッジに入れてからしっかりと固定する。

3. カートリッジの充填
カートリッジをデバイスに入れる。シリコンプラグを開き、ゆっくりと詰め替えてください。過剰充填しないでください。1分間待ってから吸い込んでください。
4. ワット数の調整
カートリッジが接続されている場合、デバイスは自動的に最適な出力を提供される。下記手順通りに、ワット数の調整も可能である。

EZコイル	EZ0.4オーム
推 奨	20-32W

5. 蒸気を吸い込む
電源を入れてから、ボタンを押して吸い込む。

6. 充電：
USBケーブルを挿入すると、充電インターフェイスが表示され、バッテリーの残量が表示される。
7.設定
システムロック/ロック解除：電源ボタンを3回押します。
「+」ボタンと「-」ボタンを同時に押して、設定インターフェイスに入ります。
SMART：スマートモードにおいて、デバイスは各コイルでのお気に入り出力を記憶される。カートリッジを差し込むたびに、一番最後にご利用されたコイル出力が得られる。PUFF：7日間のvaping情報がパフカウンターに記録されます。
COLOR：テーマの色の選択。
DEFAULT: デフォルト,工場出荷時の設定に戻します。
ID CHECK:IDチェック：製品のバッチコード。
EXIT: 終了,メインインターフェースに戻ります。

保証
保証規定については JOYETECH 販売店にお問い合わせください。ユーザーの間違った取り扱いによる損害については責任を負いません。

警告
小児の手の届かないところに保管してください。

禁忌
1. 修理は Joyetech にのみおまかせください。破損やけがの原因となるため、ユニットを自分で修理しようとしないでください。
2. 製品を高温多湿の場所に放置しないでください。製品が損傷する可能性があります。適切な動作温度は充電中は 0℃-45℃、使用中は -10℃-60℃ です。
3. 水に近づけないでください。

Polish

Uwagi dotyczące użytkowania:
Dziękujemy za wybór firmy Joyetech. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi, aby zapewnić prawidłowe korzystanie z urządzenia. W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji lub zadania pytań dotyczących produktu lub jego użytkowania, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem Joyetech lub odwiedzenie naszej witryny internetowej pod adresem www.joyetech.com.

Sprawdź Autentyczność
1.Zniszcz powłokę znaku SC na opakowaniu i pojawi się kod zabezpieczający z 16 liczb.
2.Odwiedź http://www.joyetech.com/batchcode.php i wprowadź liczby w kolejności (od lewej do prawej, od góry do dołu) bez spacji do sprawdzenia.

Wskazówki dla operatora:
1. Włączenie/Wyłączenie urządzenia
Szybko wciśnij 5 razy przycisk zasilania, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.
2. Instalacja Nowej Cewki
Wyciągnij wkład. Zamontuj nową cewkę i wpuść do niej kilka kropli e-liquidu, aby się nasączyła. Włóż cewkę do wkładu i zamocuj ją szczelnie.
3. Napełnienie Wkładu
Zamontuj wkład do urządzenia. Otwórz silikonową wtyczkę i zacznij powoli napełniać. Pamiętaj, aby nie przepełnić. Odczekaj 1 minutę, zanim zaczniesz wapować.
4. Zmiana Mocy
Urządzenie daje optymalną wydajność automatycznie po zamontowaniu wkładu. Moc można również regulować wykonując poniższą instrukcję.

Cewki EZ	EZ 0.4ohm
Zalecane	20-32W

5. Wapowanie
Po włączeniu urządzenia, należy nacisnąć przycisk w celu wykonania wdechu.
6.Ładowanie
Po podłączeniu kabla USB, pojawi się interfejs ładowania na którym wyświetlony jest procent naładowania baterii.
7. Ustawienia
BLOKADA / ODBLOKOWANIE SYSTEMU: Naciśnij przycisk zasilania 3 razy.
Naciśnij jednocześnie przyciski „+” i „-”, aby przejść do interfejsu ustawień.
SMART: W trybie inteligentnym urządzenie zapamięta Twoje ulubione ustawienie dla każdej cewki. Za każdym razem, gdy zamontujesz wkład, otrzymasz to samo ustawienie dla cewki, co przy ostatnim użyciu.PUFF: Informacje o wapowaniu z 7 dni zostaną zapisane w liczniku zaciągnięć.
COLOR: wybór koloru motywu.
DEFAULT: Przywróć ustawienia fabryczne.
ID CHECK: Kod partii produktu.
EXIT: Powrót do głównego interfejsu.

Gwarancja
Prosimy o kontakt z Państwa dystrybutorami JOYETECH w celu uzyskania warunków gwarancji. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędu użytkownika.
Okres gwarancji dotyczy wyłącznie autentycznych produktów JOYETECH w okresie gwarancji od daty zakupu przez użytkownika końcowego.

Ostrzeżenie
1. Trzymaj poza zasięgiem dzieci.
2. Nie zaleca się stosowania produktu przez osoby młode, niepalące, kobiety w ciąży lub karmiące piersią lub osoby, które są uczulone/wrażliwe na nikotynę.

Przeciwwskazania
1. Urządzenie powinno być naprawiane wyłącznie przez firmę Joyetech. Nie należy próbować naprawiać urządzenia samodzielnie, gdyż może dojść do uszkodzenia lub obrażeń ciała.
2. Nie należy pozostawiać produktu w środowisku, w którym panuje wysoka temperatura lub wilgoć, gdyż może ulec uszkodzeniu. Właściwa temperatura pracy wynosi od 0°C do 45°C podczas ładowania i -10°C do 60°C podczas używania.
3. Trzymać z dala od wody.

Możliwe niepożądane skutki uboczne
1. Używanie tego produktu może być szkodliwe dla zdrowia.

2. Osobom, u których wystąpiła niepożądana reakcja po użyciu produktu, zaleca się stosowanie e-liquidu z niższą zawartością nikotyny lub bez nikotyny.

Danish

Før brug:
Tak fordi du har valgt Joyetech. Sørg for at læse denne manual grundigt igennem før brug for at sikre, at du bruger produktet korrekt. Hvis du har brug for yderligere information eller hvis du har nogle spørgsmål vedrørende produktet eller dets brug, opfordrer vi dig til at kontakte din lokale Joyetech agent, eller besøge vores website på www.joyetech.com.

Tjek produktekts ægthed
1. Skrab belægningen af SC labelet på pakken og du vil se sikkerhedskoden som består af 16 numre.
2. Besøg joyetech.com/batchcode.php og indtast nummeret i rækkefølge (venstre til højre, op til ned) uden mellemrum.
3. Skulle du hav yderligere spørgsmål, så skriv endelig til service@joyetech.com

Vejledning til operatøren:
1.Tænd/sluk
Tryk hurtigt på afbryderknappen 5 gange for at tænde eller slukke enheden.
2. Installer ny spole
Træk patronen ud. Få en ny spole og dryp et par dråber e-væske ind i den for at lade den blødgøre. Sæt spolen i patronen, fastgør den tæt.
3. Fyld patronen
Sæt patronen i enheden. Åbn siliciumproppen, og fyld langsomt på igen. Overfyld ikke. Vent 1 minut før dampinhilering.
4.Juster Watt
Enheden giver det optimale output automatisk, når patronen er tilsluttet. Effekten kan også justeres ved hjælp af nedenstående instruktioner.

EZ Spiraler	EZ 0.4ohm
Foreslået	20-32W

5.Dampinhilering
Når der er tændt, skal du trykke på knappen for at indånde.
6.Opladning
Når USB-kablet er isat, vises batteri procenten og viser batteriprocent.

7.Indstillinger
SYSTEM LOCK / UNLOCK: Tryk på tænd / sluk-knappen 3 gange.
Tryk på knapperne “+” og “-” for at åbne indstillingsgrænsefladen.
SMART: I smarttilstand husker enheden dit foretrukne output for hver spole. Hver gang du tilslutter patronen, får du samme output for spolen som sidst brug.PUFF: De 7 dages vaping-oplysninger registreres i pustælleren.
COLOR: Valg af temafarve.
DEFAULT: Gendan fabriksindstillinger.
ID CHECK: Produktbatchkode.
EXIT: Tilbage til hovedgrænsefladen.

Garanti
Kontakt venligst din JOYETECH forhandler for garantibetingelserne. Vi er ikke ansvarlige for skader forårsaget af brugerfejl.
Garantien er kun gyldig for autentiske JOYETECH produkter inden for garantiperioden fra købsdagen af slutbrugeren.

Advarsel
1. Hold væk fra børn.
2. Dette product anbefales ikke til unge, ikke-rygere, gravide eller ammende kvinder, personer med allergi eller sensitivitet over for nikotin.

Kontraindikation
1. Få kun dit product repareret af JOYETECH. Forsøg ikke at reparere enheden selv, da ulykker eller personskade kan forekomme.
2. Lad ikke produktet ligge ved høj temperatur eller i fugtige omgivelser, da dette kan skade produktet. Passende operationstemperatur er mellem 0°C og 45°C ved opladning, samt -10°C og 60°C ved brug.
3. Hold væk fra vand.

Mulige bivirkninger
1. Brug af dette produkt kan skade dit helbred.
2. Personer, der oplever bivirkninger efter brug af produktet, bør bruge juice med lavere nikotinindhold eller juice uden nikotin.

Dutch

Mededeling voor de gebruike:
Bedankt dat u hebt gekozen voor Joyetech. Lees deze gebruiksaanwijzing grondig voor gebruik zodat u zeker weet dat u het apparaat correct gebruikt. Als u aanvullende informatie wilt of vragen heeft over het product of het gebruik ervan, dan kunt u contact opnemen met uw locale leverancier van Joyetech of naar onze website gaan: www.joyetech.com.

Controle op echtheid
1.Kras de deklaag van het SC-label op de verpakking. U ziet een 16-cijferige beveiligingscode.
2.Ga naar http://www.joyetech.com/batchcode.php en voer de cijfers, zonder spaties, achter elkaar in (van links naar rechts, van boven naar onder) om de echtheid te controleren.
3.Indien u vragen heeft, neem dan gerust contact op met service@joyetech.com.

Operator begeleiding:
1. In- / uitschakelen
Druk snel 5 keer op de knop om het apparaat aan of uit te zetten.
2. Installeer een nieuwe spoel
Trek de patroon eruit. Koop een nieuwe spoel en druppel er een paar druppels e-vloeistof in om het te laten weken. Plaats de spoel in de patroon en zet deze stevig vast.
3. Vul de patroon
Plaats de patroon in het apparaat. Open de siliconen plug en vul langzaam bij. Niet te veel vullen. Wacht een minuut voor het vapen.
4.Pas Wattage aan
Het apparaat geeft automatisch de optimale uitgang wanneer de patroon aan de patroon is bevestigd. Het vermogen kan ook worden aangepast volgens onderstaande instructies.

EZ spoelen	EZ 0.4ohm
Voorgesteld	20-32W

5. Vapen
Wanneer ingeschakeld, druk op de knop om in te ademen
6. opladen
Wanneer de USB-kabel is ingebracht, verschijnt de oplaad interface en wordt het batterij percentage weergegeven.
7. Instellingen
SYSTEEM VERGRENDELEN / ONTGRENDELEN: Druk driemaal op de aan / uit-knop.
Druk tegelijkertijd op de knoppen "+" en "-" om de instellingeninterface te openen.
SMART: in de slimme modus zal het apparaat uw favoriete uitgang voor elke spoel onthouden. Elke keer dat u de patroon sluit, krijgt u dezelfde uitgang voor de spoel als het laatste gebruik.
PUFF: De 7 dagen vaping-informatie wordt vastgelegd in de puff-teller.
COLOR: Themakleurselectie.
DEFAULT: fabrieksinstellingen herstellen.
ID CHECK: Productbatchcode.
EXIT: Terug naar hoofdinterface.

Garantie
Neem contact op met de distributeurs van JOYETECH voor informatie over het garantiebeleid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door de gebruiker.
Deze garantie geldt alleen voor authentieke producten van JOYETECH binnen de garantieperiode die loopt vanaf de koopdatum door de eindgebruiker.

Waarschuwing
1. Buiten bereik van kinderen houden.
2. Het gebruik van dit product door jonge mensen, niet-rokers, zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven en personen die allergisch/gevoelig zijn voor nicotine wordt afgeraden.

Contra-indicatie
1. Laat uw product alleen door Joyetech repareren. Probeer het apparaat niet zelf te repareren omdat er schade of letsel kan worden opgelopen.
2. Laat het product niet liggen in ruimtes met een hoge temperatuur of veel vocht omdat dit het product kan beschadigen. De juiste werktemperatuur ligt tussen 0°C en 45°C tijdens het opladen, en -10°C en 60°C tijdens gebruik.
3. Houd het uit de buurt van water.

Mogelijke negatieve bijwerkingen
1. Het gebruik van dit product kan schadelijk zijn voor de gezondheid.
2. Mensen die last krijgen van een negatieve bijwerking na gebruik van dit product wordt aanbevolen minder nicotine of helemaal geen nicotine te gebruiken.

Greek

Παρατηρήσεις για τη Χρήση:
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την Joyetech. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση, ώστε να βεβαιωθείτε ότι κάνετε σωστή χρήση. Εάν χρειάζεστε επιπλέον πληροφορίες ή έχετε απορίες σχετικά με το προϊόν ή τη χρήση του, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τον τοπικό αντιπρόσωπό σας της Joyetech , ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο www.joyetech.com.

Έλεγχος Αυθεντικότητας
1. Ξεβιδώστε την επικάλυψη της ετικέτας SC στη συσκευασία, θα δείτε τον κωδικό ασφαλείας με 16 αριθμούς.
2. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.joyetech.com/batchcode.php και γράψτε τους αριθμούς με σειρά (από αριστερά προς τα δεξιά, από πάνω προς τα κάτω) χωρίς κενά για έλεγχο.
3. Εάν έχετε οποιαδήποτε περαιτέρω ερώτηση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το service@joyetech.com.

Οδηγία Λειτουργίας:
1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
Πατήστε γρήγορα το κουμπί λειτουργίας 5 φορές για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
2. Εγκαταστήστε Νέο Σπείρωμα
Βγάλτε την κασέτα. Πάρτε ένα νέο σπείρωμα και στάξτε μερικές σταγόνες e-liquid σε αυτό για να το αφήσετε να εμποτιστεί. Βάλτε το σπείρωμα στο φυσίγγιο και ασφαλίστε το σφιχτά.
3. Γεμίστε το φυσίγγιο
Τοποθετήστε το φυσίγγιο στη συσκευή. Ανοίξτε το φις σιλικόνης και ξαναγεμίστε αργά. Μη γεμίζετε υπερβολικά. Περιμένετε 1 λεπτό πριν ατμίσετε.
4. Ρυθμίστε την Ισχύ
Η συσκευή θα δώσει τη βέλτιστη έξοδο αυτόματα όταν είναι συνδεδεμένη η κασέτα. Η ισχύς μπορεί επίσης να ρυθμιστεί με τις παρακάτω οδηγίες.

EZ Σπειρώματα	EZ 0.4ohm
Προτεινόμενο	20-32W

5. Άτμισμα
Όταν είναι ενεργοποιημένο, πατήστε το κουμπί για εισπνοή.
6. Φόρτιση
Όταν εισαχθεί το καλώδιο USB, εμφανίζεται η διεπαφή φόρτισης και δείχνει το ποσοστό της μπαταρίας.

7. Ρυθμίσεις
ΣΥΣΤΗΜΑ LOCK / UNLOCK: Πατήστε το κουμπί λειτουργίας 3 φορές.
Πατήστε τα κουμπιά "+" και "-" για να μπείτε στη διεπαφή ρύθμισης.
SMART: Σε έξυπνη λειτουργία, η συσκευή θα θυμάται την αγαπημένη σας έξοδο για κάθε σπείρωμα. Κάθε φορά που συνδέετε το φυσίγγιο, θα έχετε την ίδια έξοδο για το σπείρωμα με την τελευταία χρήση.PUFF: Οι πληροφορίες για τις 7 ημέρες θα καταγραφούν στον μετρητή ριπών.
COLOR: Επιλογή χρώματος θέματος.
DEFAULT: Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.
ID CHECK: Κωδικός παρτίδας προϊόντος.
EXIT: Επιστροφή στην κύρια διεπαφή.

ΕΓΓΥΗΣΗ
Παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τους προμηθευτές σας προϊόντων Joyetech. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά προκλήθηκε από λάθος του χρήστη.
Αυτή η εγγύηση ισχύει μόνο για αυθεντικά προϊόντα JOYETECH εντός της περιόδου εγγύησης από την ημερομηνία αγοράς από τον τελικό χρήστη.

Προσοχή
1. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
2. Αυτό το προϊόν δεν συνιστάται για χρήση από νεαρά άτομα, μη καπνιστές, εγκύους ή θηλάζουσες γυναίκες, ή άτομα που είναι αλλεργικά / ευαίσθητα στη νικοτίνη.

Αντενδείξεις
1. Επισκευάζετε την συσκευή σας μόνο στην Joyetech. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε την συσκευή μόνοι σας καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη ή τραυματισμός.
2. Μην αφήνετε τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες ή υγρές συνθήκες, καθώς αυτό μπορεί να βλάψει τη συσκευή. Η κατάλληλη θερμοκρασία λειτουργίας είναι από 0 °C έως 45 °C κατά τη φόρτιση και -10 °C έως 60 °C κατά την χρήση.
3. Κρατήστε μακριά από νερό.

Πιθανές αρνητικές επιπτώσεις
1. Η χρήση αυτού του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην υγεία.
2. Για άτομα με αρνητική αντίδραση μετά τη χρήση αυτού του προϊόντος, συνιστάται η χρήση υγρού με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νικοτίνη ή χωρίς νικοτίνη.

Portuguese

Aviso para uso:
Obrigado por escolher Joyetech! Leia este manual cuidadosamente antes de usar para garantir que seu uso esteja correto. Se você precisar de qualquer informação adicional ou tiver dúvidas sobre o produto ou seu uso, consulte o seu agente local da Joyetech ou visite nosso site em www.joyetech.com.

Confira autenticidade
1. Raspar o revestimento do SC,rótulo da embalagem,, você verão código de segurançacom com 16 números.
2. Visita http://www.joyetech.com/batchcode.php e digitar os números na sequência (da esquerda para a direita, de cima para baixo),até sem espaços para verificar.
3. Se você tiver qualquer outra pergunta, por favor Sinta-se livre para entrar em contato service@joyetech.com.

Guia de Operação:
1. Ligar / Desligar
Pressione rapidamente o botão de energia 5 vezes para ligar ou desligar o dispositivo.
2.Instalar a Nova Bobina
Retire o cartucho. Pegue uma nova bobina e gote algumas gotas de e-líquido nela para deixá-la ensopada. Coloque a bobina no cartucho e prenda-a firmemente.
3.Encha o cartucho
Coloque o cartucho no dispositivo. Abra o plugue de silicone e reabasteça lentamente. Não transborde. Aguarde 1 minuto antes de vaping.
4. Ajuste a potência
O dispositivo fornecerá a melhor saída automaticamente quando o cartucho estiver conectado. A potência também pode ser ajustada pelas instruções abaixo.

Bobina EZ	EZ 0.4ohm
Sugerido	20-32W

5.Vaping
Quando ligado, pressione o botão para inalar.
6. Carregamento
Após conectar o cabo USB, a interface de carregamento será exibida e exibirá a porcentagem de energia da bateria.
7. Configurações
BLOQUEIO DO SISTEMA / DESBLOQUEIO: Pressione o botão liga / desliga 3 vezes.
Pressione os botões “+” e “-” juntos para entrar na interface de configuração.
SMART: No modo inteligente, o dispositivo lembrará sua saída favorita para cada bobina. Cada vez que você conecta o cartucho, obtém a mesma saída da bobina da última utilização.
PUFF: As informações de
EXIT: Voltar à interface principal. vaping de 7 dias serão registradas no contador de sopros.
COLOR: Seleção de cores do tema.
DEFAULT: restaure as configurações de fábrica.
ID CHECK: código do lote do produto.

Garantia
Consulte os seus distribuidores JOYETECH para obter a política de garantia. Não responsámos por qualquer dano causado pelo erro do usuário.
Esta garantia só é válida para produtos JOYETECH autênticos dentro do período de garantia a partir da data de compra pelo usuário final.

Atenção
1. Mantenha fora do alcance das crianças.
2. Este produto não é recomendado para uso de jovens, não fumantes, mulheres grávidas ou que amamentam, pessoas que são alérgicas / sensíveis à nicotina.

Contra-indicação
1. Seu produto foi reparado pela Joyetech Somente. Não tente reparar a unidade sozinho como danos ou ferimentos pessoais podem ocorrer.
2. Não deixe o produto em alta temperatura ou condições úmidas, pois isso pode danificar o produto. A temperatura de operação adequada está dentro de 0°C a 45°C durante o carregamento e de -10°C a 60°C durante o uso.
3. Manter afastado da água.

Possíveis efeitos adversos
1. O uso deste produto talvez pode causar danos à saúde.
2. Para as pessoas com reação adversa após o uso deste produto, é recomendável usar o suco com menor teor de nicotina ou sem nicotina.

Swedish

Notis om användning:
Tack för att du valde Joyetech. Läs igenom denna bruksanvisning noggrant innan användning för att garantera att användningen är korrekt. Om du behöver ytterligare information eller har några frågor om produkten eller dess användning, kontakta din lokala Joyetech-återförsäljare eller besök vår hemsida påwww.joyetech.com.

Äkthetskontroll
1. Skrapa bort beläggningen på SC-etiketten på förpackningen och en 16-siffrig säkerhetskod kommer då visas.
2. Besök http://www.joyetech.com/batchcode.php och skriv in koden i rätt ordning (läs från vänster till höger, uppifrån och ner) utan mellanrum för att kontrollera äktheten.
3. Om du har ytterligare frågor, vänligen kontakta service@joyetech.com.

Instruktion för operatören:
1. Ström på/av:
Tryck snabbt på strömknappen 5 gånger för att slå på eller av enheten.
2. Installera nytt coil
Dra ut cylinderampullen. Skaffa en ny spole och droppa några droppar e-vätska in i den så att den kan blöta. Lägg kolven i cylinderampullen och sätt fast den ordentligt.
3. Fyll cylinderampullen
Sätt in cylinderampullen i enheten. Öppna kiselproppen och fyll långsamt på nytt. Överfyll inte. Vänta 1 minut innan vaping.
4. Justera wattage
Enheten ger optimal utmatning automatiskt när patronen är ansluten. wattalet kan också justeras enligt nedanstående instruktioner.

EZ-spolar	EZ 0.4ohm
Föreslagna	20-32W

5. Vapning
När ar Ström på påslagen trycker du på knappen för att andas in.
6. Laddning:
När USB-kabeln sätts in visas laddningsgränssnittet och visar batteriets procentandel.

7.Inställningar
SYSTEM LOCK / UNLOCK: Tryck på strömbrytaren 3 gånger.
Tryck “+” och “-” knapparna tillsammans för att komma till inställningsgränssnittet.
SMART: I smart läge kommer enheten att minnas dina favoritgata för varje spole. Varje gång du ansluter patronen får du samma utdata för rullen som vid sista användning.
PUFF: Vapinginformationen om 7 dagar kommer att registreras i puffräknaren.
COLOR: Tema Färgval.
DEFAULT: Återställ fabriksinställningarna.
ID CHECK: Produktkod.
EXIT: Tillbaka till huvudgränssnittet.

Garanti
Vänligen kontakta dina JOYETECH-distributörer för garantipolicy. Vi ansvarar inte för fel som orsakats av användaren.
Garanting gäller endast äkta JOYETECH-produkter och inom garantiperioden som startar då slutanvändaren köper produkten.

Varning
1. Håll utom räckvidd för barn.
2. Användning av denna produkt rekommenderas inte för unga människor, icke-rökare, gravida eller ammande kvinnor, personer som är allergiska känsliga/allergiska mot nikotin.

Kontraindikation
1. Låt din produkt repareras endast av Joyetech. Försök inte reparera enheten själv efrersom du kan orsaka förstörelse eller personlig skada.
2. Lämna inte produkten i högtempererade eller fuktiga förhållanden, eftersom detta kan skada produkten. Den föreslagna temperaturen är mellan 0°C och 45°C i laddning och -10°C till 60°C i användning.
3. Håll borta från vatten.

Möjliga negativa verkningar
1. Denna produkt kan skada din hälsa.
2. För människor med negativa reaktioner efter användning av denna produkt, rekommenderar vi att använda en vätska med lägre nikotinhalt eller ingen nikotin.

Romanian

Notă de utilizare:
Mulțumim că ați ales Joyetech. Vă rugăm citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare pentru a vă asigura că îl utilizați în mod corect. Dacă aveți nevoie de informații suplimentare sau aveți întrebări în legătură cu produsul sau utilizarea acestuia, vă rugăm consultați un agent local Joyetech, sau vizitați site-ul nostru la www.joyetech.com.

Verificați autenticitatea
1. Răzuiți eticheta SC de pe pachet și veți găsi codul de securitate alcătuit din 16 cifre.
2. Vizitați http://www.joyetech.com/batchcode.php și introduceți numerele în ordine (de la stânga la dreapta, de sus în jos), fără spații.
3. Pentru orice alte întrebări, contactați service@joyetech.com.

Ghid de Operare:
1. Pornire/Oprire
Apăsați rapid butonul de alimentare de 5 ori pentru a pornit sau dezactiva dispozitivul.
2. Instalare bobină nouă
Scoateți cartușul. Luați o bobină nouă și picurați câteva picături de lichid-e în ea pentru a o lăsa la înmuiat. Introduceți bobina în cartuș și fixați-o bine.
3. Umplerea cartușului
Puneți cartușul în dispozitiv. Deschideți dopul de siliciu și reumpleți-l încet. Nu umpleți prea mult. Așteptați 1 minut înainte de vaporizare.
4. Reglarea puterii
Dispozitivul vă va da automat ieșirea optimă atunci când cartușul este atașat. Puterea poate fi, de asemenea ajustată prin instrucțiunile de mai jos.

Bobine EZ	EZ 0.4ohm
Sugerat	20-32W

5. Vaporizarea
Când este pornit, apăsați butonul pentru a inhala.
6. Încărcarea
Când cablul USB este introdus, interfața de încărcare apare și afișează procentul bateriei.
7.Setări
Blocarea / deblocarea sistemului: apăsați de 3 ori butonul de alimentare.
Apăsați butoanele „+” și „-” pentru a intra în interfața de setare.
SMART: În modul inteligent, dispozitivul va memora ieșirea preferată pentru fiecare bobină. De fiecare dată când conectați cartușul, veți obține aceeași ieșire pentru bobina ca și ultimă utilizare.
PUFF: Cele 7 zile de vaping vor fi înregistrate în contorul puf.
COLOR: Selecția culorii temei.
DEFAULT: Restaurați setările din fabrică.
ID CHECK: Cod lot produs.
EXIT: Înapoi la interfața principală.

Garanție
Vă rugăm consultați distribuitorii JOYETECH pentru politica privind garanția. Nu suntem responsabili pentru nicio deteriorare cauzată de eroarea utilizatorului.
Această garanție este valabilă doar pentru produsele autentice JOYETECH în perioada de garanție de la data achiziționării de către utilizatorul final.

Avertizare
1. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2. Acest produs nu este recomandat utilizării tinerilor, nefumătorilor, femeilor însărcinate sau celor care alăptează, persoanelor alergice/sensibile la nicotină.

Contraindicații
1. Dispozitivul trebuie reparat doar de către Joyetech. Nu încercați să reparați singur dispozitivul deoarece poate avea loc deteriorarea sau vătămarea corporală.
2. Nu lăsați dispozitivul la temperaturi ridicate sau în condiții de umezeală, deoarece acestea ar putea deteriora produsul. Temperatura potrivită de operare este între 0°C și 45°C în timpul încărcării și între -10°C și 60°C în timpul utilizării.
3. Țineți departe de apă.

Posibile efecte adverse
1. Utilizarea acestui produs poate să cauzeze daune sănătății.
2. Pentru persoanele care au reacții adverse la utilizarea acestui produs, se recomandă utilizarea lichidului cu un conținut mai scăzut de nicotină sau fără nicotină.

Czech

Upozornění k použití:
Děkujeme, že jste si vybrali Joyetech. Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku a ujistěte se, že vaše použití je správné. Pokud potřebujete další informace nebo máte nějaké dotazy týkající se výrobku nebo jeho použití, obraťte se na svého místního zástupce společnosti Joyetech nebo navštivte naše webové stránky www.joyetech.com.

Zkontrolujte pravost
1. Odškrabněte povlak značky SC na obalu, uvidíte bezpečnostní kód se 16 číslicemi.
2. Navštivte stránku http://www.joyetech.com/batchcode.php a zadejte číslice postupně (zleva doprava, nahoru až dolů) bez mezerníku pro kontrolu.
3. Máte-li jakékoli další otázky, neváhejte kontaktovat service@joyetech.com.

Pokyny pro obsluhu:
1. Zapnutí / vypnutí
Chcete-li zařízení zapnout nebo vypnout, rychle stiskněte 5krát tlačítko napájení.
2. Nainstalujte novou cívku
Vytáhněte zásobník. Vezměte novou cívku a nakapejte do ní několik kapek e-liquidu, aby se namočila. Vložte cívku do zásobníku a pevně ji zajistěte.
3. Naplňte zásobník
Vložte zásobník do zařízení. Otevřete silikonovou zátku a pomalu ji doplňujte. Nepřeplňujte zásobník. Před vapováním vyčkejte 1 minutu.
4. Upravte příkon
Po připojení zásobníku bude zařízení automaticky poskytovat ideální výstup. Příkon lze také upravit podle níže uvedených pokynů.

EZ cívky	EZ 0.4ohm
EZ cívky	20-32W

5. Vaping
Při zapnutém zařízení, stiskněte tlačítko pro vdechnutí.
6. Nabíjení
Po zapojení USB kabelu se zobrazí nabíjecí rozhraní a zobrazuje se procento baterie.

7.Nastavení
SYSTEM LOCK / UNLOCK: Stiskněte tlačítko napájení třikrát.
Stisknutím tlačítek „+“ a „-“ vstoupíte do rozhraní nastavení.
SMART: V režimu SMART si zařízení zapamatuje váš oblíbený výstup pro jednotlivou cívku. Při každém připojení zásobníku získáte stejný výstup pro cívku jako při posledním použití.PUFF: 7denní informace o vapingu budou zaznamenány do počítadla nafukování.
COLOR: Výběr barvy motivu.
DEFAULT: Obnovení továrního nastavení.
ID CHECK: Kód šarže produktu.
EXIT: Návrat do hlavního rozhraní.

Záruka
Podmínky záruky prosím konzultujte s distributory JOYETECH. Nejsme zodpovědní za žádné škody způsobené chybou člověka.
tato záruka platí pouze pro pravé výrobky JOYETECH během záruční doby, kerá začíná plynout v den nákupu.

Varování
1. Udržujte výrobek mimo dosah dětí.
2. Tento výrobek není doporučen pro mladé lidi, nekuřáky, těhotné nebo kojící ženy nebo osoby, které jsou alergické/citlivé na nikotin.

Kontraindikace
1. Svůj výrobek se nechte opravovat jen společností Joyetech. Nepokoušejte se výrobek opravit sami, mohlo by dojít ke škodám nebo zraněním.
2. Neuchovávejte výrobek při vysokých teplotách nebo ve vlhkém prostředí, jinak může dojít k jeho poškození. Vhodná provozní teplota činí 0°C až 45°C při nabíjení a -10°C až 60°C při používání.
3. Udržujte mimo dosah vody.

Možné nepříznivé účinky
1. Tento výrobek může být zdraví škodlivý.
2. Osobám, které po použití ocitují nepříznivé účinky, doporučujeme použití tekutiny s nižším nebo žádným obsahem nikotinu.

Finnish

Huomautuksia:
Kiitos valitsemisestasi Joyetech. Lue huolellisesti nämä käyttöohjeet ennen käyttämistä varmistamaan oikeinkäyttöä. Jos tarvitset lisätietoa tai kysymyksiä laitteesta tai sen käytöstä, voit kysyä oman paikkakuntasi Joyetechin hallintoviranomaisia tai löyttää meidän sivustolta www.joyetech.com.

Tarkista aitousta
1. Naarmuta SC-pakkauksen päällysteen päällyksestä paketin päälle, voit nähdä suojakoodin, jossa on 16 numeroa.
2. Tarkista sivustolta http://www.joyetech.com/batchcode.php syötämällä numerot järjestyksessä (vasemmalta oikealle, ylhäältä alas) ilman tyhjiä.
3. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, ota yhteyttä osoitteeseen service@joyetech.com.

Käyttäjän opas:
1. Virta Päälle/Pois
Painele virtanappia nopeasti viisi kertaa käynnistääksesi tai sammuttaaksesi laitteen.
2. Atopään Vaihtaminen
Irrota patruuna. Ota uusi atopää ja tiputa siihen muutama tippa e-nestettä liottaaksesi sen. Asenna atopää patruunaan ja kiristä se kunnolla.
3. Patruunan Täyttäminen
Asenna patruuna laitteeseen. Avaa silikonitulppa ja täytä hitaasti. Vältä ylitäyttämistä. Odota minuutti ennen kun alat käyttämään laitetta.
4. Wattien Säätäminen
Laite säätää optimaalisen tehon automaattisesti kun patruuna on kiinnitetty. Wattien määrää voidaan myös säätää alla olevien ohjeiden mukaisesti.

EZ Atopäät	EZ 0.4ohm
Suositus	20-32W

5. Laitteen käyttö
Laitteen ollessa päällä, paina “tulitusnappia” ja hengitä sisään polttaaksesi.
6. Lataaminen
Kun USB-kaapeli on kiinni laitteessa, latausruutu ilmestyy ja näyttää akun varaustason.
7.Setäri asetukset
JÄRJESTELMÄN LUKITUS / LUKITUS: Paina virtapainiketta 3 kertaa.
Paina “+” ja “-” painikkeita yhdessä päästäksesi asetusrajapintaan.
SMART: ÄLYTILA: Älytilassa laite muistaa mieleisesi tehomäärän jokaiselle atopäälle. Joka kerta, kun kytket patruunan, tulet saamaan saman tehomäärän atopäälle kuin viime käyttökerralla.PUFF: 7 päivän tyhjennystiedot tallennetaan puffinlaskuriin.
COLOR: Teeman värivalinta.
DEFAULT: Palauta tehdasasetukset.
ID CHECK: Tuoteeräkoodi.
EXIT: Takaisin päärajapintaan.

Takuu
Ota yhteyttä JOYETECH-jälleenmyyjiin takuuohjeista. Emme ole vastuussa käyttäjän virheestä aiheutuvista vahingoista.
Tämä takuu koskee vain aitoja JOYETECH-tuotteita takuuaikana loppukäyttäjän ostopäivästä.

Varoitus
1. Pidä pois lasten ulottuvilta.
2. Tätä tuotetta ei suositella käytettäväksi nuorille, tupakoimattomille, raskaana oleville tai imettäville naisille, nikotiinille allergisille / herkille henkilöille.

Kontraindikaatiota
1. Vain tuotteesi korjataan Joyetechillä. Älä yritä korjata laitetta itse, koska vahinkoja tai henkilövahinkoja saattaa esiintyä.
2. Älä jätä laitetta korkeissa lämpötiloissa tai kosteissa olosuhteissa, koska se voi vahingoittaa tuotetta. Sopiva käyttölämpötila on 0 °C - 45 °C latauksen aikana ja -10 °C - 60 °C käytön aikana.
3. Pitäkää se alway vedestä.

Vastaindikaattorit
1. Tämän tuotteen käyttö voi vahingoittaa terveyttä.
2. Haittavaikutusta sairastaville henkilöille tämän tuotteen käytön jälkeen on suositeltavaa käyttää mehua, jolla on alhaisempi nikotiinipitoisuus tai ei nikotiinia.

Manufacturer: Joyetech (Shenzhen) Electronics Co.,Ltd.
Address: Block 28 F1-F3, Block 29 F2, Heyi Beifang Tech Industrial Park, Shajing Town, Baoan District, Shenzhen, China.
Email: service@joyetech.com (after sale)
info@joyetech.com (wholesale)
Web: www.joyetech.com

Manufactured by Joyetech
Made in China

360*300mm