


<div data-bbox="216 174 438 200">MVR JOYETECH My Vapor Record</div> <div data-bbox="605 174 692 200">Joyetech</div> <div data-bbox="348 282 562 459"> </div> <div data-bbox="282 485 628 567"> <h2>Función del Software MVR V1.4</h2> </div> <div data-bbox="227 582 683 642" data-label="Text"> <p>El software MVR ahora es compatible con el eVic y eMode de Joyetech. Cuando conecte su ecig con MVR, si la opción está en gris, significa que su dispositivo no dispone de la función.</p> </div> <div data-bbox="227 664 435 681" data-label="Section-Header"> <h3>Pasos para actualizar eVic</h3> </div> <div data-bbox="227 683 683 804" data-label="List-Group"> <ol style="list-style-type: none"> 1. Descargue e instale MVR V1.4 2. Ejecute MVR 1.4 3. Conecte eVic al ordenador por medio del cable USB 4. Entre en la interfaz "Conectar eCig" y elija "Actualizar Mi ecig", aparecerá una interfaz como la que se muestra abajo. Seleccione "SI" si MVR V1.4 se instaló con éxito. </div> <div data-bbox="323 827 585 978"> </div> <div data-bbox="337 1002 571 1024" data-label="Text"> <p>http://www.joyetech.com</p> </div>	<div data-bbox="721 174 943 200">MVR JOYETECH My Vapor Record</div> <div data-bbox="1107 174 1193 200">Joyetech</div> <div data-bbox="830 224 1093 375"> </div> <div data-bbox="732 379 1188 461" data-label="Text"> <p>Puede seleccionar el idioma de MVR, hay seis idiomas entre los que elegir: inglés, alemán, francés, polaco, ruso y griego. Después de elegir el idioma, haga clic en "OK", el sistema entrará en el modo de actualización.</p> </div> <div data-bbox="830 470 1093 620"> </div> <div data-bbox="732 627 1188 687" data-label="Text"> <p>Por favor, asegúrese de que la conexión entre el eVic y el ordenador es correcta hasta que aparezca una interfaz con la siguiente sugerencia:</p> </div> <div data-bbox="735 692 1188 845"> </div> <div data-bbox="732 858 1188 980" data-label="Text"> <p>Después de que aparezca la interfaz de arriba, por favor desconecte el eVic del ordenador, y haga clic en "OK". Ahora el programa del eVic se ha actualizado correctamente. Si la fecha o la hora en el menú de eVic son erróneas, por favor conéctelo con el ordenador y realice una sincronización con el software MVR V1.4.</p> </div> <div data-bbox="842 1002 1075 1024" data-label="Text"> <p>http://www.joyetech.com</p> </div>	<div data-bbox="1225 174 1447 200">MVR JOYETECH My Vapor Record</div> <div data-bbox="1615 174 1701 200">Joyetech</div> <div data-bbox="1329 224 1603 450"> </div> <div data-bbox="1237 446 1289 465" data-label="Section-Header"> <h3>Inicio</h3> </div> <div data-bbox="1237 467 1692 519" data-label="Text"> <p>En la interfaz principal puede elegir el idioma; por su parte, tanto las secuencias como los nombres de algunos iconos se modifican.</p> </div> <div data-bbox="1329 526 1603 750"> </div> <div data-bbox="1237 754 1361 774" data-label="Section-Header"> <h3>Conectar eVic</h3> </div> <div data-bbox="1237 774 1692 972" data-label="Text"> <p>Copia de Seguridad de la Configuración: Realizar una copia de seguridad de su nueva configuración en el ordenador Importar Configuración desde el PC: Importar su copia de la configuración en su ecig Obtener Datos Del ecig: Importar datos de vaporización desde el eVic Actualizar Mi ecig: Actualizar el software de eVic Restablecer: Restablecer los datos y la configuración en el ecig, incluyendo las opciones normal (restablecer configuración) y fábrica (restablecer el estado de fábrica). Nota: El restablecimiento de fábrica borrará todos sus datos del ecig, por favor utilice esta opción con precaución.</p> </div> <div data-bbox="1346 1002 1580 1024" data-label="Text"> <p>http://www.joyetech.com</p> </div>	<div data-bbox="1730 174 1952 200">MVR JOYETECH My Vapor Record</div> <div data-bbox="2116 174 2203 200">Joyetech</div> <div data-bbox="1825 224 2113 461"> </div> <div data-bbox="1741 470 1981 489" data-label="Section-Header"> <h3>Configuración de Vaporización</h3> </div> <div data-bbox="1741 489 2197 560" data-label="Text"> <p>En Configuración de Vaporización, se pueden modificar Interruptor, Modo, Pantalla de Inicio, Configuración de Alarma, Configuración de Calada y Silencioso; por su parte, también se puede obtener el modo MVR VV/MVR VW en esta opción.</p> </div> <div data-bbox="1825 573 2113 810"> </div> <div data-bbox="1741 821 2197 965" data-label="Text"> <p>RVV: El usuario puede configurar un grupo de voltajes de salida. Se puede editar el voltaje de salida en la franja de 0 a 10 s., y este periodo se puede dividir en un máximo de 10 secciones, la unidad de tiempo mínima es 0.1 s. Mediante la edición de este formulario, el histograma de abajo mostrará la información relevante sobre la vaporización en tiempo real. Tras la actualización a eVic versión 1.3, eVic escogerá este grupo de parámetros del voltaje de salida de RVV.</p> </div> <div data-bbox="1851 1002 2085 1024" data-label="Text"> <p>http://www.joyetech.com</p> </div>	<div data-bbox="2235 174 2457 200">MVR JOYETECH My Vapor Record</div> <div data-bbox="2624 174 2710 200">Joyetech</div> <div data-bbox="2324 224 2627 476"> </div> <div data-bbox="2243 480 2705 623" data-label="Text"> <p>RVW: Los usuarios pueden configurar tres grupos de potencia de salida. Pueden editar la potencia de salida en la franja de 0 a 10 s., y este periodo se puede dividir en un máximo de 10 secciones, la unidad de tiempo mínima es 0.1 s. Mediante la edición de este formulario, el histograma de abajo mostrará la información relevante sobre la vaporización en tiempo real. Tras la actualización a eVic versión 1.4, el programa limitará el rango de la potencia de salida.</p> </div> <div data-bbox="2347 629 2607 782"> </div> <div data-bbox="2243 789 2705 916" data-label="Text"> <p>Mediante esta función los usuarios pueden exportar su configuración de vaporización e introducir la configuración de vaporización de otros para hacer posible la comunicación con otros usuarios. Las reglas para dar un nombre a la configuración de vaporización: por favor escriba 3 letras para representar la marca de zumo electrónico, 3 letras para representar el sabor y 2 números para representar la concentración.</p> </div> <div data-bbox="2243 931 2705 987" data-label="Text"> <p>De acuerdo con la resistencia del atomizador, si su valor de entrada está fuera del rango, el programa lo ajustará automáticamente al valor más cercano del rango.</p> </div> <div data-bbox="2356 1002 2589 1024" data-label="Text"> <p>http://www.joyetech.com</p> </div>
--	---	---	---	---

<div data-bbox="216 1134 438 1159">MVR JOYETECH My Vapor Record</div> <div data-bbox="605 1134 692 1159">Joyetech</div> <div data-bbox="302 1183 608 1435"> </div> <div data-bbox="227 1455 683 1517" data-label="Text"> <p>Modo: puede escoger entre controlar manualmente su variación de vaporización o transformarla automáticamente según el tiempo.</p> </div> <div data-bbox="302 1530 608 1780"> </div> <div data-bbox="227 1791 683 1914" data-label="Text"> <p>Pantalla de Inicio: Mediante esta función, los usuarios pueden configurar la pantalla del eVic, puede configurar qué se mostrará en la pantalla de inicio. En ambos lados puede configurar que se muestre el Contaje de caladas/Fecha y hora/Ohmios de VW/Batería/ Hora de la alarma/Calada de alarma</p> </div> <div data-bbox="230 1961 259 1983" data-label="Text"> <p>6</p> </div> <div data-bbox="337 1961 571 1983" data-label="Text"> <p>http://www.joyetech.com</p> </div>	<div data-bbox="721 1134 943 1159">MVR JOYETECH My Vapor Record</div> <div data-bbox="1107 1134 1193 1159">Joyetech</div> <div data-bbox="807 1183 1113 1435"> </div> <div data-bbox="732 1444 1188 1623" data-label="Text"> <p>Configuración de Alarma: Mediante esta función puede ajustar una vaporización limitada en un determinado periodo de tiempo: 2h/4h/8h/24h/nunca o personalizarla. Puede ajustar esto por tiempo: 400s/800s/1200s/1600s/nunca o personalizarla. Puede ajustar esto también por caladas: 200/400/600/800/nunca o personalizarla. Cuando sus datos de vaporización alcancen el límite, se mostrará un aviso en la pantalla, si continua usando el cigarrillo, este aviso no desaparecerá y el sistema continuará registrando sus datos de vaporización.</p> </div> <div data-bbox="807 1636 1113 1888"> </div> <div data-bbox="732 1892 1188 1933" data-label="Text"> <p>Configuración de Calada: Registra el total de caladas que ha vaporizado desde la última vez que restableció el conteo de caladas.</p> </div> <div data-bbox="842 1961 1075 1983" data-label="Text"> <p>http://www.joyetech.com</p> </div>	<div data-bbox="1225 1134 1447 1159">MVR JOYETECH My Vapor Record</div> <div data-bbox="1615 1134 1701 1159">Joyetech</div> <div data-bbox="1315 1183 1617 1435"> </div> <div data-bbox="1237 1446 1692 1528" data-label="Text"> <p>Silencioso: Si la función Silencioso se encuentra desactivada, cuando mantenga pulsado el botón de vaporizar, la pantalla mostrará el conteo de tiempo de la calada; si la función se encuentra activada, se ocultará el tiempo cuando vaporice.</p> </div> <div data-bbox="1237 1552 1343 1571" data-label="Section-Header"> <h3>Configuración</h3> </div> <div data-bbox="1237 1571 1692 1653" data-label="Text"> <p>En Configuración, puede modificar batería, pantalla, sistema, temperatura. La función "invertir" es para invertir el color del LED para mejorar la visibilidad de la pantalla en exteriores. Además, puede sincronizar también el calendario.</p> </div> <div data-bbox="1315 1681 1617 1933"> </div> <div data-bbox="1346 1961 1580 1983" data-label="Text"> <p>http://www.joyetech.com</p> </div>	<div data-bbox="1730 1134 1952 1159">MVR JOYETECH My Vapor Record</div> <div data-bbox="2116 1134 2203 1159">Joyetech</div> <div data-bbox="1839 1183 2102 1399"> </div> <div data-bbox="1741 1405 1943 1425" data-label="Section-Header"> <h3>Información del dispositivo</h3> </div> <div data-bbox="1741 1427 2197 1466" data-label="Text"> <p>En información del dispositivo, no sólo puede leer la información básica del eVic, sino también configurar la información de usuario.</p> </div> <div data-bbox="1839 1491 2102 1707"> </div> <div data-bbox="1839 1718 2102 1933"> </div> <div data-bbox="1851 1961 2085 1983" data-label="Text"> <p>http://www.joyetech.com</p> </div>	<div data-bbox="2235 1134 2457 1159">MVR JOYETECH My Vapor Record</div> <div data-bbox="2624 1134 2710 1159">Joyetech</div> <div data-bbox="2249 1183 2387 1203" data-label="Section-Header"> <h3>misVaporizaciones</h3> </div> <div data-bbox="2249 1205 2705 1323" data-label="Text"> <p>En misVaporizaciones, los datos de vaporización se muestran mediante una gráfica. Hay cuatro tipos de contadores: Potencia, Voltaje, Tiempo y Resistencia, y cada contador contiene tres estándares estadísticos: Caladas, Tiempo y Energía. También puede analizar los datos de media diaria, media semanal y media mensual.</p> </div> <div data-bbox="2249 1323 2705 1364" data-label="Text"> <p>Además, puede obtener los datos estadísticos actuales en forma de EXCEL a través de "Exportar".</p> </div> <div data-bbox="2324 1375 2627 1627"> </div> <div data-bbox="2249 1645 2685 1664" data-label="Text"> <p>Haga clic en , entonces se mostrará la siguiente interfaz:</p> </div> <div data-bbox="2249 1685 2500 1705" data-label="Text"> <p>Salir: salir del software por completo</p> </div> <div data-bbox="2249 1705 2705 1746" data-label="Text"> <p>Cerrar la Ventana: Cerrar la ventana actual, pero el software continúa en ejecución.</p> </div> <div data-bbox="2324 1757 2627 1933"> </div> <div data-bbox="2249 1961 2589 1983" data-label="Text"> <p>http://www.joyetech.com</p> </div>
---	--	---	--	---