

<div data-bbox="216 174 438 200">MVR JOYETECH My Vapor Record</div> <div data-bbox="605 174 689 200">Joyetech</div> <div data-bbox="723 174 945 200">MVR JOYETECH My Vapor Record</div> <div data-bbox="1113 174 1196 200">Joyetech</div> <div data-bbox="1231 174 1450 200">MVR JOYETECH My Vapor Record</div> <div data-bbox="1617 174 1701 200">Joyetech</div> <div data-bbox="1736 174 1955 200">MVR JOYETECH My Vapor Record</div> <div data-bbox="2122 174 2206 200">Joyetech</div> <div data-bbox="2240 174 2460 200">MVR JOYETECH My Vapor Record</div> <div data-bbox="2627 174 2710 200">Joyetech</div> <div data-bbox="348 282 562 459"> </div> <div data-bbox="262 482 648 569"> <h2>Performance du logiciel MVR V1.4</h2> </div> <div data-bbox="227 579 683 661" data-label="Text"> <p>Le logiciel MVR est maintenant compatible avec eVic et l'eMode de Joyetech. Si l'option est grisée lorsque vous essayez de connecter votre cigarette électronique à MVR, cela signifie que votre appareil ne peut pas être connecté à MVR.</p> </div> <div data-bbox="227 679 464 702" data-label="Section-Header"> <h3>Etapes pour mettre à jour eVic</h3> </div> <div data-bbox="227 700 686 823" data-label="List-Group"> <ol style="list-style-type: none"> 1. Téléchargez et installez MVR V1.4 2. Lancez MVR 1.4 3. Connectez eVic à l'ordinateur grâce au câble USB 4. Entrez sur l'interface "Connecter la cigarette électronique" et choisissez l'interface "Mettre à jour ma cigarette électronique" qui apparaît ci-dessous. Cliquez sur "Oui" si MVR V1.4 est bien installé. </div> <div data-bbox="323 827 585 976"> </div> <div data-bbox="337 1000 571 1024" data-label="Text"> <p>http://www.joyetech.com</p> </div>	<div data-bbox="723 174 945 200">MVR JOYETECH My Vapor Record</div> <div data-bbox="1113 174 1196 200">Joyetech</div> <div data-bbox="830 224 1093 372"> </div> <div data-bbox="732 379 1188 461" data-label="Text"> <p>Vous pouvez choisir la langue de MVR parmi les 6 langues suivantes: anglais, allemand, français, polonais, russe et grec. Une fois que vous avez choisi la langue, cliquez sur " OK" et le système va commencer à se mettre à jour.</p> </div> <div data-bbox="830 467 1093 620"> </div> <div data-bbox="732 636 1188 679" data-label="Text"> <p>Veillez vous assurer qu' eVic soit bien connecté à l' ordinateur jusqu' à ce que l' interface suggestive suivante s' affiche:</p> </div> <div data-bbox="732 692 1188 845"> </div> <div data-bbox="732 858 1188 980" data-label="Text"> <p>Une fois que vous voyez l' interface ci-dessus, veuillez débrancher eVic et l' ordinateur, et cliquez sur " OK" Le programme eVic est à présent mis à jour. Si l' heure ou la date affichée dans le menu d' eVic est inexacte, veuillez le connecter à l' ordinateur et le synchroniser avec le logiciel MVR V1.4.</p> </div> <div data-bbox="842 1000 1075 1024" data-label="Text"> <p>http://www.joyetech.com</p> </div>	<div data-bbox="1231 174 1450 200">MVR JOYETECH My Vapor Record</div> <div data-bbox="1617 174 1701 200">Joyetech</div> <div data-bbox="1329 224 1600 448"> </div> <div data-bbox="1237 446 1309 467" data-label="Section-Header"> <h3>Accueil</h3> </div> <div data-bbox="1237 467 1692 504" data-label="Text"> <p>Dans le menu principal, la langue est facultative, en revanche la disposition et le nom de certaines icônes sont modifiés.</p> </div> <div data-bbox="1329 510 1600 735"> </div> <div data-bbox="1237 735 1372 756" data-label="Section-Header"> <h3>Connecter eVic</h3> </div> <div data-bbox="1237 756 1692 989" data-label="Text"> <p>Paramètres de sauvegarde: Sauvegardez vos nouveaux paramètres sur l' ordinateur Importer les paramètres du PC: Importez vos paramètres de sauvegarde dans votre cigarette électronique Importer des données de votre cigarette électronique: Importez des données sur la vapeur d' eVic Mettre à jour ma cigarette électronique: Mettez à jour le logiciel eVic Réinitialiser: Réinitialisez la date et les paramètres de la cigarette électronique, y compris les options de normal (réinitialisez les paramètres) et d' usine (réinitialisez les paramètres par défaut). Remarque: La réinitialisation des paramètres par défaut effacera toutes les données de votre cigarette électronique, veuillez utiliser cette option avec précaution.</p> </div> <div data-bbox="1349 1000 1583 1024" data-label="Text"> <p>http://www.joyetech.com</p> </div>	<div data-bbox="1736 174 1955 200">MVR JOYETECH My Vapor Record</div> <div data-bbox="2122 174 2206 200">Joyetech</div> <div data-bbox="1825 224 2113 461"> </div> <div data-bbox="1741 467 1906 489" data-label="Section-Header"> <h3>Régler de la vapeur</h3> </div> <div data-bbox="1741 489 2197 560" data-label="Text"> <p>Dans le menu Réglage de la vapeur, les options switch, mode, écran d' accueil, réglage de l' alarme, réglage des bouffées et le mode discrétion peuvent être modifiées, de plus, il est possible de passer du mode MVR VV au mode MVR VW.</p> </div> <div data-bbox="1825 573 2113 810"> </div> <div data-bbox="1741 819 2197 983" data-label="Text"> <p>RVV: Les utilisateurs peuvent définir une série de mesure avec une même tension de sortie. La tension de sortie peut être modifiée entre 0-10 s, cette période peut être divisée en 10 parties au maximum, l' unité de temps minimal étant de 0,1 s. En modifiant cette série, l' histogramme ci-dessous affichera des informations pertinentes concernant la vapeur en temps réel. Une fois que la mise à jour vers eVic V1.3 a été effectuée, eVic utilisera ce tableau pour les paramètres de tension de sortie de RVV.</p> </div> <div data-bbox="1854 1000 2088 1024" data-label="Text"> <p>http://www.joyetech.com</p> </div>	<div data-bbox="2240 174 2460 200">MVR JOYETECH My Vapor Record</div> <div data-bbox="2627 174 2710 200">Joyetech</div> <div data-bbox="2324 224 2627 474"> </div> <div data-bbox="2246 478 2705 623" data-label="Text"> <p>RVW: Les utilisateurs peuvent définir trois séries de mesure avec une même puissance. Ils peuvent modifier la puissance de sortie sous 0-10s, et cette période peut être divisée en 10 sections au maximum, l' unité de temps minimal étant de 0,1 s. En modifiant ces séries, l' histogramme ci-dessous affichera des informations pertinentes concernant la vapeur en temps réel. Une fois que la mise à jour vers eVic V1.4 a été effectuée, le programme permettra de limiter la plage de puissance.</p> </div> <div data-bbox="2347 629 2607 782"> </div> <div data-bbox="2246 789 2705 899" data-label="Text"> <p>Grâce à cette fonction, les utilisateurs peuvent exporter votre réglage de vapeur et entrer les réglages des autres utilisateurs afin de les communiquer aux autres. Les règles pour nommer le réglage de vapeur: veuillez taper 3 lettres pour indiquer la marque de l' e-juice, 3 lettres pour indiquer le goût et 2 chiffres pour indiquer la concentration.</p> </div> <div data-bbox="2246 911 2705 987" data-label="Text"> <p>En fonction de la résistance de l' atomiseur, si votre valeur d' entrée est au-dessus de la plage, le programme ajustera automatiquement cette valeur afin qu' elle soit la plus proche possible de la valeur de la plage.</p> </div> <div data-bbox="2359 1000 2592 1024" data-label="Text"> <p>http://www.joyetech.com</p> </div>
---	--	---	---	--

<div data-bbox="216 1134 438 1159">MVR JOYETECH My Vapor Record</div> <div data-bbox="605 1134 689 1159">Joyetech</div> <div data-bbox="723 1134 945 1159">MVR JOYETECH My Vapor Record</div> <div data-bbox="1113 1134 1196 1159">Joyetech</div> <div data-bbox="1231 1134 1450 1159">MVR JOYETECH My Vapor Record</div> <div data-bbox="1617 1134 1701 1159">Joyetech</div> <div data-bbox="1736 1134 1955 1159">MVR JOYETECH My Vapor Record</div> <div data-bbox="2122 1134 2206 1159">Joyetech</div> <div data-bbox="2240 1134 2460 1159">MVR JOYETECH My Vapor Record</div> <div data-bbox="2627 1134 2710 1159">Joyetech</div> <div data-bbox="302 1183 608 1433"> </div> <div data-bbox="227 1455 683 1517" data-label="Text"> <p>Mode: vous pouvez choisir de contrôler manuellement les changements concernant votre vapeur ou de la modifier automatiquement en fonction du temps.</p> </div> <div data-bbox="302 1528 608 1778"> </div> <div data-bbox="227 1791 683 1936" data-label="Text"> <p>Ecran d' accueil: Grâce à cette fonction, les utilisateurs peuvent définir l' affichage de l' écran d' eVic, vous pouvez définir ce qui doit être affiché sur l' écran d' accueil. Vous pouvez afficher le nombre de bouffées/ la date et l' heure/ VW ohm/la charge restante de la batterie/ la durée d' une alarme/ le nombre maximal de bouffées pour une durée donnée des deux côtés.</p> </div> <div data-bbox="337 1957 571 1981" data-label="Text"> <p>http://www.joyetech.com</p> </div>	<div data-bbox="723 1134 945 1159">MVR JOYETECH My Vapor Record</div> <div data-bbox="1113 1134 1196 1159">Joyetech</div> <div data-bbox="810 1183 1113 1433"> </div> <div data-bbox="732 1442 1188 1623" data-label="Text"> <p>Régler de l' alarme: Grâce à cette fonction, vous pouvez définir une quantité de vapeur limitée à une certaine période: 2h/4h/8h/24h/jamais ou personnaliser. Vous pouvez la définir par secondes: 400s/800s/1200s/1600s/jamais ou personnaliser. Vous pouvez aussi la définir par bouffée: 200/400/600/800/ jamais ou personnaliser. Lorsque la quantité limite de vapeur est atteinte, un avertissement s' affichera sur l' écran, si vous continuez à utiliser votre cigarette électronique, cet avertissement ne disparaîtra pas et le système continuera d' enregistrer vos données sur la vapeur.</p> </div> <div data-bbox="810 1636 1113 1886"> </div> <div data-bbox="732 1892 1188 1936" data-label="Text"> <p>Régler des bouffées: Il enregistre le nombre de bouffées que vous avez vapoté depuis la dernière fois où vous l' avez réinitialisé.</p> </div> <div data-bbox="842 1957 1075 1981" data-label="Text"> <p>http://www.joyetech.com</p> </div>	<div data-bbox="1231 1134 1450 1159">MVR JOYETECH My Vapor Record</div> <div data-bbox="1617 1134 1701 1159">Joyetech</div> <div data-bbox="1315 1183 1617 1433"> </div> <div data-bbox="1237 1446 1692 1528" data-label="Text"> <p>Mode discrétion: Si le mode discrétion est désactivé, lorsque vous maintenez le bouton enfoncé pour vapoter, l' écran affichera la durée de la bouffée, si le mode est activé, le temps ne sera pas affiché lorsque vous vapotez.</p> </div> <div data-bbox="1237 1552 1341 1573" data-label="Section-Header"> <h3>Configuration</h3> </div> <div data-bbox="1237 1573 1692 1675" data-label="Text"> <p>Dans le menu Configuration, vous pouvez modifier la puissance de la batterie, la durée de veille de l' écran, du système et la température en ° C. La fonction inverse sert à inverser la couleur de la LED afin d' améliorer l' affichage extérieur. Vous pouvez aussi modifier le calendrier.</p> </div> <div data-bbox="1315 1683 1617 1933"> </div> <div data-bbox="1349 1957 1583 1981" data-label="Text"> <p>http://www.joyetech.com</p> </div>	<div data-bbox="1736 1134 1955 1159">MVR JOYETECH My Vapor Record</div> <div data-bbox="2122 1134 2206 1159">Joyetech</div> <div data-bbox="1839 1183 2102 1397"> </div> <div data-bbox="1741 1405 1946 1427" data-label="Section-Header"> <h3>Informations sur l' appareil</h3> </div> <div data-bbox="1741 1427 2197 1487" data-label="Text"> <p>Dans le menu Informations sur l' appareil, vous ne pouvez pas seulement lire les informations de base sur eVic mais aussi ajouter des informations sur l' utilisateur.</p> </div> <div data-bbox="1839 1494 2102 1707"> </div> <div data-bbox="1839 1716 2102 1933"> </div> <div data-bbox="1854 1957 2088 1981" data-label="Text"> <p>http://www.joyetech.com</p> </div>	<div data-bbox="2240 1134 2460 1159">MVR JOYETECH My Vapor Record</div> <div data-bbox="2627 1134 2710 1159">Joyetech</div> <div data-bbox="2252 1181 2324 1203" data-label="Section-Header"> <h3>myVapors</h3> </div> <div data-bbox="2246 1203 2705 1323" data-label="Text"> <p>Dans le menu myVapors, les données sur la vapeur seront affichées dans un histogramme. Il y a 4 types de compteurs: Puissance, Tension, Durée et résistance et chaque compteur comporte trois normes statistiques : bouffée, durée et énergie. De plus, vous pouvez analyser les données sur une journée, une semaine, un mois.</p> </div> <div data-bbox="2246 1323 2705 1364" data-label="Text"> <p>Enfin, vous pouvez obtenir ces données statistiques sur EXCEL en cliquant sur "Exporter".</p> </div> <div data-bbox="2324 1375 2627 1625"> </div> <div data-bbox="2246 1645 2627 1666" data-label="Text"> <p>Cliquez sur , et l' interface suivante s' affichera:</p> </div> <div data-bbox="2246 1685 2520 1707" data-label="Text"> <p>Quitter: quitter complètement le logiciel</p> </div> <div data-bbox="2246 1707 2705 1746" data-label="Text"> <p>Fermer la fenêtre: Fermez la fenêtre en cours, mais le logiciel fonctionne toujours.</p> </div> <div data-bbox="2324 1757 2627 1933"> </div> <div data-bbox="2359 1957 2592 1981" data-label="Text"> <p>http://www.joyetech.com</p> </div>
---	--	--	--	---