


































<div>  </div> <div> <div>JOYETECH My Vapor Record</div> <div>JOYETECH</div> </div>	<div>  </div> <div> <div>JOYETECH My Vapor Record</div> <div>JOYETECH</div> </div>	<div>  </div> <div> <div>JOYETECH My Vapor Record</div> <div>JOYETECH</div> </div>	<div>  </div> <div> <div>JOYETECH My Vapor Record</div> <div>JOYETECH</div> </div>	<div>  </div> <div> <div>JOYETECH My Vapor Record</div> <div>JOYETECH</div> </div>
<div> <h2>MVR V1.4 Leistungen der Software im Überblick</h2> <p>Die Software MVR ist jetzt mit der eVic und dem eMode von Joyetech kompatibel. Wenn Sie versuchen, die eCig mit MVR zu verbinden und die Option abgedunkelt ist, bedeutet dies, dass Ihr Gerät nicht über diese Funktion verfügt.</p> <p>So aktualisieren Sie eVic in wenigen Schritten</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Laden Sie MVR V1.4 herunter und installieren Sie es. 2.Führen Sie MVR 1.4 aus. 3.Verbinden Sie eVic über das USB-Kabel mit dem Computer. 4.Öffnen Sie die Oberfläche "Connect eCig" (eCig verbinden) und klicken Sie auf "Upgrade My eCig" (eCig aktualisieren). Die folgende Oberfläche wird geöffnet. Klicken Sie auf "Ja", wenn Sie MVR V1.4 installiert haben.  </div> <div> http://www.joyetech.com </div>	<div>  <p>Wählen Sie die Sprache für MVR aus. Sechs Sprachen stehen zur Auswahl: Englisch, Deutsch, Französisch, Polnisch, Russisch und Griechisch. Klicken Sie nach der Sprachauswahl auf "OK". Der Aktualisierungsvorgang beginnt.</p>  <p>Vergewissern Sie sich, dass die eVic richtig mit dem Computer verbunden ist. Die folgende, anschauliche Oberfläche wird geöffnet:</p>   <p>Trennen Sie danach die eVic vom Computer, und klicken Sie auf "OK". Das eVic-Programm wurde jetzt erfolgreich aktualisiert. Sollten die Uhrzeit oder das Datum im eVic-Menü nicht stimmen, verbinden Sie diese erneut mit dem Computer und erstellen Sie eine Synchronisation mit der MVR V1.4-Software.</p> </div> <div> http://www.joyetech.com </div>	<div>  <p>Startseite</p> <p>Auf der Startseite können Sie die Sprache auswählen. Die Abfolge und die Namen einiger Symbole wurden kürzlich geändert.</p>  <p>eVic anschließen</p> <p>Backup Settings (Einstellungen sichern): Sichern Sie Ihre neuen Einstellungen im Computer.</p> <p>Import Settings from PC (Einstellungen vom PC importieren): Importieren Sie die gesicherten Einstellungen in Ihre eCig.</p> <p>Get Data From eCig (Daten von der eCig abrufen): Importieren Sie Verdampfungsdaten aus der eVic.</p> <p>Upgrade My eCig (Aktualisieren Sie Ihre eCig): Aktualisieren Sie die eVic-Software.</p> <p>Reset (Zurücksetzen): Setzen Sie das Datum und die Einstellungen in der eCig, einschließlich normaler Optionen und Werkseinstellungen zurück.</p> <p>Hinweis: Beim Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen werden alle Daten auf der eCig gelöscht. Verwenden Sie diese Option daher mit Vorsicht.</p> </div> <div> http://www.joyetech.com </div>	<div>  <p>Vapor set (Verdampfereinstellung)</p> <p>Unter den Verdampfereinstellungen (Vapor set) können die Optionen Switch, Mode, HomScr, Alarm set, Puff set und Stealth geändert werden. Jetzt kann zusätzlich der Modus MVR VV/MVR VW eingestellt werden.</p>  <p>RVV: Der Benutzer kann hier eine Gruppe der Ausgangsspannung festlegen. Die Ausgangsspannung kann zwischen 0-10 Sekunden festgelegt werden, wobei dieser Zeitraum in höchstens 10 Abschnitte aufgeteilt werden kann und die Minstdauer bei 0,1 Sekunden liegt. Das Histogramm darunter zeigt wichtige Verdampferinformationen in Echtzeit. Nach der Aktualisierung auf eVic V1.3, wählt die eVic die Parameter der Ausgabespannungsgruppe von RVV aus.</p> </div> <div> http://www.joyetech.com </div>	<div>  <p>RVW: Benutzer können drei Gruppen von Wattleistungen festlegen. Die Wattleistung kann zwischen 0-10 Sekunden liegen, wobei dieser Zeitraum in höchstens 10 Abschnitte eingeteilt und der kürzeste Zeitraum 0,1 Sekunden beträgt. Während der Bearbeitung dieses Formulars zweigt das Histogramm darunter in Echtzeit wichtige Verdampferinformationen an. Nach der Aktualisierung auf eVic V1.4 begrenzt das Programm die Bandbreite der Wattleistung.</p>  <p>Mithilfe dieser Funktion können Ihre Verdampfereinstellungen exportiert und andere importiert werden um die Kommunikation verschiedener Benutzer einzurichten. Beachten Sie bei der Benennung der Verdampfereinstellungen Folgendes: Geben Sie drei Buchstaben für die Marke des e-Juice, drei Buchstaben für den Geschmack und zwei Zahlen für den Grad der Konzentration ein.</p> <p>Je nach Widerstand des Zerstäubers passt das Programm eingegebene Werte, die aus der Reihe fallen, automatisch an den nächsten Wert in der Bandbreite an.</p> </div> <div> http://www.joyetech.com </div>
1	2	3	4	5

<div>  </div> <div> <div>JOYETECH My Vapor Record</div> <div>JOYETECH</div> </div>	<div>  </div> <div> <div>JOYETECH My Vapor Record</div> <div>JOYETECH</div> </div>	<div>  </div> <div> <div>JOYETECH My Vapor Record</div> <div>JOYETECH</div> </div>	<div>  </div> <div> <div>JOYETECH My Vapor Record</div> <div>JOYETECH</div> </div>	<div>  </div> <div> <div>JOYETECH My Vapor Record</div> <div>JOYETECH</div> </div>
<div>  <p>Modus: Sie können Ihre Verdampfereinstellung entweder manuell steuern oder automatisch entsprechend der Zeiteinstellung variieren lassen.</p>  <p>Startbildschirm: Über diese Funktion können Benutzer die Bildschirmanzeige der eVic einrichten und festlegen, was auf dem Startbildschirm angezeigt werden soll. Auf beiden Seiten können Sie die Anzeige folgender Optionen aktivieren: Inhalationszählung/Datum und Uhrzeit/VW Ohm/Akku/Alarm Zeit/Alarm Inhalation.</p> </div> <div> http://www.joyetech.com </div>	<div>  <p>Alarm set (Alarimeinstellung): Über diese Funktion können Sie eine begrenzte Verdampfung in einem bestimmten Zeitraum festlegen: 2 Std/4 Std/8 Std/24 h/niemals oder benutzerdefiniert. Diese kann auch nach Zeit eingerichtet werden: 400 Sek/800 Sek/1200 Sek/1600 Sek/niemals oder benutzerdefiniert. Diese kann auch nach Inhalationsintervall eingerichtet werden: 200/400/600/800/niemals oder benutzerdefiniert. Wenn Ihre Verdampferdaten die Grenze erreichen, wird eine Warnmeldung auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn Sie weiter inhalieren, bleibt diese Warnmeldung bestehen und das System zeichnet Ihre Verdampferdaten weiter auf.</p>  <p>Inhalationseinstellung (Puff set): Zeichnet die Anzahl an Zügen auf, die Sie seit dem Zurücksetzen verdampft haben.</p> </div> <div> http://www.joyetech.com </div>	<div>  <p>Stealth (Verdeckt): Wenn diese Funktion deaktiviert ist, wenn Sie den Knopf zum Verdampfen drücken, zeigt der Bildschirm die Zeitzählung des Zuges an; ist sie aktiviert, wird die Zeitzählung beim Verdampfen ausgeblendet.</p> <p>Konfiguration</p> <p>In der Konfiguration können Sie Optionen für Akku, Bildschirm, System und Temperatur in Grad Celsius ändern. Über die Umkehrfunktion wird die Farbe des LED umgekehrt, um beispielsweise die Anzeige im Freien zu verbessern. Und Sie können sogar den Kalender synchronisieren.</p>  </div> <div> http://www.joyetech.com </div>	<div>  <p>Device info (Geräteinformationen)</p> <p>In den Geräteinformationen finden Sie nicht nur Grundinformationen zur eVic, sondern Sie legen hier auch Benutzerinformationen fest.</p>   </div> <div> http://www.joyetech.com </div>	<div> <p>myVapors (Meine Verdampferdaten)</p> <p>Unter "myVapors" werden Verdampferdaten in einem Diagramm angezeigt. Es gibt vier Arten von Zählern: Wattleistung, Volt, Zeit und Widerstand. Jeder Zähler enthält drei statistische Standards: Züge, Zeit und Energie. Außerdem können Sie die Daten des Tages-, Wochen- und Monatsdurchschnitts analysieren. Über die Exportfunktion können Sie die aktuellen statistischen Daten als Excel-Tabelle exportieren.</p>  <p>Klicken Sie auf , und die folgende Oberfläche wird angezeigt:</p> <p>Exit (Beenden): Die Software wird geschlossen.</p> <p>Close the Window (Fenster schließen): Das aktuelle Fenster wird geschlossen, die Software bleibt jedoch aktiv.</p>  </div> <div> http://www.joyetech.com </div>
6	7	8	9	10