


<div data-bbox="216 174 438 200">MVR JOYETECH My Vapor Record</div> <div data-bbox="602 174 689 200">Joyetech</div> <div data-bbox="721 174 943 200">MVR JOYETECH My Vapor Record</div> <div data-bbox="1110 174 1193 200">Joyetech</div> <div data-bbox="1225 174 1447 200">MVR JOYETECH My Vapor Record</div> <div data-bbox="1615 174 1698 200">Joyetech</div> <div data-bbox="1727 174 1949 200">MVR JOYETECH My Vapor Record</div> <div data-bbox="2116 174 2200 200">Joyetech</div> <div data-bbox="2232 174 2454 200">MVR JOYETECH My Vapor Record</div> <div data-bbox="2621 174 2705 200">Joyetech</div> <div data-bbox="346 269 562 446"> </div> <div data-bbox="250 472 657 549"> <h2>MVR V1.4</h2> <h3>Software per prestazioni</h3> </div> <div data-bbox="224 573 683 636" data-label="Text"> <p>Il software MVR è ora compatibile con eVic ed eMode di Joyetech. Quando ci si connette ecig con MVR, se l'opzione è grigia, significa che il dispositivo non è dotato di questa funzione.</p> </div> <div data-bbox="224 653 429 674" data-label="Section-Header"> <h4>Passi per aggiornare eVic</h4> </div> <div data-bbox="224 672 683 797" data-label="List-Group"> <ol style="list-style-type: none"> 1. Scaricare e installare MVR V1.4 2. Eseguire MVR 1.4 3. Collegare eVic al computer tramite cavo USB 4. Accedere all'interfaccia "Connect Ecig" e scegliere l'interfaccia "Upgrade My ecig" come mostrato di seguito. Scegliere "Yes" se MVR V1.4 è stato installato correttamente. </div> <div data-bbox="323 825 585 976" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="334 1000 571 1024" data-label="Text"> <p>http://www.joyetech.com</p> </div>	<div data-bbox="721 174 943 200">MVR JOYETECH My Vapor Record</div> <div data-bbox="1110 174 1193 200">Joyetech</div> <div data-bbox="827 222 1090 372" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="729 377 1188 459" data-label="Text"> <p>È possibile selezionare la lingua di MVR, sono disponibili sei lingue tra cui scegliere: inglese, tedesco, francese, polacco, russo e greco. Dopo aver scelto la lingua, fare clic su "OK", il sistema inizierà l'aggiornamento.</p> </div> <div data-bbox="827 467 1090 618" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="729 625 1188 668" data-label="Text"> <p>Assicurarsi che la connessione tra eVic e il computer sia attiva fino a quando non appare la seguente interfaccia grafica:</p> </div> <div data-bbox="732 687 1185 845" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="729 855 1188 899" data-label="Text"> <p>Dopo la comparsa della suddetta interfaccia, si prega di scollegare eVic e il computer e fare clic su "OK".</p> </div> <div data-bbox="729 918 1188 980" data-label="Text"> <p>Ora il programma eVic è stato aggiornato con successo. Se l'ora o la data nel menu di eVic sono incorrette, si prega di collegarsi con il computer e sincronizzarle con il software MVR V1.4.</p> </div> <div data-bbox="839 1000 1075 1024" data-label="Text"> <p>http://www.joyetech.com</p> </div>	<div data-bbox="1225 174 1447 200">MVR JOYETECH My Vapor Record</div> <div data-bbox="1615 174 1698 200">Joyetech</div> <div data-bbox="1323 222 1600 448" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1234 450 1292 472" data-label="Section-Header"> <h4>Home</h4> </div> <div data-bbox="1234 470 1692 528" data-label="Text"> <p>Nell'interfaccia principale, la scelta della lingua è facoltativa, nel frattempo, sia le sequenze sia i nomi di alcune icone vengono modificati.</p> </div> <div data-bbox="1323 528 1600 752" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1234 758 1355 780" data-label="Section-Header"> <h4>Connetti eVic</h4> </div> <div data-bbox="1234 778 1692 851" data-label="Text"> <p>Impostazioni di backup: eseguire il backup per le nuove impostazioni del computer. Importare impostazioni da PC: importare le impostazioni di backup nel vostro ecig.</p> </div> <div data-bbox="1234 849 1692 942" data-label="Text"> <p>Ottenere dati da ecig: importare i dati vapore da eVic. Aggiorna My ecig: aggiornamento software eVic. Reset: Ripristina data e impostazioni in ecig, comprese le opzioni normale (impostazioni di ripristino) e di fabbrica (ripristino delle impostazioni di fabbrica).</p> </div> <div data-bbox="1234 940 1692 976" data-label="Text"> <p>Nota: il ripristino di fabbrica cancellerà tutti i dati in ecig, si prega di utilizzare quest'opzione con cautela.</p> </div> <div data-bbox="1343 1000 1580 1024" data-label="Text"> <p>http://www.joyetech.com</p> </div>	<div data-bbox="1727 174 1949 200">MVR JOYETECH My Vapor Record</div> <div data-bbox="2116 174 2200 200">Joyetech</div> <div data-bbox="1822 222 2111 461" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1739 467 1900 489" data-label="Section-Header"> <h4>Impostazioni vapore</h4> </div> <div data-bbox="1739 487 2197 569" data-label="Text"> <p>In impostazioni Vapore, Interruttore, Modalità, Sfondo Home, Allarme, Sbuffo e Nascosto possono essere modificati, nel frattempo, si può anche selezionare le modalità MVR VV/MVR VW.</p> </div> <div data-bbox="1822 571 2111 810" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1739 817 2197 980" data-label="Text"> <p>RVV: L'utente può impostare un gruppo di tensione in uscita. La tensione in uscita può essere modificata nel raggio di 0-10S, e questo periodo può essere suddiviso in un massimo di 10 sezioni, l'unità di tempo minimo è di 0,1 S. Attraverso la funzione "modifica", l'istogramma in basso mostra le informazioni rilevanti sul vapore in tempo reale. Dopo l'aggiornamento a eVic V1.3, eVic sceglierà questo gruppo di parametri di tensione in uscita di RVV.</p> </div> <div data-bbox="1848 1000 2085 1024" data-label="Text"> <p>http://www.joyetech.com</p> </div>	<div data-bbox="2232 174 2454 200">MVR JOYETECH My Vapor Record</div> <div data-bbox="2621 174 2705 200">Joyetech</div> <div data-bbox="2318 222 2621 474" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="2237 478 2705 623" data-label="Text"> <p>RVW: Gli utenti possono impostare tre gruppi di potenza in uscita. Si può modificare la potenza in uscita entro 0-10s, e questo periodo può essere suddiviso in un massimo di 10 sezioni, l'unità minima di tempo è 0,1S. Attraverso la funzione "modifica", l'istogramma in basso mostra le informazioni rilevanti sul vapore in tempo reale. Dopo l'aggiornamento a eVic V1.4, il programma limiterà la gamma di potenza in uscita.</p> </div> <div data-bbox="2341 631 2604 786" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="2237 793 2705 980" data-label="Text"> <p>Attraverso questa funzione gli utenti possono esportare le impostazioni vapore e inserire altre impostazioni vapore di ingresso per effettuare la comunicazione con gli altri utenti. Regole di denominazione delle impostazioni vapore: si prega di inserire 3 lettere per il marchio di e-juice, 3 lettere per il gusto e 2 numeri per la concentrazione. Secondo la resistenza del nebulizzatore, se il vostro valore di ingresso è superiore all'intervallo, il programma regolerà automaticamente il valore più vicino consentito dalla gamma.</p> </div> <div data-bbox="2353 1000 2589 1024" data-label="Text"> <p>http://www.joyetech.com</p> </div>
--	---	--	--	--

<div data-bbox="216 1134 438 1159">MVR JOYETECH My Vapor Record</div> <div data-bbox="602 1134 689 1159">Joyetech</div> <div data-bbox="721 1134 943 1159">MVR JOYETECH My Vapor Record</div> <div data-bbox="1110 1134 1193 1159">Joyetech</div> <div data-bbox="1225 1134 1447 1159">MVR JOYETECH My Vapor Record</div> <div data-bbox="1615 1134 1698 1159">Joyetech</div> <div data-bbox="1727 1134 1949 1159">MVR JOYETECH My Vapor Record</div> <div data-bbox="2116 1134 2200 1159">Joyetech</div> <div data-bbox="2232 1134 2454 1159">MVR JOYETECH My Vapor Record</div> <div data-bbox="2621 1134 2705 1159">Joyetech</div> <div data-bbox="302 1181 605 1433" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="224 1453 683 1515" data-label="Text"> <p>Modalità: è possibile scegliere di controllare manualmente la variazione di vapore o impostarla automaticamente in base al tempo.</p> </div> <div data-bbox="302 1539 605 1791" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="224 1800 683 1864" data-label="Text"> <p>Sfondo Home: Attraverso questa funzione, gli utenti possono impostare la visualizzazione sullo schermo di eVic, si può impostare cosa deve essere visualizzato sulla schermata iniziale.</p> </div> <div data-bbox="224 1882 683 1925" data-label="Text"> <p>In entrambi i lati è possibile impostare la visualizzazione del conteggio Sbuffo/Data/ VW ohm/Batteria/Allarme/Allarme Sbuffo</p> </div> <div data-bbox="224 1959 571 1983" data-label="Text"> <p>http://www.joyetech.com</p> </div>	<div data-bbox="721 1134 943 1159">MVR JOYETECH My Vapor Record</div> <div data-bbox="1110 1134 1193 1159">Joyetech</div> <div data-bbox="804 1181 1110 1433" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="729 1440 1188 1532" data-label="Text"> <p>Allarme: Attraverso questa funzione è possibile impostare un valore di vapore limitato in un certo periodo: 2h/4h/8h/24h/mai o personalizzarlo. È possibile impostare il tempo: 400s/800s/1200s/1600s/mai o personalizzarlo. È possibile impostare lo sbuffo: 200/400/600/800/mai o personalizzarlo.</p> </div> <div data-bbox="729 1548 1188 1621" data-label="Text"> <p>Quando i dati di vapore raggiungono il limite, un avviso sarà visualizzato sullo schermo, se si continua con l'utilizzo, questo avviso non scomparirà e il sistema continuerà a registrare i dati di vapore.</p> </div> <div data-bbox="804 1634 1110 1886" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="729 1890 1188 1933" data-label="Text"> <p>Sbuffo: Registra lo sbuffo totale vaporizzato dall'ultima volta che lo sbuffo è stato ripristinato.</p> </div> <div data-bbox="839 1959 1075 1983" data-label="Text"> <p>http://www.joyetech.com</p> </div>	<div data-bbox="1225 1134 1447 1159">MVR JOYETECH My Vapor Record</div> <div data-bbox="1615 1134 1698 1159">Joyetech</div> <div data-bbox="1309 1181 1615 1433" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1234 1444 1692 1528" data-label="Text"> <p>Nascosto: Se la funzione "Nascosto" è spenta, quando si tiene premuto il pulsante di vapore, lo schermo visualizzerà il conteggio del tempo dello sbuffo, se la funzione è attiva, il tempo sarà nascosto quando si preme il vapore.</p> </div> <div data-bbox="1234 1550 1352 1571" data-label="Section-Header"> <h4>Configurazione</h4> </div> <div data-bbox="1234 1569 1692 1653" data-label="Text"> <p>In Configurazione, è possibile modificare la batteria, schermo, sistema, temp ° C. La funzione inversa inverte il colore del LED per migliorare il display esterno. Inoltre, è possibile sincronizzare il calendario.</p> </div> <div data-bbox="1309 1677 1615 1929" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1343 1959 1580 1983" data-label="Text"> <p>http://www.joyetech.com</p> </div>	<div data-bbox="1727 1134 1949 1159">MVR JOYETECH My Vapor Record</div> <div data-bbox="2116 1134 2200 1159">Joyetech</div> <div data-bbox="1837 1181 2099 1397" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1739 1403 1860 1425" data-label="Section-Header"> <h4>Info dispositivo</h4> </div> <div data-bbox="1739 1422 2197 1487" data-label="Text"> <p>In informazioni dispositivo, è possibile non solo leggere le informazioni di base di eVic, ma anche impostare le informazioni utente.</p> </div> <div data-bbox="1837 1489 2099 1705" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1837 1714 2099 1929" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1848 1959 2085 1983" data-label="Text"> <p>http://www.joyetech.com</p> </div>	<div data-bbox="2232 1134 2454 1159">MVR JOYETECH My Vapor Record</div> <div data-bbox="2621 1134 2705 1159">Joyetech</div> <div data-bbox="2246 1181 2324 1203" data-label="Section-Header"> <h4>myVapors</h4> </div> <div data-bbox="2246 1200 2705 1302" data-label="Text"> <p>In myVapors, i dati sul vapore saranno presentati nel grafico. Ci sono quattro tipi di contatori: Potenza, Tensione, Tempo e Resistenza, ogni contatore contiene tre principi statistici: Sbuffo, Tempo ed Energia. Inoltre, è possibile analizzare la media dei dati giornalieri, la media della settimana e la media del mese.</p> </div> <div data-bbox="2246 1319 2705 1362" data-label="Text"> <p>È anche possibile esportare gli attuali dati statistici in formato Excel tramite "Esporta".</p> </div> <div data-bbox="2318 1373 2621 1625" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="2246 1642 2705 1683" data-label="Text"> <p>Fare clic su , quindi sarà visualizzata la seguente interfaccia:</p> </div> <div data-bbox="2246 1679 2416 1701" data-label="Text"> <p>Exit: uscita dal software.</p> </div> <div data-bbox="2246 1698 2705 1724" data-label="Text"> <p>Chiudere la finestra: Chiude la finestra corrente, ma il software resta ancora in funzione.</p> </div> <div data-bbox="2318 1754 2621 1929" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="2246 1959 2589 1983" data-label="Text"> <p>http://www.joyetech.com</p> </div>
--	---	--	--	--