


<div data-bbox="216 174 697 202" data-label="Page-Header"> <div>MVR JOYETECH My Vapor Record</div> <div>Joyetech</div> </div> <div data-bbox="348 260 562 433" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="265 446 648 528" data-label="Section-Header"> <h2>Функции программы MVR V1.4</h2> </div> <div data-bbox="227 551 683 642" data-label="Text"> <p>Программа MVR теперь совместима с электронными сигаретами eVic и eMode компании Joyetech. Если при подключении электронной сигареты к программе MVR какая-либо функция затенена (т.е. неактивна), это означает, что в вашем устройстве нет такой функции.</p> </div> <div data-bbox="227 657 458 676" data-label="Section-Header"> <h3>Процедура обновления eVic</h3> </div> <div data-bbox="227 674 683 819" data-label="List-Group"> <ol style="list-style-type: none"> 1. Загрузите и установите программу MVR V1.4 2. Запустите MVR 1.4 3. Подключите сигарету eVic к компьютеру, используя USB-кабель 4. Войдите в меню Соединиться с eVic и выберите функцию Обновить ПО eVic. На экране появится следующее окно. Выберите «Да», если MVR V1.4 успешно установлена. qui apparait ci-dessous. Cliquez sur "Oui" si MVR V1.4 est bien installé. </div> <div data-bbox="323 827 585 976" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="334 1000 573 1024" data-label="Text"> <p>http://www.joyetech.com</p> </div>	<div data-bbox="721 174 1202 202" data-label="Page-Header"> <div>MVR JOYETECH My Vapor Record</div> <div>Joyetech</div> </div> <div data-bbox="830 224 1093 372" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="732 379 1176 478" data-label="Text"> <p>Вы можете выбрать язык MVR, в программе предусмотрено шесть вариантов языка: английский, немецкий, французский, польский, русский и греческий. Выбрав язык, нажмите «ОК». Система автоматически начнет обновление прошивки.</p> </div> <div data-bbox="830 487 1093 636" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="732 644 1185 685" data-label="Text"> <p>Пожалуйста, проверьте соединение между компьютером и eVic, прежде чем появится окно с дальнейшими инструкциями:</p> </div> <div data-bbox="732 694 1185 849" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="732 858 1185 980" data-label="Text"> <p>После появления изображенного выше окна отсоедините сигарету eVic от компьютера и нажмите «ОК». Программное обеспечение eVic успешно обновлено. Если время или дата в меню eVic не соответствуют действительности, подключите сигарету к компьютеру и синхронизируйте с программой MVR V1.4.</p> </div> <div data-bbox="842 1000 1078 1024" data-label="Text"> <p>http://www.joyetech.com</p> </div>	<div data-bbox="1225 174 1707 202" data-label="Page-Header"> <div>MVR JOYETECH My Vapor Record</div> <div>Joyetech</div> </div> <div data-bbox="1335 224 1594 429" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1237 424 1317 446" data-label="Section-Header"> <h3>Главная</h3> </div> <div data-bbox="1237 444 1661 495" data-label="Text"> <p>В главном меню можно выбрать язык, а также изменить названия некоторых значков и последовательность их расположения.</p> </div> <div data-bbox="1335 504 1594 709" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1237 707 1416 728" data-label="Section-Header"> <h3>Соединиться с eVic</h3> </div> <div data-bbox="1237 726 1678 978" data-label="Text"> <p>Настройки резервного копирования на ПК: резервное копирование новых настроек на компьютер Импорт настроек с ПК: перенос параметров резервного копирования в память вашей электронной сигареты Получить данные с электронной сигареты: импорт данных парения с eVic Обновить ПО электронной сигареты: обновление программного обеспечения eVic Сбросить: сброс даты и других параметров электронной сигареты; предусмотрено два варианта сброса: стандартный (normal) (сброс настроек) и полный (factory) (восстановление заводских параметров). Примечание: полный сброс настроек приведет к удалению всех данных в памяти электронной сигареты. Пожалуйста, используйте эту опцию с осторожностью.</p> </div> <div data-bbox="1346 1000 1583 1024" data-label="Text"> <p>http://www.joyetech.com</p> </div>	<div data-bbox="1730 174 2212 202" data-label="Page-Header"> <div>MVR JOYETECH My Vapor Record</div> <div>Joyetech</div> </div> <div data-bbox="1825 224 2113 461" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1741 465 1906 485" data-label="Section-Header"> <h3>Параметры парения</h3> </div> <div data-bbox="1741 485 2186 573" data-label="Text"> <p>В меню Параметры парения можно задать Настройки мощности и напряжения, выбрать Режим, настроить Главное окно, выполнить Установку сигнализации и Настройку вдохов и Скрыть время затяжки, а также выбрать режим MVR VV (варивольта) или MVR VW (вариватта).</p> </div> <div data-bbox="1825 582 2113 817" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1741 819 2186 980" data-label="Text"> <p>RVV: пользователь может настроить одну группу параметров выходного напряжения. Выходное напряжение можно отрегулировать в пределах 0-10 с; этот период можно разделить максимум на 10 частей, минимальный шаг времени будет равен 0,1 с. На гистограмме ниже будет отображаться соответствующая информация о парении в режиме реального времени. После обновления до версии V1.3 eVic выберет эту группу параметров выходного напряжения RVV.</p> </div> <div data-bbox="1851 1000 2088 1024" data-label="Text"> <p>http://www.joyetech.com</p> </div>	<div data-bbox="2235 174 2716 202" data-label="Page-Header"> <div>MVR JOYETECH My Vapor Record</div> <div>Joyetech</div> </div> <div data-bbox="2336 224 2612 450" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="2240 457 2702 603" data-label="Text"> <p>RVW: пользователи могут настроить три группы параметров выходной мощности. Они могут изменить выходную мощность в пределах 0-10 с; этот период можно разделить максимум на 10 частей, минимальный шаг времени будет равен 0,1 с. На гистограмме ниже будет отображаться соответствующая информация о парении в режиме реального времени. После обновления до версии eVic V1.4 программа ограничит диапазон выходной мощности.</p> </div> <div data-bbox="2344 612 2607 761" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="2240 767 2693 985" data-label="Text"> <p>С помощью этой функции пользователи могут экспортировать свои параметры парения и импортировать параметры парения других пользователей с целью общения и обмена информацией. Правила наименования комплекта параметров парения: пожалуйста, введите 3 буквы для обозначения торговой марки жидкости для электронных сигарет, следующие 3 буквы — для обозначения вкуса жидкости и 2 цифры — для обозначения ее концентрации. В зависимости от сопротивления атомайзера, если введенные вами значения находятся вне допустимого диапазона, программа автоматически установит ближайшие значения, которые входят в диапазон.</p> </div> <div data-bbox="2356 1000 2592 1024" data-label="Text"> <p>http://www.joyetech.com</p> </div>
--	--	---	--	---

<div data-bbox="216 1134 697 1162" data-label="Page-Header"> <div>MVR JOYETECH My Vapor Record</div> <div>Joyetech</div> </div> <div data-bbox="302 1183 608 1431" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="227 1455 669 1515" data-label="Text"> <p>Режим: вы можете выбрать режим ручного управления параметрами парения или режим автоматического изменения параметров по истечении указанного времени.</p> </div> <div data-bbox="302 1543 608 1791" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="227 1804 677 1927" data-label="Text"> <p>Главное окно: с помощью этой функции пользователи могут настроить главный экран eVic и выбрать параметры, которые будут на нем отображаться. С обеих сторон можно настроить отображение Счетчика вдохов/Даты и времени/Напряжения и мощности/Заряда батареи/Сигнального времени/Сигнального вдоха.</p> </div> <div data-bbox="227 1959 573 1983" data-label="Text"> <p>http://www.joyetech.com</p> </div>	<div data-bbox="721 1134 1202 1162" data-label="Page-Header"> <div>MVR JOYETECH My Vapor Record</div> <div>Joyetech</div> </div> <div data-bbox="830 1183 1093 1397" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="732 1405 1185 1640" data-label="Text"> <p>Установка сигнализации: с помощью этой функции вы можете установить ограничение на парение в течение определенного периода времени: 2 ч/4 ч/8 ч/24 ч/никогда или задать собственное значение. Вы можете установить ограничение по времени: 400 с/800 с/1200 с/1600 с/никогда или задать собственное значение. Также вы можете установить ограничение по количеству затяжек/вдохов: 200/400/600/800/или задать собственное значение. Когда будет достигнуто заданное значение ограничения, на экране появится предупреждение; если вы продолжите использовать электронную сигарету, это предупреждение не исчезнет, и система будет продолжать записывать данные парения.</p> </div> <div data-bbox="830 1649 1093 1862" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="732 1871 1185 1933" data-label="Text"> <p>Настройки вдохов: запись общего количества затяжек, которые вы сделали с момента последнего сброса количества затяжек.</p> </div> <div data-bbox="842 1959 1078 1983" data-label="Text"> <p>http://www.joyetech.com</p> </div>	<div data-bbox="1225 1134 1707 1162" data-label="Page-Header"> <div>MVR JOYETECH My Vapor Record</div> <div>Joyetech</div> </div> <div data-bbox="1312 1183 1617 1431" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1237 1446 1661 1528" data-label="Text"> <p>Скрытый: если эта функция отключена, при нажатии и удержании кнопки выпуска пара на экране будет отображаться продолжительность затяжки; если функция включена, время затяжки будет скрыто.</p> </div> <div data-bbox="1237 1552 1352 1573" data-label="Section-Header"> <h3>Конфигурация</h3> </div> <div data-bbox="1237 1571 1646 1673" data-label="Text"> <p>В меню Конфигурация вы можете изменить параметры батареи, экрана, системы и температуру (°C). Функция Обратить позволяет изменить цвет LED-дисплея, чтобы улучшить отображение данных на улице. Более того, вы можете синхронизировать дату и время в календаре.</p> </div> <div data-bbox="1312 1681 1617 1929" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1346 1959 1583 1983" data-label="Text"> <p>http://www.joyetech.com</p> </div>	<div data-bbox="1730 1134 2212 1162" data-label="Page-Header"> <div>MVR JOYETECH My Vapor Record</div> <div>Joyetech</div> </div> <div data-bbox="1837 1183 2099 1397" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1741 1405 1958 1425" data-label="Section-Header"> <h3>Информация об устройстве</h3> </div> <div data-bbox="1741 1425 2183 1487" data-label="Text"> <p>На вкладке Информация об устройстве вы можете не только просмотреть основную информацию об eVic, но и ввести данные пользователя.</p> </div> <div data-bbox="1837 1496 2099 1709" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1837 1718 2099 1931" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1851 1959 2088 1983" data-label="Text"> <p>http://www.joyetech.com</p> </div>	<div data-bbox="2235 1134 2716 1162" data-label="Page-Header"> <div>MVR JOYETECH My Vapor Record</div> <div>Joyetech</div> </div> <div data-bbox="2246 1181 2439 1200" data-label="Section-Header"> <h3>Информация о парениях</h3> </div> <div data-bbox="2246 1200 2693 1343" data-label="Text"> <p>Вкладка Информация о парениях содержит графическое отображение данных парения. Учет ведется по четырем критериям: Мощность, Напряжение, Время и Сопротивление; для каждого критерия указано три статистических параметра: кол-во Вдохов, Время и Энергия. Кроме того, вы можете выполнить среднестатистический анализ данных за день, за неделю и за месяц.</p> </div> <div data-bbox="2246 1343 2693 1384" data-label="Text"> <p>Вы также можно сохранить текущие статистические данные в формате EXCEL, воспользовавшись функцией Экспорт данных.</p> </div> <div data-bbox="2318 1392 2624 1640" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="2246 1649 2670 1670" data-label="Text"> <p>При нажатии  на экране появится следующее окно:</p> </div> <div data-bbox="2246 1690 2537 1711" data-label="Text"> <p>Выйти: полностью выйти из программы</p> </div> <div data-bbox="2246 1711 2664 1752" data-label="Text"> <p>Закреть окно: закрыть открытое окно, но не выходить из программы.</p> </div> <div data-bbox="2318 1761 2624 1931" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="2246 1959 2592 1983" data-label="Text"> <p>http://www.joyetech.com</p> </div>
--	---	--	--	--