

**Notice for Use:**

Thank you for choosing Joyetech! Please read this manual carefully before use to ensure that your usage is correct. If you require any additional information or have any questions about the product or its use, please consult your local Joyetech agent, or visit our website at [www.joyetech.com](http://www.joyetech.com).

**Product Introduction:**

Cuboid, applies variable Temperature Control system, having Temp-SS316 and customized TCR (Temperature Coefficient of Resistance) available now. Powered by two replaceable 18650 cells with the new slip-open cover, the maximum output can reach to 150W. Multiple colors, 0.96-inch OLED screen and the new dual-battery bar display make Cuboid more practical and attractive catering to your preference.

Also, upgradable firmware always enables it up-to-date.

**Specification:**

**Size:** 42.00\*28.00\*91.50mm  
**Output Mode:** VW/VT-Ni/VT-Ti/VT-SS316/TCR Mode  
**Output Wattage:** 1-150W  
**Resistance Range:** 0.05-1.5ohm for VT mode  
 0.1-3.5ohm for VW mode  
**Temperature Range:** 100-315°C/ 200-600°F



1 |CUBOID|<sub>150W</sub> | English

**How to Use:****1. Power on/off:**

Push the button on the bottom cover and put two 18650 cells into the battery body. Press the fire button 5 times in quick succession to turn the device on and off. (We recommend using High-rate 18650 cells with rated discharge current≥25A. Please be careful about the positive and negative signs inside of the battery cover.)

**2. Vaping:** Hold the fire button and inhale through the mouthpiece. Release the Fire button and exhale.**Note:**

Please adjust the wattage to a proper range according to your atomizer before use.



English |CUBOID|<sub>150W</sub> | 2

between Adjustment Lock and Adjustment Unlock function. While Key Lock is on, the regulatory button will not function to prevent accidental adjustments.

**5. Switch the display mode:** Press the two regulatory buttons simultaneously in power off state, the display will rotate 180 degrees.

**Shift Between VW/VT-Ni/VT-Ti/VT-SS316/TCR Mode:****1. Press the fire button 3 times to enter the menu.**

The OLED screen presents 6 rows of information:

- (1). Power (VV), Temp Ni (VT-Ni), Temp Ti (VT-Ti), Temp SS316 and TCR.
- (2). Temperature: 100-315°C/ 200-600°F.
- (3). PWR/VOLT: Output wattage under VT mode or voltage under VW mode.
- (4). COIL: Live coil resistance.

Under VT mode, this will also display the resistance lock sign.


(5). User information:

(AMP: live current, PUFF: total vapor puffs, TTIME: total vaping time)

(6). Dual-battery bar: There are two battery bars displaying the two cell's real-time battery status respectively.

2. After pressing the fire button 3 times, the first row will flash to indicate you enter into the menu. Press the right regulatory button to switch between VW, VT-Ni, VT-Ti,

3 |CUBOID|<sub>150W</sub> | English




VT-SS316 and TCR. Press the fire button, or leave the display to flash 10 times on the current setting to confirm and exit the menu.

**3. Temp-SS316:**(3) Based on the previous Temp-SS mode, we developed Temp-SS316 mode for SS316 coil. We kindly recommend you Joyetech BF-SS316 atomizer head (0.5ohm/1.0ohm).

**4. TCR (M1, M2, M3):**(4)

TCR, Temperature Coefficient of Resistance, is a new vaping mode that ever applied with Joyetech product.

Under TCR mode, when the mode indication still flashing, press the left button then the sub-menu items (M1,M2, M3) will flash. Press the right button when still flashing to choose modes among M1, M2 and M3 and then press the fire button to confirm.

**5. How to set the TCR ?**(5)

In power-off condition, press the fire button and the right regulator simultaneously for around 5 seconds, then you enter into the TCR set menu:

1. Press the right or left regulator to choose between TCR M1, M2 or M3;
2. Then press the fire button to select the parameter;
3. Press the regulator to increase or decrease the parameter;
4. Long press the fire button or leave it for about 10 seconds to confirm.

English |CUBOID|<sub>150W</sub> | 4

**Here's the TCR Value Range of Cuboid for your reference as follows:**

Material	TCR Value Range
Nickel	600-700
NiFe	300-400
Titanium	300-400
SS (303, 304, 316, 317)	80-200

**Note:** 1. The TCR value in the sheet is  $10^5$  multiplied of the actual TCR.

2. The TCR value range for Cuboid is 1-1000.

6. Under VT mode, coil temperature can be adjusted (from 100-315°C, 200-600°F) with the regulatory button. Press right regulatory button to increase the temperature while left regulatory button to lower it. A momentary press of the regulatory button will increase/decrease the temperature by increments of 5°C (10°F). Long pressing the regulatory button will rapidly increase/decrease the temperature setting.


**Supplementary VT Mode Functions:****1. Lock/unlock the atomizer resistance under VT mode:**

Press the fire button three times to enter into the menu. Then press the left regulatory button 2 times, and the second row where the resistance display will blink. Press the right regulatory button to lock or unlock the coil resistance. When the lock sign displayed, thus the resistance is locked.

5 |CUBOID|<sub>150W</sub> | English

**Note:** Please lock the resistance only when the coil is used at room temperature. This will lock the correct "base resistance" of the atomizer. Temperature control will remain accurate, as long as the coil is not changed. Once the resistance is locked, you can remove the tank while the coils are hot or cold and it will function under the same parameter.

Please unlock the resistance before you change to a different atomizer or temperature control will not work correctly. When the resistance is unlocked, please ensure any new coil is installed at room temperature when first used to retain temperature accuracy.

**2. New Coil, Same Coil:**(6)

When replacing the atomizer, whose resistance is larger than the previous one to some degree, resetting of the atomizer "base resistance" may be required – this is the resistance of the atomizer coil when it is used at room temperature.

When the tank is detached, press the power button to initiate a reset. After fitting a new atomizer head and reinstall the tank, "New Coil, Same Coil" message with the ohm reading will appear on the display. Press the right regulatory button to confirm that a new coil has been fitted.

Should you see this message for any other reason – especially when reinstalling the same coil that is still warm from recent use – press the left regulatory button so that the "base resistance" is not reset.

Always do remember to choose correct operation mode to suit the coil that fitted to ensure that temperature control is accurate.

**3. Wattage adjustment under VT mode:**

Maximum initial wattage can be adjusted under VT mode. Press the fire button 3 times to enter the menu.

English |CUBOID|<sub>150W</sub> | 6

Press the left regulatory button, and the third row will blink. Then press the right regulatory button to adjust the wattage. Press the fire button to confirm.

**Note:**

1. VT mode only supports a maximum resistance of 1.5 ohm. Device will automatically switch to VW mode when the resistance is larger than 1.5 ohm.
2. Once you use the normal Kanthal coil under VT mode accidentally, the device will also automatically switch to VW mode after 2 seconds.

**Malfuction Indication and Protection:**

**Over 10 Second Protection:** When power button is pressed for more than 10 seconds, the output will shut off and the OLED Screen will display "Over 10s protection".

**Atomizer Short-circuit Protection:**

When atomizer short-circuit occurs, the OLED Screen will display "Atomizer Short".

**Weak Battery Alert:**(7)

Under VT/VW mode, when battery voltage is below 2.9V , the device will show "Weak Battery". Meanwhile, the output power will be reduced accordingly.

**Imbalanced Batteries:**(8) If the voltage difference between the two cells reaches to 0.3V or higher, "Imbalanced Batteries" will appear on the screen when plugged the cable.

7 |CUBOID|<sub>150W</sub> | English

**Charge Error:**(9)

If the device detects no charging current while plugged into the charger, the screen will show "Charge Error".



**Check Battery:**(10) When the device is powered on and plugged into the charger, if the cells are not put inside or accidentally placed opposite, the screen will show "Check Battery".

**Check USB Adapter:**(11) If the voltage of the USB Adapter is 5.8V or higher, the screen will appear "Check USB Adapter" when plugged into the charger or pressing the fire button.

**Low Power Alert:**

When the voltage of battery is below 3.1V, the device will show "Battery Low". If you continue to press the fire button, the device shows "Battery low lock", and stops working. Recharging the battery to unlock and activate the device.

**Atomizer Low Alert:**(12) When the resistance of atomizer is lower than 0.1ohm under VW mode or 0.05ohm under VT mode, the screen will display "Atomizer Low".

English |CUBOID|<sub>150W</sub> | 8

**Temperature Protection:** Under VT mode, if the actual temperature of coil is higher than the set temperature, the device shows "Protection".

**Temperature Alert:** If the device's temperature is over 70°C, the output will shut off automatically and the will display "Device Too Hot".

**Charging & Upgrading**

We kindly suggest you take out the cells and charge them with a separate charger. The micro USB port is on the top of the left side. Connect it with a micro USB cable to charge or upgrade your device.

**Precautions**

1. Only have your Cuboid repaired by Joyetech. Do not attempt to repair the unit by yourself as damage or personal injury may occur.
2. Do not leave the Cuboid in high temperatures or damp conditions, as this may damage the device. The appropriate operation temperature is within 0°C to 45°C while charging and -10°C to 60°C while in use.
3. Do not attempt to combine the Cuboid with parts of other brands of e-cigarettes. Joyetech will not take responsibility and your warranty will be void if any damage caused by this way.

**Warranty terms**

Please refer to your Joyetech product warranty card. We are not responsible for any damage caused by user error. Our warranty is not valid for products purchased from third party vendors.

**Joyetech agrees to provide repair under warranty pursuant to the following terms and conditions:**

1. This warranty provides repair free of charge for defective Joyetech brand merchandise. Warranty period is 90 days from date of purchase by the end user.
2. This warranty may be void as a result of any of the following conditions:
  - \* Customer does not provide warranty card and original receipt of purchase.
  - \* Merchandise failure or damage is caused due to improper use or unauthorized repair.
  - \* Merchandise failure or damage as a result of excessive force such as dropping.
  - \* Merchandise failure or damage as a result of usage outside of recommended operating conditions (see precautions in usage manual).
  - \* Merchandise failure or damage caused by improper use of water or other liquid (see usage manual for operating instructions).
  - \* Merchandise failure or damage due to usage with non-Joyetech components (charger, battery, and power cable).
3. This warranty does not cover personal items or consumable goods and attachments, including but not limited to: mouthpiece, cartridge, atomizer head, lanyard, and leather sheath.
4. This warranty does not cover any non-Joyetech brand products. This warranty is only valid for eligible Joyetech brand products during the warranty period of 90 days after date of purchase as indicated on proof of purchase.

**Joyetech reserves the right of final decision in all warranty cases.**

**Joyetech may interpret and revise the content of this warranty terms.**

English |CUBOID|<sub>150W</sub> | 10

9 |CUBOID|<sub>150W</sub> | English

**Notice d' utilisation:**

Merci d' avoir choisi Joyetech ! Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation de votre produit. Pour toute information complémentaire et si vous avez des questions sur ce produit, merci de vous adresser à votre fournisseur Joyetech local ou consulter notre site [www.joyetech.com](http://www.joyetech.com).

**Introduction:**

Le Cuboid, fière de son apparence, adopte le mode contrôle de température. Il dispose du mode Temp-SS316 et du mode réglable TCR (Coefficient de Température de la Résistance). Boosté par deux accus 18650 interchangeables qui sont protégés par un nouveau système de panneau coulissant, le Cuboid atteint une puissance de 150W. Un large choix de couleurs et un écran OLED de 2.5 cm, fera du Cuboid une box pratique et attrayante. Son firmware évolutif lui permet de rester à jour.

**Spécificité:**

**Dimension:** 42.00\*28.00\*91.50mm  
**Modes:** Modes VT-Ni / VT-Ti / VT-SS et mode VW  
**Puissance de sortie:** 1-150W  
**Résistances acceptées:** 0.05-1.0ohm pour le mode VT  
0.1-3.5ohm pour le mode VW  
**Echelle de température:** 100-315°C / 200-600°F

1 |CUBOID|<sub>150W</sub> | French

**Mode d'emploi:****1. Allumer / Eteindre:**


Appuyez sur le bouton situé sur le bas du panneau et insérez deux accus 18650 dans le corps de la boîte.

Appuyez successivement 5 fois sur le bouton de tir pour allumer ou éteindre l'appareil. (Nous recommandons l'utilisation d'un accumulateur 18650 haut-débit avec un courant de décharge minimum de 25A.)

**2. Vape:** Tenez le bouton de tir appuyé et inhalez à travers l'embout. Lâchez le bouton de tir et exhalez la vapeur.


**Remarque:**

Pensez à ajuster la puissance en fonction de votre atomiseur avant de l'utiliser.

**3. Mode discréption:** (1)

Lorsque l'équipement est allumé, appuyez simultanément sur le bouton de tir et le bouton gauche de réglage. Cette action permet d'activer et de désactiver le mode discréption. Le vapotage est possible en mode discréption.


L'affichage sur l'écran disparaît mais vous pouvez visualiser vos paramètres en appuyant sur le bouton d'activation.



French |CUBOID|<sub>150W</sub> | 2

**4. Fonction verrouillage:** (2)

lorsque l'équipement est allumé, appuyer simultanément sur les deux boutons de régulation. Cette action permet d'activer et de désactiver la fonction verrouillage. En mode verrouillage, les boutons de réglages sont bloqués, afin de prévenir toutes mauvaises manipulations dans le réglage des modes VT / VW / SS.

**5. Rotation de l'affichage:** lorsque l'équipement est éteint, appuyer sur les deux boutons de réglages en même temps pour faire tourner l'écran à 180 degrés.**Basculer entre les modes VW/VT-Ni / VT-Ti / VT-SS316 et le mode TCR.****1. Appuyer sur le bouton de tir 3 fois pour entrer dans le menu.**

L'écran OLED affiche 6 rangées d'informations:


- (1).Puissance (VW), Température Ni (VT-Ni),Température Ti (VT-Ti), Température SS (VT-SS) et TCR.
- (2).Temperature: 100-315°C / 200-600°F.
- (3).Puissance/Tension: Puissance de sortie en mode VT, ou Tension en mode VW.
- (4).Résistance: Valeur de la résistance en direct. En mode VT, il affichera aussi le verrouillage de la résistance.
- (5).Informations utiles; (AMP: courant en direct, PUFF: Nombre total de bouffées prises., TIME: Temps total de vape.

3 |CUBOID|<sub>150W</sub> | French

(6).Dual-battery bar: 2 barres de batteries indiquant la charge restante dans chacunes des batteries.

2. Après avoir appuyé sur le bouton de tir 3 fois, la première ligne clignote pour indiquer que vous entrez dans le menu. Appuyez sur le bouton droit pour basculer entre les modes VW, VT-Ni, VT-Ti, VT-SS316 et TCR. Appuyez sur le bouton de tir ou laissez l'affichage clignoter 10 fois sur le réglage actuel pour confirmer et quitter le menu.

**3. Temp-SS316:** (3) Basé sur le mode Temp-SS précédent, nous avons développé le mode Temp-SS316 pour les résistances SS316. Nous vous conseillons d'utiliser les têtes d'atomiseur Joyetech BF-SS316 (0.5ohm / 1.0ohm).

**4. TCR (M1, M2, M3):** (4)

TCR, Coefficient de température de la Résistance, est un nouveau mode de vape pour les produits Joyetech. En mode TCR, lorsque le mode clignote, appuyez sur le bouton gauche, pour descendre dans les sous-menus (M1, M2, M3). Appuyez sur le bouton de droite pour choisir entre les modes M1, M2 et M3, puis appuyez sur le bouton de tir pour confirmer.

**5. Comment régler le TCR:** (5)

Une fois l'appareil hors tension, appuyez simultanément sur le bouton de tir et le bouton droit pendant environ 5 secondes, vous entrez dans le menu TCR:

1. Appuyez sur les boutons de droite ou de gauche pour choisir entre les sous-menus TCR M1, M2 ou M3.
2. Appuyez ensuite sur le bouton de tir pour sélectionner le paramètre.
3. Appuyez sur le régulateur pour augmenter ou diminuer le paramètre de vos préférences ;

French |CUBOID|<sub>150W</sub> | 4

**4. Appuyez longuement sur la touche de tir ou attendez pendant environ 10 secondes pour confirmer.****Voici l'échelle de valeurs du mode TCR du Cuboid :**

Materiaux	TCR - Echelle de valeurs
Nickel	600-700
NiFe	300-400
Titanium	300-400
SS (303, 304, 316, 317)	80-200

**Note:** 1. La valeur TCR visible dans le tableau est multipliée par 10<sup>5</sup> par rapport à la valeur TCR réelle.  
2. La plage de valeur TCR pour le cuboid est 1-1000.

**Fonctions supplémentaires en Mode VT:****1. Verrouiller/déverrouiller la résistance de l'atomiseur en mode VT:**

Appuyer 3 fois sur le bouton d'activation pour entrer dans le menu. Appuyer 2 fois sur le bouton de régulation gauche et la troisième ligne du menu se met à clignoter. Appuyer sur le bouton de régulation droit afin de verrouiller ou déverrouiller la résistance.


Note : le verrouillage de la résistance doit se faire à température ambiante. Cela permet le verrouillage de la bonne valeur de résistance pour l'atomiseur. Le contrôle de température restera précis tant que la résistance ne change pas. Une fois la résistance verrouillée, vous pouvez retirer le réservoir de l'atomiseur ; que la résistance soit chaude ou froide, les paramètres enregistrés seront conservés.

5 |CUBOID|<sub>150W</sub> | French

Veuillez déverrouiller la résistance en cas de changement de type d'atomiseur ou de type de tête d'atomiseur, avant remplacement, sinon les paramètres de températures ne fonctionneront pas correctement. Lorsque la résistance est déverrouillée, il est important de s'assurer que la nouvelle tête d'atomiseur soit bien à température ambiante, afin de s'assurer de la précision de la température.

**2. Installation d'un nouvel atomiseur:** (6)

Lors du remplacement de l'atomiseur, une remise à zéro la résistance de l'atomiseur peut être demandée, pour être adaptée à la température ambiante.



Après montage d'une nouvelle résistance, appuyer sur le bouton d'activation lorsque le réservoir est retiré, afin de lancer une réinitialisation. Après avoir réinstallé le réservoir, le message "New Coil Right, Same Coil Left" apparaît sur l'écran. Appuyer sur le bouton de régulation droit pour confirmer qu'une nouvelle résistance a été installée.

Si ce message apparaît pour une toute autre raison (ex : pas de changement de résistance), appuyer alors sur le bouton de régulation gauche afin de ne pas réinitialiser la résistance.

Il est important de toujours réinitialiser la valeur de votre résistance en cas de changement de celle-ci ou de l'atomiseur. Cette action doit toujours se faire à température ambiante (la résistance doit être à température ambiante) afin de s'assurer d'un contrôle de température précis.

**3. Ajustement de la puissance en mode VT:**

La puissance peut être ajustée en mode VT. Appuyer sur le bouton d'activation 3 fois pour entrer dans le menu. Appuyer sur le bouton de régulation gauche et la deuxième ligne du menu clignote (valeur de la puissance /

French |CUBOID|<sub>150W</sub> | 6

wattage en W). Appuyer sur le bouton de régulation droit afin d'ajuster la puissance en W puis sur le bouton d'activation pour confirmer la valeur.

Note :

1. Le mode VT supporte une résistance de 1,0 ohm maximum. En cas de dépassement de cette valeur (résistance > 1,0 ohm), l'eVic-VTC Mini passe automatiquement en mode VW.
2. En cas d'utilisation d'une résistance Kanthal en mode VT, l'eVic-VTC Mini passe automatiquement en mode VW, après 2 secondes de fonctionnement.

**Indication de dysfonctionnement et de protection**

**Protection au-delà de 10:** lorsque vous appuyez sur le bouton pendant plus de 10 secondes, la puissance de sortie se coupe et l'écran affiche "Over 10 Protection".

**Protection court-circuit de l'atomiseur**

en cas de court-circuit de l'atomiseur l'écran OLED affiche le message "Atomizer Short".

**Alerte batterie faible:** (7)

En mode VT / VW, lorsque la box détecte une tension inférieure à 2.9V, l'appareil affiche « Weak battery » (batterie faible), pendant ce temps, la puissance de sortie est réduite en conséquence.

**Batterie déséquilibrée:** (8) Si la différence de tension entre les 2 accus atteint 0.3V ou plus, le message "Imbalanced Batteries" (batterie déséquilibrées) va s'afficher sur l'écran.

**Erreur de charge:** (9) Si l'appareil ne détecte pas de charge alors que l'appareil est en charge, l'écran affichera "Charge error" (erreur de charge).

**Vérifier la batterie:** (10) Lorsque l'appareil est allumé et en charge sans les accus ou avec des accus accidentellement


7 |CUBOID|<sub>150W</sub> | French

placés à l'envers, l'écran affichera « Check battery » (vérifier batterie).

**Vérifier l'adaptateur USB:** (11) Si la tension de l'adaptateur USB est égale ou supérieure à 5.8V, l'écran affichera "check USB adaptator" (vérifier l'adaptateur USB) au moment l'appareil sera branché ou si vous appuyez sur le bouton de tir.

**Protection en cas de baisse de la tension (V):**

lorsque la tension de la batterie est inférieure à 3.1V, l'écran affiche : « Battery low » (batterie faible). Dans ce cas, si vous continuez d'appuyer sur le bouton d'activation, l'écran OLED affiche: « Battery low, lock » (batterie bloquée). L'appareil se bloque et ne peut plus être utilisé pour vapoter. Recharger la batterie pour débloquer l'appareil.



**Alerte contre les résistances basses:** (12) Si la valeur de la résistance de l'atomiseur est plus basse que 0.1Ohm en mode VW ou 0.05Ohm en mode VT, l'écran affichera "atomizer low" (atomiseur bas).

**Protection température:** En mode VT, si la température de la résistance installée est plus haute que la température réglée, l'écran affichera "protection".

**Remplacement de la tête d'atomiseur**

Dévisser la base d'atomiseur du réservoir.

Dévisser la tête d'atomiseur de la base. Visser la nouvelle tête d'atomiseur sur la base d'atomiseur et serrer fermement. Remonter la base d'atomiseur



French |CUBOID|<sub>150W</sub> | 8

sur le réservoir. Connecter l'atomiseur à la batterie, régler l'airflow ; l'appareil est prêt à l'emploi.

**Charge et mise à jour:**

Nous vous suggérons de bien vouloir charger les accus avec un chargeur séparé. Le port micro-USB est sur le haut du côté gauche. Connectez avec un câble micro USB pour charger ou mettre à jour votre appareil.

**Précautions**

1. Ne faire réparer votre Cuboid que par Joyetech. Ne pas tenter de réparer soi-même au risque d'endommager votre produit ou de vous blesser.
2. Le Cuboid doit être utilisé dans des environnements secs et à des températures comprises entre -10°C et 60°C, et chargée à des températures comprises entre 0°C et 45°C.
3. Le Cuboid a été conçu avec des composants Joyetech authentiques. L'utilisation de composants d'autres marques ou non authentiques Joyetech peut occasionner un mauvais fonctionnement du Cuboid ou l'endommager et ne sera pas couvert par la garantie.

**Garantie**

Merci de consulter la carte de garantie Joyetech. Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par des erreurs humaines. Notre garantie ne couvre pas les produits achetés à des tiers non agréés par Joyetech.

**Joyetech s'engage à des réparations du produit sous garantie selon les termes et conditions ci-après:**

1. La garantie prévoit de réparer gratuitement les articles défectueux de la marque Joyetech uniquement. La

période de garantie est de 90 jours à compter de la date d'achat par l'utilisateur final.

2. La garantie contractuelle ne peut être appliquée dans les cas suivants :

- \* L'acheteur ne peut pas fournir la carte de garantie délivrée avec le produit ainsi que la facture d'achat originale.
- \* Le produit est utilisé de façon anormale ou des réparations non autorisées sont effectuées.
- \* Les défauts ou dommages sont liés à toute cause extérieure excessive telle qu'une chute.
- \* Les défauts ou dommages sont dus à une utilisation non conforme aux conditions d'utilisation recommandées (voir la rubrique « Précautions d'utilisation » dans le manuel d'utilisation).
- Les défauts ou dommages sont dus à une utilisation anormale d'eau ou tout autre liquide (voir le manuel d'utilisation pour les instructions d'utilisation).
- \* Les défauts ou dommages sont dus à une utilisation de produits qui ne sont pas de la marque Joyetech (chargeur, batterie et câble d'alimentation par exemple).
- 3. La garantie contractuelle ne couvre pas les articles personnels, ni les consommables comme (liste non exhaustive) : les embouts, cartouches, têtes d'atomiseurs, tours de cou, étuis, et autres accessoires.
- 4. La garantie contractuelle ne couvre pas les produits qui ne portent pas la marque Joyetech. Elle s'applique uniquement à tous les produits de la marque Joyetech pour une période de 90 jours à partir de la date de la facture d'achat.

**Joyetech se réserve le droit d'une décision définitive portant sur les conditions de garantie. Joyetech peut interpréter et réviser le contenu de ces termes de garantie à tout moment.**

French |CUBOID|<sub>150W</sub> | 10

9 |CUBOID|<sub>150W</sub> | French

#### Gebrauchsanweisung:

Vielen Dank dass Sie sich für Joyetech entschieden haben! Bitte lesen Sie aufmerksam diese Anleitung durch bevor Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen. Nur so kann eine korrekte Nutzung gewährleistet werden. Falls Sie weitere Fragen haben und zusätzliche Informationen benötigen bezüglich unserer Produkte, setzen Sie sich bitte mit unserem lokalen Ansprechpartner in Verbindung oder besuchen Sie unsere Website: [www.joyetech.com](http://www.joyetech.com)

#### Produktbeschreibung:

Der Cuboid ist eine eindrucksvolle Erscheinung am Markt und ist mit modernster Temperaturregelung ausgestattet. Durch zwei austauschbare 18650-Zellen erhält er seine Power. Diese lassen sich leicht durch die bequeme Slip-Abdeckung öffnen und austauschen. Dadurch kann der Cuboid einfach die maximale Ausgangsleistung von 150 W erreichen. In mehreren attraktiven Farben erhältlich und mit einem großen 0,96-Zoll-OLED-Bildschirm ausgestattet lässt der Cuboid keine Wünsche offen. Die Firmware ist upgrade-fähig so dass Ihr Cuboid immer up-to-date ist.

#### Technische Spezifikationen:

Größe: 42,00 \* 28,00 \* 91,50 mm

Ausgabemodi: VT-Ni / VT-Ti / VT-SS / VW-Modus

Ausgangsleistung: 1-150 Watt

Widerstandsbereich: 0,05-1,0 Ohm für VT-Modus

0,1 - 3,5 Ohm für VW-Modus

Temperaturbereich: 100 bis 315°C / 200 bis 600°F

1 |CUBOID|<sub>150W</sub> | German



#### Gebrauchsanleitung:



1. **Ein- und Ausschalten:** Drücken Sie zum Öffnen der unteren Abdeckung den Verschluss und legen Sie zwei 18650 Zellen in den Akkuträger. Dann drücken Sie den Feuerknopf 5 Mal schnell hintereinander um das Gerät einzuschalten. Zum ausschalten drücken Sie einfach nochmals 5 Mal den Feuerknopf. (Wir empfehlen High-Rate 18650 Zellen mit einem Nennableitstrom von ≥25A. Beachten Sie bitte die Kennzeichnung der Plus und Minus Pole im Akkufach)

2. **Vaping:** Halten Sie den Feuerknopf und ziehen Sie durch das Mundstück.

Lassen Sie die Feuertaste los und ausatmen.

Hinweis:

Bitte passen Sie die Leistung in Watt dem Leistungsbereich Ihres Verdampfers an den Sie verwenden.



German |CUBOID|<sub>150W</sub> | 2

wechseln Sie zwischen den Adjustment Lock und Adjustment Unlock Funktionen. Im Adjustment Lock Modus sind die Einstelltasten deaktiviert um versehentliches verstören der Einstellungen zu verhindern.

5. **Wechsel der Display-Anzeige:** Halten Sie die beiden Einstell-Tasten gedrückt. Das Display dreht sich um 180 Grad.

#### Wechsel zwischen TC-Ni / TC-Ti / TC-SS/VW Modus:

1. Drücken Sie die Feuer-Taste 3 mal, um das Menü aufzurufen.

Der OLED-Bildschirm zeigt Ihnen in 6 Zeilen technische Informationen:

- (1). Temp Ni (VT-Ni), Temp Ti (VT-Ti), Temp SS316, Power (VW) und TCR.
- (2). Temperatur: 100-315 °C / 200-600 °C.
- (3). PWR/VOLT: Ausgangsleistung im VT-Modus oder Spannung im VW Modus.
- (4). SPULE: Spulen Widerstand. Im VT Modus wird ebenfalls das Resistance Lock Zeichen angezeigt.

(5). Benutzer Informationen: (AMP: Ladestand, PUFF: Gesamtanzahl Züge, TIME: Kumulierte Vaping Zeit

(6). Dual-Akku Stand: Beide Akkus werden angezeigt und zeigen den aktuellen Ladestand beider Akkus.

2. Nach dem Sie die Feuertaste 3 Mal gedrückt haben, blinken die ersten beiden Zeilen um anzuzeigen, dass Sie nun im Menü sind. Drücken Sie die rechte Taste, um zwischen den Modi VT-Ni, VT-Ti, VT-SS und VW zu wechseln. Drücken Sie die Feuer-Taste, oder lassen Sie das Display, um das 10-fache von der aktuellen



Einstellung zu blinken, um zu bestätigen und das Menü zu verlassen.

3. **Temp-SS316:** (3) Basierend auf den bisherigen Temp-SS Modus, haben wir den Temp-SS316 Modus für SS315 Spulen entwickelt. Wir empfehlen Ihnen Joyetech BF-SS316 Verdampferköpfe (0,5 Ohm/1,0 Ohm) zu verwenden.

4. **TCR (M1, M2, M3):** (4)

TCR, Temperatur Koeffizient des Widerstands ist ein neuer Dampf Modus entwickelt für Joyetech Geräte.

Im TCR Modus, wenn die Modus Auswahl noch blinkt, drücken Sie die rechte Taste um in das Sub-Menü zu gelangen. (M1, M2, M3 blinken). Drücken Sie die rechte Taste um zwischen M1, M2 und M3 zu wechseln und drücken Sie die Feuer-Taste um zu bestätigen.

5. **Wie wird der TCR eingestellt?** (5)

Ist das Gerät ausgeschaltet, drücken Sie die Feuer-Taste und den rechten Regler gleichzeitig etwa 5 Sekunden, dann kommen Sie in das TCR-Menü:


1. Drücken Sie die rechte oder linke Regler, um zwischen TCR M1, M2 oder M3 zu wählen;
2. Drücken Sie dann die Feuer-Taste, um Ihre Parameter zu wählen;
3. Drücken Sie den Regler um Ihre Parameter einzustellen;

4. Halten Sie die Feuer-Taste lange gedrückt oder warten Sie 10 Sekunden, um zu bestätigen.

#### Anbei der TCR Wertebereich von Cuboid für Ihre Referenz, wie folgt:

Hinweis: 1. Der TCR-Wert wird  $10^5$  multipliziert zum tatsächlichen TCR.

2. Der TCR Gesamt-Wertebereich für den Cuboid ist 1-1000.



German |CUBOID|<sub>150W</sub> | 4

3 |CUBOID|<sub>150W</sub> | German

Material	TCR Werte Bereich
Nickel	600-700
NiFe	300-400
Titan	300-400
SS (303, 304, 316, 317)	80-200

6. Im VT Modus können Sie Temperatur der Spule zwischen 100-315 °C bzw. 200-600°F mittels der Einstelltasten regulieren. Nach rechts zum Erhöhen und nach links um die Temperatur runter zu regeln. Pro Tastendruck ändert sich die Temperatur um 5 °C bzw. 10 °F. Halten Sie die Einstelltaste ständig in die rechte bzw. linke Position gedrückt ändert sich die Temperatur schnell.

#### Zusätzliche Funktionen im VT Modus.

##### 1. Sperrn/Entsperrn des Verdampfer-Widerstands im VT-Modus

Drücken Sie die Feuer-Taste dreimal um das Menü aufzurufen. Drücken Sie die linke Einstelltaste Zwei Mal und die zweite Zeile blinkt. Wenn Sie die rechte Einstelltaste drücken können Sie den Widerstand des Verdampfers sperren bzw. entsperren. Im Display erscheint ein Schloss wenn der Widerstand gesperrt ist. Hinweis:


Sperren Sie den Widerstand nur bei Raumtemperatur der Spule. Dadurch wird der richtige "Basiswiderstand" des Verdampfers erreicht. Die Temperaturkontrolle bleibt korrekt solange die Spule nicht ausgetauscht wird. Ist der Widerstand gesperrt können Sie den Tank entfernen, egal ob die Spulen heiß oder kalt sind.

Bitte entsperren den Widerstand, bevor Sie zu einem anderen Verdampfer verwenden wollen. Sonst arbeitet das VT-System nicht korrekt. Im Widerstand Entsperrn Modus stellen Sie bitte sicher, dass die neue Spule

bei Raumtemperatur gewechselt wird um eine hohe Temperaturgenauigkeit beizubehalten.

##### 2. Installation neuer Verdampfer Spulen:

Wird ein Verdampfer mit größerem Widerstand ausgetauscht als der vorherige, ist es wichtig die "base resistance" des Verdampfers zurück zu setzen. Dies ist der Widerstand der Spule bei Raumtemperatur. Nach dem Einbau der neuen Spule drücken Sie die Power-Taste, ohne den Tank, um ein Reset initialisieren. Nachdem der Tank wieder angeschräubt wurde, erscheint eine Nachricht am Display: "Neue Coil rechts, gleiche Coil Links". Drücken Sie die rechte Einstelltaste um zu bestätigen, dass eine neue Spule eingebaut wurde.



Sollten Sie diese Nachricht aus anderen Gründen sehen - vor allem, bei der Neuinstallation der gleichen Spule, die noch vom letzten Einsatz warm ist - drücken Sie die linke Einstell-Taste, so dass die "Basiswiderstand" nicht zurückgesetzt wird.

Denken Sie immer daran den Betriebsmodus zu ändern, je nach verwendeten Draht, um eine korrekte Temperatursteuerung sicherzustellen.

##### 3. Watt Anpassung im VT-Modus:

Die maximale Ausgangsleistung kann in VT-Modus eingestellt werden. Drücken Sie die Feuer-Taste 3 mal um das Menü aufzurufen. Drücken Sie die linke Einstell-Taste und die vierte Zeile blinkt. Drücken Sie dann die rechte Einstell-Taste um die Watt Anzahl anzupassen und bestätigen Sie diese indem Sie den Feuerknopf drücken.

Hinweis:

1. Der VT-Modus unterstützt einen Maximalwiderstand von 1,0 Ohm. Das Gerät wechselt automatisch in den

German |CUBOID|<sub>150W</sub> | 6

VW-Modus wenn der Widerstand mehr als 1,0 Ohm beträgt.

2. Wird Kanthaldraht im VT-Modus angewendet, wird das Gerät automatisch nach 2 Sekunden in den VW-Modus wechseln.

#### Fehlfunktionsanzeige und Schutzfunktionen:

##### Über 10 Sek.-Schutz:

Halten Sie die Feuer-Taste länger als 10 Sekunden gedrückt schaltet sich das Gerät automatisch ab und zeigt: Over 10s Protection.

**Verdampfer Schutz:** Falls eine Überspannung auftritt, zeigt das Gerät: Atomizer Short.

##### Akku schwächtelt:

Im VT/VW Modus während ein funktionierender Verdampfer installiert ist wird bei einer Spannung des Akkus von unter 2,9 V: Weak Battery, angezeigt. Die Ausgangsspannung wird gleichzeitig zur Spannung reduziert.

**Imbalanced Alarm:** (8) Ist die Differenz der Spannung zwischen den beiden Zellen größer als 0,3 V, zeigt das Display "imbalanced Batteries" an, nachdem Sie das USB-Kabel anstecken.


##### Ladefehleralarm:

Wird kein Strom erkannt während des Ladevorgangs erscheint im Display „Ladefehler“ = "Charge Error".

**Überprüfen Sie Akku Alarm:** (10) Ist das Gerät eingeschaltet und lädt auf und eine der Zellen ist nicht richtig eingelegt, erscheint im Display "Check Battery".

7 |CUBOID|<sub>150W</sub> | German

**Überprüfen Sie USB-Alarm:** (11) Ist die Spannung des USB-Ladegerät gleich oder größer als 5,8 V, zeigt das Display "Check USB" nachdem Sie das USB-Kabel anstecken oder nach dem Vauen.



##### Low Power Alarm:

Wenn die Spannung der Batterie unter 3,1 V, zeigt das Gerät "Battery Low" an. Wenn Sie weiterhin den Feuerknopf drücken, zeigt das Gerät "Battery Low Lock", und das Gerät schaltet sich ab. Laden Sie die Akkus wieder auf um das Gerät zu entriegeln.


**Atomizer Low-Alarm:** (12) Wenn der Widerstand des Verdampfers niedriger ist als 0,1 Ohm im VW-Modus oder 0,05 Ohm im VT-Modus, zeigt der Bildschirm "Atomizer Low" an.

**Temperaturschutz:** Im VT-Modus, ist die Ist-Temperatur der Spule höher als die Solltemperatur, zeigt das Gerät "Protection"

**Temperatur-Alarm:** Wenn die Temperatur des Geräts über 70 °C erreicht, schaltet sich die Leistung ab und im Display zeigt es "Gerät zu heiß" "Device Too Hot".

##### Akku aufladen und Upgrading

Wir empfehlen die Zellen in einem separaten Aufladegerät aufzuladen.



German |CUBOID|<sub>150W</sub> | 8

Der Micro USB Port befindet sich auf der oberen linken Seite. Verbinden Sie das Micro USB Kabel zum Aufladen und zum Upgrade des Gerätes.

#### Bitte Beachten!

1. Lassen Sie Ihre Cuboid nur direkt von Joyetech reparieren. Versuchen Sie bitte nicht das Gerät selbstständig zu reparieren um weitere Schäden und/oder Personenschäden zu vermeiden.

2. Die Cuboid sollte bei einer Temperatur von -10 °C (14 °F) bis 60 °C (140 °F) betrieben und zwischen 0 °C (32 °F) bis 45 °C (113 °F) aufgeladen werden. Zu hohe Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit schaden ihr.

3. Wenn Sie Ihren Cuboid mit nicht autorisierten Komponenten verwenden, kann dies die Funktionsweise des Gerätes beeinträchtigen und zu Schäden führen. Für diese Schäden wird keine Haftung übernommen und führt zum Verlust der Garantieleistungen.

#### Garantie Bestimmungen:

Bitte lesen Sie aufmerksam Ihre Joyetech Produktgarantiekarte. Wir sind nicht für Schäden die durch unsachgemäßen Gebrauch oder nicht autorisierte Reparatur.

\* Der Kunde bietet keine Garantiekarte und keinen Originalkaufbeleg.

\* Bei unsachgemäßen Gebrauch oder nicht autorisierte Reparatur.

\* Schäden die aufgrund der nicht Beachtung der empfohlenen Betriebsbedingungen (siehe unter bitte beachten im Benutzerhandbuch) aufgetreten sind.

\* Schäden die durch falsche Verwendung von Wasser oder anderen Flüssigkeiten verursacht wurden (siehe Gebrauchsanleitung).

\* Schäden die aufgrund durch nicht von Joyetech autorisierten Komponenten verursacht wurden. (Ladegerät, Batterie und Netzteil).

3. Diese Garantie gilt nicht für persönliche Gegenstände oder Verbrauchs- und Verschleißteile wie: Mundstück, Tanks, Verdampferköpfe, Anhänger und Lederetuis.

4. Diese Garantie erstreckt sich nur auf original Joyetech Markenprodukte. Diese Garantie erstreckt sich auf die beschriebenen Komponenten der Marke Joyetech während der Garantiezeit von 90 Tagen nach dem Kaufdatum. Das Datum auf der Quittung ist maßgebend.

**Joyetech behält sich das Recht einer genauen Prüfung bis zur endgültigen Entscheidung bei allen Garantiefällen vor. Joyetech behält sich das Recht vor die Gewährleistungsbedingungen zu überarbeiten.**

German |CUBOID|<sub>150W</sub> | 10

9 |CUBOID|<sub>150W</sub> | German

**Aviso de uso:**

¡Gracias por elegir Joyetech! Por favor, lea atentamente este manual para garantizar su uso adecuado. Para más información o preguntas acerca del producto y su uso, por favor consulte con su distribuidor Joyetech más cercano o visite nuestra web [www.joyetech.com](http://www.joyetech.com).

**Introducción:**

El Cuboid proporciona el sistema de control de temperatura variable que tiene el Temp- SS316 y TCR personalizado (Coeficiente de temperatura de la resistencia) disponible ahora. Alimentado por dos 18650 reemplazables gracias a la nueva cubierta deslizante, la potencia máxima puede llegar hasta 150W. Múltiples colores, una pantalla OLED de 0,96 pulgadas y la nueva doble batería hace del Cuboid más práctico y atractivo.

Además, su firmware upgradable siempre le permitirá tenerlo actualizado.

**Especificación:**

Tamaño: 42.00 \* 28.00 \* 91.50mm

Modo de salida: Ti VT-SS316 VT-Mode VW / VT-Ni // TCR

Potencia de salida: 1-150W

Rango de resistencia: 0.05-1.5ohm para el modo VT


0.1-3.5ohm para el modo de VW

Rango de temperatura: 100-315 ° C / 200 a 600 ° F

1 |CUBOID| 150W | Spanish

**Como utilizarlo:****1. Encendido / apagado:**

Presione el botón en la tapa inferior y coloque las células 18650 en el cuerpo de la batería. Pulse el botón de encendido 5 veces rápidamente para encender o apagar el dispositivo. (Recomendamos el uso del sistema de alta velocidad 18650 células con corriente eléctrica nominal ≥25%). Por favor, tenga cuidado con los signos positivos y negativos que se encuentran al interior de la cubierta de la batería.


**2. Vaping:**

Pulsar el botón de encendido e inhalar a través de la boquilla. Soltar el botón de encendido y exhalar.

Nota: Por favor antes de utilizarlo, ajuste la potencia a un rango adecuado de acuerdo a su atomizador.

**3. Función oculta:** (1)


Mientras el dispositivo está encendido, mantenga presionado el botón de encendido y el botón de regulación izquierdo. Esto le permitirá estar en la función activada o desactivada. Si la función está activada, usted puede vapor con la pantalla OLED apagada. Para ver rápidamente los ajustes de este modo puede pulsar el botón de encendido para mostrar la configuración.



Spanish |CUBOID| 150W | 2

**4. Función Key bloleo:** (2)

Cuando el dispositivo está encendido, pulse simultáneamente los botones de regulación. Esto le permite navegar entre las funciones "Adjustment Lock" y "Adjustment Unlock". Mientras que la función key bloqueo esté encendida, el botón regulador no funcionará para evitar ajustes accidentales.

**5. Modo de visualización "Switch":** Mantenga presionado simultáneamente los dos botones de regulación en estado off, la pantalla rotará a 180 grados.**Cambio entre los modos VW/VT-Ni/VT-Ti/VT-SS316/TCR:****1. La pantalla OLED presenta 6 filas de información:**

Presione el botón de encendido 3 veces para acceder al menú.

(1). Potencia (VW), Temp Ni (VT- Ni), Temp Ti (VT- Ti), SS316 Temp y TCR.

(2). Temperatura: 100-315 ° C / 200 a 600 ° F.

(3). PWR / VOLT: Potencia restituida en el modo VT o tensión en el modo VW.

(4). Resistencia: La resistencia de la bobina Live. Bajo el modo VT también se mostrará el símbolo de bloqueo de la resistencia.

(5). Información al usuario: (AMP: Corriente actual, "PUFF" Caladas: Cantidad total de caladas, "Time" Tiempo: tiempo total al vapor).

(6).Batería dual bar: Hay dos barras de la batería en la pantalla, cada uno muestra el

3 |CUBOID| 150W | Spanish


estado de la batería en la misma posición.

2. Después de pulsar el botón de encendido 3 veces, la primera fila parpadeará para indicar que entrará al menú. Pulse el botón regulador derecho para cambiar entre los modos VW, VT-Ni, VT-Ti, VT-SS316 y TCR. Pulse el botón de encendido o salir de la pantalla, parpadeará 10 veces para confirmar y salir del menú.

**3.El temp- SS316:**(3) Basado previamente en el modo de Temp-SS, se desarrolló el modo Temp- SS316 para la resistencia SS316. Le recomendamos la cabeza del atomizador Joyetech BF-SS316 (0.5ohm / 1.0ohm)

**4. TCR (M1, M2, M3):**(4)

TCR, el coeficiente de temperatura de la resistencia es un nuevo modo del vaping que no ha sido aplicado antes con los productos Joyetech.



En el modo de TCR, cuando el símbolo del modo sigue parpadeando pulse el botón izquierdo y los ítems del submenú (M1, M2, M3) parpadearán. Pulse el botón derecho cuando todavía está parpadeando para navegar entre los modos M1, M2 y M3, luego presione el botón de encendido para confirmar.

**5. Cómo configurar el TCR?**(5)

Cuando el dispositivo esté apagado, pulse simultáneamente el botón de encendido y el botón regulador de la derecha durante unos 5 segundos, luego acceda al menú TCR:

1. Presione el regulador izquierdo o derecho para elegir entre TCR M1, M2 o M3;

2. A continuación, pulse el botón de encendido para seleccionar el parámetro;

Spanish |CUBOID| 150W | 4

3. Pulse el regulador para incrementar o disminuir a su gusto;
4. Mantenga pulsado el botón de encendido o suéltelo durante unos 10 segundos para confirmar

**Para mayor información aquí está el rango de los valores TCR del Cuboid:**

Material	Rango de valores
Níquel	600-700
NiFe	300-400
Titanio	300-400
SS (303, 304, 316, 317)	80-200

**Nota:** 1. El valor TCR en la hoja multiplica por  $10^5$  el TCR actual.

2. El rango de valores TCR para el Joyetech Cuboid es de 1-1000.

6. En el modo VT, la temperatura de la bobina se puede ajustar a través del botón de regulación (de 100 -315 °C, 200-600 °F). Pulse el botón de regulación derecho para aumentar la temperatura, y el botón de regulación izquierdo para disminuir. Una pulsación momentánea del botón regulador aumenta/disminuye la temperatura en intervalos de 5 ° C (10 ° F). Pulsando prolongadamente el botón de regulación aumentará/disminuirá rápidamente el ajuste de la temperatura.

**Funciones suplementarias del modo VT****1. Bloquear / desbloquear la resistencia del atomizador en el modo VT:**

5 |CUBOID| 150W | Spanish

Pulse el botón de encendido tres veces para entrar al menú. A continuación, pulse el botón de regulación izquierdo 2 veces, y la segunda fila en la pantalla donde está la resistencia parpadeará. Pulse el botón regulador derecho para bloquear o desbloquear la resistencia de la bobina. Cuando el símbolo de bloqueo aparezca, quiere decir que la resistencia está bloqueada.

Nota: Por favor, bloquear la resistencia sólo cuando se utiliza la bobina a temperatura ambiente. Esto bloqueará la "resistencia de base" del atomizador correcto. El control de temperatura se mantendrá exacto, siempre y cuando no se cambie la bobina. Una vez que la resistencia esté bloqueada, puede quitar el tanque a pesar que las bobinas estén calientes o frías, el dispositivo va a funcionar bajo el mismo parámetro.

Por favor, desbloquear la resistencia antes de cambiar por un atomizador o de temperatura de control diferente de lo contrario no funcionará correctamente. Cuando la resistencia está desbloqueada, por favor asegúrese que cualquier bobina nueva se instale a temperatura ambiente para que mantenga la precisión de la temperatura.

**2. Bobina nueva, misma bobina:**(6)

Al sustituir el atomizador, cuya resistencia es mayor que la anterior, hasta cierto punto, el restablecimiento del atomizador "resistencia de base" puede ser necesaria – esto sucede cuando la resistencia de la bobina del atomizador se utiliza a temperatura ambiente.

Cuando se separa el tanque, pulse el botón de encendido para iniciar el restablecimiento. Despues de colocar una nueva cabeza de atomizador, vuelva a instalar el tanque ", New Coil, Same Coil " aparece este mensaje en la pantalla con la lectura de ohmios. Pulse el botón regulador adecuado para confirmar que una nueva bobina se ha instalado.

Spanish |CUBOID| 150W | 6

Si usted visualiza este mensaje por cualquier otra razón - en especial al instalar nuevamente la misma bobina que está todavía caliente por su reciente uso - pulse el botón regulador izquierdo de modo que la "base resistance" no se restablezca.

Recuerde siempre que al elegir el modo de funcionamiento debe ser el adecuado ajuste para la bobina para garantizar que el control de la temperatura sea la correcta.

**3. Ajuste de la potencia en modo VT:**

La máxima potencia inicial se puede ajustar en el modo TV. Pulse el botón de encendido 3 veces para entrar en el modo. Pulse el botón de regulación izquierdo y la cuarta fila parpadeará. A continuación, pulse el botón de regulación derecho para ajustar la potencia. Pulse el botón de encendido para confirmar

Nota: 1. El modo VT es compatible únicamente con una resistencia máxima de 1,5 ohm. El dispositivo cambiará automáticamente al modo VW cuando la resistencia sea mayor de 1,5 ohmios.


2. Una vez que utilice la bobina normal de Kanthal pero en el modo VT de forma accidental, el dispositivo cambiará automáticamente al modo VW después de 2 segundos.

**Indicación de mal funcionamiento y protección:****Protección 10 segundos:** Si mantiene pulsado el botón de encendido durante más de 10 segundos, la salida se apagará y la pantalla OLED mostrará el mensaje "Over 10s"**Protección anti cortocircuito:** Cuando se produce un cortocircuito, la pantalla OLED mostrará "Atomizador short".**Alerta de batería "weak" baja:**(7) En el modo VT/VW, cuando se ha colocado un atomizador que funciona con voltaje por debajo de 2.9V, aparece el siguiente mensaje: "Weak Battery". Mientras tanto, la potencia de

salida se reducirá.

**Alerta de incompatibilidad:**(8) Si la diferencia del voltaje entre las baterías alcanza los 0,3 V o es superior, la pantalla mostrará el mensaje "Imbalanced Batteries", al ser conectado el cable.**Error al cargar:**(9)

Si el dispositivo no detecta ningún tipo de corriente de carga mientras se encuentra enchufado al cargador, la pantalla mostrará "Charge Error".

**Alerta de batería:**(10) Cuando el dispositivo está encendido, conectado al cargador, y que las células no se han colocado al interior o simplemente han sido colocados accidentalmente al lado opuesto, la pantalla mostrará "Check Battery".

**Check alerta USB:**(11) Si el voltaje del adaptador USB es de 5.8V o superior, la pantalla mostrará "Check USB Adapter" al estar enchufado o pulsando el botón de encendido.

**Alerta batería baja:** Si la potencia de la batería es inferior a 3.1V, se visualizará: "Battery low" Batería baja. Si continúa pulsando el botón de encendido, el dispositivo mostrará: "Battery low lock", y dejará de funcionar.

Por favor, recargue la batería para activar el dispositivo.

**Alerta atomizador baja potencia:**(12) Cuando la resistencia del atomizador está por debajo de 0.1ohm en el modo VW o inferior a 0.05ohm en el modo VT, la pantalla OLED mostrará "Atomizer Low".

Spanish |CUBOID| 150W | 8

7 |CUBOID| 150W | Spanish

**Joyetech se compromete a prestar reparaciones bajo conformidad de la garantía según los siguientes términos y condiciones:**

1. Esta garantía cubre la reparación de forma gratuita por defecto de mercancía de la marca Joyetech. El período de garantía es de 90 días desde la fecha de compra por parte del usuario final.

2. Esta garantía puede ser anulada según las siguientes condiciones:

\* El cliente no proporciona la tarjeta de garantía y el recibo de compra original.

\* La mercancía está dañada o deteriorada producto de un uso inadecuado o de reparaciones no autorizadas.

\* La mercancía dañada o deteriorada resultado de una caída con excesiva fuerza.

\* La mercancía dañada o deteriorada resultado de una manipulación sin respetar las condiciones de funcionamiento recomendadas (ver precauciones en el manual de uso).

\* La mercancía dañada o deteriorada producto de un uso inadecuado de agua u otro líquido (consulte el manual de instrucciones).

\* La mercancía dañada o deteriorada producto del uso de repuestos que no son de la marca Joyetech (cargador, batería y cable de alimentación).

3. Esta garantía no cubre los artículos personales o bienes de consumo y otros accesorios sin limitarse únicamente a: boquillas, cartucho, cabeza de atomizador, colgante y fundas.

4. Esta garantía no cubre los productos que no sean de la marca Joyetech. Esta garantía es únicamente válida para los productos de la marca Joyetech durante el período de garantía de 90 días después de la fecha de compra como se indica en el comprobante de compra.

**Joyetech se reserva el derecho de la decisión final en todos los casos de garantía. Joyetech puede interpretar y revisar el contenido de las condiciones de la garantía.**

Spanish |CUBOID| 150W | 10

9 |CUBOID| 150W | Spanish

<p><b>Важно:</b> Благодарим вас за выбор продукта компании Joyetech! Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией перед использованием устройства чтобы убедиться, что вы все делаете правильно. Если вам нужна дополнительная информация, проконсультируйтесь с продавцом или посетите наш веб-сайт: <a href="http://www.joyetech.com">www.joyetech.com</a>.</p> <p><b>Описание устройства:</b> Cuboid – батарейный мод от Joyetech, который отличается максимально полной поддержкой режимов термоконтроля, включая режим для нержавеющей стали SS316, а также режим с настраиваемым Температурным Коэффициентом Сопротивления (TCR). В качестве источника питания Cuboid использует два сменных аккумулятора 18650, находящиеся под новаторской сдвижной крышкой, и обеспечивает максимальную мощность до 150 Вт! Разные цвета, большой OLED дисплей, удобное отображение заряда каждого из установленных аккумуляторов – все это делает Cuboid чрезвычайно привлекательным и практичным устройством для любого парильщика. А возможность обновлять прошивку через специальное приложение позволит вашему Cuboid и вам всегда идти в ногу со временем.</p> <p><b>Технические характеристики:</b> Размеры: 42,00*28,00*91,50 мм. Режимы работы: VW/VT-Ni/VT-Ti/VT-SS316/TCR Выходная мощность: 1-150 Вт. Диапазон сопротивлений: 0,05-1,5 Ом в режимах термоконтроля 0,1-3,5 Ом в режиме вариватта Диапазон температур испарителя: 100-315°C/ 200-600°F</p> <p>1   CUBOID 150W   Russian</p>	<p><b>Использование:</b></p> <p><b>1. Включение и выключение:</b> Нажмите кнопку на нижней грани устройства и откройте крышку батарейного отсека. Поместите внутрь два аккумулятора типоразмера 18650. Для включения (или выключения) устройства быстро нажмите основную кнопку пять раз подряд. Мы рекомендуем использовать аккумуляторы с токоотдачей не менее 25A. Убедитесь, что вы устанавливаете аккумуляторы правильно, в соответствии с маркировкой внутри батарейного отсека.</p> <p><b>2. Парение:</b> Удерживайте основную кнопку нажатой и делайте затяжку. Внимание: Перед началом использования обязательно отрегулируйте мощность в соответствии с возможностями вашего атомайзера и вашими собственными предпочтениями.</p> <p><b>3. Stealth режим:</b> (1) Этот режим позволяет парить с погашенным экраном. Чтобы включить или выключить этот режим, одновременно нажмите основную кнопку и кнопку «влево».</p> <p><b>4. Блокировка кнопок регулировки:</b> (2) Для того, чтобы исключить случайное изменение настроек, кнопки регулировки можно заблокировать. Для этого одновременно нажмите обе эти кнопки на несколько секунд. Снятие блокировки производится аналогичным образом.</p> <p><b>5. Изменение ориентации дисплея:</b> Если зажать на несколько секунд обе кнопки регулировки одновременно на ВыКЛЮЧЕННОм устройстве, можно</p> <p>Stealth Off (1) Stealth On (2)</p> <p>Russian   CUBOID 150W   2</p>
---	---

<p>перевернуть изображение на дисплее на 180 градусов. Обратный перевод производится аналогичным образом.</p> <p><b>Переключение между режимами VW/VT-Ni/VT-Ti/VT-SS316/TCR:</b></p> <p><b>1. Быстро нажмите основную кнопку трижды для входа в меню.</b> На дисплее отображаются 6 информационных строк: (1) Power (VW), Temp Ni (VT-Ni), Temp Ti (VT-Ti), Temp SS316 и TCR. (2) Температура: 100-315°C/ 200-600°F. (3) PWR/VOLT: выходная мощность в режиме VW mode или напряжение в режиме VV. (4) COIL: Текущее сопротивление испарителя. В режимах термоконтроля здесь может отображаться также значок блокировки сопротивления. (5) Настраиваемое поле: (AMP: выходной ток, PUFF: общий счетчик затяжек, TIME: суммарное время затяжек) (6) Двойной индикатор заряда аккумуляторов: Отображает заряд каждого из установленных в устройстве аккумуляторов</p> <p><b>2. После входа в меню трехкратным нажатием на основную кнопку, первая информационная строка начинает мигать. Нажмите кнопку «вправо» для выбора нужного режима: VW, VT-Ni, VT-Ti, VT-SS316 или TCR. Для подтверждения выбора либо нажмите один раз основную кнопку, либо дождитесь десятикратного мигания выбранной строки.</b></p> <p><b>3. Temp-SS316:(3)</b> Режим термоконтроля, предназначенный, в первую очередь, для использования с испарителями Joyetech из нержавеющей стали SS316 (0,5 Ом или</p>	<p>1.0 Ом). Также может быть использован с другими испарителями на основе SS316.</p> <p><b>4. TCR (M1, M2, M3):(4)</b> TCR – Температурный Коэффициент сопротивления, newestий режим, который появился в продуктах Joyetech для поддержки разного рода материалов спиралей и тонкой настройки при использовании температурного контроля. В режиме TCR при мигающей первой строке меню, нажмите кнопку «влево» для входа в подменю и выберите один из пунктов (M1, M2 или M3) с помощью кнопки «вправо». Для подтверждения выбора нажмите основную кнопку.</p> <p><b>5. Как использовать режим TCR?(5)</b> При выключенном устройстве одновременно зажмите основную кнопку и кнопку «вправо» примерно на 5 секунд для входа в меню настроек режима TCR: 1. Выберите пункт M1, M2 или M3 с помощью кнопок управления; 2. Нажмите основную кнопку для подтверждения выбора; 3. Используйте кнопки управления для выбора нужного значения коэффициента; 4. Нажмите и удерживайте основную кнопку примерно 10 секунд для сохранения настроек.</p> <p><b>Таблица значений TCR для различных материалов:</b> Обратите внимание: 1. указанные значения являются реальными значениями температурного коэффициента сопротивления, умноженными на 10<sup>5</sup> 2. TCR range: 1-1000.</p>
---	---

<table border="1" data-bbox="245 1158 870 1282"> <thead> <tr> <th>Material</th><th>TCR Value Range</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nickel</td><td>600-700</td></tr> <tr> <td>NiFe</td><td>300-400</td></tr> <tr> <td>Titanium</td><td>300-400</td></tr> <tr> <td>SS (303, 304, 316, 317)</td><td>80-200</td></tr> </tbody> </table> <p>6. В режимах термоконтроля температура испарителя может быть задана пользователем в пределах 100-315°C, 200-600°F с помощью кнопок регулировки. Нажатие правой кнопки увеличивает температуру на 5 градусов по Цельсию (или 10 градусов по Фаренгейту), нажатие левой кнопки – уменьшает на то же значение. Для быстрого изменения температуры зажмите и удерживайте нужную кнопку регулировки.</p> <p><b>Дополнительные функции режимов термоконтроля:</b></p> <p><b>1. Блокировка/разблокировка сопротивления испарителя:</b> Трижды быстро нажмите основную кнопку для входа в меню. После этого дважды нажмите кнопку «влево», чтобы замагнить третью строку дисплея (сопротивление атомайзера). Теперь нажмите кнопку «вправо» для выбора нужного режима: VW, VT-Ni, VT-Ti, VT-SS316 или TCR. Для подтверждения выбора либо нажмите один раз основную кнопку, либо дождитесь десятикратного мигания выбранной строки.</p> <p><b>ВАЖНО:</b> Производите блокировку сопротивления только при комнатной температуре испарителя. Это дает устройству правильное «базовое» сопротивление, отталкиваясь от которого, электроника может корректно рассчитывать температуру спиралей вплоть до замены испарителя. Заблокированное сопротивление дает возможность отсоединять и присоединять вновь испаритель невизуя на его температуру.</p>	Material	TCR Value Range	Nickel	600-700	NiFe	300-400	Titanium	300-400	SS (303, 304, 316, 317)	80-200	<p><b>2. Сообщение «New Coil, Same Coil»:(6)</b> Если вы устанавливаете испаритель с сопротивлением большим, чем у ранее установленного испарителя, может понадобиться «обновление» базового сопротивления испарителя при комнатной температуре. После отсоединения атомайзера от устройства нажмите на основную кнопку для «броска», а затем при присоединении нового испарителя вы увидите на дисплее сообщение «New Coil, Same Coil». В случае, если вы действительно заменили испаритель на новый, нажмите кнопку «вправо».</p> <p>Это же сообщение вы можете увидеть и в случае, если вы установили все тот же испаритель, но он имеет высокую температуру (не успел остыть) и, соответственно, более высокое сопротивление, чем было у него же при комнатной температуре. Электроника устройства нуждается в подтверждении, что это все тот же испаритель с неизменным «базовым» сопротивлением – так что при появлении сообщения нажмите кнопку «лево», подтверждая, таким образом, что испаритель не изменился.</p> <p>Не забывайте правильно производить описанные выше действия для корректной работы режимов термоконтроля.</p> <p><b>3. Управление мощностью в режимах термоконтроля:</b> Вы можете задать максимальную мощность для режимов термоkontrola. Для этого войдите в меню троекратным нажатием основной кнопки, затем нажмите кнопку «влево», пока не замагнит третья информационная строка дисплея. После этого вы можете задать максимальную мощность, нажимая правую кнопку. Для подтверждения нажмите основную кнопку один раз.</p> <p><b>ВНИМАНИЕ:</b> 1. В режимах температурного контроля поддерживается сопротивление до 1.5 Ом. В случае, если установлен испаритель с большим сопротивлением, устройство автоматически переключится в режим вариватта.</p>
Material	TCR Value Range										
Nickel	600-700										
NiFe	300-400										
Titanium	300-400										
SS (303, 304, 316, 317)	80-200										

<p>2. Если вы случайно попытаетесь использовать канталовый испаритель в одном из режимов температурного контроля, устройство автоматически переключится в режим вариватта через две секунды парения.</p> <p><b>Сообщения об ошибках и срабатывании защиты:</b></p> <p><b>«Over 10S»:</b> Если основная кнопка нажата более 10 секунд подряд, срабатывает защита от случайного нажатия и появляется соответствующее сообщение на дисплее.</p> <p><b>«Atomizer Short»:</b> Это сообщение появляется при коротком замыкании в испарителе.</p> <p><b>«Weak Battery»:</b> (7) Если при парении напряжение на аккумуляторах падает ниже определенного предела, устройство выдает соответствующее сообщение и снижает выходную мощность.</p> <p><b>«Imbalanced Batteries»:</b> (8) Данное сообщение появляется на дисплее, если устройство обнаруживает, что разница в напряжениях установленных аккумуляторов составляет более чем 0,3 В. В этом случае следует вынуть аккумуляторы и зарядить их во внешнем зарядном устройстве для балансировки.</p> <p><b>«Charge Error»:</b> (9) Этим сообщением устройство оповещает пользователя, что при подключении USB-кабеля зарядка по каким-то причинам не происходит.</p> <p><b>«Check USB Adapter»:</b> (10) Это сообщение означает, что как минимум один из аккумуляторов установлен неправильно. Нужно открыть крышку батарейного отсека и установить аккумуляторы правильно.</p>	<p><b>«Check USB Adapter»:(11)</b> Сообщение появляется, если напряжение, подаваемое через подключенный USB-кабель, превышает 5,8 Вольт.</p> <p><b>Предупреждение о низком заряде аккумуляторов:</b> Если напряжение на аккумуляторной батарее падает ниже определенного предела, на дисплее появляется сообщение «Battery Low». В случае, если вы будете продолжать нажимать на основную кнопку, устройство автоматически переключится с сообщением «Battery low lock» на дисплее и перестанет работать. Для возобновления работы зарядите аккумуляторы.</p> <p><b>«Atomizer Low»:</b> (12) Если сопротивление испарителя составляет менее 0,1 Ом в режиме вариватта, или менее 0,05 Ом в режим</p>
---	--