

Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation de votre produit. Pour toute information complémentaire et si vous avez des questions sur ce produit, merci de vous adresser à votre fournisseur Joyetech local ou consulter notre site www.joyetech.com.

L' e'vic AIO est un concept de box tout-en-
d'une place magnétique interchangeable
de remplacer votre accumulateur ou votre
facilement. L' e'vic AIO adopte la meilleure
technologie anti-fuite avec un système de
remplissage et une bague de
regulation d' air vers le haut.
Son écran OLED de 0,96 pouces,
ses autocollants colorés ainsi que
son large choix de résistances rend
l' e'vic AIO attrayant. Son firmware
évolutif permet à box d' être mise à jour.



1 | eVic AIO | French

French | eVic AIO | 2

Lorsque l'appareil est allumé, maintenez simultanément le bouton de tir et le bouton de réglage droit pour entrer dans l' interface Led, ensuite, appuyez à nouveau sur le bouton de réglage droit pour entrer dans le réglage de la veille,



Appuyez sur le bouton de tir 3 fois, la première ligne clignote pour indiquer que vous entrez dans le menu. Appuyez sur le bouton droit de réglage pour basculer entre les modes TEMP, TCR, POWER et BYPASS.

French | eVic AIO 4

TCR M1
450°F
PWR **75.0** W
COIL **0.40** Ω
AMP **00.0** A

TCR Set
M1 0120
M2 0120
M3 0120

5 | eVic AIO | French

Matériaux	Echelle de valeurs TCR
Nickel	600-700
NiFe	300-400
Titanium	300-400
SS (303, 304, 316, 317)	80-200

En mode temp ou TCR, la température de la résistance peut être ajusté (100-315°C ou 200-600°F) avec les boutons de réglage. Le bouton de réglage droit permet d'augmenter la température alors que le bouton gauche la réduit. Une brève impulsion sur les boutons va augmenter ou diminuer la température par incréments de 5°C (10°F). En restant appuyé, la température augmentera rapidement.

French | eVic AIO 6

LOGO
On
Off

Note : le verrouillage de la résistance doit se faire à température ambiante. Cela permet le verrouillage de la bonne valeur de résistance pour l' atomiseur. Le contrôle de température restera précis tant que la résistance ne change pas. Une fois la résistance verrouillée, vous pouvez retirer le réservoir de l' atomiseur ; que la résistance soit chaude ou froide, les paramètres enregistrés seront conservés. Veuillez déverrouiller la résistance en cas de changement de type d' atomiseur ou de type de tête d' atomiseur, avant remplacement, sinon les paramètres de températures ne fonctionneront pas correctement. Lorsque la résistance est déverrouillée, il est important de s' assurer que la nouvelle tête d' atomiseur soit bien à température ambiante, afin de s' assurer de la précision de la température

7 | eVic AIO | French

New Coil
0.25Ω
Right
Same Coil
0.20Ω
Left

Note : (1) Le mode VT supporte une résistance de 1,5 ohm maximum. En cas de dépassement de cette valeur (résistance > 1,5 ohm), Le Cuboid Mini passe automatiquement en mode VW.

French | eVic AIO 8

POWER
45.0 W

4.55
COIL **0.50** Ω

AMP **09.5** A

Weak
Battery

9 | eVic AIO | French

2. L' eVic AIO doit être utilisée dans des environnements secs et à des températures comprises entre -10°C et 60°C, et chargée à des températures comprises entre 0°C et 45°C.

French | eVic AIO 10

1 | eVic AIO | French

3. Ce produit ne convient pas pour une utilisation par les enfants , les femmes enceintes ou qui allaitent les personnes qui sont allergiques / sensibles à la nicotine .

French | eVic AIO | 10

Trotz des All-In-One-Konzepts, bietet die eine Plattform die einen einfachen Austausch von Akkus und des Verdampfers ermöglicht. AIO bietet eine der neuste Leckagefreie Technologie mit Top Befüllung und einer effektiven Air-Flow-Kontrolle. Das große 0,96-inch OLED Display, farbenfrohe Sticker und eine Vielzahl von möglichen Spulen machen die Handhabung einfach und höchst individuell für jeden Geschmack. Mit der upgradefähigen Firmware sind Sie immer up-to-date.



1 | eVic AIO | German

Schrauben Sie einfach die obere Kappe ab, darin befindet sich der Verdampferkopf. Einfach herauserschrauben und austauschen oder säubern. (Hinweis: (1) Waschen Sie die Verdampfer nie mit Wasser ab. Einfach etwas Watte mit Alkohol beträufeln oder mit einem trockenen Tuch säubern. (2) Bitte einige Tropfen von E-Liquid auf den Verdampfer Kern träufeln und inhalieren Sie bei ausgeschaltetem Gerät (mit weit geöffneter Air-Flow-Kontrolle) um dry-burn zu vermeiden.)

German | eVic AIO | 2



Led Color	Screen
Blue	1 Min
Green	2 Min
Yellow	5 Min
Red	10 Min
Purple	15 Min
Cyan	20 Min
White	30 Min
Off	Off

German | eVic AIO 4

TCR M1
450°F
PWR **75.0** W
COIL **0.40** Ω
AMP **00.0** A

TCR Set
M1 0120
M2 0120
M3 0120

5 | eVic AIO | German

LOGO

On

Off

German | eVic AIO | e

New Coil
0.25Ω
Right
Same Coil
0.20Ω
Left

7 | eVic AIO | German

Über 10 Sek.-Schutz: Halten Sie die Feuer-Taste länger als 10 Sekunden gedrückt schaltet sich das

German | eVic AIO 8

POWER **45.0** W
 COIL **0.50** Ω
 AMP **09.5** A
 Weak Battery

Atomizer Low

TEMP TI
 Protection

PWR **75.0** W
 COIL **0.40** Ω
 AMP **00.0** A

9 | eVic AIO | German

German | eVic AIO 1

1 | eVic AIO | German

German | eVic AIO | 1

